



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บพ).....๓๑...../๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันขันตี

Switching Deadline

9 ม.ค. 67

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

ด้วย กฟส.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๕ และ ๐๘ สฟฟ.บ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้า สฟฟ.บ้านแพ้ว ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๓YB	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูง บริเวณหน้า สฟฟ.บ้านแพ้ว ๒	- BNP๐๓YB-๐๑ (ในสถานี สฟฟ. บ้านแพ้ว)	- SAV๐๑YB-๐๑ (ในสถานี สฟฟ. สามพราน ๕ ชค.)	นายสมหมาย ลิขิตวรรณชัย ตำแหน่ง พชง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๓๕๓๙๒
๒.	BNP๐๕					- Dis ชั่วคราว (คลังเซรามิค)	- BNP๐๕S-๐๘ (ตลาดโตมอนด์) - Dis ชั่วคราว (แยกดอนโฆ)	
๓.	BNP๐๘					- Dis ชั่วคราว (ปากทางดอนโฆ)	- SAV๐๑S-๐๒ (อู่ TVS)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณริมถนนบ้านแพ้ว-พระปะโทน หน้าสถานีบ้านแพ้ว ๒

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรณุนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๓๗๕๖๗๘ Long ๑๐๐.๐๙๒๕๕๖๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๔๖๑๐๓๙ Long ๑๐๐.๐๙๑๑๙๕๒

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร
เพื่อโปรดทราบ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก BNP03YB-01 ถึง SAV01YB-01

ในวันที่ 14 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 39/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 ฟีดเดอร์ BNP๐๕ จาก Dis ชค. คลังเซรามิค ถึง BNP๐๕S-๐๘, Dis ชค. แยกดอนโฆ

ในวันที่ 14 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ Dis ชค. ปากทางดอนโฆ ถึง SAV๐1S-๐2

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ บัวสงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรณุนันท์ บัวสงค์
3 ม.ค. 68

(นาย ศิริวัฒน์ บัวสงค์)

๑๓.๑.๖๘ ชผ.บป.

(นายทวิช จันขันตี)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ลีค.2 (นพท.๖, กฟล. ๖๖๖)

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี SAV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าสถานีบ้านแพ้ว 2
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 ม.ค. 68 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สค.2 (บพว.) งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 39/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 3 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV	-	-
3	SAVBR-01	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด 6.1 MW
4	SAVBR-02	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด 2.3 MW
5	SAVBR-03	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด 2.3 MW
6	SAVBR-04	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด 2.3 MW
7	SAVBR-05	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด 2.9 MW
8	SAVBR-06	Normal	Non-Reclosing		SAV	-	โหลด 0.0 MW
9	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
10	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	-
11	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด 2.6 MW
12	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด 0.2 MW
13	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด 1.7 MW
14	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	โหลด 1.7 MW
15	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
17	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP	-	-
18	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	โหลด 2.9 MW
19	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	โหลด 2.3 MW
20	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP	-	โหลด 0.7 MW
21	DNA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์เพชรฯ		
22	DNA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์เพชรฯ		
23	-ย้ายโหลด BNP05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก DNA01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	BNP09S-05	ปลด	สับ		บพว.		SF6	โพธิ์หัก-หนองบัว
25	Dis ชด. BNP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	สามแยกดอนโฆ
26	-ย้ายโหลด BNP05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SAV03							
27	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		-	ขนานบัส
28	BNP09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6	หน้า รกส.บ้านแพ้ว
29	SAV03S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ SAV
30	BNP05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	ตลาดไทมอนด์
31	-ย้ายโหลด SAV05 ไปจ่ายจาก BNP09 และ SAV06 ไปจ่ายจาก BNP05							
32	BNP05S-14	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ร้านศรีเรือน
33	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		-	ขนานบัส
34	SAVBR-05	สับ	ปลด		SAV		-	-
35	SAVBR-06	สับ	ปลด		SAV		-	-
36	-ย้ายโหลด SAV01 ไปจ่ายจาก SAV02							
37	NPT05S-11	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	DIS	หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
38	NPT05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	บริษัทฟ้าไทย
39	NPT05S-08	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	บริษัทยูนิเวอร์แซล
40	SAVBR-01	สับ	ปลด		SAV		-	-
41	-ย้ายโหลด SAV02 ไปจ่ายจาก NPT05 และ NPT09							
42	NPT05S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
43	SAVBR-02	สับ	ปลด		SAV		-	-
44	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		-	ขนานบัส
45	NPT09S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าวัดดอนยายหอม
46	NPT05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าปั๊มข้างวัดดอนยายหอม
47	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	ขนานบัส
48	-ย้ายโหลด SAV04 ไปจ่ายจาก NPT10							
49	NPT10S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
50	SAVBR-04	สับ	ปลด		SAV		-	-
51	-ย้ายโหลด SAV03 ไปจ่ายจาก NPT04							
52	NPT04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
53	SAVBR-03	สับ	ปลด		SAV		-	-
54	แจ้งพนักงานสถานีฯ ย้ายไฟสถานีฯ ไปรับไฟจากด้านนอก							
55	SAV01YB-01	สับ	ปลด		SAV		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SAV01YS-01	สับ	ปลด		SAV		-	ใบมีด 115 เควี
57	เมื่อพร้อมดับไฟ 22 เควี							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
58	Dis ชค. BNP05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		Dis	คลังเซรามิก
59	Dis ชค. BNP08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		Dis	ปากทางดอนโฆ
60	เมื่อพร้อมดับไฟ 115 เควี							
61	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
62	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		DIS	ใบมิด 115 เควี
63	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		DIS	ใบมิด 115 เควี
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บพว. รับทราบ							
65	แจ้ง กฟส.บพว. ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย Short Ground G1-G6 ตามผังพร้อมลง WeSafe ก่อนทำงาน							
66	แจ้ง กฟส.บพว. ปฏิบัติงานได้							
67	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
68	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
69	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
70	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
71	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
72	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
73	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
74	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
75	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
76	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
77	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
78	DNA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์เพชรฯ			
79	DNA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์เพชรฯ			
	***** สิ้นสุด Switching เช้า *****							
80	หลังจาก กฟส.บพว. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด ปลด Short Ground G1-G6 พร้อมยืนยันใน WeSafe							
81	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	-
82	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-	-
83	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	-
84	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	-
85	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	-
86	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-	-
87	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-	-
88	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-	-
89	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-	-
90	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
91	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-	-
92	DNA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์เพชรฯ			
93	DNA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์เพชรฯ			
94	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี							
95	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		DIS	ใบมีด 115 เควี
96	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		DIS	ใบมีด 115 เควี
97	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BNP		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
98	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22 เควี							
99	Dis ชค. BNP05	ปลด	สับ		บพว.		Dis	คลังเซรามิก
100	Dis ชค. BNP08	ปลด	สับ		บพว.		Dis	ปากทางดอนโซ
101	SAV01YS-01	ปลด	สับ		SAV		-	ใบมีด 115 เควี
102	SAV01YB-01	ปลด	สับ		SAV		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
103	ปรับแรงดันหม้อแปลง SAV-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี							
104	-ย้ายโหลด SAV03 กลับคืนจาก NPT04							
105	SAVBR-03	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV		-	-
106	NPT04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	หน้าร้านวงษ์พาณิชย์
107	-ย้ายโหลด SAV04 กลับคืนจาก NPT10							
108	SAVBR-04	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV		-	-
109	NPT10S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
110	-ย้ายโหลด SAV02 กลับคืนจาก NPT05 และ NPT09							
111	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		-	ขนานบัส
112	NPT05S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	หน้าบัสข้างวัดดอนยายหอม
113	NPT09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หน้าวัดดอนยายหอม
114	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	ขนานบัส
115	SAVBR-02	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV		-	-
116	NPT05S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดดอนยายหอม
117	-ย้ายโหลด SAV01 กลับคืนจาก SAV02							
118	SAVBR-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		SAV		-	-
119	NPT05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	บริษัทยูนิเวอร์แซล
120	NPT05S-09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	บริษัทฟ้าไทย
121	NPT05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
122	-ย้ายโหลด SAV05 กลับคืนจาก BNP09 และ SAV06 กลับคืนจาก BNP05							
123	SAVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SAV		-	-
124	SAVBR-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		SAV		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
125	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		-	ขนานบัส
126	BNP05S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	ร้านศรีเรือน
127	-ย้ายโหลด BNP05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SAV03							
128	BNP05S-08	ปลด	สับ		บพว.		DIS	ตลาดโตมอนต์
129	SAV03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ SAV
130	BNP09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	หน้า ธกส.บ้านแพ้ว
131	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		-	ขนานบัส
132	-ย้ายโหลด BNP05 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก DNA01							
133	Dis ชค. BNP05	ปลด	สับ		บพว.		DIS	สามแยกดอนโฆ
134	BNP09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	โพธิ์หัก-หนองบัว
135	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-	-
136	SAVBR-01	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
137	SAVBR-02	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
138	SAVBR-03	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
139	SAVBR-04	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
140	SAVBR-05	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
141	SAVBR-06	Non-Reclosing	Normal		SAV		-	-
142	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
143	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	-
144	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
145	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
146	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
147	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	-
148	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
149	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
150	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-	-
151	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
152	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
153	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-	-
154	DNA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์เพชรฯ			
155	DNA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์เพชรฯ			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่เฟดดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

