



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

11 ก.ย. 67

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สภ.)...../2567.....

วันที่.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิลาสุวรรณ์ชล.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์.....

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก3)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....กระพุ่มแนบ 5...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	15 ก.ย.67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 0813657367
1	BUS2	15 ก.ย.67	13.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Poleและสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 0813657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พง.7..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 15 ก.ย. 67 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ ก.3.กสฟ.(สภ.) จาก UTEBUS1 ถึง pothead
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1016/67

ในวันที่ 15 ก.ย. 67 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเดอร์ ก.3.กสฟ.(สภ.) จาก UTEBUS2 ถึง pothead
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1016/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกนท ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด) (ผู้ควบคุมงาน)
อก.5 เทน นธ. คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

นพธ - กพท.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก. 2 (สถานี) UTE.....
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 (เข้าBus1,บ้าย2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15/09/2567	เวลา	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ เคเบิล รีเลย์ 22kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1016/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 12 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายวัฒนา,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุกัญชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		Load = 5.8 MW
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		Load = 14.4 MW
4	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 0.2 MW
5	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 0.7 MW
6	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.6 MW
7	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 2.6 MW
8	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 0.5 MW
9	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.7 MW
10	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.8 MW
11	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 3.9 MW
12	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 5.4 MW
13	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load = 1.3 MW
14	ย้ายโหลด KTE04 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE01						
15	KTE01S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.	SF6	ปากทางวัดตอนโก่ตี
16	KTE04VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE04
17	ย้ายโหลด KTE02 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE07						
18	KTE08VB-01	ปลด	สับ		KTE		ขนานบัส
19	KTE02S-06	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	คร้วสมัยเก่า
20	KTE02VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE02
21	ย้ายโหลด KTE06 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE05						
22	KTE05S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	สถานีตำรวจกระทุ่มแบน
23	KTE06VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE06
24	ย้ายโหลด KTE01 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE10						
25	KTE01S-02	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานี
26	KTE01VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE01
27	ย้ายโหลด KTE05 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE08						
28	KTE05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานี
29	KTE05VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE05

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด KTE03 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE09						
31	KTE03S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ก่อนถึงสถานี
32	KTE03VB-01	สับ	ปลด		KTE		CB KTE03
33	KTE08VB-01	สับ	ปลด		KTE		ขนานบัส
34	KTE01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
35	KTE02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
36	KTE03S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
37	KTE04S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
38	KTE05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
39	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
40	ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้รับไฟอยู่ทางด้าน Bus2						
41	KTE01BVB-01	สับ	ปลด		KTE		INCOMING 1
42	KTE01YB-01	สับ	ปลด		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	KTE01YS-01	สับ	ปลด		KTE		ใบมีด 115 เควี
44	KTE01YS-02	สับ	ปลด		KTE		ใบมีด 115 เควี
45	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTE01CVB-01 อยู่สถานะ "Open"						
46	KTE08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		ขนานบัส
47	KTE01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		INCOMING 1
48	KTE01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		
49	KTE02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		
50	KTE03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		
51	KTE04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		
52	KTE05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		
53	KTE01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		Cap.1
54	แจ้งพนักงานสถานีทำการตรวจสอบฟิวส์ที่เบรกเกอร์ทางด้าน Bus 1 หากไม่มีฟิวส์ให้ทำการสับกราวด์						
55	KTE01BVG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ INC1
56	KTE01VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F1
57	KTE02VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F2
58	KTE03VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F3
59	KTE04VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F4
60	KTE05VG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ F5
61	KTE01CVG-01	ปลด	สับ		KTE		กราวด์ CAP1
62	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ						
63	แจ้งให้ชุด กสฟ.(ก3) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลง We Safe						
64	แจ้งให้ชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
65	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
66	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
67	KTE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
68	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
69	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
70	เมื่อชุด กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน Bus 1 เสร็จ พร้อมปฏิบัติงานทางด้าน Bus 2						
71	KTE01BVG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ INC1
72	KTE01VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F1
73	KTE02VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F2
74	KTE03VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F3
75	KTE04VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F4
76	KTE05VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F5
77	KTE01CVG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ CAP1
78	KTE01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		INCOMING 1
79	KTE01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
80	KTE02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
81	KTE03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
82	KTE04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
83	KTE05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
84	KTE01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		Cap.1
85	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
86	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
87	KTE08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
88	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
89	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
90	KTE02CVB-01	Auto	Manual		KTE		Cap.2
91	KTE01S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.1
92	KTE02S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.2
93	KTE03S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.3
94	KTE04S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.4
95	KTE05S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.5
96	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
97	KTE01YS-01	ปลด	สับ		KTE		ใบมีด 115 เควี
98	KTE01YS-02	ปลด	สับ		KTE		ใบมีด 115 เควี
99	KTE01YB-01	ปลด	สับ		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
100	KTE01BVB-01	ปลด	สับ		KTE		INCOMING 1
101	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTE-TP1 ให้อยู่ที่ 22.7kV						
102	ย้ายโหลด KTE09 ทั้งหมด ไปจ่ายไฟจาก KTE03						
103	KTE03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	CB	KTE03
104	KTE09VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE09
105	ย้ายโหลด KTE08 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE05						
106	KTE05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	CB	KTE05
107	KTE08VB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	KTE08
108	ย้ายโหลด KTE10 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTE01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
109	KTE01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB	KTE01
110	KTE10VB-01	สับ	ปลด		KTE		CB	KTE10
111	ย้ายโหลด KTE07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTE02							
112	KTE02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB	KTE02
113	KTE07VB-01	สับ	ปลด		KTE		CB	KTE07
114	แจ้งพนักงานสถานีทำการปลด Step Cap ทางด้าน KTE02CVB-01 ออกทีละสเตป โดยเว้นระยะเวลาปลด							
115	KTE02CVB-01	สับ	ปลด		KTE			Cap.2
116	KTE06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.6
117	KTE07S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.7
118	KTE08S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.8
119	KTE09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.9
120	KTE10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.10
121	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.							
122	ย้ายโหลดหม้อแปลงภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากทางด้าน Bus1							
123	KTE02BVB-01	สับ	ปลด		KTE			INCOMING 2
124	KTE03YB-01	สับ	ปลด		KTE			เบรกเกอร์ 115 เควี
125	KTE03YS-01	สับ	ปลด		KTE			ใบมิด 115 เควี
126	KTE03YS-02	สับ	ปลด		KTE			ใบมิด 115 เควี
127	KTE02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE			INCOMING 2
128	KTE06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE			
129	KTE07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE			
130	KTE08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE			
131	KTE09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE			
132	KTE10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE			
133	KTE02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTE			Cap.2
134	แจ้งพนักงานสถานีทำการตรวจสอบฟิวส์ที่เบรกเกอร์ทางด้าน Bus 2 หากไม่มีฟิวส์ให้ทำการสับกราวด์							
135	KTE02BVG-01	ปลด	สับ		KTE			กราวด์ INC2
136	KTE06VG-01	ปลด	สับ		KTE			กราวด์ F6
137	KTE07VG-01	ปลด	สับ		KTE			กราวด์ F7
138	KTE08VG-01	ปลด	สับ		KTE			กราวด์ F8
139	KTE09VG-01	ปลด	สับ		KTE			กราวด์ F9
140	KTE10VG-01	ปลด	สับ		KTE			กราวด์ F10
141	KTE02CVG-01	ปลด	สับ		KTE			กราวด์ CAP2
142	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กสพ.(ก3) รับทราบ							
143	แจ้งให้ชุด กสพ.(ก3) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานพร้อมลง We Safe							
144	แจ้งให้ชุด กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานได้							
145	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
146	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
147	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
148	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
149	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
150	เมื่อชุด กสพ.(ก3) ปฏิบัติงานทางด้าน Bus 2 เสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืน						
151	KTE02BVG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ INC2
152	KTE06VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F6
153	KTE07VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F7
154	KTE08VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F8
155	KTE09VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F9
156	KTE10VG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ F10
157	KTE02CVG-01	สับ	ปลด		KTE		กราวด์ CAP2
158	KTE02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		INCOMING 2
159	KTE08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		ขนานบัส
160	KTE06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
161	KTE07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
162	KTE08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
163	KTE09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
164	KTE10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		
165	KTE02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		Cap.2
166	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
167	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
168	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
169	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
170	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
171	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
172	KTE06S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.6
173	KTE07S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.7
174	KTE08S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.8
175	KTE09S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.9
176	KTE10S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.10
177	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
178	KTE03YS-01	ปลด	สับ		KTE		ใบมิต 115 เควี
179	KTE03YS-02	ปลด	สับ		KTE		ใบมิต 115 เควี
180	KTE03YB-01	ปลด	สับ		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
181	KTE02BVB-01	ปลด	สับ		KTE		INCOMING 2
182	KTE02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTE		Cap.2
183	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTE-TP2 ให้อยู่ที่ 22.7kV						
184	ย้ายโหลด KTE06 กลับจาก KTE05						
185	KTE08VB-01	ปลด	สับ		KTE		ขนานบัส
186	KTE06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE	CB	KTE06
187	KTE05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	ตรงข้ามสถานี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
188	ย้ายโหลด KTE10 กลับจาก KTE01						
189	KTE10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB KTE10
190	KTE01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานี
191	ย้ายโหลด KTE08 กลับจาก KTE05						
192	KTE08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB KTE08
193	KTE05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามสถานี
194	ย้ายโหลด KTE09 กลับจาก KTE03						
195	KTE09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB KTE09
196	KTE03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ก่อนถึงสถานี
197	ย้ายโหลด KTE07 กลับจาก KTE02						
198	KTE07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB KTE07
199	KTE02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ครั้วสมัยเก่า
200	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		ขนานบัส
201	ย้ายโหลด KTE04 กลับจาก KTE01						
202	KTE04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		CB KTE04
203	KTE01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางวัดตอนโกตี
204	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
205	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
206	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
207	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
208	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
209	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
210	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
211	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
212	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
213	KTE08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
214	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
215	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
216	KTE02CVB-01	Manual	Auto		KTE		Cap.2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

