





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เบรคเกอร์ 115 kV.สถานไฟฟ้าบ้านแพ้ว (BNP)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	งานที่ทำ บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1018/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 22 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	- พร้อมปฏิบัติงานที่ BNPOBYB-01						
3	ตรวจสอบ BNPOBYB-01 สถานะ "OPEN"						
4	BNPOBYS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
5	BNPOBYS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
6	แจ้งกสพ.ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
7	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNPOBYB-01 ได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							
8	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNPOBYB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ BNPO1YB-01						
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
10	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
11	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
12	BNPOBYS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
13	BNPOBYS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
14	BNPOBYB-01	ปลด	สับ		BNP	CB	115 kV.สแปร์
15	BNPOBYB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	115 kV.สแปร์
16	BNP01YS-03	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
17	BNPOBYB-01	ปลด	สับ		BNP	CB	115 kV.สแปร์
18	BNP01YB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	115 kV.
19	BNP01YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
20	BNP01YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
21	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
22	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
23	แจ้งกสพ.ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
24	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP01YB-01 ได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							
25	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP01YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ BNP02YB-01						
26	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
27	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
29	BNP01YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
30	BNP01YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
31	BNP01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP	CB	115 kV.
32	BNP0BYB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	115 kV.สแปร์
33	BNP01YS-03	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
34	BNP02YS-03	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
35	BNP0BYB-01	ปลด	สับ		BNP	CB	115 kV.สแปร์
36	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	115 kV.
37	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
38	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
39	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
40	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP02YB-01 ได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							
41	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP02YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ BNP03YB-01						
42	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
43	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
44	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
45	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
46	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP	CB	115 kV.
47	BNP0BYB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	115 kV.สแปร์
48	BNP02YS-03	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
49	BNP03YS-03	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
50	BNP0BYB-01	ปลด	สับ		BNP	CB	115 kV.สแปร์
51	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	115 kV.
52	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
53	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.
54	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
55	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP03YB-01 ได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							
56	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP03YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ BNP04YB-01						
57	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
58	BNP03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
59	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
60	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.
61	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP	CB	115 kV.
62	BNP0BYB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	115 kV.สแปร์
63	BNP03YS-03	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
64	BNP04YS-03	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
65	BNP0BYB-01	ปลด	สับ		BNP	CB	115 kV.สแปร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
66	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	115 kV.
67	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP			ใบมีด 115 kV.
68	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP			ใบมีด 115 kV.
69	BNP03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
70	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP04YB-01 ได้							
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								
71	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP04YB-01 แล้วเสร็จ และ พร้อมปฏิบัติงานที่ BNP05YB-01							
72	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
73	BNP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP			
74	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE			
75	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP			ใบมีด 115 kV.
76	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP			ใบมีด 115 kV.
77	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		CB	115 kV.
78	BNP0BYB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	115 kV.สแปร์
79	BNP04YS-03	สับ	ปลด		BNP			ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
80	BNP05YS-03	ปลด	สับ		BNP			ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
81	BNP0BYB-01	ปลด	สับ		BNP		CB	115 kV.สแปร์
82	BNP05YB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	115 kV.
83	BNP05YS-01	สับ	ปลด		BNP			ใบมีด 115 kV.
84	BNP05YS-02	สับ	ปลด		BNP			ใบมีด 115 kV.
85	BNP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
86	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
87	แจ้งกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP04YB-01 ได้							
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								
88	หลังจากกสพ.ปฏิบัติงานที่ BNP05YB-01 แล้วเสร็จ							
89	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
90	BNP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP			
91	KTE05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE			
92	BNP05YS-01	ปลด	สับ		BNP			ใบมีด 115 kV.
93	BNP05YS-02	ปลด	สับ		BNP			ใบมีด 115 kV.
94	BNP05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB	115 kV.
95	BNP0BYB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	115 kV.สแปร์
96	BNP05YS-03	สับ	ปลด		BNP			ใบมีด 115 kV.ทรานสเฟอร์
97	BNP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP			
98	KTE05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

