



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 ส.ค. 67

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชัยสุวรรณชล .....  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนนันท์ .....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....  
ตำแหน่ง ..อก.สพ.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสพ.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	1 ก.ย. 67	08.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV, บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYK1YB-01 (TP1) และ OYK2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV (ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส PMB3YB-01)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367
2	BUS 2	1 ก.ย. 67	13.00 น.	16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV ปลดเบรกเกอร์ 115 kV รหัส OYK4YB-01 (TP2) และ OYK3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA6YB-01)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พงง.6.....โทร.....081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ OYK BUS1 จาก OYK1YB-01 ถึง OYK1, 2, 3, 4, 5  
ในวันที่ 1 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1036/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2 ฟีดเตอร์ OYK BUS2 จาก OYK 4YB-01 ถึง OYK 6, 7, 8, 9, 10  
ในวันที่ 1 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1036/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศังการณันท์ วัฒนทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทนายเชาว์ลิต นิลรอด

สุณษา  
(นางสาวสุภัทรา มณีบุญตถก)

วทก. 5 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. ๐๖๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิ่ง..... 9 ..... แผ่น

แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี..... OTK.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐7.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (OYK เข้าบัส 1- บ่ายบัส 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	1 ก.ย. 67	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1036/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	24 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง					
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYK	-	
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYK	-	
4	OYK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 5.00 MW.
5	OYK02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 4.50 MW.
6	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 3.3 MW.
7	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 3.00 MW.
8	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 1.50 MW.
9	OYK06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 2.00 MW.
10	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 3.30 MW.
11	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 2.50 MW.
12	OYK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 4.00 MW.
13	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	L = 3.00 MW.
14	OYK01CVB-01	Auto	Manual			OYK	-	CAP 1
15	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			ONC	-	
16	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			ONC	-	
17	ONC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ONC	-	L = 1.86 MW.
18	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ONC	-	L = 1.85 MW.
19	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			PMB	-	
20	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			PMB	-	
21	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB	-	L = 3.60 MW.
22	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB	-	L = 2.00 MW.
23	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB	-	L = 3.00 MW.
24	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYM	-	
25	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYM	-	L = 2.30 MW.
26	ย้ายโหลด OYK01 ไปรับไฟจาก ONC05							
27	ONC05S-04	ปลด	สับ			อมน.	SCADA	SF6 สะพานลอยตลาดลุงเงิน
28	OYK01VB-01	สับ	ปลด			OYK	-	-
29	ย้ายโหลด OYK02 ไปรับไฟจาก OYM10							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
30	OYK02S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6	โรงตั้ง
31	OYK02VB-01	สับ	ปลด		OYK		-	-
32	ย้ายโหลด OYK04 ไปรับไฟจาก PMB07							
33	OYK04S-08	ปลด	สับ		อมน.		SF6	ร่มไม่รีมนา
34	OYK04VB-01	สับ	ปลด		OYK		-	-
35	ย้ายโหลด OYK06 ไปรับไฟจาก ONC10							
36	ONC10S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยอุ้มเหวง
37	OYK06VB-01	สับ	ปลด		OYK		-	-
38	ย้ายโหลด OYK-TP1 ไปรับไฟจาก OYK-TP2							
39	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		-	ขนานบัส
40	OYK01BVB-01	สับ	ปลด		OYK		-	INCOMING 1
41	ย้ายโหลด OYK03 ไปรับไฟจาก OYK10							
42	OYK10S-06	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ที่บีเอ็ม บอดีคาร์
43	OYK03VB-01	สับ	ปลด		OYK		-	-
44	ย้ายโหลด OYK05 ไปรับไฟจาก OYK08							
45	OYK05S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	AC แฟคตอรีแลนด์
46	OYK05VB-01	สับ	ปลด		OYK		-	-
47	ย้ายโหลด OYK07 ไปรับไฟจาก PMB06							
48	OYK07S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
49	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK		-	-
50	ย้ายโหลด OYK09 ไปรับไฟจาก PMB03							
51	OYK09S-06	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6	หมู่บ้านลัดดาพร
52	OYK09VB-01	สับ	ปลด		OYK		-	-
53	OYK01S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.1
54	OYK02S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.2
55	OYK03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.3
56	OYK04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.4
57	OYK05S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.5
58	ให้ปลด STEP Capacitor OYK01CVB-01 ออกที่ละ STEP							
59	OYK01CVB-01	สับ	ปลด		OYK		-	CAP 1
60	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
61	แจ้งพนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบหม้อแปลง Station Service ให้รับไฟทางด้าน BUS2							
62	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		-	ขนานบัส
63	OYK01YB-01	สับ	ปลด		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	OYK01YS-01	สับ	ปลด		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
65	OYK01YS-03	สับ	ปลด		OYK		-	ใบมีด 115 เควี
66	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 เควี SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 ว่าจ่ายไฟแบบ Close loop							
67	OYK02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
68	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
69	OYK02YB-01	สับ		ปลด		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
70	PMB03YB-01	สับ		ปลด		PMB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
71	OYK02YS-01	สับ		ปลด		OYK	-	ใบมีด 115 เควี
72	OYK02YS-03	สับ		ปลด		OYK	-	ใบมีด 115 เควี
73	PMB03YS-01	สับ		ปลด		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
74	PMB03YS-02	สับ		ปลด		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
75	OYK01VB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	
76	OYK02VB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	
77	OYK03VB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	
78	OYK04VB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	
79	OYK05VB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	
80	OYK01BVB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	INCOMING 1
81	OYKBVB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	ขนานบัส
82	OYK01CVB-01	ทรัค "In service"		ทรัค "Out service"		OYK	-	CAP 1
83	แจ้งพนักงานสถานี อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบฟิวส์เบรกเกอร์ OYK01,02,03,04,05VB-01 ,OYK01BVB-01 ,OYK01CVB-01 ถ้าไม่มีฟิวส์							
84	OYK01VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F1
85	OYK02VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F2
86	OYK03VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F3
87	OYK04VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F4
88	OYK05VG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ F5
89	OYK01BVG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ INCOMING 1
90	OYK01CVG-01	ปลด		สับ		OYK	-	กราวด์ CAP1
91	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
92	แจ้ง กสพ. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE							
93	หลังจาก กสพ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
94	แจ้ง กสพ. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้							
95	OYK-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYK	-	
96	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
97	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	
98	ONC-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		ONC	-	
99	ONC-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		ONC	-	
100	ONC05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		ONC	-	
101	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		ONC	-	
102	PMB-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		PMB	-	
103	PMB-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		PMB	-	
104	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	
105	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	
106	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-	
107	OYM-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYM	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
108	OYM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			OYM	-	
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่ 1****								
109	เมื่อ กสพ. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน BUS2 ต่อ							
110	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYK	-	
111	OYK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	
112	OYK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	
113	OYK02CVB-01	Auto	Manual			OYK	-	CAP 2
114	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			ONC	-	
115	ONC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ONC	-	
116	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ONC	-	
117	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			PMB	-	
118	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB	-	
119	PMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB	-	
120	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB	-	
121	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYM	-	
122	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYM	-	
123	OYK01VG-01	สับ	ปลด			OYK	-	กราวด์ F1
124	OYK02VG-01	สับ	ปลด			OYK	-	กราวด์ F2
125	OYK03VG-01	สับ	ปลด			OYK	-	กราวด์ F3
126	OYK04VG-01	สับ	ปลด			OYK	-	กราวด์ F4
127	OYK05VG-01	สับ	ปลด			OYK	-	กราวด์ F5
128	OYK01BVG-01	สับ	ปลด			OYK	-	กราวด์ INCOMING 1
129	OYK01CVG-01	สับ	ปลด			OYK	-	กราวด์ CAP1
130	OYK01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK	-	
131	OYK02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK	-	
132	OYK03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK	-	
133	OYK04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK	-	
134	OYK05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK	-	
135	OYK01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK	-	INCOMING 1
136	OYK01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"			OYK	-	CAP 1
137	OYK01S-01	ปลด	สับ			อมน.	DIS	Pot Head F.1
138	OYK02S-01	ปลด	สับ			อมน.	DIS	Pot Head F.2
139	OYK03S-01	ปลด	สับ			อมน.	DIS	Pot Head F.3
140	OYK04S-01	ปลด	สับ			อมน.	DIS	Pot Head F.4
141	OYK05S-01	ปลด	สับ			อมน.	DIS	Pot Head F.5
142	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 kv							
143	PMB03YS-01	ปลด	สับ			PMB	-	ใบมีด 115 เควี
144	PMB03YS-02	ปลด	สับ			PMB	-	ใบมีด 115 เควี
145	OYK02YS-01	ปลด	สับ			OYK	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
146	OYK02YS-03		ปลด	สับ		OYK		-	ใบมิต 115 เควี
147	OYK01YS-01		ปลด	สับ		OYK		-	ใบมิต 115 เควี
148	OYK01YS-03		ปลด	สับ		OYK		-	ใบมิต 115 เควี
149	PMB03YB-01		ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
150	OYK02YB-01		ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
151	OYK02YB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
152	PMB03YB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
153	OYK01YB-01		ปลด	สับ		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
154	OYK01BVB-01		ปลด	สับ		OYK		-	INCOMING 1
155	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับและควบคุมแรงดันทางด้าน TP.1 อยู่ที่ 22.7 kV								
156	ย้ายโหลด OYK03 คินจาก OYK10								
157	OYK03VB-01		ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYK		-	-
158	OYK10VB-01		สับ	ปลด		OYK		-	-
159	ย้ายโหลด OYK05 คินจาก OYK08								
160	OYK05VB-01		ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYK		-	-
161	OYK08VB-01		สับ	ปลด		OYK		-	-
162	ย้ายโหลด OYK01 คินจาก ONC05								
163	OYK01VB-01		ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYK		-	-
164	ONC05S-04		สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SCADA	SF6	สะพานลอยตลาดตุงเงิน
165	ย้ายโหลด OYK02 คินจาก OYM10								
166	OYK02VB-01		ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYK		-	-
167	OYK02S-08		สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	โรงถ้ง
168	ย้ายโหลด OYK04 คินจาก PMB07								
169	OYK04VB-01		ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYK		-	-
170	OYK04S-08		สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ร่มไม้ริมนา
171	OYK01CVB-01		ปลด	สับ คง Manual		OYK		-	CAP 1
172	OYK06S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.6
173	OYK07S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.7
174	OYK08S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.8
175	OYK09S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.9
176	OYK10S-01		สับ	ปลด		อมน.		DIS	Pot Head F.10
177	ให้ปลด STEP Capacitor OYK02CVB-01 ออกทีละ STEP								
178	OYK02CVB-01		สับ	ปลด		OYK		-	CAP 2
179	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 13.00 น.								
180	OYK02BVB-01		สับ	ปลด		OYK		-	INCOMING 2
181	OYK04YB-01		สับ	ปลด		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
182	OYK04YS-01		สับ	ปลด		OYK		-	ใบมิต 115 เควี
183	OYK04YS-03		สับ	ปลด		OYK		-	ใบมิต 115 เควี
184	ตรวจสอบการจ่ายไฟ 115 เควี SAA05YB-01 และ SAA06YB-01 ว่าจ่ายไฟแบบ Close loop								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
185	SAA06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
186	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
187	OYK03YB-01	สับ	ปลด			OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
188	OYK03YS-01	สับ	ปลด			OYK	-	ใบมีด 115 เควี
189	OYK03YS-03	สับ	ปลด			OYK	-	ใบมีด 115 เควี
190	SAA06YB-01	สับ	ปลด			SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
191	SAA06YS-01	สับ	ปลด			SAA	-	ใบมีด 115 เควี
192	SAA06YS-03	สับ	ปลด			SAA	-	ใบมีด 115 เควี
193	OYK06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"			OYK	-	
194	OYK07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"			OYK	-	
195	OYK08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"			OYK	-	
196	OYK09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"			OYK	-	
197	OYK10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"			OYK	-	
198	OYK02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"			OYK	-	INCOMING 2
199	OYK02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"			OYK	-	CAP 2
200	แจ้งพนักงานสถานี อ้อมใหญ่ 2 ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ OYK06,07,08,09,10VB-01 ,OYK01BVB-01 ,OYK01CVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน							
201	OYK02BVB-01	ปลด	สับ			OYK	-	INCOMING 2
202	OYK02CVB-01	ปลด	สับ			OYK	-	CAP 2
203	OYK06VG-01	ปลด	สับ			OYK	-	กราวด์ F6
204	OYK07VG-01	ปลด	สับ			OYK	-	กราวด์ F7
205	OYK08VG-01	ปลด	สับ			OYK	-	กราวด์ F8
206	OYK09VG-01	ปลด	สับ			OYK	-	กราวด์ F9
207	OYK10VG-01	ปลด	สับ			OYK	-	กราวด์ F10
208	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
209	หลังจาก กสพ. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
210	แจ้ง กสพ. ปฏิบัติงานได้							
211	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			OYK	-	
212	OYK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			OYK	-	
213	OYK02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			OYK	-	
214	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			OYK	-	
215	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			OYK	-	
216	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			OYK	-	
217	OYK01CVB-01	Manual	Auto			OYK	-	CAP 1
218	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			ONC	-	
219	ONC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			ONC	-	
220	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			PMB	-	
221	PMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			PMB	-	
222	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			OYM	-	
223	OYM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			OYM	-	



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง***								
224	เมื่อ กสพ. ปฏิบัติงานด้าน BUS 2 แล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
225	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			OYK		-
226	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		-
227	OYK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			OYK		-
228	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			ONC		-
229	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ONC		-
230	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			PMB		-
231	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			PMB		-
232	PMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB		-
233	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			PMB		-
234	OYK02BVB-01	สับ	ปลด			OYK		- INCOMING 2
235	OYK02CVB-01	สับ	ปลด			OYK		- CAP 2
236	OYK06VG-01	สับ	ปลด			OYK		- กราวด์ F6
237	OYK07VG-01	สับ	ปลด			OYK		- กราวด์ F7
238	OYK08VG-01	สับ	ปลด			OYK		- กราวด์ F8
239	OYK09VG-01	สับ	ปลด			OYK		- กราวด์ F9
240	OYK10VG-01	สับ	ปลด			OYK		- กราวด์ F10
241	OYK06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			OYK		-
242	OYK07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			OYK		-
243	OYK08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			OYK		-
244	OYK09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			OYK		-
245	OYK02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			OYK		- INCOMING 2
246	OYKBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			OYK		- ขนานบัส
247	OYK02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			OYK		- CAP 2
248	OYK06S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS Pot Head F.6
249	OYK07S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS Pot Head F.7
250	OYK08S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS Pot Head F.8
251	OYK09S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS Pot Head F.9
252	OYK10S-01	ปลด	สับ			อมน.		DIS Pot Head F.10
253	SAA06YS-01	ปลด	สับ			SAA		- ไปมิต 115 เควี
254	SAA06YS-03	ปลด	สับ			SAA		- ไปมิต 115 เควี
255	OYK03YS-01	ปลด	สับ			OYK		- ไปมิต 115 เควี
256	OYK03YS-03	ปลด	สับ			OYK		- ไปมิต 115 เควี
257	OYK04YS-01	ปลด	สับ			OYK		- ไปมิต 115 เควี
258	OYK04YS-03	ปลด	สับ			OYK		- ไปมิต 115 เควี
259	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
260	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
261	OYK04YB-01	ปลด	สับ			OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
262	OYK02BVB-01		ปลด	สับ		OYK	-	INCOMING 2	
263	SAA06YB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
264	OYK03YB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
265	แจ้งพนักงานสถานีฯ ปรับและควบคุมแรงดันทางด้าน TP.2 อยู่ที่ 22.7 kV								
266	ย้ายโหลด OYK06 คืบจาก ONC10								
267	OYK06VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK	-	-	
268	ONC10S-04		สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยอู่เหว่ง
269	ย้ายโหลด OYK07 คืบจาก PMB06								
270	OYK07VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK	-	-	
271	OYK07S-03		สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยดอนหวาย
272	ย้ายโหลด OYK09 คืบจาก PMB03								
273	OYK09VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK	-	-	
274	OYK09S-06		สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6	หมู่บ้านลัดดาพร
275	ย้ายโหลด OYK08 คืบจาก OYK05								
276	OYK08VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK	-	-	
277	OYKBVB-01		ปลด	สับ		OYK	-	ขนานบัส	
278	OYK05S-03		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	AC แพคตอรีแลนด์
279	ย้ายโหลด OYK10 คืบจาก OYK03								
280	OYK10VB-01		ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYK	-	-	
281	OYK10S-06		สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ทีบีเอ็ม บอดี้คาร์
282	OYKBVB-01		สับ	ปลด		OYK	-	ขนานบัส	
283	OYK02CVB-01		ปลด	สับ คง Manual		OYK	-	CAP 2	
284	OYK-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYK	-		
285	OYK-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		OYK	-		
286	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-		
287	OYK05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-		
288	OYK06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-		
289	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-		
290	OYK08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-		
291	OYK09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-		
292	OYK10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		OYK	-		
293	OYK02CVB-01	Manual		Auto		OYK	-	CAP 2	
294	ONC-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		ONC	-		
295	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		ONC	-		
296	PMB-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		PMB	-		
297	PMB-TP2	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		PMB	-		
298	PMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-		
299	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		PMB	-		

\*\*\*สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด\*\*\*