



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๓๖๒ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ูท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์  
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๒	๒๐ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Bus๒ เพื่อตรวจสอบ TS๒ น้ำมันรั่วซึม และ ตรวจสอบ Breaker ๒๒kV, Cap๒			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ตีสอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก DOA 498-01 ถึง DOA 6, 8, 9, 10VB-01, 2 CVB-01  
ในวันที่ 20 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1057  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพทล ๐๑๐๙

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
๒๐ ก.๔ ทน.พทล.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. 1 (สถานี ดอนเจดีย์ C DOA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ..... สถานีฯ ดอนเจดีย์ (BUS2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 20 ส.ค. 64 ..... ระหว่าง 09.00 น. ..... ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ..... กบข.(ก.3) ..... งานที่ทำ ..... ตรวจสอบ TS2 น้ำมันรั่วซึม และตรวจสอบเบรก ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 1057/64
- .....  
 เกอร์ 22 เควี. Cap2
4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง ..... วันที่ ..... 17 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ..... ..... วันที่ ..... 17 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ..... ..... วันที่ ..... 17 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		โหลด 13.4 MW
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		โหลด 12.9 MW
4	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด -6.3 MW
5	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด 3.9 MW
6	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด 4.6 MW
7	DOA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด 7.5 MW
8	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด 1.7 MW
9	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		โหลด 4.1 MW
10	ย้ายโหลด DOA-TP2 ไปจ่ายจาก DOA-TP1						
11	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		ขนานบัส
12	DOA02BVB-01	สับ	ปลด		DOA		INCOMING 2
13	ย้ายโหลด DOA07 ไปรับไฟจาก DOA02						
14	DOA02S-02	ปลด	สับ		ดจ.		DIS บ้านหนองนา
15	DOA07VB-01	สับ	ปลด		DOA		CB DOA07
16	ย้ายโหลด DOA08 ไปรับไฟจาก DOA05						
17	DOA05S-02	ปลด	สับ		ดจ.		DIS อยู่เจินา
18	DOA08VB-01	สับ	ปลด		DOA		CB DOA08
19	ย้ายโหลด DOA09 ไปรับไฟจาก DOA04						
20	DOA04S-03	ปลด	สับ		ดจ.		DIS ตรงข้ามอยู่เจินา
21	DOA09VB-01	สับ	ปลด		DOA		CB DOA09
22	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
23	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
24	DOA04YB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DOA04YS-01	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
26	DOA04YS-02	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DOA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		INCOMING 2
28	DOABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		ขนานบัส
29	DOA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		
30	DOA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		
31	DOA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DOA		
32	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DOA06VB-01 อยู่สถานะ "OPEN" พร้อม ทรีค "Out Service"						
33	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DOA10VB-01 อยู่สถานะ "OPEN" พร้อม ทรีค "Out Service"						
34	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DOA02CVB-01 อยู่สถานะ "OPEN" พร้อม ทรีค "Out Service"						
35	แจ้งพนักงานสถานีฯ ดอนเจดีย์ ตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ DOA02BVB-01						
36	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีฟิชั่น ให้สับกราวด์						
37	DOA02BVG-01	ปลด	สับ		DOA		กราวด์ INCOMING 2
38	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
39	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
40	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
41	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมให้ปฏิบัติงานด้าน BUS 2 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****						
43	เมื่อชุดงานปฏิบัติงานด้าน BUS 2 แล้วเสร็จ						
44	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
45	DOA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
46	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
47	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
48	DOA02BVG-01	สับ	ปลด		DOA		กราวด์ INCOMING 2
49	DOA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		INCOMING 2
50	DOABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		ขนานบัส
51	DOA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		
52	DOA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		
53	DOA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DOA		
54	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
55	DOA04YS-01	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
56	DOA04YS-02	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
57	DOA04YB-01	สับ	ปลด		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	ปรับแรงดัน DOA-TP2 ประมาณ 22.5 kV						
59	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		ขนานบัส
60	ย้ายโหลด DOA07 กลับจาก DOA02						
61	DOA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		CB DOA07
62	DOA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS บ้านหนองนา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	ย้ายโหลด DOA08 กลับจาก DOA05						
64	DOA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA		CB DOA08
65	DOA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS อู่เงินา
66	ย้ายโหลด DOA09 กลับจาก DOA04						
67	DOA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DOA	สับ	CB DOA09
68	DOA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS ตรงข้ามอู่เงินา
69	ย้ายโหลด DOA-TP2 กลับจาก DOA-TP1						
70	DOA02BVB-01	ปลด	สับ		DOA		INCOMING 2
71	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
72	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
73	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
74	DOA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
75	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
76	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
77	DOA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
78	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
79	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							