



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๒๑๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑	๔-๘ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๓ - สฟ.นครปฐม๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๒ และ NPT๒YS-๐๓			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๔ (กบส.)
๒	๔YB-๐๑	๑๑-๑๕ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๑ - จุดปลด สายหน้า สฟ.นครปฐม๑ (ให้ Hotline ปลด) เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YS-๐๒ และ NPT๔YS-๐๓			
๓	๓YB-๐๑	๑๘-๒๒ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YS-๐๒ และ NPT๓YS-๐๓			
๔	๕YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน		ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YS-๐๒ และ NPT๕YS-๐๓			
๕	Main Bus ๑๑๕ KV.	๑-๑๒ ส.ค. ๖๕	ดับต่อเนื่อง ๑๒ วัน		ดับ Main Bus ๑๑๕ KV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๑, NPT๓YS-๐๑, NPT๔YS-๐๑, NPT๕YS-๐๑ และ NPTBYS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศวกร ๖ โทร ๐๘๕-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง วิศวกร(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ 115 จาก Main Bus 115 ถึง ไบมีด 02
ในวันที่ 1-12 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1115/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีสอด
22 ก.ค. 65

สถาพร ตันติเกษตรกิจ

(วศก.7 แทน ทพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี นครปฐม 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นครปฐม 1 (ด้าน Main Bus 115 เควี)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-12 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1115/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ทำ Solid Bus ที่สถานีฯ นครปฐม 1 (ขม.พัชระ เข้าร่วม Solid Bus) ดับไฟต่อเนื่อง 1-12 ส.ค. 65						
2	**ฉุกเฉินสามารถจ่ายไฟได้ แจ้งชุดปฏิบัติงานก่อน (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)**						
3	พรล.(ว.ธวัช) ประสานงาน กอร. ปรับ Setting Relay ที่สถานีฯ นครปฐม 3 (NPV02YB-01)						
4	ย้ายโหลด หม้อแปลง NPT-TP1 ไปรับไฟจาก NPT-TP2 (NPT-TP2 เป็นหม้อแปลงลูกใหม่)						
5	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
6	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
7	NPV01VB-01	Auto	Manual		NPV		-
8	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV		-
9	NPV06VB-01	Auto	Manual		NPV		-
10	NPV09VB-01	Auto	Manual		NPV		-
11	NPV10VB-01	Auto	Manual		NPV		-
12	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
13	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
14	NPT01VB-01	Auto	Manual		NPT		-
15	NPT03VB-01	Auto	Manual		NPT		-
16	NPT07VB-01	Auto	Manual		NPT		-
17	NPT09VB-01	Auto	Manual		NPT		-
18	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	NCA07VB-01	Auto	Manual		NCA		-
20	ย้ายโหลดวงจร NPT07 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร NCA07						
21	NCA07S-15	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนด้า
22	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 รั้วกระจะก
23	ย้ายโหลดวงจร NPV01 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร NPV06						
24	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
25	NPV01S-06	ปลด	สับ		นฐ.		DIS โรงแรมเวล
26	NPV01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS สภ.เมืองนครปฐม
27	ย้ายโหลดวงจร NPV10 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร NPV01						
28	NPV01S-09	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 โป๊ะทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NPV10S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 สาธารณสุข
30	ย้ายโหลดวงจร NPT03 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร NPV10						
31	NPT03S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ปากช.เล็งเค็ง(ข้าง AIA)
32	NPT03VB-01	สับ	ปลด		NPT		- -
33	ย้ายโหลดวงจร NPV09 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร NPV04						
34	NPV04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หลังวัดเกาะวังไทร
35	NPV09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ศาลปู่ฤาษี
36	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนนานบัส
37	ย้ายโหลดวงจร NPT01, NPT09 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร NPV09						
38	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนนานบัส
39	NPT01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ข้างสถานีฯ นครปฐม 1
40	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		- -
41	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ฤาษี
42	NPT09VB-01	สับ	ปลด		NPT		- -
43	ย้ายโหลดวงจร NPT-TP1 ไปรับไฟ NPT-TP2						
44	NPT01BVB-01	สับ	ปลด		NPT		- INCOMING 1
45	NPT03YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	NPT03YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
47	NPT03YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
48	ตรวจสอบ BPB07YB-01, BPB09YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
49	NPT02YB-01	Auto	Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	NPU04YB-01	Auto	Manual		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	NPV02YB-01	Auto	Manual		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	NPT04YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
55	NPT04YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
56	Solid Bus ที่ NPT						
57	NPTBYB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	NPTBYB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	NPT02YS-03	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
60	NPTBYB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	NPT02YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	NPT02YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
63	NPT02YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
64	OFF DC Protection 115 เควี NPT05YB-01						
65	NPT05YS-03	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
66	ON DC Protection 115 เควี NPT05YB-01						
67	NPTBYB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	NPTBYS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
69	NPTBYS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	NPT05YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	NPT05YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
72	NPT05YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
73	NPU04YB-01	Manual	Auto		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	NPV02YB-01	Manual	Auto		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
76	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
77	NPV01VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
78	NPV04VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
79	NPV06VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
80	NPV09VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
81	NPV10VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
82	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
83	NPT07VB-01	Manual	Auto		NPT		- -
84	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
85	NCA07VB-01	Manual	Auto		NCA		- -
86	แจ้งให้ กษ. (ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
87	แจ้งให้ กษ. (ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching							
88	เมื่อ กษ. (ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อม						
89	เมื่อ กษ. (ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
90	NPU04YB-01	Auto	Manual		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	NPV02YB-01	Auto	Manual		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
93	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
94	NPV01VB-01	Auto	Manual		NPV		- -
95	NPV04VB-01	Auto	Manual		NPV		- -
96	NPV06VB-01	Auto	Manual		NPV		- -
97	NPV09VB-01	Auto	Manual		NPV		- -
98	NPV10VB-01	Auto	Manual		NPV		- -
99	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- -
100	NPT07VB-01	Auto	Manual		NPT		- -
101	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
102	NCA07VB-01	Auto	Manual		NCA		- -
103	NPTBYS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
104	NPTBYS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
105	NPTBYB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
106	NPT05YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
107	NPT05YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
108	NPT05YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	OFF DC Protection 115 เควี NPT05YB-01						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	NPT05YS-03	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
111	ON DC Protection 115 เควี NPT05YB-01						
112	NPT02YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
113	NPT02YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
114	NPT02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
115	NPTBYB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
116	NPT02YS-03	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
117	จ่ายไฟแบบ Close loop						
118	NPT04YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
119	NPT04YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
120	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
121	NPT02YB-01	Manual	Auto		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
123	NPU04YB-01	Manual	Auto		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
124	NPV02YB-01	Manual	Auto		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
125	ย้ายโหลดวงจร NPT-TP1 กลับคืนจาก NPT-TP2						
126	NPT03YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
127	NPT03YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
128	NPT03YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
129	Manual NPT-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
130	NPT01BVB-01	ปลด	สับ		NPT		- INCOMING 1
131	ย้ายโหลดวงจร NPT01, NPT09 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร NPV09						
132	NPT09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		- -
133	NPT01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าศาลปูถาชี
134	NPT01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		- -
135	NPT01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ข้างสถานีฯ นครปฐม 1
136	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
137	ย้ายโหลดวงจร NPV09 บางส่วน กลับคืนจากวงจร NPV04						
138	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
139	NPV09S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ศาลปูถาชี
140	NPV04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หลังวัดเกาะวังไทร
141	ย้ายโหลดวงจร NPT03 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร NPV10						
142	NPT03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		- -
143	NPT03S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ปากช. เล็งเค้ง(ข้าง AIA)
144	ย้ายโหลดวงจร NPV10 บางส่วน กลับคืนจากวงจร NPV01						
145	NPV10S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 สาธารณสุข
146	NPV01S-09	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 โป้รีทอง
147	ย้ายโหลดวงจร NPV01 บางส่วน กลับคืนจากวงจร NPV06						
148	NPV01S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS สก. เมืองนครปฐม
149	NPV01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โรงแรมเวล
150	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
151	ย้ายโหลดวงจร NPT07 บางส่วน กลับคืนจากวงจร NCA07						
152	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 รั่วกระฉก
153	NCA07S-15	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ศูนย์ฮอนต้า
154	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
155	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
156	NPV01VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
157	NPV04VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
158	NPV06VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
159	NPV09VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
160	NPV10VB-01	Manual	Auto		NPV		- -
161	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
162	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		- -
163	NPT01VB-01	Manual	Auto		NPT		- -
164	NPT03VB-01	Manual	Auto		NPT		- -
165	NPT07VB-01	Manual	Auto		NPT		- -
166	NPT09VB-01	Manual	Auto		NPT		- -
167	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
168	NCA07VB-01	Manual	Auto		NCA		- -
สิ้นสุด Switching							