



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)-๒๒๙๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

Switching Deadline

วันที่ ๑ ก.ค. ๖๕

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ AVR ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานีไฟฟ้านครปฐม๓. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1	๒ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานีไฟฟ้านครปฐม๓	CB115KV	INC	นายเรีงรัก ดิยะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอึ้ง ดันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทผ.บพ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก NPT14B-๐1 ถึง NPT1BVB-๐1  
ในวันที่ ๒ ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1132/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ปรึกษาประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายอึ้ง ดันภูมิประเทศ.....

(นายศุภสวัสดิ์ เวียงทอง)  
๖๗๓-๔ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก..... กฟภ.นครปฐม.....

อ.ก.บข.(ก๓),อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 4..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก..... (สถานี..... NPV.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 3 (TP.1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ AVR หม้อแปลง TP.1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1132/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	30 มิถุนายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 มิถุนายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
4	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.2 MW
5	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.3 MW
6	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 7.7 MW
7	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.5 MW
8	NPV05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 0.3 MW
9	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 6.3 MW
10	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 3.3 MW
11	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		โหลด 5.3 MW
12	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
13	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 0.0 MW
14	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		โหลด 3.6 MW
15	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		โหลด 0.7 MW
17	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT03						
18	NPT03S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ปากข.เล็งเค้ง(ข้าง AIA)
19	NPV10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ปากขอยคณปู
20	ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT01						
21	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ตาซี
22	NPV09S-03	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกวัดเกาะวังไทร
23	ย้ายโหลด NPV04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPT01 (ผ่านไลน์ NPV09)						
24	NPV04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หลังวัดเกาะวังไทร
25	NPV04VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV04
26	ย้ายโหลด NPV02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV09						
27	NPV02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าสถานีฯ นฐ.3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	NPV02VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV02
29	ย้ายโหลด NPV05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV06						
30	NPV05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
31	NPV05VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV05
32	ย้ายโหลด NPV01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPV10						
33	NPV01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
34	NPV01VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV01
35	ย้ายโหลด NPV03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA01						
36	BPA01S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ตรงข้ามบ่ิม SUSCO
37	NPV03VB-01	สับ	ปลด		NPV		CB NPV03
38	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครปฐม 3 ปลด Step CAP.1 ออกทีละ Step						
39	NPV01CVB-01	สับ	ปลด		NPV		CB CAP.1
40	เมื่อพร้อมดับไฟด้าน BUS 1						
41	โยกหม้อแปลง Station Service ไปไว้ทางด้าน BUS2						
42	NPV01BVB-01	สับ	ปลด		NPV		INCOMING 1
43	NPV01YB-01	สับ	ปลด		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
44	NPV01YS-01	สับ	ปลด		นฐ.		ใบมีด 115 เควี
45	NPV01YS-02	สับ	ปลด		นฐ.		ใบมีด 115 เควี
46	NPV01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		CB INCOMING 1
53	ตรวจสอบเบรกเกอร์ NPVBVB-01 อยู่สถานะ "open" และทรัก "Out service"						
54	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมให้ลงรายเอียดใน We Safe						
55	หลังจากผู้ควบคุมงานลงรายเอียดใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
56	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
57	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
58	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
59	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
60	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
61	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
62	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
63	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
64	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
65	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
66	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
67	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		
68	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
69	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
70	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
71	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
72	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
73	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
74	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
75	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		
76	หลังจากผู้ควบคุมงานยืนยันใน We Safe เรียบร้อย						
77	NPV01BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		NPV		CB INCOMING 1
84	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
85	NPV01YS-01	ปลด	สับ		นฐ.		ใบมีด 115 เควี
86	NPV01YS-02	ปลด	สับ		นฐ.		ใบมีด 115 เควี
87	NPV01YB-01	ปลด	สับ		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
88	NPV01BVB-01	ปลด	สับ		NPV		INCOMING 1
89	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครปฐม 3 ปรับแรงดันหม้อแปลง NPV-TP1 ที่ 22.5 kV - (๘๗๐)						
90	ย้ายโหลด NPV03 ทั้งหมดกลับจาก BPA01						
91	NPV03VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV03
92	BPA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ตรงข้ามบ้มี SUSCO
93	ย้ายโหลด NPV05 ทั้งหมดกลับจาก NPV06						
94	NPV05VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV05
95	NPV05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
96	ย้ายโหลด NPV01 ทั้งหมดกลับจาก NPV10						
97	NPV01VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV01
98	NPV01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ นฐ.3
99	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนกลับจาก NPT03						
100	NPV10S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ปากซอยคุนปู
101	NPT03S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ปากช.เล็งเค็ง(ข้าง AIA)
102	ย้ายโหลด NPV02 ทั้งหมดกลับจาก NPV09						
103	NPV02VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV02
104	NPV02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าสถานีฯ นฐ.3
105	ย้ายโหลด NPV04 ทั้งหมดกลับจาก NPT01						
106	NPV04VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		NPV		CB NPV04
107	NPV04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หลังวัดเกาะวังไทร
108	ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนกลับจาก NPT01						
109	NPV09S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 แยกวัดเกาะวังไทร
110	NPT01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ฤาษี
111	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
112	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		
113	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
114	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
115	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
116	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
117	NPV05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
118	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
119	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
120	NPV10VB-01, (VB-๑)	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
121	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
122	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
123	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
124	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
125	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							