



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(บฟ.) 2544 /2564
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 30 ส.ค. 2564
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน, ซ่อม Feeder 2 Shutter ด้านติดบัส ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BUS 1	14 ก.ย. 2564	08.30 น.	16.30 น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV ด้าน บัส๑ ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เพื่อซ่อม เบรกเกอร์ หมายเหตุ : ดึงทรัก ไม่สับกราวด์ ยกเว้น F2 ดึงทรัก สับกราวด์	BUS 1	BUS 1	นายปิยะพร นิลพลอย (บฟ.) 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 085-129-7844

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. U มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 U มีโอกาสชำรุด 1.2 U ไม่มีโอกาสชำรุด
2. U ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมบูรณ์

(นายสมหมาย ชื่นดั่ง...)

ตำแหน่ง ร.ก.บข. ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข. (ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก KTD1BVB-a ถึง KTD 1, 2, 3, 4, 5 VB-01
ในวันที่ 14 ก.ย 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1139

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิต สุขุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ปิยะพร นิลพลอย

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นดั่ง...)
085-129-7844

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. กบข.
อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี KTD)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กระทุ่มแบน 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 ก.ย. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ แก๊สเบรกเกอร์ KTD02VB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1133/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 31 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 31 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
3	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
4	KTD01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 4.6 MW
5	KTD03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 9.0 MW
6	KTD04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 1.0 MW
7	KTD05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		โหลด 1.8 MW
8	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	SAA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		โหลด 0.8 MW
10	SAA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		โหลด 1.0 MW
11	- ย้ายโหลด KTD03 ไปจ่ายไฟจาก SAA01 และ KTD01 ไปรับไฟจาก SAA02						
12	SAA01S-05	ปลด	สับ		กทบ.	scada	SF6 โรงเรียนบ้านคลองแค
13	KTD01S-05	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	ตรงข้ามปากช.วิรุฬราชบุรี
14	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD	-	-
15	KTD03VB-01	สับ	ปลด		KTD	-	-
16	- ย้ายโหลด KTD04 ไปจ่ายไฟจาก KTD09						
17	KTD09VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
18	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD	-	-
19	- ย้ายโหลด KTD05 ไปจ่ายไฟจาก KTD10						
20	KTD10VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
21	KTD05VB-01	สับ	ปลด		KTD	-	-
22	- เมื่อพร้อมดับไฟด้านบัส1 ให้ ตรวจสอบหม้อแปลงสเตชันเซอวิต มาใช้ด้านบัส2						
23	ให้ปลด STEP CAP ด้าน KTD01CVB-01 ออก และตรวจสอบเบรกเกอร์ KTD02VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN Truck Out						
24	KTD01CVB-01	สับ	ปลด		KTD	-	CAP 1
25	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD	-	INCOMING 1
26	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
28	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD	-	ใบมีด 115 เควี
29	KTD01S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.1
30	KTD03S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.	DIS	POT HEAD F.3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	KTD04S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.4
32	KTD05S-01	สับ	ปลด		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.5
33	KTD01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
34	KTD03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
35	KTD04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
36	KTD05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
37	KTD01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		INCOMING 1
38	KTD01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		CAP 1
39	KTDBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		ขนานบัส
40	แจ้งพนักงานสถานี KTD Test ไฟย้อน KTD02 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
41	KTD02VG-01	ปลด	สับ		KTD		กราวด์ F2
42	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
43	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	SAA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
45	SAA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
46	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
47	KTD09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
48	KTD10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด สามารถจ่ายไฟได้						
51	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
52	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
53	SAA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-
54	SAA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-
55	SAA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SAA		-
56	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
57	KTD09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		-
58	KTD10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTD		-
59	KTD02VG-01	สับ	ปลด		KTD		กราวด์ F2
60	KTD01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
61	KTD02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
62	KTD03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
63	KTD04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
64	KTD05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
65	KTD01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		INCOMING 1
66	KTD01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		CAP 1
67	KTDBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		ขนานบัส
68	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
69	KTD01S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	KTD02S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.2
71	KTD03S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.3
72	KTD04S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.4
73	KTD05S-01	ปลด	สับ		รถ กทบ.		DIS POT HEAD F.5
74	จ่ายไฟหม้อแปลงด้าน TP1						
75	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
76	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมีด 115 เควี
77	KTD01YB-01	ปลด	สับ		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
78	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTD-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
79	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		INCOMING 1
80	KTD01CVB-01	ปลด	สับ		KTD		CAP 1
81	- ย้ายโหลด KTD05 กลับจาก KTD10						
82	KTD05VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD		-
83	KTD10VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
84	- ย้ายโหลด KTD04 กลับจาก KTD09						
85	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
86	KTD09VB-01	สับ	ปลด		KTD	-	-
87	- ย้ายโหลด KTD02 กลับจากSAA06						
88	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
89	KTD02S-07	สับ	ปลด, ก็อดตาม.		รถ กทบ.	SF6	ปากช.วิรุฬราชบุรี
90	- ย้ายโหลด KTD03 กลับจาก SAA01 และ KTD01 กลับจาก SAA02						
91	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD	-	-
92	KTD03VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		KTD		-
93	KTD01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กทบ.	DIS	ตรงข้ามปากช.วิรุฬราชบุรี
94	SAA01S-05	สับ	ปลด		รถ กทบ.	scada SF6	โรงเรียนบ้านคลองแค
95	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
96	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
97	KTD01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
98	KTD02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
99	KTD03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
100	KTD04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
101	KTD05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTD		-
102	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
103	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
104	SAA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
105	SAA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-
106	SAA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		-

*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***