



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 28 ก.ย. 64

เลขที่ ก.๓.กบษ.(รล) ๒๕๕๐./๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC) สถานีไฟฟ้า สีนสาคร.  
ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01VB-01, 02VB-01, 03VB-01, 04VB-01, 05VB-01, 01BV-01, 01CVB-01	๑ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC)	OPEN BREAKER 22KV (Bus 1) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล
๒	06VB-01, 07VB-01, 08VB-01, 09VB-01, 10VB-01, 02BV-01, 02CVB-01		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.		OPEN BREAKER 22KV (Bus 2) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล.. ตำแหน่ง ..วศก.๔ ผลิต กบษ.(ก๓) โทร.....๐๖๕-๒๓๖๔๗๕๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง )

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก SXA-๐๕1 SXA140-01 ถึง SXA01,02,03,04,05 SXA10VB-01, SXA1CVB-01  
ในวันที่ 1๓.๑.๖4 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1149/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ จาก SXA-๐๕2 SXA370-01 ถึง SXA06,07,08,09,10 SXA2BV-01, SXA2CVB-01  
ในวันที่ 1๓.๑.๖4 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1149/64

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันติโกศล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล  
1๙ ก.ย. ๖๔

สทพร ตันติโกศล  
(วศก. 7 แทน น.ด.น.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี สีนสาคร)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ลินสาคร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-ต.ค.-64	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor ตามใบขอปฏิบัติงาน 1149/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 19 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	เวลา 09.00 - 12.00 น. SXA-BUS1 (Truck out อย่างเดียว, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับกราวด์)						
3	เวลา 13.00 - 16.30 น. SXA-BUS2 (Truck out อย่างเดียว, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับกราวด์)						
4	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- โหลด 15.4 MW
5	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- โหลด 11.0 MW
6	SXA01VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 0.32 MW
7	SXA02VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 0.56 MW
8	SXA03VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 7.28 MW
9	SXA04VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 7.12 MW
10	SXA06VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 1.68 MW
11	SXA07VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 2.64 MW
12	SXA09VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 4.96 MW
13	SXA10VB-01	Auto	Manual		SXA		- โหลด 1.44 MW
14	ย้ายโหลด SXA-TP1 ไปรับไฟจาก SXA-TP2						
15	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
16	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Incoming 1
17	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วนไปรับไฟจาก SXA02						
18	SXA02S-08	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ตรงข้าม บ.ไซเบอร์พรีนัทกรุป
19	SXA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6 บ.ไซเบอร์พรีนัทกรุป
20	ย้ายโหลด SXA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA07						
21	SXA02S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS บ.ยงยูร
22	SXA02VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
23	ย้ายโหลด SXA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA06						
24	SXA03S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ F3-F6
25	SXA03VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
26	ย้ายโหลด SXA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA09						
27	SXA04S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS หน้าสถานีฯ F4-F9
28	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
29	ย้ายโหลด SXA01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SXA01S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ F1-F10
31	SXA01VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
32	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
33	SXA01CVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Cap 1
34	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
36	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
37	SXA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		- Incoming 1
38	SXABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		- ขนานบัส
39	SXA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		- Cap 1
40	SXA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
41	SXA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
42	SXA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
43	SXA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
44	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
45	SXA06VB-01	Manual	Auto		SXA		-
46	SXA07VB-01	Manual	Auto		SXA		-
47	SXA09VB-01	Manual	Auto		SXA		-
48	SXA10VB-01	Manual	Auto		SXA		-
49	แจ้งให้ กบข. ทราบการดับไฟด้าน SXA BUS 1						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
50	เมื่อ กบข. ทำงานด้าน SXA BUS 1 แล้วเสร็จ ขอดับ SXA BUS 2 ต่อ						
51	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
52	SXA06VB-01	Auto	Manual		SXA		-
53	SXA07VB-01	Auto	Manual		SXA		-
54	SXA09VB-01	Auto	Manual		SXA		-
55	SXA10VB-01	Auto	Manual		SXA		-
56	SXA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- Incoming 1
57	SXABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- ขนานบัส
58	SXA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- Cap 1
59	SXA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
60	SXA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
61	SXA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
62	SXA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
63	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
64	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
65	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		- Incoming 1
67	SXA01CVB-01	ปลด	สับ		SXA		- Cap 1
68	ตั้ง Manual SXA-TP1 แรงดัน 22.5 เควี						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	ย้ายโหลด SXA10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA01						
70	SXA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
71	SXA10VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
72	ย้ายโหลด SXA09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA04						
73	SXA04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
74	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
75	ย้ายโหลด SXA06 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA03						
76	SXA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
77	SXA06VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
78	ย้ายโหลด SXA07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SXA02						
79	SXA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
80	SXA07VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
81	SXA02CVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Cap 2
82	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Incoming 2
83	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
85	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
86	SXA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- Incoming 2
87	SXA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- Cap 2
88	SXA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
89	SXA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
90	SXA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
91	SXA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
92	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
93	SXA01VB-01	Manual	Auto		SXA		-
94	SXA02VB-01	Manual	Auto		SXA		-
95	SXA03VB-01	Manual	Auto		SXA		-
96	SXA04VB-01	Manual	Auto		SXA		-
97	แจ้งให้ กบข. ทราบการดับไฟด้าน SXA BUS 2						
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
98	เมื่อ กบข. ทำงานด้าน SXA BUS 2 แล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ						
99	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
100	SXA01VB-01	Auto	Manual		SXA		-
101	SXA02VB-01	Auto	Manual		SXA		-
102	SXA03VB-01	Auto	Manual		SXA		-
103	SXA04VB-01	Auto	Manual		SXA		-
104	SXA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		- Incoming 2
105	SXA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		- Cap 2
106	SXABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		- ขนานบัส
107	SXA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	SXA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
109	SXA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
110	SXA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
111	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
112	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ใบมีด 115 เควี
113	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
114	SXA02CVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	Cap 2
115	ตั้ง Manual SXA-TP2 แรงดัน 22.5 เควี						
116	ย้ายโหลด SXA10 ทั้งหมดกลับคืนจาก SXA01						
117	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
118	SXA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA	-	-
119	SXA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ F1-F10
120	ย้ายโหลด SXA09 ทั้งหมดกลับคืนจาก SXA04						
121	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA	-	-
122	SXA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	หน้าสถานีฯ F4-F9
123	ย้ายโหลด SXA06 ทั้งหมดกลับคืนจาก SXA03						
124	SXA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA	-	-
125	SXA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ F3-F6
126	ย้ายโหลด SXA07 ทั้งหมดกลับคืนจาก SXA02						
127	SXA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA	-	-
128	SXA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	บ.ยงยูร
129	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วนกลับคืนจาก SXA02						
130	SXA04S-03	ปลด	สับ		คกข.	SF6	บ.ไซเบอร์พรีนทร์รูป
131	SXA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.	SF6	ตรงข้าม บ.ไซเบอร์พรีนทร์รูป
132	ย้ายโหลด SXA-TP2 กลับคืนจาก SXA-TP1						
133	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	Incoming 2
134	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	ขนานบัส
135	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
136	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA	-	-
137	SXA01VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
138	SXA02VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
139	SXA03VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
140	SXA04VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
141	SXA06VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
142	SXA07VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
143	SXA09VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
144	SXA10VB-01	Manual	Auto		SXA	-	-
สิ้นสุด Switching							