



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.)-๓๐๐๒/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส ที่ สถานีไฟฟ้า
อ้อมน้อย๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TS.๑	๘ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดเบรกเกอร์ ด้านบัสต (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	CB	CB	นายเรีงรัก ตียะตาม 089-577-7654
๒	TS.๒	๑๕ ส.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดเบรกเกอร์ ด้านบัสต (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	CB	CB	นายเรีงรัก ตียะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ผ.บ.บฟ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 1 จาก CB ถึง Truck Out
ในวันที่ ๘ ส.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1169/2566
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ ใจดวงสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายพิชิตพร โปธพันธ์)
วศก.4 11กข นนคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๐๓

อก.บ.ข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. ๕ (สถานี อ้อมน้อย 3)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี ออมน้อย 3 (ONC_TS1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซย์วีล		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1169/66
			บัส 1 ONC_TS1			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด	วันที่	31 กรกฎาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	31 กรกฎาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	31 กรกฎาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		TP1 โหลด 11.64 MW
3	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		TP2 โหลด 15.16 MW
4	ONC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 5.05 MW
5	ONC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 3.73 MW
6	ONC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 2.2 MW
7	ONC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 0.66 MW
8	ONC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 0 MW
9	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 2.8 MW
10	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 7.36 MW
11	ONC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 0.6 MW
12	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB โหลด 4.4 MW
13	- ย้ายโหลด ONC01 ไปจ่ายจาก ONC10						
14	ONC01S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานี ONC
15	ONC01VB-01	สับ	ปลด		ONC		CB -
16	- ย้ายโหลด ONC02 ไปจ่ายจาก ONC07						
17	ONC02S-06	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ซอยไทยการเมนต์
18	ONC02VB-01	สับ	ปลด		ONC		CB -
19	- ย้ายโหลด ONC03 ไปจ่ายจาก ONC09						
20	ONC03S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 อามย์อ้อมน้อย
21	ONC03VB-01	สับ	ปลด		ONC		CB -
22	- ย้ายโหลด ONC04 ไปจ่ายจาก ONC07						
23	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		CB ขนานบัส
24	ONC04S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS หน้าสถานี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ONC04VB-01	สับ	ปลด	-	ONC		CB -
26	- ย้ายโหลด ONC05 ไปจ่ายจาก ONC06						
27	ONC05S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
28	ONC05VB-01	สับ	ปลด		ONC		CB -
29	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		CB ขนानบัส
30	ตรวจสอบ พรอมปลด STEP ยอย Capacitor ทางด้านบัส 1 ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
31	ONC01CVB-01	สับ	ปลด		ONC		CB CAP 1
32	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
33	ONC01BVB-01	สับ	ปลด		ONC		CB INCOMING 1
34	ONC02YB-01	สับ	ปลด		ONC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ONC02YS-01	สับ	ปลด		ONC		DS ใบมีด 115 เควี
36	ONC02YS-03	สับ	ปลด		ONC		DS ใบมีด 115 เควี
37	ONC01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB -
38	ONC02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB -
39	ONC03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB -
40	ONC04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB -
41	ONC05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB -
42	ONC01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB INCOMING 1
43	ONC01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB CAP 1
44	ONCBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONC		CB ขนานบัส
45	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
47	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		CB -
48	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
49	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
50	ONC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
51	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
52	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
53	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</i>							
54	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
55	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		CB -
56	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB -
57	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB -
58	ONC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	ONC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB -
60	ONC01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB -
61	ONC02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB -
62	ONC03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB -
63	ONC04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB -
64	ONC05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB -
65	ONC01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB INCOMING 1
66	ONC01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB CAP 1
67	ONCBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONC		CB ขนนานบัส
68	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
69	ONC02YS-01	ปลด	สับ		ONC		DS ใบมีด 115 เควี
70	ONC02YS-03	ปลด	สับ		ONC		DS ใบมีด 115 เควี
71	ONC02YB-01	ปลด	สับ		ONC		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
72	ONC01BVB-01	ปลด	สับ		ONC		CB INCOMING 1
73	ONC01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		ONC		CB CAP 1
74	ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง ONC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
75	- ย้ายโหลด ONC01 กลับจาก ONC10						
76	ONC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		CB -
77	ONC01S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯONC
78	- ย้ายโหลด ONC02 กลับจาก ONC07						
79	ONC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		CB -
80	ONC02S-06	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ซอยไทยการเมนต์
81	- ย้ายโหลด ONC03 กลับจาก ONC09						
82	ONC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		CB -
83	ONC03S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 อนามัยอ้อมน้อย
84	- ย้ายโหลด ONC04 กลับจาก ONC07						
85	ONC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		CB -
86	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		CB ขนนานบัส
87	ONC04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หน้าสถานีฯ
88	- ย้ายโหลด ONC05 กลับจาก ONC06						
89	ONC05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		CB -
90	ONC05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
91	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		CB ขนนานบัส
92	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		TP1 -
93	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		TP2 -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	ONC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
95	ONC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
96	ONC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
97	ONC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
98	ONC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
99	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
100	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
101	ONC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
102	ONC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB -
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							