



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สค.) ๑๒๒๑ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

# Switching Deadline

24/08/67

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑, Bus๒	๒๕ ส.ค ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัด Bus๑, Bus๒ เพื่อตรวจสอบ LBS ๒๒ kV ของหม้อแปลง TS.๑ และ TS.๒ ตับ ที่ Bus, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground)			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายถวัลย์ ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเตอร์ BPA จาก Bus 1, 2 ถึง  
ในวันที่ ๒๕ ส.ค ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1186/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ภิรมย์โพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย  
20 ส.ค. ๖๗

(.....นายถวัลย์ ตัญเต็มวงศ์.....)  
กก.๖ ปฏิบัติการแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.๔๔

อก.สฟ.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 5 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจฟ. 2 (สถานี BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1 เข้า BUS1 บ่าย BUS2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-ส.ค.-67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษา LBS 22 เควี TS.1 และ TS.2	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1186/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 21 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายพีรภัทร, นส.สุกชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและภายในสถานีฯก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
5	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
6	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
7	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
8	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
9	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
10	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
11	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
12	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
13	BPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		-
14	BPC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		-
15	BPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		-
16	BPC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		-
17	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
18	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
19	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		-
20	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
21	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
22	<b>ย้ายโหลดหม้อแปลง BP1 KT3A ไปรับไฟจากหม้อแปลง BP1 KT1A//KT2A</b>						
23	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
24	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPC01						
26	BPA04S-03	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		SF6 วัดจันทาราม
27	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
28	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPC06						
29	BPA02S-07	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		SF6 ตรงข้าม บ.นำเขา
30	BPA02VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
31	ย้ายโหลด BPA01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPU09						
32	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อู่ชาลี
33	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
34	ย้ายโหลด BPA05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA10						
35	BPA05S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ร้านยางข้างศูนย์ฮอนด้า
36	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
37	ย้ายโหลด BPA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA08						
38	BPA03S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
39	BPA03VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
40	ย้ายโหลด BPA07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPW05						
41	NPV07S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 วัดศรีอาริยะเมตตรัย
42	BPA07VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
43	ย้ายโหลด BPA09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPW04						
44	BPA09S-04	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ชาญชัยอะไหล่ยนต์
45	BPA09VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
46	BPA01CVB-01	สับ	ปลด		BPA		- CAP1
47	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS1						
48	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนนานบัส
49	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
50	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
51	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	BPA08VB-01	Manual	Auto		BPA		-
53	BPA10VB-01	Manual	Auto		BPA		-
54	BPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		-
55	BPC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		-
56	BPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		-
57	BPC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		-
58	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
59	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
60	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	NPW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
62	NPW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
63	เมื่อผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
64	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานซ่อมแซม LBS 22 เควี ของหม้อแปลง TS.1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
65	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานซ่อมแซม LBS 22 เควี ของหม้อแปลง TS.1 แล้วเสร็จ ขอทำด้าน TS.2 ต่อ						
66	BP1 KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
67	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
68	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
69	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 1
70	BPA01CVB-01	ปลด	สับ		BPA		- CAP1
71	ตรวจสอบ BPA06VB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
72	ตรวจสอบ BPA2CVB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
73	ย้ายโหลด BPA08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA03						
74	BPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
75	BPA08VB-01	สับ	ปลด		BPA		-
76	ย้ายโหลด BPA10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA05						
77	BPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
78	BPA10VB-01	สับ	ปลด		BPA		-
79	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 2
80	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
81	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
82	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
83	BPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
84	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
85	เมื่อผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
86	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานซ่อมแซม LBS 22 เควี ของหม้อแปลง TS.2 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
87	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานซ่อมแซม LBS 22 เควี ของหม้อแปลง TS.2 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
88	BP1 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
89	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
90	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
91	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
92	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
93	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
94	BPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	BPC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BPC		-
96	BPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		-
97	BPC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		-
98	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
99	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
100	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		-
101	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
102	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
103	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 2
104	ย้ายโหลด BPA09 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPW04						
105	BPA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
106	BPA09S-04	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ชาญชัยอะไหล่ยนต์
107	ย้ายโหลด BPA07 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPW05						
108	BPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
109	BPA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดศรีอาริยะเมตตรัย
110	ย้ายโหลด BPA08 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPA03						
111	BPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
112	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
113	BPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
114	ย้ายโหลด BPA10 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPA05						
115	BPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
116	BPA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ร้านยางข้างศูนย์ฮอนด้า
117	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
118	ย้ายโหลด BPA01 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPU09						
119	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
120	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 อุซาลี
121	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPC01						
122	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
123	BPA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศูนย์เพชร		SF6 วัดจันทาราม
124	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPC06						
125	BPA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		-
126	BPA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศูนย์เพชร		SF6 ตรงข้าม บ.นำเขา
127	BP1 KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
128	BP1 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
129	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
130	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
131	BPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
132	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
133	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
134	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
135	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
136	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
137	BPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
138	BPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		-
139	BPC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BPC		-
140	BPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		-
141	BPC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPC		-
142	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
143	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
144	NPW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPW		-
145	NPW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
146	NPW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPW		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							