



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๑๔๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

17 ส.ค. 2566

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระพุ่มแบน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน	
๑	Main Bus ๑๑๕ kV.	๒๐ ส.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับ ๑๑๕ kV ทั้ง สฟ. เพื่อทดสอบ Transfer Protection เมื่อจ่ายไฟผ่าน Transfer Bus (ผ่าน_YS-๐๓)	ดำเนินการปลด CB ๑๑๕ kV ทุกตัว พร้อมไม้มัดหัวท้าย	นายนพดล ดีลลิต ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลลิต ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115 จาก ถึง
ในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.09 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1193/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันติเกสรศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลลิต
10 ส.ค. ๖๖ .

สทพร ตันติเกสรศิริ
(นายสทพร ตันติเกสรศิริ)
๐๓๖.๖ ปฏิบัติงาน กบข.บ.บ.ค.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.กบข.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี กระพุ่มแบน 4)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กระพุ่มแบน 4 (ดับไฟ 115 เควี)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-ส.ค.-66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบ Transfer Protection ตามใบขอปฏิบัติงาน 1193/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ		วันที่ 10 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	พชช		วันที่ 10 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 11.0 MW
2	KTD-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 12.0 MW
3	KTD01VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 3.0 MW
4	KTD02VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 1.3 MW
5	KTD03VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 2.4 MW
6	KTD04VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 1.6 MW
7	KTD05VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 1.3 MW
8	KTD06VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 4.0 MW
9	KTD07VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 1.5 MW
10	KTD08VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 6.0 MW
11	KTD09VB-01	Auto	Manual		KTD		- โหลด 0.1 MW
12	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.0 MW
13	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 3.5 MW
14	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.4 MW
15	SAA02VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 0.1 MW
16	SAA06VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 1.0 MW
17	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 3.1 MW
18	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- โหลด 15.0 MW
19	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 1.6 MW
20	KTA08VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 3.0 MW
21	ย้ายโหลดวงจร KTD04 บางส่วน มารับไฟจาก KTD02						
22	KTD02S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬราชบุรี
23	KTD04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 เซว่นปากชอยวิรุฬราชบุรี
24	ย้ายโหลดวงจร KTD-TP1 มารับไฟจาก KTD-TP2						
25	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- ขนนานบัส
26	KTD01BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- INCOMING 1
27	ย้ายโหลดวงจร SAA-KT7A มารับไฟจาก SAA-KT6A						
28	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนนานบัส 2-3
29	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
30	ย้ายโหลดวงจร KTD04 มารับไฟจาก KTA08, ย้ายโหลดวงจร KTD08 มารับไฟจาก KTA07						
31	KTA07S-06	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 หน้าโรงงานผ้าขนหนู

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	KTA08S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าโลดัส
33	KTD04VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
34	KTD08VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
35 ย้ายโหนดวงจร KTD01 มารับไฟจาก SAA02, ย้ายโหนดวงจร KTD02, KTD03, KTD05 มารับไฟจาก SAA06 (ชั้นบัส 1)							
36 ย้ายโหนดวงจร KTD06 มารับไฟจาก SAA09, ย้ายโหนดวงจร KTD07, KTD09 มารับไฟจาก SAA10 (ชั้นบัส 2)							
37	KTD07S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตลادنัดคลองแคว
38	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส 1-2
39	SAA06S-04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS โข้วรูมโตโยต้า
40	KTD01S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามปากช.วิรุฬราชบุรี
41	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส 1-2
42	KTD01VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
43	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส
44	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าสยามพิตตั้ง
45	KTD06VB-01	สับ	ปลด		KTD		- -
46	KTD02BVB-01	สับ	ปลด		KTD		- INCOMING 2
47	KTD01YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	KTD03YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	KTD01YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
50	KTD01YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
51	KTD03YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
52	KTD03YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
53 ย้ายโหนดวงจร SAA-KT7A กลับคืนจาก SAA-KT6A							
54	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
55	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส 2-3
56 ตรวจสอบ SAA01YB-01, SAA03YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close Loop							
57	SAA03YB-01	Auto	Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	KTA03YB-01	Auto	Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	KTD02YB-01	Auto	Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	KTD04YB-01	Auto	Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
64	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
65	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
66	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
67	KTDBYS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
68	KTDBYS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
69	KTD01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTD		- INCOMING 1
70	KTD02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTD		- INCOMING 2
71	SAA03YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	KTA03YB-01	Manual	Auto		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	KTD02VB-01	Manual	Auto		KTD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	KTD03VB-01	Manual	Auto		KTD		-
75	KTD05VB-01	Manual	Auto		KTD		-
76	KTD07VB-01	Manual	Auto		KTD		-
77	KTD09VB-01	Manual	Auto		KTD		-
78	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
79	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
80	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
81	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		-
82	SAA06VB-01	Manual	Auto		SAA		-
83	SAA10VB-01	Manual	Auto		SAA		-
84	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
85	KTA07VB-01	Manual	Auto		KTA		-
86	KTA08VB-01	Manual	Auto		KTA		-
87	แจ้งให้ กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
88	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching							
88	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อม						
89	SAA03YB-01	Auto	Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	KTA03YB-01	Auto	Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	KTD02VB-01	Auto	Manual		KTD		-
92	KTD03VB-01	Auto	Manual		KTD		-
93	KTD05VB-01	Auto	Manual		KTD		-
94	KTD07VB-01	Auto	Manual		KTD		-
95	KTD09VB-01	Auto	Manual		KTD		-
96	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
97	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
98	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
99	SAA02VB-01	Auto	Manual		SAA		-
100	SAA06VB-01	Auto	Manual		SAA		-
101	SAA10VB-01	Auto	Manual		SAA		-
102	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
103	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA		-
104	KTA08VB-01	Auto	Manual		KTA		-
105	KTD01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- INCOMING 1
106	KTD02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		- INCOMING 2
107	KTD01YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
108	KTD01YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
109	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
110	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
111	KTD03YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
112	KTD03YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
113	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
114	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
115	KTDBYS-01	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
116	KTDBYS-02	ปลด	สับ		KTD		- ใบมีด 115 เควี
117	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
118	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
119	KTD02YB-01	Manual	Auto		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
120	KTD04YB-01	Manual	Auto		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
121	SAA03YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
122	KTA03YB-01	Manual	Auto		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
123	ย้ายโหลดวงจร SAA-KT7A มารับไฟจาก SAA-KT6A						
124	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส 2-3
125	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
126	ย้ายโหลดวงจร KTD01 มารับไฟจาก SAA02, ย้ายโหลดวงจร KTD02, KTD03, KTD05 กลับคืนจาก SAA06 (ชั้นบัส 1)						
127	ย้ายโหลดวงจร KTD06 มารับไฟจาก SAA09, ย้ายโหลดวงจร KTD07, KTD09 กลับคืนจาก SAA10 (ชั้นบัส 2)						
128	KTD02BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 2
129	KTD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
130	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าสยามพิตตั้ง
131	KTDBVB-01	ปลด	สับ		KTD		- ขนานบัส
132	KTD01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
133	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส 1-2
134	KTD01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามปากช.วิรุฬราชบุรี
135	SAA06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS โขว์รูมโตโยต้า
136	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส 1-2
137	KTD07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตลาดนัดคลองแค
138	ย้ายโหลดวงจร KTD04 กลับคืนจาก KTA08, ย้ายโหลดวงจร KTD08 กลับคืนจาก KTA07						
139	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
140	KTD08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		- -
141	KTA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าโลตัส
142	KTA07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 หน้าโรงงานผ้าขนหนู
143	ย้ายโหลดวงจร SAA-KT7A กลับคืนจาก SAA-KT6A						
144	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
145	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส 2-3
146	ย้ายโหลดวงจร KTD-TP1 กลับคืนจาก KTD-TP2						
147	KTD01BVB-01	ปลด	สับ		KTD		- INCOMING 1
148	KTDBVB-01	สับ	ปลด		KTD		- ขนานบัส
149	ย้ายโหลดวงจร KTD04 บางส่วน กลับคืนจาก KTD02						
150	KTD04S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 เซ่นปากซอยวิรุฬราชบุรี
151	KTD02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬราชบุรี
152	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
153	KTD-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
154	KTD01VB-01	Manual	Auto		KTD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
155	KTD02VB-01	Manual	Auto		KTD		-
156	KTD03VB-01	Manual	Auto		KTD		-
157	KTD04VB-01	Manual	Auto		KTD		-
158	KTD05VB-01	Manual	Auto		KTD		-
159	KTD06VB-01	Manual	Auto		KTD		-
160	KTD07VB-01	Manual	Auto		KTD		-
161	KTD08VB-01	Manual	Auto		KTD		-
162	KTD09VB-01	Manual	Auto		KTD		-
163	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
164	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
165	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
166	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		-
167	SAA06VB-01	Manual	Auto		SAA		-
168	SAA10VB-01	Manual	Auto		SAA		-
169	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
170	KTA07VB-01	Manual	Auto		KTA		-
171	KTA08VB-01	Manual	Auto		KTA		-
สิ้นสุด Switching							