



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.ย. 66

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(บพ.) 3149/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๗.๗.๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สถานีฯ บ้านแพ้ว.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	22 ก.ย. 66	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. 0865661526

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....-.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บพ. โทร. 0865661526

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....  
(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115KV จาก - ถึง -  
ในวันที่ 22 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1286/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ฝาโงะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชร ปานดอนลาน

(นาย ศิริวัฒน์ ๒๖๓๖๖๖๖๖)

0๙๖.5 หาก ๒๕.๑๗.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                  |  |
|------------------------|---|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ บ้านแพ้ว (เบรคเกอร์ 115 kv)  |                  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 22 ก.ย. 66  | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 16.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)   | งานที่ทำ         | บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1286/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน  |                  | วันที่ 9 กันยายน 2566                                  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |                  | วันที่ 9 กันยายน 2566                                  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                  | วันที่ 9 กันยายน 2566                                  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรคเกอร์ BNPBYB-01						
3	แจ้งให้ชุดทำงานตรวจสอบเบรคเกอร์ 115 kv BNPBYB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด						
4	BNPBYS-01	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
5	BNPBYS-02	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground ก่อนทำงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
7	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BNPBYB-01 ได้						
8	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BNPBYB-01 แล้วเสร็จ						
9	เมื่อชุดทำงานพร้อมบำรุงรักษาเบรคเกอร์ BNPO1YB-01						
10	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
11	BNPBYS-02	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
12	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		
13	BNPBYS-01	สับ	ปลด		BNP		
14	SME04YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		เบรคเกอร์ 115 kv
15	BNPO1YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		เบรคเกอร์ 115 kv
16	BNPO1YS-03	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
17	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		
18	BNPO1YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรคเกอร์ 115 kv
19	BNPO1YS-01	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
20	BNPO1YS-02	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
21	SME04YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		เบรคเกอร์ 115 kv
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground ก่อนทำงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
23	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BNPO1YB-01 ได้						
24	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BNPO1YB-01 แล้วเสร็จ						
25	SME04YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		เบรคเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	BNP01YS-01	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
27	BNP01YS-02	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
28	BNP01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
29	BNPBYB-01	สับ	ปลด		BNP		
30	BNP01YS-03	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
31	SME04YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 kv
32	BNP01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
33	<b>เมื่อชุดทำงานพร้อมบำรุงรักษาเบรกเกอร์ BNP02YB-01</b>						
34	BNP02YS-03	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
35	BNPBYB-01	ปลด	สับ		BNP		
36	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
37	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
38	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground ก่อนทำงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
40	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BNP02YB-01 ได้						
41	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BNP02YB-01 แล้วเสร็จ						
42	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
43	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
44	BNP02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
45	BNPBYB-01	สับ	ปลด		BNP		
46	BNP02YS-03	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
47	<b>เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรกเกอร์ BNP04YB-01</b>						
48	BNP04YS-03	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
49	BNPBYB-01	ปลด	สับ		BNP		
50	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
51	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
52	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
53	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground ก่อนทำงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
54	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BNP04YB-01 ได้						
55	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BNP04YB-01 แล้วเสร็จ						
56	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
57	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
58	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
59	BNPBYB-01	สับ	ปลด		BNP		
60	BNP04YS-03	สับ	ปลด		BNP		Sw. ใบมีด 115 kv
61	<b>เมื่อชุดทำงานพร้อมที่จะทำงานที่เบรกเกอร์ BNP5YB-01</b>						
62	BNP05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	KTE05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 kv
64	BNP05YS-03	ปลด	สับ		BNP		Sw. ไบมีด 115 kv
65	BNPBYB-01	ปลด	สับ		BNP		
66	BNP05YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
67	BNP05YS-01	สับ	ปลด		BNP		Sw. ไบมีด 115 kv
68	BNP05YS-02	สับ	ปลด		BNP		Sw. ไบมีด 115 kv
69	KTE05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 kv
70	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground ก่อนทำงาน พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
71	แจ้งชุดทำงานให้บำรุงรักษา BNP05YB-01 ได้						
72	เมื่อชุดทำงานบำรุงรักษา BNP05YB-01 แล้วเสร็จ						
73	KTE05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 kv
74	BNP05YS-01	ปลด	สับ		BNP		Sw. ไบมีด 115 kv
75	BNP05YS-02	ปลด	สับ		BNP		Sw. ไบมีด 115 kv
76	BNP05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
77	BNPBYB-01	สับ	ปลด		BNP		
78	BNP05YS-03	สับ	ปลด		BNP		Sw. ไบมีด 115 kv
79	BNP05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 kv
80	KTE05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 kv
81	สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด						



