



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๒๘๘๘ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

Switching Deadline  
วันที่ 8 ต.ค. 64

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ศรีประจันต์  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                     | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|-----|-----|------------------------------------|
| ๑   | TP๑      | ๑๑ ต.ค. ๖๔   | ๐๙.๐๐ น.    | ๑๖.๐๐ น. | ตัดหม้อแปลง TP๑ เพื่อเติมน้ำมัน<br>OLTC หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๑ |     |     | นายปิยะพร นิลพลอย<br>๐๘๕ - ๑๒๕๓๘๔๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดิลลิต ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๔ - ๔๐๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Saun*

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SPC14C-01 ถึง SPC1BUB-01  
ในวันที่ 11 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1293/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อนุสรณ์ อนุประมณี* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ทช.พนพล ดิลลิต*

*อนุสรณ์*  
(นายอนุสรณ์ อนุประมณี)  
๒๐๒๒ ๓๓๓ ๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. *กฟผ. ลพ, กฟผ. ๑๒๖, กฟผ. ๑๓๐*

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) *คฟผ. ลพ*


อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 4 แม่น  
แผนผังแนบ - แม่น  
ผจฟ. 1 (สถานี SPC)  
เพื่อทรวบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                        |        |            |                   |               |    |
|------------------------|--|----------|------------------------|--------|------------|-------------------|---------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC)  |          |                        |        |            |                   |               |    |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11 ต.ค. 64   | เวลา     | 09.00                  | น. ถึง | 11 ต.ค. 64 | เวลา              | 16.00         | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)  | งานที่ทำ | เติมน้ำมันหม้อแปลง TP1 |        |            | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1293/64       |    |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์  |          |                        |        |            | วันที่            | 5 ตุลาคม 2564 |    |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                        |        |            | วันที่            | 5 ตุลาคม 2564 |    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                        |        |            | วันที่            | 5 ตุลาคม 2564 |    |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                        |        |            |                   |               |    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                            | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ               |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1   | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching |                                      |                    |      |              |            |                        |
| 2   | DBN-KT2A/KT3A                          | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            |                        |
| 3   | DBA03VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | DBA          |            | โหลด = 4.4 MW          |
| 4   | DBA02R-01                              | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | สข.          | SCADA      | R หน้าราชมงคล          |
| 5   | SPC-TP1                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | SPC          |            |                        |
| 6   | SPC01VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            | โหลด = 2.6 MW          |
| 7   | SPC02VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            | โหลด = 1.4 MW          |
| 8   | SPC03VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            | โหลด = 4.5 MW          |
| 10  | SPC05VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            | โหลด = 2.8 MW          |
| 11  | SP-KT1A                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            |                        |
| 12  | SPA04VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | SPA          |            | โหลด = 3.1 MW          |
| 13  | SPA05R-01                              | Normal                               | Nonreclosing, ALT  |      | สพ.          | SCADA      | R วัดพระธาตุ           |
| 14  | DOA-TP1                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | DOA          |            |                        |
| 15  | DOA-TP2                                | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | DOA          |            |                        |
| 16  | DOA01VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | DOA          |            | โหลด = 2.5 MW          |
| 17  | DOA03VB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | DOA          |            | โหลด = 1.2 MW          |
| 18  | ATB02YB-01                             | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose |      | ATB          |            | เบรกเกอร์ 115 เควี     |
| 19  | -ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03        |                                      |                    |      |              |            |                        |
| 20  | DOA03S-03                              | ปลด                                  | สับ                |      | ดจ.          | SCADA      | SF6 สะพานตาแล          |
| 21  | SPC01VB-01                             | สับ                                  | ปลด                |      | SPC          |            | CB SPC01               |
| 22  | -ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01        |                                      |                    |      |              |            |                        |
| 23  | DOA01S-08                              | ปลด                                  | สับ                |      | ดจ.          | SCADA      | SF6 บ้านดงกระเขา       |
| 24  | SPC02VB-01                             | สับ                                  | ปลด                |      | SPC          |            | CB SPC02               |
| 25  | -ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก DBA03        |                                      |                    |      |              |            |                        |
| 26  | DBA03S-07                              | ปลด                                  | สับ                |      | ศปจ.         | SCADA      | SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย |
| 27  | SPC03S-06                              | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน       |      | ศปจ.         |            | SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ   |
| 28  | -ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA03        |                                      |                    |      |              |            |                        |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                          |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------------|
| 29  | DBA02S-08   | ปลด                                  | ล๊ับ              |      | ศปจ.         | SCADA      | SF6      | หมวดการทางศรีประจันต์    |
| 30  | SPC05S-03   | ล๊ับ                                 | ปลด, ล็อคคาน      |      | ศปจ.         |            | SF6      | ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ |
| 31  | -ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05                             |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 32  | SPA05S-06   | ปลด                                  | ล๊ับ              |      | สพ.          | SCADA      | SF6      | แยกไฟแดงโพธิ์พระยา       |
| 33  | SPC03VB-01  | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | SPC          |            | CB       | SPC03                    |
| 34  | -ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก SPC04                             |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 35  | SPC05S-08   | ปลด                                  | ล๊ับ              |      | ศปจ.         | SCADA      | SF6      | ป.รุ่งเรือง              |
| 36  | SPC05VB-01  | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | SPC          |            | CB       | SPC05                    |
| 37  | SPC01S-01   | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.1             |
| 38  | SPC02S-01   | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.2             |
| 39  | SPC03S-01   | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.3             |
| 40  | SPC04S-01   | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.4             |
| 41  | SPC05S-01   | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.5             |
| 42  | - ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 09.00 น.                               |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 43  | SPC01BVB-01   | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | SPC          |            |          | INCOMING 1               |
| 44  | SPC01YB-01  | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | SPC          |            |          | เบรกเกอร์ 115 เควี       |
| 45  | SPC01YS-01  | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | SPC          |            |          | ใบมิด 115 เควี           |
| 46  | SPC01BVS-01   | ล๊ับ                                 | ปลด               |      | SPC          |            |          | ใบมิด 22 เควี IN01       |
| 47  | SPC01BVG-01   | ปลด                                  | ล๊ับ              |      | SPC          |            |          | Ground 22 kv.IN01        |
| 48  | SPC01BVB-01   | ปลด                                  | ล๊ับ              |      | SPC          |            |          | INCOMING 1               |
| 49  | DBN-KT2A//KT3A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | EGAT         |            |          |                          |
| 50  | DBA03VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | DBA          |            |          |                          |
| 51  | DBA02R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | สช.          | SCADA      | R        | หน้าราชมงคล              |
| 52  | SP-KT1A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | EGAT         |            |          |                          |
| 53  | SPA04VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | SPA          |            |          |                          |
| 54  | SPA05R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal,ALT        |      | สพ.          | SCADA      | R        | วัดพระธาตุ               |
| 55  | DOA-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | DOA          |            |          |                          |
| 56  | DOA-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | DOA          |            |          |                          |
| 57  | DOA01VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | DOA          |            |          |                          |
| 58  | DOA03VB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | DOA          |            |          |                          |
| 59  | ATB02YB-01  | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | ATB          |            |          | เบรกเกอร์ 115 เควี       |
| 60  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ                              |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 61  | แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย                        |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 62  | แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้                                       |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 63  | หมายเหตุ : นำหม้อแปลง station service ไปรับไฟจากไลน์ด้านนอก |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
|     | ***** สิ้นสุด Switching เข้า *****                          |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 64  | หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด                            |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 65  | ตรวจสอบสถานอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching                       |                                      |                   |      |              |            |          |                          |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                 | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                    |
|-----|--|--------------------------------------|---------------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------|
| 66  | SPC01BVB-01                                  | สับ                                  | ปลด                       |      | SPC          |            |          | INCOMING 1         |
| 67  | SPC01BVG-01                                  | สับ                                  | ปลด                       |      | SPC          |            |          | Ground 22 kV.IN01  |
| 68  | SPC01BVS-01                                  | ปลด                                  | สับ                       |      | SPC          |            |          | ใบมีด 22 เควี IN01 |
| 69  | DBN-KT2A//KT3A                               | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | EGAT         |            |          |                    |
| 70  | DBA03VB-01                                   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | DBA          |            |          |                    |
| 71  | DBA02R-01                                    | Normal                               | Nonreclosing, ALT         |      | สข.          | SCADA      | R        | หน้าราชมงคล        |
| 72  | SP-KT1A                                      | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | EGAT         |            |          |                    |
| 73  | SPA02VB-01                                   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | SPA          |            |          |                    |
| 74  | SPA05R-01                                    | Normal                               | Nonreclosing, ALT         |      | สพ.          | SCADA      | R        | วัดพระธาตุ         |
| 75  | DOA-TP1                                      | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | DOA          |            |          |                    |
| 76  | DOA-TP2                                      | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual             |      | DOA          |            |          |                    |
| 77  | DOA01VB-01                                   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | DOA          |            |          |                    |
| 78  | DOA03VB-01                                   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | DOA          |            |          |                    |
| 79  | ATB02YB-01                                   | "On" Auto Reclose                    | "Off" Auto Reclose        |      | ATB          |            |          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 80  | - จ่ายไฟ SPC-TP1                             |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| 81  | SPC01YS-01                                   | ปลด                                  | สับ                       |      | SPC          |            |          | ใบมีด 115 เควี     |
| 82  | SPC01YB-01                                   | ปลด                                  | สับ                       |      | SPC          |            |          | เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 83  | SPC01BVB-01                                  | ปลด                                  | สับ                       |      | SPC          |            |          | INCOMING 1         |
| 84  | ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| 85  | SPC01S-01                                    | ปลด                                  | สับ                       |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.1       |
| 86  | SPC02S-01                                    | ปลด                                  | สับ                       |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.2       |
| 87  | SPC03S-01                                    | ปลด                                  | สับ                       |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.3       |
| 88  | SPC04S-01                                    | ปลด                                  | สับ                       |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.4       |
| 89  | SPC05S-01                                    | ปลด                                  | สับ                       |      | ศปจ.         |            | DIS      | POT HEAD F.5       |
| 90  | - ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03            |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| 91  | SPC01VB-01                                   | ปลด                                  | สับ คง "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            | CB       | SPC01              |
| 92  | DOA03S-03                                    | สับ                                  | ปลด                       |      | ศปจ.         | SCADA      | SF6      | สะพานตาแล          |
| 93  | - ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA01            |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| 94  | SPC02VB-01                                   | ปลด                                  | สับ คง "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            | CB       | SPC02              |
| 95  | DOA01S-08                                    | สับ                                  | ปลด                       |      | ดจ.          | SCADA      | SF6      | บ้านดงกระเซา       |
| 96  | - ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05            |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| 97  | SPC03VB-01                                   | ปลด                                  | สับ คง "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            | CB       | SPC03              |
| 98  | SPA05S-06                                    | สับ                                  | ปลด                       |      | สพ.          | SCADA      | SF6      | แยกไฟแดงโพธิ์พระยา |
| 99  | - ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03            |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| 100 | SPC03S-06                                    | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                       |      | ศปจ.         |            | SF6      | บ.ธนทรัพย์สมบัติ   |
| 101 | DBA03S-07                                    | สับ                                  | ปลด                       |      | ศปจ.         | SCADA      | SF6      | ก่อนถึงสะพานจองชัย |
| 102 | - ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก SPA04            |                                      |                           |      |              |            |          |                    |
| 103 | SPC05VB-01                                   | ปลด                                  | สับ คง "Off" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                    |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ         | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |                          |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|------|--------------|------------|----------|--------------------------|
| 104 | SPC05S-08  | สับ                                  | ปลด               |      | ศปจ.         | SCADA      | SF6      | ป.รุ่งเรือง              |
| 105 | -ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA03                     |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
| 106 | DBA02S-08  | ปลด                                  | สับ               |      | ศปจ.         | SCADA      | SF6      | หมวดการทางศรีประจันต์    |
| 107 | SPC05S-03  | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน      |      | ศปจ.         |            | SF6      | ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ |
| 108 | DBN-KT2A//KT3A                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | EGAT         |            |          |                          |
| 109 | DBA03VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | DBA          |            |          |                          |
| 110 | DBA02R-01  | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | สข.          | SCADA      | R        | หน้าราชมงคล              |
| 111 | SPC-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | SPC          |            |          |                          |
| 112 | SPC01VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                          |
| 113 | SPC02VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                          |
| 114 | SPC03VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                          |
| 115 | SPC05VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | SPC          |            |          |                          |
| 116 | SP-KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | EGAT         |            |          |                          |
| 117 | SPA04VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | SPA          |            |          |                          |
| 118 | SPA05R-01  | Nonreclosing, ALT                    | Normal            |      | สพ.          | SCADA      | R        | วัดพระธาตุ               |
| 119 | DOA-TP1  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto       |      | DOA          |            |          |                          |
| 120 | DOA01VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | DOA          |            |          |                          |
| 121 | DOA03VB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | DOA          |            |          |                          |
| 122 | ATB02YB-01   | "Off" Auto Reclose                   | "On" Auto Reclose |      | ATB          |            |          | เบรกเกอร์ 115 เควี       |
| 123 | หมายเหตุ : นำหม้อแปลง station service กลับคืนตามปกติ |                                      |                   |      |              |            |          |                          |
|     | ***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****                 |                                      |                   |      |              |            |          |                          |