



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.ย. 66

วิthyขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กบข.(บฟ.) 3149/2566
ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ลว.7.ส.ค. 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานี บางเลน 1
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	15 ก.ย. 66	08.00 น.	12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kv.	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. 0865661526
2	BUS 2		13.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kv.			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชผ.บฟ. โทร. 0865661526

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก BEA BVB-01 ถึง BEA 1, 2, 3, 4, 5
ในวันที่ 15 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1296/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ BUS1 จาก BEA BVB-02 ถึง BEA 6, 7, 8, 9, 10
ในวันที่ 15 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรุต ชาญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัชร ปานดอนลาน

(นายธีรุต ชาญ เชียงพอง)
๒๑ ก. ๕ แทน ชผ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟภ.๓ค. กฟภ.๑คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 8 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี BEA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BEA-BUS01,BUS2 สถานีไฟฟ้าบางเลน1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1296/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 4 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนิช 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,นส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้ง กฟอ.บล. ให้ VSPP บ.ไทยแอลกอฮอล์(ลินเอก) ในไลน์ BEA03 บ.KCF พลังงานสีเขียว BEA 05 หยุดขนานขายไฟ						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		โหลด = . . . MW
4	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		โหลด = . . . MW
5	BEA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		โหลด = . . . MW
6	BEA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		โหลด = . . . MW
7	BEA05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		โหลด = . . . MW
8	BEA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		โหลด = . . . MW
9	BEA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		โหลด = . . . MW
10	BEA009VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		โหลด = . . . MW
11	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R แยกวัดเกษม
12	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
13	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
14	SPN04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN		
15							
16	DTMATOR-01	Normal	Nonreclosing+ALT		รถบล-		R ฝากทางกีดขวางรถ
17	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
18	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
19	DTM02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM		
20	DTM08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM		
21	DTM10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM		
22	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		รถบล-	SCADA	R อยู่เกษมการไฟฟ้า
23	- ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN05						
24	BEA08S-27	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
25	BEA08R-01	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
26	- ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DTM10						
27	BEA06S-18	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	SF6 สี่แยกแดง
28	BEA09R-01	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	R แยกวัดเกษม
29	- ย้ายโหลด BEA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DTM08และ BEA06 ไปจ่ายไฟจาก DTM10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SW.BY PASS	ปลด	สับ		รถบล-		R อยู่เขตหมกรไฟฟ้า	
31	BEA07R-01	สับ	ปลด		รถบล-		R อยู่เขตหมกรไฟฟ้า	
32	BEA06S-07	ปลด	สับ		รถบล-		SF6 ตรงข้าม รร.บางเลน	
33	BEA07S-11	ปลด	สับ		รถบล-		SF6 ตรงข้าม สวนเกษตร	
34	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-		คลองประปา	
35	BEA06S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบล-		SF6 ตรงข้าม รร.บางเลน	
36	- ย้ายโหลด BEA01 ไปจ่ายไฟจาก BEA02							
37	BEA01S-02	ปลด	สับ		รถบล-		DIS ริมรั้ว.ไทยฟุตส์ (Loop)	
38	BEA01VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB BEA01	
39	- ย้ายโหลด BEA01,02 ไปจ่ายไฟจาก BEA03							
40	BEA02S-02	ปลด	สับ		รถบล-		DIS หน้า BEA	
41	BEA02VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB BEA02	
42	- ย้ายโหลด BEA01,02,03 ไปจ่ายไฟจาก BEA06							
43	BEA0BVB-03	ปลด	สับ		BEA		ขนานบัส 22 kV.	
44	BEA03S-04	ปลด	สับ		รถบล-		DIS ตรงข้าม BEA (ล่าง)	
45	BEA03VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB BEA03	
46	- ย้ายโหลด BEA04 ไปจ่ายไฟจาก BEA07							
47	BEA04S-02	ปลด	สับ		รถบล-		DIS ตรงข้าม BEA (บน)	
48	BEA04VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB BEA04	
49	- ย้ายโหลด BEA05 ไปจ่ายไฟจาก DTM02							
50	BEA05S-13	ปลด	สับ		รถบล-		SF6 บริษัทแม่คโนเรีย	
51	BEA05VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB BEA05	
52	BEA0BVB-03	สับ	ปลด		BEA		CB ขนานบัส 22 kV.	
53	BEA01S-01	สับ	ปลด		รถบล-		DIS POT HEAD F.1	
54	BEA02S-01	สับ	ปลด		รถบล-		DIS POT HEAD F.2	
55	BEA03S-01	สับ	ปลด		รถบล-		DIS POT HEAD F.3	
56	BEA04S-01	สับ	ปลด		รถบล-		DIS POT HEAD F.4	
57	BEA05S-01	สับ	ปลด		รถบล-		DIS POT HEAD F.5	
58	- ดับไฟ BEA-BUS01 และ BEA01YB-01 ด้าน TP1 เวลา 08.00 น.							
59	โยกหม้แปลง Station Service ไปไว้ทางด้าน BUS-02					BEA		
60	BEA0BVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB 22 kV.IN01	
61	BEA01YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี	
62	BEA01YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี	
63	BEA01YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 เควี	
64	BEA0BVF-03	สับ	ปลด		BEA		Fuse ด้าน BUS01	
65	BEA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		CB BEA01	
66	BEA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		CB BEA02	
67	BEA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		CB BEA03	
68	BEA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		CB BEA04	
69	BEA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		CB BEA05	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	BEA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		CB 22 kV.IN01
71	BEA0BVB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BEA		CB ขนานบัส 22 kV.
72	ให้นักงานสถานีฯ BEA Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์					BEA	
73	BEA01VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F1
74	BEA02VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F2
75	BEA03VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F3
76	BEA04VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F4
77	BEA05VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F5
78	BEA0BVG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ IN01
79	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
80	BEA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
81	BEA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
82	BEA09VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
83							
84	DTM 10K-01	Normal closing + AIL	Normal		มีด	R.	ปากทอมัดมาลง
85	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
86	SPN04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN		
87	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
88	DTM08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DTM		
89	DTM10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DTM		
90	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
91	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ BEA-BUS01และเบรกเกอร์ 115 เควี BEA01YB-01 ได้						
92	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
93	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ BEA-BUS01และเบรกเกอร์ 115 เควี BEA01YB-01 เสร็จทุกชุด พร้อมทำ BUS2 ต่อ						
94	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
95	BEA01VG-01	สับ	ปลด		KTB		กราวด์ F1
96	BEA02VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F2
97	BEA03VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F3
98	BEA04VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F4
99	BEA05VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F5
100	BEA0BVG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ IN01
101	BEA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA	CB	BEA01
102	BEA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA	CB	BEA02
103	BEA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA	CB	BEA03
104	BEA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA	CB	BEA04
105	BEA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA	CB	BEA05
106	BEA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA	CB	22 kV.IN01
107	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
108	BEA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		
109	BEA07VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
110	BEA08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA			
111	BEA09VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA			
112	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV			
113	BEV02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEV			
114	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
115	DTM01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM			
116	- จ่ายไฟ BEA01YB-01 ด้าน TP1 และ BEA-BUS01							
117	BEA01YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 เควี	
118	BEA01YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 เควี	
119	BEA01YB-01	ปลด	สับ		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี	
120	BEA0BVB-01	ปลด	สับ		BEA	CB	22 kV.IN01	
121	ให้พนักงานปรับแรงดัน TP1 ไว้ที่ 22.5 KV.							
122	BEA0BVF-03	ปลด	สับ		BEA		Fuse ด้าน BUS01	
123	BEA01S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.1	
124	BEA02S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.2	
125	BEA03S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.3	
126	BEA04S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.4	
127	BEA05S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.5	
128	- ย้ายโหลด BEA06 ไปจ่ายไฟจาก BEA03							
129	BEA03VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA	CB	BEA03	
130	BEA06VB-01	สับ	ปลด		BEA	CB	BEA06	
131	- ย้ายโหลด BEA07 ไปจ่ายไฟจาก BEA04							
132	BEA04VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA	CB	BEA04	
133	BEA07VB-01	สับ	ปลด		BEA	CB	BEA07	
134	- ย้ายโหลด BEA09 ไปจ่ายไฟจาก BEV02							
135	BEV02S-04	ปลด	สับ		บล.-	SF6	ไทยสมุทร	
136	BEA09VB-01	สับ	ปลด		BEA	CB	BEA09	
137	- ย้ายโหลด BEA10 ไปจ่ายไฟจาก DTM01							
138	BEA10S-06	ปลด	สับ		รถบล-	SF6	ภัทรออยล์	
139	BEA10VB-01	สับ	ปลด		BEA	CB	BEA10	
140	- ตรวจสอบเบรกเกอร์ BEA08VB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN truckout							
141	- ตรวจสอบ BEA08S-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN							
142	BEA06S-01	สับ	ปลด		รถบล-	DIS	POT HEAD F.6	
143	BEA07S-01	สับ	ปลด		รถบล-	DIS	POT HEAD F.7	
144	BEA09S-01	สับ	ปลด		รถบล-	DIS	POT HEAD F.9	
145	BEA10S-01	สับ	ปลด		รถบล-	DIS	POT HEAD F.10	
146	- ดับไฟ BEA-BUS02 และ BEA03YB-01 ด้าน TP2 เวลา 13.00 น.							
147	โยกหม้อแปลง Station Service ไปไว้ทางด้าน BUS-01					BEA		
148	BEA0BVB-02	สับ	ปลด		BEA	CB	22 kV.IN01	
149	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
150	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 เควี
151	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 เควี
152	BEA0BVF-04	สับ	ปลด		BEA		Fuse ด้าน BUS02
153	BEA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA	CB	BEA06
154	BEA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA	CB	BEA07
155	BEA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA	CB	BEA09
156	BEA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA	CB	BEA10
157	BEA0BVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA	CB	22 kV.IN02
158	ให้พนักงานสถานีฯ BEA Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์				BEA		
159	BEA06VG-01	ปลด	สับ		KTB		กราวด์ F6
160	BEA07VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F7
161	BEA08VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F8
162	BEA09VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F9
163	BEA10VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F10
164	BEA0BVG-02	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ IN02
165	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
166	BEA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
167	BEA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
168	BEA05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
169	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
170	BEV02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEV		
171	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		
172	DTM01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DTM		
173	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
174	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ BEA-BUS02และเบรกเกอร์ 115 เควี BEA02YB-01 ได้						
175	***** สิ้นสุด Switching ช่วงที่2 *****						
176	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ BEA-BUS02และเบรกเกอร์ 115 เควี BEA02YB-01 เสร็จทุกชุด						
177	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
178	BEA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		
179	BEA04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		
180	BEA05VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEA		
181							
182	DTM0R-01	Normal	Nonreclosing+ALT		กบข-	R-	ปากหม้อดับบารยังก
183	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
184	SPN04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SPN		
185	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
186	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
187	DTM01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM		
188	DTM02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM		
189	DTM08VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
190	DTM10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DTM		
191	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
192	BEV02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		BEV		
193	BEA06VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F6
194	BEA07VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F7
195	BEA08VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F8
196	BEA09VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F9
197	BEA10VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F10
198	BEA0BVG-02	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ IN02
199	BEA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA	CB	BEA06
200	BEA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA	CB	BEA07
201	BEA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA	CB	BEA09
202	BEA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA	CB	BEA10
203	BEA0BVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA	CB	22 kv.IN02
204	BEA0BVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA	CB	ขนาบัส 22 kv.
205	- จ่ายไฟ BEA03YB-01 ด้าน TP2 และ BEA-BUS02						
206	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
207	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 เควี
208	BEA0BVB-02	ปลด	สับ		BEA	CB	22 kv.IN02
209	ให้พนักงานปรับแรงดัน TP2 ไว้ที่ 22.5 kv.						
210	BEA0BVF-04	ปลด	สับ		BEA		Fuse ด้าน BUS02
211	BEA06S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.6
212	BEA07S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.7
213	BEA09S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.9
214	BEA10S-01	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	POT HEAD F.10
215	- ย้ายโหลด BEA07 กลับคืนจาก BEA04						
216	BEA07VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA	CB	BEA07
217	BEA0BVB-03	ปลด	สับ		BEA		ขนาบัส 22 kv.
218	BEA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-	DIS	ตรงข้าม BEA (บน)
219	- ย้ายโหลด BEA06 กลับคืนจาก BEA03						
220	BEA06VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA	CB	BEA06
221	BEA03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-	DIS	ตรงข้าม BEA (ล่าง)
222	BEA0BVB-03	สับ	ปลด		BEA	CB	ขนาบัส 22 kv.
223	- ย้ายโหลด BEA09 กลับคืนจาก BEV02						
224	BEA09VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA	CB	BEA05
225	BEV02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.-	SF6	ไทยสมุทร
226	- ย้ายโหลด BEA05 กลับคืนจาก DTM02						
227	BEA05VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA	CB	BEA05
228	BEA05S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบล-	SF6	บริษัทแม็คโนเรีย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
229	- ย้ายโหลด BEA10 กลับคืนจาก DTM01						
230	BEA10VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA		CB BEA10
231	BEA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบล-		SF6 ภัทรรอยล์
232	- ย้ายโหลด BEA01 กลับคืนจาก BEA02						
233	BEA01VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA		CB BEA01
234	BEA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-		DIS ริมรั้ว.ไทยฟุตส์ (Loop)
235	- ย้ายโหลด BEA01,02 กลับคืนจาก BEA03						
236	BEA02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		BEA		CB BEA02
237	BEA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-		DIS หน้า BEA
238	- ย้ายโหลด BEA07 บางส่วนกลับจาก DTM08						
239	BEA06S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถบล-		SF6 ตรงข้าม รร.บางเลน
240	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		รถบล-		คลองประปา
241	BEA07S-11	สับ	ปลด		รถบล-		SF6 ตรงข้ามสวนเกษตร
242	BEA06S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบล-		SF6 ตรงข้าม รร.บางเลน
243	BEA07R-01	ปลด	Nonreclosing, GND		รถบล-		R อุ้กษมการไฟฟ้า
244	SW.BY PASS	สับ	ปลด		รถบล-		R อุ้กษมการไฟฟ้า
245	- ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับคืนจาก DTM10						
246	BEA09R-01	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	R แยกวัดเกษม
247	BEA06S-18	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	SF6 ศาลาแดง
248	- ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนกลับจาก SPN04						
249	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
250	BEA08S-27	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	SF6 โรงสี ป.เพ็องฟู
251	แจ้ง กพอ.บล. ให้ VSPP บ.ไทยแอลกอฮอล์(สินเอก) ในไลน์ BEA03 บ.KCF พลังงานสีเขียว BEA 05 ขนานขายไฟ						
252	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
253	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
254	BEA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
255	BEA04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
256	BEA05VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
257	BEA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
258	BEA07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
259	BEA08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
260	BEA009VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		BEA		
261	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-	SCADA	R แยกวัดเกษม
262	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
263	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
264	SPN04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SPN		
265							
266	DTM08R-01	Nonreclosing	Normal		รถบล-		R ศาลาแดง
267	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		
268	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
269	DTM01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DTM			
270	DTM02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DTM			
271	DTM08VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DTM			
272	DTM10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DTM			
273	BEA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบส-	SCADA	R	อยู่เขตการไฟฟ้า
274	***** สิ้นสุด Switching *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
7	สองพี่น้อง 1	11 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	พัชระ (086-5661526)
		12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง สมด. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อ ใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบย.(ก.3) กบส.	
		12 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	
8	ท่ามะกา 1	21 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
		22 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK5YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3)	
		13 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY1YB-01 (TP.1) และ SLY2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	
10	บางเตน 2 (ชั่วคราว)	14 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SLY4YB-01 (TP.2) และ SLY3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
		15 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก.3) กบส.	
11	บางเตน 1	15 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
		17 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery (และ Capacitor Bank) ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	
12	หนองปลาหมอ	18 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวางร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	พัชระ (086-5661526)
		19 ก.ย. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส PTU2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบส.	
13	พนมทวน	19 ก.ย. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส PTU4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.		กบส.	