



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๙๕๑ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับอนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนรีดถอนอุปกรณ์ Recloser ผู้ปฏิบัติงานชุดซ่อมแซมระบบจำหน่ายแผนกปฏิบัติการผู้ควบคุมงาน นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย พง.๖ ผบ.กฟอ.บ่อพลอย โดยมีรายละเอียดการดับกระแสไฟฟ้างดังต่อไปนี้

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
* ๑	F๙	๑๐/๘/๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยนรีดถอนอุปกรณ์ Recloser AVR บ้านเขาเขียวรหัส BOP๐๙R-๐๑	Recloser AVR บ้านเขาเขียวรหัส BOP๐๙R-๐๑	Recloser AVR บ้านเขาเขียวรหัส BOP๐๙R-๐๑	นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย เจริญ โทร.๐๘๔-๗๒๒๗-๗๘๒๑
* ๒	F๙	๑๐/๘/๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนรีดถอนอุปกรณ์ Recloser AVR บ้านยางสุรรหัส BOP๐๔R-๐๑	Recloser AVR บ้านยางสุรรหัส BOP๐๔R-๐๑	Recloser AVR บ้านยางสุรรหัส BOP๐๔R-๐๑	
* ๓	F๕	๑๑/๘/๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยนรีดถอนอุปกรณ์ Recloser AVR บ้านหนองรีรหัส BOP๐๕R-๐๓	Recloser AVR บ้านหนองรีรหัส BOP๐๕R-๐๓	Recloser AVR บ้านหนองรีรหัส BOP๐๕R-๐๓	


๔	F๔	๑๑/๘/๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนหรือ ถอนอุปกรณ์ Recloser บ้านหนองรี - บ้านช่อง กลิ้งช่องกลด รหัส BOP๔R-๐๒	Recloser บ้านหนอง รี - บ้าน ช่องกลิ้ง ช่องกลด รหัส BOP๔R- ๐๒	Recloser บ้าน หนองรี - บ้าน ช่องกลิ้งช่องกลด รหัส BOP๔R-๐๒
---	----	---------	----------	----------	--	---	---

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เชาวโร ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๙๘-๘๒๗๕๕๖๙

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๕-๐๒๗-๗๘๒๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒)ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

นายบัณฑิต เชิมทอง

(ผจก.กฟอ.ป้อพลอย)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOP8 จาก BOPBR-01. ถึง -
ในวันที่ 10 สก 65 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 130612565

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BOP4 จาก BOP4R-01 ถึง -
ในวันที่ 10 สก 65 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณวรรณ์ อรุณประสิทธิ์ ประสานงานขอดับไฟกับ ทบประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	BOP08R-01(AVR.บ้านเขาเขียว) และ BOP04R-01(AVR.บ้านยางสูง)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ส.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนรีโคลสเซอร์ตัวใหม่	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1306/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	9 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching (ทำงานที่ BOP08R-01 AVR.บ้านเขาเขียว)						
2	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
3	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
4	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
5	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
6	- ย้ายโหลด BOP08 ไปจ่ายจาก BOP03						
7	BOP0BVB-01	ปลด	สับ		BOP	CB	22 kV.ชานนเมนบัส
8	BOP03S-10	ปลด	สับ		รลบบพล.-	DIS	บ้านเขาเขียว(บน-ล่าง)
9	BOP0BVB-01	สับ	ปลด		BOP	CB	22 kV.ชานนเมนบัส
10	SF6 By-Pass	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รลบบพล.-	RE	AVR.บ้านเขาเขียว
11	- ดับไฟเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ตัวใหม่ BOP08R-01						
12	BOP08R-01	สับ	ปลด		รลบบพล.-	RE	AVR.บ้านเขาเขียว
13	ใบมีดด้านSource	สับ	ปลด		รลบบพล.-	RE	AVR.บ้านเขาเขียว
14	ตรวจสอบสวิตใบมีดด้าน Load ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส					รลบบพล.-	RE AVR.บ้านเขาเขียว
15	แจ้ง Hot Line 22 kV.ปลดจุดจัมพ์ทางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP08R-01 ออกทั้งสามเฟส						
16	หลังจาก Hot Line 22 kV.ปลดจุดจัมพ์ทางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP08R-01 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บ่อพลอยรับทราบ						
18	แจ้งกฟอ.บ่อพลอย Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
19	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการ Short ground จุด G1						
20	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการ Short ground จุด G2						
21	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยรายงานละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานได้(BOP08R-01 กบข.ดำเนินการ)						
23	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
24	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
25	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
26	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
27	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching (ทำงานที่ BOP04R-01 AVR.บ้านยางสูง)						
28	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
29	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
30	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
31	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
32	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบพล.-	RE	บ้านยางสูง
32	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถบพล.-	AVR	บ้านยางสูง
33	- ย้ายโหลด BOP04 ไปจ่ายจาก BOP10						
34	BOP04S-08	ปลด	สับ		รถบพล.-	SF6	สะพานบ้านยางสูง(ข้ามถนน)
35	BOP04R-01	สับ	ปลด		รถบพล.-	RE	AVR.บ้านยางสูง
36	- ดับไฟเปลี่ยนรีโคลสเซอร์ตัวใหม่ BOP04R-01						
37	ใบมีดด้านSource	สับ	ปลด		รถบพล.-	RE	AVR.บ้านยางสูง
38	ใบมีดด้านLoad	สับ	ปลด		รถบพล.-	RE	AVR.บ้านยางสูง
39	ตรวจสอบ SF6 By-Pass ให้เปิดวงจรโซว"OFF"พร้อมล๊อคคาน				รถบพล.-	RE	AVR.บ้านยางสูง
40	แจ้ง Hot Line 22 kV.ปลดจุดจัมพ์ทางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP04R-01 ออกทั้งสามเฟส						
41	หลังจาก Hot Line 22 kV.ปลดจุดจัมพ์ทางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP04R-01 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บ่อพลอยรับทราบ						
43	แจ้งกฟอ.บ่อพลอย Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
44	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการ Short ground จุด G1						
45	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการ Short ground จุด G2						
46	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยรายงานละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
47	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานได้(BOP04R-01 กบข.ดำเนินการ)						
48	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
49	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
50	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
51	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
52	หลังจากกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานเปลี่ยน BOP08R-01 เสร็จ						
53	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
54	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
55	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
56	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
57	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
58	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
59	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
60	ตรวจสอบ BOP08R-01 ให้ปลดโซลาร์"OPEN"				รลบทล.-		RE AVR.บ้านเขาเขียว
61	ตรวจสอบสวิตไบเมตต์ด้าน Source ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รลบทล.-		RE AVR.บ้านเขาเขียว
62	ตรวจสอบสวิตไบเมตต์ด้าน Load ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รลบทล.-		RE AVR.บ้านเขาเขียว
63	แจ้ง Hot Line 22 kv.จุ่มจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตไบเมตต์ด้าน Source ของ BOP08R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
64	หลังจาก Hot Line 22 kv.จุ่มจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตไบเมตต์ด้าน Source ของ BOP08R-01 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
65	ไบเมตต์ด้านSource	ปลด	สับ		รลบทล.-		RE AVR.บ้านเขาเขียว
66	BOP08R-01	ปลด	สับ Nonreclosing,ALT		รลบทล.-		RE AVR.บ้านเขาเขียว
67	BOP08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รลบทล.-		RE AVR.บ้านเขาเขียว
68	- ย้ายโหลด BOP08 กลับคืนจาก BOP03						
69	BOP0BVB-01	ปลด	สับ		BOP		CB 22 kv.ชานนเมนบัส
70	SF6 By-Pass	ปลด	สับ		รลบทล.-		RE AVR.บ้านเขาเขียว
71	BOP03S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รลบทล.-		DIS บ้านเขาเขียว(บน-ล่าง)
72	BOP0BVB-01	สับ	ปลด		BOP		CB 22 kv.ชานนเมนบัส
73	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
74	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
75	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
76	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
***** สิ้นสุด Switching *****							
77	หลังจากกฟอ.บ่อพลอยปฏิบัติงานเปลี่ยน BOP04R-01 เสร็จ						
78	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
79	แจ้งกฟอ.บ่อพลอยทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
80	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
81	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
82	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		
83	BOP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
84	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		
85	ตรวจสอบ BOP04R-01 ให้ปลดโซลิว"OPEN"				รทบพล.-		RE AVR.บ้านยางสูง
86	ตรวจสอบสวิตใบมีดด้าน Source ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รทบพล.-		RE AVR.บ้านยางสูง
87	ตรวจสอบสวิตใบมีดด้าน Load ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส				รทบพล.-		RE AVR.บ้านยางสูง
88	แจ้ง Hot Line 22 kV.จุ่มจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP04R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
89	หลังจาก Hot Line 22 kV.จุ่มจุดจุ่มหางปลาเข้าสวิตใบมีดด้าน Source ของ BOP04R-01 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
90	ใบมีดด้านSource	ปลด	สับ		รทบพล.-		RE AVR.บ้านยางสูง
91	ใบมีดด้านLoad	ปลด	สับ		รทบพล.-		RE AVR.บ้านยางสูง
92	ปรับ Tap AVR.อยู่ Tap01 พร้อม Manual ไว้				รทบพล.-		AVR บ้านยางสูง
93	- ย้ายโหลด BOP04 กลับคืนจาก BOP10						
94	BOP04R-01	ปลด	สับ Nonreclosing,ALT		รทบพล.-		RE AVR.บ้านยางสูง
95	BOP04S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รทบพล.-		SF6 สะพานบ้านยางสูง(ข้ามถนน)
96	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
97	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		
98	BOP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
99	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		
100	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รทบพล.-		RE AVR.บ้านยางสูง
101	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รทบพล.-		AVR บ้านยางสูง
***** สิ้นสุด Switching *****							