



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามสถานีฯ นครปฐม 2 (NPU01S-01,NPU06S-01 (Pot Head F1,6))				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน NPU01S-01,NPU06S-01 (Pot Head F1,6) โดยวิธี Hotline		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1326/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่ 15 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 15 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 25.47 MW
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 10.16 MW
4	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 6 MW
5	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.15 MW
6	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.15 MW
7	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 23 MW
8	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 7.81 MW
9	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.31 MW
10	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 2 MW
11	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 1.91 MW
12	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 20.24 MW
13	- ย้ายโหลด KSA04 บางส่วน กลับจาก NPU01						
14	KSA04S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ป้อนสมิตร
15	KSA04S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 กม.14
16	- ย้ายโหลด NPT07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NCA07						
17	NCA07S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามปตท.ประเสริฐชัย
18	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ร้านกระจก
19	- ย้ายโหลด NPU05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NPT07						
20	NPT08S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หลังวัดพระงาม
21	NPU05S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 สมาคมหวังศรี (บน)
22	- ย้ายโหลด NPU06 ไปจ่ายไฟจาก NPU01						
23	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
24	NPU01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจทางหลวง
25	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
26	NPU06VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
27	- ย้ายโหลด NPU01 ไปจ่ายไฟจาก NPU05						
28	NPU01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS อยู่ ส.สุขชัย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NPU01VB-01	สับ	ปลด		NPU		-
30	NPU01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F1
31	NPU06S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS Pot Head F6
32	NPU01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- Truck F1
33	NPU06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- Truck F6
34	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ NPU01,06 ไม่มีไฟย้อน						
35	NPU01VG-01	ปลด	สับ		NPU		- Sw.Ground F1
36	NPU06VG-01	ปลด	สับ		NPU		- Sw.Ground F6
37	แจ้งสถานะการจ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
38	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
39	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
40	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
41	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
42	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
43	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
45	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
47	ขณะปฏิบัติงานตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร NPU05VB-01 ไว้ตลอดเวลาของการปฏิบัติงาน						
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้หยุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งหยุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
51	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
52	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
53	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
54	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
55	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
56	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
57	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
58	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
59	NPU01VG-01	สับ	ปลด		NPU		- Sw.Ground F1
60	NPU06VG-01	สับ	ปลด		NPU		- Sw.Ground F6
61	NPU01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		- Truck F1
62	NPU06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		- Truck F6
63	NPU01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F1
64	NPU06S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS Pot Head F6
65	- ย้ายโหลด NPU06 กลับจาก NPU01						
66	NPU06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	NPUVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
68	NPU01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS บ้อมตำรวจทางหลวง
69	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
70	- ย้ายโหลด NPU01 กลับจาก NPU05						
71	NPU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		-
72	NPU01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS อยู่ ส.สุชัย
73	- ย้ายโหลด KSA04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NPU01						
74	KSA04S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 กม.14
75	KSA04S-07	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บั้มสหมิตร
76	- ย้ายโหลด NPU05 บางส่วน กลับจาก NPT07						
77	NPU05S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 สมาคมหวังศรี (บน)
78	NPT08S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หลิ่งวัดพระงาม
79	- ย้ายโหลด NPT07 บางส่วน กลับจาก NCA07						
80	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 รั้นกระจก
81	NCA07S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามปตท.ประเสริฐชัย
82	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
83	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
84	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
85	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
86	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
87	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
88	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
89	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
90	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
91	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
92	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							