



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๗๐๗๗ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC) ..สถานีไฟฟ้า ..ท่าทราย ๑.

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ดับไฟ Bus.3 ทั้งบัส 11VB-01, 12VB-01, 13VB-01, 14VB-01, 15VB-01	๒๔ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor (46BC)	OPEN BREAKER 22KV (Bus.3) Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่สับ Ground		นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล.. ตำแหน่ง ..วส๓.๔ ผรส.กบข.(ก๓).. โทร.....๐๖๕-๒๓๖๔๗๕๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ TMS-TP3 จาก TMS5Y0-01 ถึง TMS 11,12,13,14,15 VB-01
ในวันที่ 24 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1345/2564
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาวปิยมน สุธรรมโกศล
23 ต.ค. 60

รศพร ตันติเกษตรกิจ
(วส๓.๗ กบข.นค.๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กบข.ก๓.
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี ท่าทราย 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ท่าทราย 1 (BUS3)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-พ.ย.-64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปิดฟังก์ชัน Broken Conductor	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1345/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร	ต้นติเกษตรกิจ		วันที่	23 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย						

1. เพชรรัตน์, นายพชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 9.5 MW
2	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 13.5 MW
3	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- โหลด 9.8 MW
4	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 0.7 MW
5	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 3.2 MW
6	THS12VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.5 MW
7	THS13VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.2 MW
8	THS14VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 2.5 MW
9	THS15VB-01	Auto	Manual		THS		- โหลด 3.2 MW
10	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		- โหลด 21.3 MW
11	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R โหลด 4.3 MW
12	ย้ายโหลด THS12, THS13 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS04						
13	THS04S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
14	THS12VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
15	THS12S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากซอย 16
16	THS13VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
17	ย้ายโหลด THS14 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS04						
18	THS09S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.บางกอกพรอย
19	THS14VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
20	ย้ายโหลด THS15 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THU02						
21	THS15S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.สยามอินเตอร์ลีดคิง
22	THS15VB-01	สับ	ปลด		THS		- -
23	THS03BVB-01	สับ	ปลด		THS		- INCOMING 3
24	THS05YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	THS05YS-01	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
26	THS05YS-02	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
27	THS03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- INCOMING 3
28	THS12VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- -
29	THS13VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	THS14VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
31	THS15VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
32	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
33	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
34	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
35	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		-
36	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
37	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R
38	แจ้ง กบข.(ก3) ดำเนินการที่ BUS3 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการที่ BUS3 แล้วเสร็จ						
40	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
41	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
42	THS04VB-01	Auto	Manual		THS		-
43	THS09VB-01	Auto	Manual		THS		-
44	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-
45	THUBR-02	Normal	Nonreclosing		THU		R
46	THS03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- INCOMING 3
47	THS12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
48	THS13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
49	THS14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
50	THS15VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
51	THS05YS-01	ปลด	สับ		THS		- โใบมีด 115 เควี
52	THS05YS-02	ปลด	สับ		THS		- โใบมีด 115 เควี
53	THS05YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	THS03BVB-01	ปลด	สับ		THS		- INCOMING 3
55	ตั้ง Manaul THS-TP3 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
56	ย้ายโหลด THS12, THS13 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS04						
57	THS13VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
58	THS12S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากชอย 16
59	THS12VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
60	THS04S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพน
61	ย้ายโหลด THS14 ทั้งหมด กลับคืนจาก THS04						
62	THS14VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
63	THS09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.บางกอกพรอย
64	ย้ายโหลด THS15 ทั้งหมด กลับคืนจาก THU02						
65	THS15VB-01	ปลด	สับ คง Manual		THS		-
66	THS15S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 บ.สยามอินเตอร์ล็คเทค
67	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
68	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
70	THS04VB-01	Manual	Auto		THS		-
71	THS09VB-01	Manual	Auto		THS		-
72	THS12VB-01	Manual	Auto		THS		-
73	THS13VB-01	Manual	Auto		THS		-
74	THS14VB-01	Manual	Auto		THS		-
75	THS15VB-01	Manual	Auto		THS		-
76	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
77	THUBR-02	Nonreclosing	Normal		THU		R
สิ้นสุด Switching							