



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๕

วันที่

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น. 12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 KV			นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๑๕๒๖

กบข.(ก๓) คุณพัชระ ปานดอนลาน แจ้งขอทำ เข้า BUS 2 และ บาย BUS 1

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บ.พ. โทร. ๐๘๖๕๖๑๕๒๖

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ **DNP-TP2** จาก **DNP449-01** ถึง **Riser pole**
ในวันที่ **2 ต.ค. ๖๕** ตั้งแต่เวลา **08.00** น. ถึง **12.00** น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1350/2565
พนักงานศูนย์ฯ นาย **สมหมาย ชื่นด้วง** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายพัชระ ปานดอนลาน**
24 ก.ย. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คพ)
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก. **กพ.ก.๓**
กพ.ก.๓, กพ.ก.๓๒ (คพ.)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
วต.๗ ปฏิบัติงานแทน น.๘.๑๗
ขั้นตอนการสวิตซ์ **8** แผ่น
แผนผังแนบ **-** แผ่น

ผจก. **1** (สถานี **บ้านแพ้ว**)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ **07:30** น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๓๓๖๘/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑	๒๓.๙.๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัด Bus๑ เพื่อบำรุงรักษา Breaker, Cable และ Relay ๒๒ kV ด้าน Bus ๑			นายพัชระ ปานดอนลาน ๐๘๖-๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ขณ.บฟ. โทร. ๐๘๖-๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BNP-TPI BNP2Y6-01 ถึง Riser pole
ในวันที่ ๒๓.๙.๖๕ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซ์เลขที่ 1350/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร อนต์เกียรติ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๒๖๒(บข.), กฟภ.๓๖๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

สทพร อนต์เกียรติ
(นาย สทพร อนต์เกียรติ)
๐๓๓.๗ ปฏิบัติงานแทน น.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิชซ์ 8 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี บ้านแพ้ว)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านแพ้ว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	จ. พ.ศ. 65	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1350/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันดิเกษตรกิจ		วันที่ 24 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสุวิทย์		วันที่ 24 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 24 กันยายน 2565
	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานบำรุงรักษาสถานีฯ บ้านแพ้ว เข้าบัส 2 - บายบัส 1						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- โหลด 12.0 MW
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- โหลด 28.0 MW
4	BNP01VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 1.8 MW
5	BNP02VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 2.3 MW
6	BNP03VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 0.6 MW
7	BNP04VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 3.2 MW
8	BNP05VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 2.0 MW
9	BNP06VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 7.0 MW
10	BNP07VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 6.0 MW
11	BNP08VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 2.8 MW
12	BNP09VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 8.8 MW
13	BNP10VB-01	Auto	Manual		BNP		- โหลด 3.7 MW
14	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		- โหลด 18.9 MW
15	SME02VB-01	Auto	Manual		SME		- โหลด 4.7 MW
16	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- โหลด 16.8 MW
17	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- โหลด 15.3 MW
18	KTE02VB-01	Auto	Manual		KTE		- โหลด 6.0 MW
19	KTE07VB-01	Auto	Manual		KTE		- โหลด 2.7 MW
20	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.1 MW
21	SMB12VB-01	Auto	Manual		SMB		- โหลด 3.7 MW
22	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R ประตุน้ำบางยาง
23	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
24	BNP09R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R วัดกระโจม
25	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราช
26	ย้ายโหลดจจร BNP07 บางส่วน ไปรับไฟจากจจร SME02						
27	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
28	BNP07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ดูโฮม
29	ย้ายโหลดจจร KTE02 บางส่วน ไปรับไฟจากจจร SMB12						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	KTE02S-08	ปลด	สับ		SD.		SF6 แยกวัดเกาะ
31	KTE02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามร้านอาหารหม่อม
32	ย้ายโหลดวงจร BNP04, BNP09 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร KTE02						
33	BNP04S-11	ปลด	สับ		คสด.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
34	BNP09R-01	สับ	ปลด		บพว.		R วัดกระโจม
35	BNP04S-12	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดสวนส้ม
36	BNP04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ชูรกิจกิมลี
37	ย้ายโหลดวงจร BNP04, BNP10 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร KTE07						
38	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนานบัส
39	BNP04S-18	ปลด	สับ		บพว.		DIS วัดมอญ
40	BNP04R-02	สับ	ปลด		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
41	KTE07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
42	BNP10R-01	สับ	ปลด		บพว.		R แยกวัดราช
43	ย้ายโหลด BNP-TP2 มารับไฟจาก BNP-TP1						
44	BNP02BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 2
45	ย้ายโหลดวงจร BNP06 ทั้งหมด, BNP10 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร BNP02						
46	แจ้ง บ.มหาชัยกรีน(BNP02) , บ.17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง(BNP06) ขนานไฟโรงละ 4 MW						
47	BNP06S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีบ้านแพ้ว
48	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
49	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
50	BNP06VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
51	ย้ายโหลดวงจร BNP03 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP01						
52	BNP01S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
53	BNP03VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
54	ย้ายโหลดวงจร BNP07 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP01						
55	BNP07S-07	ปลด	สับ		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
56	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
57	ย้ายโหลดวงจร BNP08 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP05						
58	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
59	BNP08VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
60	ย้ายโหลดวงจร BNP05 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร BNP04						
61	BNP04S-13	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
62	BNP05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
63	ย้ายโหลดวงจร BNP09 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP04 (อาศัยไลน์ BNP05)						
64	BNP04S-15	ปลด	สับ		บพว.		DIS ธกส.บ้านแพ้ว
65	BNP09VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
66	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
67	BNP02CVB-01	สับ	ปลด		BNP		- CAP 2
68	BNP04YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	BNP04YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	BNP04YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
71	BNP06S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.6
72	BNP07S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.7
73	BNP08S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.8
74	BNP09S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.9
75	BNP10S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.10
76	BNP02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- INCOMING 2
77	BNP02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- CAP 2
78	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- ขนานบัส
79	BNP06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
80	BNP07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
81	BNP08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
82	BNP09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
83	BNP10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
84	ให้พนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
85	BNP02BVG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ INCOMING 2
86	BNP02CVG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ CAP2
87	BNP06VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F6
88	BNP07VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F7
89	BNP08VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F8
90	BNP09VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F9
91	BNP10VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F10
92	เมื่อ กบข.(ก3) แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
93	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
94	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
95	BNP01VB-01	Manual	Auto		BNP		-
96	BNP02VB-01	Manual	Auto		BNP		-
97	BNP04VB-01	Manual	Auto		BNP		-
98	BNP05VB-01	Manual	Auto		BNP		-
99	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
100	SME02VB-01	Manual	Auto		SME		-
101	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
102	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
103	KTE02VB-01	Manual	Auto		KTE		-
104	KTE07VB-01	Manual	Auto		KTE		-
105	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
106	SMB12VB-01	Manual	Auto		SMB		-
107	BNP04R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R ประตูน้ำบางยาง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
108	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ด้านบัส 2 ขอบบัส 1 ต่อ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
110	BNP01VB-01	Auto	Manual		BNP		-
111	BNP02VB-01	Auto	Manual		BNP		-
112	BNP04VB-01	Auto	Manual		BNP		-
113	BNP05VB-01	Auto	Manual		BNP		-
114	BNP02BVG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ INCOMING 2
115	BNP02CVG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ CAP2
116	BNP06VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F6
117	BNP07VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F7
118	BNP08VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F8
119	BNP09VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F9
120	BNP10VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F10
121	BNP02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- INCOMING 2
122	BNP02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- CAP 2
123	BNPBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- ขนานบัส
124	BNP06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- -
125	BNP07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- -
126	BNP08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- -
127	BNP09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- -
128	BNP10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		- -
129	BNP06S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.6
130	BNP07S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.7
131	BNP08S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.8
132	BNP09S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.9
133	BNP10S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.10
134	BNP04YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ใบมิต 115 เควี
135	BNP04YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ใบมิต 115 เควี
136	BNP04YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
137	BNP02BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 2
138	BNP02CVB-01	ปลด	สับ		BNP		- CAP 2
139	ตั้ง Manual BNP-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
140	ย้ายโหลดวงจร BNP01 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP07						
141	BNP07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
142	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
143	ย้ายโหลดวงจร BNP02 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP06						
144	BNP06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
145	BNP02VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
146	ย้ายโหลดวงจร BNP04 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP09						
147	BNP09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
148	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
149	ย้ายโหนดวงจร BNP05 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร BNP10						
150	BNP10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
151	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		- -
152	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 1
153	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		- CAP 1
154	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
155	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
156	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ไบมีด 115 เควี
157	BNP01S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.1
158	BNP02S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.2
159	BNP03S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.3
160	BNP04S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.4
161	BNP05S-01	สับ	ปลด		บพว.		DIS POT HEAD F.5
162	BNP01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- INCOMING 1
163	BNP01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- CAP 1
164	BNP01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
165	BNP02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
166	BNP03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
167	BNP04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
168	BNP05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- -
169	ให้พนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
170	BNP01BVG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ INCOMING 1
171	BNP01CVG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ CAP1
172	BNP01VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F1
173	BNP02VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F2
174	BNP03VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F3
175	BNP04VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F4
176	BNP05VG-01	ปลด	สับ		BNP		- กราวด์ F5
177	เมื่อ กบข.(ก3) แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
178	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
179	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
180	BNP06VB-01	Manual	Auto		BNP		-
181	BNP07VB-01	Manual	Auto		BNP		-
182	BNP08VB-01	Manual	Auto		BNP		-
183	BNP10VB-01	Manual	Auto		BNP		-
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
184	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ด้านบัส 1						
185	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
186	BNP06VB-01	Auto	Manual		BNP		-
187	BNP07VB-01	Auto	Manual		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
188	BNP08VB-01	Auto	Manual		BNP		-
189	BNP10VB-01	Auto	Manual		BNP		-
190	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
191	SME02VB-01	Auto	Manual		SME		-
192	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
193	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
194	KTE02VB-01	Auto	Manual		KTE		-
195	KTE07VB-01	Auto	Manual		KTE		-
196	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
197	SMB12VB-01	Auto	Manual		SMB		-
198	BNP04R-01	Normal	Nonreclosing		บพว.		R ประตุน้ำบางยาง
199	BNP01BVG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ INCOMING 1
200	BNP01CVG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ CAP1
201	BNP01VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F1
202	BNP02VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F2
203	BNP03VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F3
204	BNP04VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F4
205	BNP05VG-01	สับ	ปลด		BNP		- กราวด์ F5
206	BNP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- INCOMING 1
207	BNP01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- CAP 1
208	BNP01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- -
209	BNP02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- -
210	BNP03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- -
211	BNP04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- -
212	BNP05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- -
213	BNP01S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.1
214	BNP02S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.2
215	BNP03S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.3
216	BNP04S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.4
217	BNP05S-01	ปลด	สับ		บพว.		DIS POT HEAD F.5
218	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนानบัส
219	BNP01CVB-01	ปลด	สับ		BNP		- CAP 1
220	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
221	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไบมีด 115 เควี
222	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
223	ตั้ง Manaul BNP-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
224	ย้ายโหลดวงจร BNP04 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร BNP09 (อาศัยไลน์ BNP05)						
225	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
226	BNP04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ธกส.บ้านแพ้ว
227	ย้ายโหลดวงจร BNP05 บางส่วน กลับคืนจากวงจร BNP04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
228	BNP05S-04	ปลด	สับ		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
229	BNP04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ธนาครกรุงไทย
230	ย้ายโหลดวงจร BNP05 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร BNP08						
231	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
232	BNP05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟ่อถาวร
233	ย้ายโหลดวงจร BNP01 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร BNP01						
234	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
235	BNP07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
236	ย้ายโหลดวงจร BNP03 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร BNP01						
237	BNP03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
238	BNP01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
239	ย้ายโหลดวงจร BNP02 ทั้งหมด, BNP10 บางส่วน กลับคืนจากจากวงจร BNP06						
240	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
241	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
242	BNP10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		- -
243	BNP06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีบ้านแพ้ว
244	แจ้ง บ.มหาชัยกรีน(BNP02) , บ.17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง(BNP06) ขนานไฟตามปกติ						
245	ย้ายโหลดวงจร BNP04, BNP10 บางส่วน กลับคืนจากจากวงจร KTE07						
246	BNP10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R แยกวัดราษ
247	KTE07S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
248	BNP04R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
249	BNP04S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS วัดมอญ
250	ย้ายโหลด BNP-TP1 กลับคืนจาก BNP-TP2						
251	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 1
252	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
253	ย้ายโหลดวงจร BNP04, BNP09 บางส่วน กลับคืนจากวงจร KTE02						
254	BNP04S-07	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ชูรกิจกิมลี
255	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามวัดสวนส้ม
256	BNP09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพว.		R วัดกระโจม
257	BNP04S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คลต.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
258	ย้ายโหลดวงจร KTE02 บางส่วน กลับคืนจากวงจร SMB12						
259	KTE02S-09	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามร้านอาหารหม่อม
260	KTE02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 แยกวัดเกาะ
261	ย้ายโหลดวงจร BNP07 บางส่วน กลับคืนจากวงจร SME02						
262	BNP07S-11	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ดุโฮม
263	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
264	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
265	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
266	BNP01VB-01	Manual	Auto		BNP		-
267	BNP02VB-01	Manual	Auto		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
268	BNP03VB-01	Manual	Auto		BNP		-
269	BNP04VB-01	Manual	Auto		BNP		-
270	BNP05VB-01	Manual	Auto		BNP		-
271	BNP06VB-01	Manual	Auto		BNP		-
272	BNP07VB-01	Manual	Auto		BNP		-
273	BNP08VB-01	Manual	Auto		BNP		-
274	BNP09VB-01	Manual	Auto		BNP		-
275	BNP10VB-01	Manual	Auto		BNP		-
276	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
277	SME02VB-01	Manual	Auto		SME		-
278	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
279	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
280	KTE02VB-01	Manual	Auto		KTE		-
281	KTE07VB-01	Manual	Auto		KTE		-
282	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
283	SMB12VB-01	Manual	Auto		SMB		-
284	BNP04R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R ประตูน้ำบางยาง
285	BNP04R-02	Nonreclosing	Normal		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
286	BNP09R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R วัดกระโจม
287	BNP10R-01	Nonreclosing	Normal		บพว.		R แยกวัดราช
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
16	หนองปลาหมอ	23 ก.ย. 65	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1, ทดสอบรีเลย์ 115 kV. และ สบด. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
17	บ้านแพ้ว	25 ก.ย. 65	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 จ่ายหม้อแปลง TP.1 พร้อมย้ายโหลดด้าน Bus 1 คืนเข้าระบบ ดับหม้อแปลง TP.2 โดยถ่ายขนานบัส 22 kV. รหัส BNFBVB-01 เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบส. กบส.	พัชระ (086-5661526)
		27 ก.ย. 65	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	
		2 ต.ค. 65	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3)	
		26 ก.ย. 65	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กบส.	
18	ท่ามะกา 1	27 ก.ย. 65	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
		28 ก.ย. 65	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 และปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส TMK4YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	
19	ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว)	29 ก.ย. 65	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์เซอร์ และเคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขอไฟเชื่อมค่านสวิทช์เบypass BR-05)	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)