



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ).๓๐๖๘/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๑๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP๑ (ไม่ให้ Inc.๑ มีไฟ) โดยสับ ขนานบัส ปลด Inc.๑ (Truck Out, สับ Ground Inc.๑)			นายพนพล ดิลลิต ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘
๒	TP๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP๒ (ไม่ให้ Inc.๒ มีไฟ) โดยสับ ขนานบัส ปลด Inc.๒ (Truck Out, สับ Ground Inc.๒)			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดิลลิต ตำแหน่ง.....วศก.๖ โทร.....๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศล.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPT-TP1 จาก NPT 3YB-๐1 ถึง NPT 1 BYG-๐1  
ในวันที่ 15 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1446/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ NPT-TP2 จาก NPT 5YB-๐1 ถึง NPT 2 BYG-๐1  
ในวันที่ 15 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ดิลลิต.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. อจ

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 2 (สถานี NPT)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯนครปฐม1(NPT-TP1,NPT-TP2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1446/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิยม					วันที่	6 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	6 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	6 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช</li> <li>นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต</li> <li>นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ</li> </ol>						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	LOAD 23.6 MW.
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT	-	LOAD 27.8 MW.
4	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD 0 MW.
5	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD 3.3 MW.
6	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD 8.5 MW.
7	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	LOAD 5.1 MW.
8	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
9	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	LOAD 2.6 MW.
10	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	LOAD 20.0 MW.
11	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	LOAD 17.0 MW.
12	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 6.3 MW.
13	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 6.5 MW.
14	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 5.6 MW.
15	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 3.5 MW.
16	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	LOAD 5.5 MW.
17	*ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนไปรับไฟจาก NCA07*						
18	NCA07S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม ปตท.ประเสริฐชัย
19	NPT07S-02	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 รั้นกระจก
20	*ย้ายโหลด NPV01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV06*						
21	NPV0BVB-01	ปลด	สับ		NPV	-	ขนานบัส
22	NPV01S-06	ปลด	สับ		นฐ.	-	DIS โรงแรมเวล
23	NPV01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.	-	DIS สภอ.เมืองนครปฐม
24	*ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV01*						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	NPV01S-09	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	โพธิ์ทอง
26	NPV10S-04	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	รพ.ศุภนัยนครปฐม
27	<b>*ย้ายโหลด NPT03 ไปรับไฟจาก NPV10*</b>							
28	NPT03S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6	ปากช.เล็งเค็ง(ข้าง AIA)
29	NPT03VB-01	สับ	ปลด		NPT		-	-
30	<b>*ย้ายโหลด NPV09 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV04*</b>							
31	NPV04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	หลังวัดเกาะวังไทร
32	NPV09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ศาลปู่ฤาษี
33	NPV0BVB-01	สับ	ปลด		NPV		-	ขนานบัส
34	<b>*ย้ายโหลด NPT01,NPT09 ไปรับไฟจาก NPV09*</b>							
35	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		-	ขนานบัส
36	NPT01S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ข้างสถานีขนครปฐม 1
37	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		-	-
38	NPT01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6.	หน้าศาลปู่ฤาษี
39	NPT09VB-01	สับ	ปลด		NPT		-	-
40	<b>*ย้ายโหลด NPT-TP1 ไปรับไฟจาก NPT-TP2</b>							
41	NPT01BVB-01	สับ	ปลด		NPT		-	INCOMING 1
42	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>							
43	NPT03YB-01	สับ	ปลด		NPT		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
44	NPT03YS-01	สับ	ปลด		NPT		-	ใบมีด 115 เควี
45	NPT03YS-02	สับ	ปลด		NPT		-	ใบมีด 115 เควี
46	NPT01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-	INCOMING 1
47	<b>แจ้งพนักงานสถานีขนครปฐม 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์</b>							
48	NPT01BVG-01	ปลด	สับ		NPT		-	กราวด์ INCOMING 1
49	<b>แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย</b>							
50	<b>แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงาน NPT-TP1ได้</b>							
51	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	
52	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	LOAD MW.
53	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
54	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
55	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
56	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	
57	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	
58	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
60	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
61	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
62	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่1							
63	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน NPT-TP1 แล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน NPT-TP2 ต่อ						
64	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
65	NPT01BVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
66	เมื่อ กบข. ปลด Short Ground ทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
67	NPT01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- INCOMING 1
68	NPT03YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
69	NPT03YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
70	NPT03YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	ปรับแรงดันหม้อแปลง NPT-TP1 อยู่ที่ 22.5 kV						
72	*ย้ายโหลด NPT-TP1 ไปรับไฟจาก NPT-TP2						
73	NPT01BVB-01	ปลด	สับ		NPT		- INCOMING 1
74	NPT02BVB-01	สับ	ปลด		NPT		- INCOMING 2
75	เมื่อพร้อมดับไฟ						
76	NPT05YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	NPT05YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
78	NPT05YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
79	NPT02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- INCOMING 2
80	แจ้งพนักงานสถานีนครปฐม 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
81	NPT02BVG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ INCOMING 2
82	แจ้งชุด กบข. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย						
83	แจ้งกบข. ทราบและให้ปฏิบัติงาน NPT-TP2ได้						
84	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่2							
85	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมย้ายโหลดกลับ						
86	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
87	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
88	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
89	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
90	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
91	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
92	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
93	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
94	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
95	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
96	NPT02BVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ INCOMING 2
97	เมื่อ กบข. ปลด Short Ground ทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
98	NPT02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPT		- INCOMING 2
99	NPT05YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไปมิต 115 เควี
100	NPT05YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไปมิต 115 เควี
101	NPT05YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	ปรับแรงดันหม้อแปลง NPT-TP2 อยู่ที่ 22.5 kV						
103	*ย้ายโหลด NPT-TP2 กลับคืนจาก NPT-TP1						
104	NPT02BVB-01	ปลด	สับ		NPT		- INCOMING 2
105	*ย้ายโหลด NPT01,NPT09 กลับจาก NPV09*						
106	NPT09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
107	NPT01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6. หน้าศาลปู่ฤาษี
108	NPT01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
109	NPT01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ช่างสถานีฯ นครปฐม 1
110	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
111	*ย้ายโหลด NPV09 กลับจาก NPV04*						
112	NPV0BVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
113	NPV09S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ศาลปู่ฤาษี
114	NPV04S-06	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 หลังวัดเกาะวังไทร
115	*ย้ายโหลด NPT03 กลับคืนจาก NPV10*						
116	NPT03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
117	NPT03S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ปากช. เล็งเค็ง (ช่าง AIA)
118	*ย้ายโหลด NPV10 บางส่วนกลับคืนจาก NPV01*						
119	NPV10S-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รพ. ศูนย์นครปฐม
120	NPV01S-09	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 โฟล์ทอง
121	*ย้ายโหลด NPV01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPV06*						
122	NPV01S-04	ปลด	สับ		นฐ.		- DIS สภ. เมืองนครปฐม
123	NPV01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		- DIS โรงแรมเวล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
124	NPV0BVB-01	สับ	ปลด		NPV		-	ขนานบัส
125	*ย้ายโหลด NPT07 บางส่วนกลับคืนจาก NCA07*							
126	NPT07S-02	ปลด	สับ		นฐ.		SF6	ร้านกระจก
127	NCA07S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม ปตท.ประเสริฐชัย
128	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	
129	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-	
130	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
131	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
132	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
133	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-	
134	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
135	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
136	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	
137	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	
138	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	
139	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	
140	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	
141	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	
142	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								