



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 พ.ย. 64

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.กบข.(บฟ.)...../๒๕๖๔.....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง.....
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....

วันที่.....
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต).....
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต).....

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสาร.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 1	๒๕ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด riser pole, สับกรวด) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์,เคเบิ้ลรีเลย์ 22 เควี	SXA01YB-01	Riser Pole	นายนพดล ดีสอด ไทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๘
๒	CAP1	๒๕ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery และ	SXA01CVB-01	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนพดล ดีสอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....โทร.....๐๘๔๔๐๖๓๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ขึ้นดั่ง.....
(.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)
ตำแหน่ง.....อ.ก.บ.บ.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟปบ

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SXA-BUS1

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก SXA1YB-01 ถึง Riser Pole.
ในวันที่ 25 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1465/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 2-3 ฟีดเดอร์ CAP-1 จาก SXA1CVB-01 ถึง Truck out service.
ในวันที่ 25 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กษิต ราชบุรีน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีสอด.

(.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)
รศ.ท.ว.ก.บ.บ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กบข.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต), อ.ก.ว.(กต) ผจก. ก.น.ก.ค.ก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี SXA.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๖-(rev.๐๖/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร (BUS1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1465/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	15 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุงาน, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	L=15.4MW.
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	L=11.0MW.
4	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=0.3MW.
5	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=0.5MW.
6	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=7.2MW.
7	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=7.1MW.
8	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=1.6MW.
9	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=2.6MW.
10	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=5.0MW.
11	SXA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	L=1.5MW.
12	ย้ายโหลด SXA-TP1 ไปจ่ายจาก SXA-TP2						
13	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
14	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	INCOMING 1
15	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA02						
16	SXA02S-08	ปลด	สับ		คกข.	SF6	ตรงข้ามบ.ไซเบอร์พรีนัทกรุป
17	SXA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.	SF6	บ.ไซเบอร์พรีนัทกรุป
18	ย้ายโหลด SXA02 ไปจ่ายจาก SXA07						
19	SXA02S-03	ปลด	สับ		คกข.	DIS	บ.ยงยัวร์
20	SXA02VB-01	สับ	ปลด		SXA	-	-
21	ย้ายโหลด SXA03 ไปจ่ายจาก SXA06						
22	SXA03S-02	ปลด	สับ		คกข.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ F3-F6
23	SXA03VB-01	สับ	ปลด		SXA	-	-
24	ย้ายโหลด SXA04 ไปจ่ายจาก SXA09						
25	SXA04S-02	ปลด	สับ		คกข.	DIS	ตรงข้ามสถานีฯ F4-F9
26	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA	-	-
27	ย้ายโหลด SXA01 ไปจ่ายจาก SXA10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SXA01S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ F1-F10
29	SXA01VB-01	สับ	ปลด		SXA		-	-
30	ปลด Step Capa ทางด้านบัส1 SXA01CVB-01 ออกทีละ Step							
31	SXA01CVB-01	สับ	ปลด		SXA		-	CAP 1
32	SXA01S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.1
33	SXA02S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.2
34	SXA03S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.3
35	SXA04S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS	POT HEAD F.4
36	เมื่อพร้อมดับไฟ							
37	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		-	ขนานบัส
38	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA		-	ใบมิด 115 เควี
40	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA		-	ใบมิด 115 เควี
41	SXA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-	-
42	SXA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-	-
43	SXA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-	-
44	SXA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-	-
45	SXA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-	CAP 1
46	SXA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-	INCOMING 1
47	SXABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-	ขนานบัส
48	แจ้งพนักงานสถานีฯSXA ตรวจสอบสถานะ ทรีค SXA05VB-01 อยู่สถานะOut Service และPothead SXA05S-01 อยู่สถานะปลด							
49	แจ้งพนักงานสถานีฯSXA ตรวจสอบไฟย้อน SXA01,02,03,04,05,Inc.1,Cap01 ไม่มีไฟย้อน							
50	SXA01VG-01	ปลด	สับ		SXA		-	กราวด์ F1
51	SXA02VG-01	ปลด	สับ		SXA		-	กราวด์ F2
52	SXA03VG-01	ปลด	สับ		SXA		-	กราวด์ F3
53	SXA04VG-01	ปลด	สับ		SXA		-	กราวด์ F4
54	SXA05VG-01	ปลด	สับ		SXA		-	กราวด์ F5
55	SXA01CVG-01	ปลด	สับ		SXA		-	กราวด์ CAP1
56	SXA01BVG-01	ปลด	สับ		SXA		-	กราวด์ INCOMING 1
57	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานทางด้านBUS1ได้							
58	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	-
59	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
60	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
61	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
62	SXA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1								
63	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
64	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-	-
66	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-	-
67	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-	-
68	SXA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-	-
69	SXA01VG-01	สับ	ปลด		SXA		-	กราวด์ F1
70	SXA02VG-01	สับ	ปลด		SXA		-	กราวด์ F2
71	SXA03VG-01	สับ	ปลด		SXA		-	กราวด์ F3
72	SXA04VG-01	สับ	ปลด		SXA		-	กราวด์ F4
73	SXA05VG-01	สับ	ปลด		SXA		-	กราวด์ F5
74	SXA01CVG-01	สับ	ปลด		SXA		-	กราวด์ CAP1
75	SXA01BVG-01	สับ	ปลด		SXA		-	กราวด์ INCOMING 1
76	SXA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	-
77	SXA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	-
78	SXA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	-
79	SXA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	-
80	SXA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	CAP 1
81	SXA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	INCOMING 1
82	SXABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		-	ขนานบัส
83	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
84	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA		-	ใบมีด 115 เควี
85	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA		-	ใบมีด 115 เควี
86	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
87	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		-	INCOMING 1
88	SXA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-	CAP 1
89	SXA01S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS	POT HEAD F.1
90	SXA02S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS	POT HEAD F.2
91	SXA03S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS	POT HEAD F.3
92	SXA04S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS	POT HEAD F.4
93	ปรับแรงดัน SXA-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี							
94	ย้ายโหลด SXA01 กลับจาก SXA10							
95	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		-	ขนานบัส
96	SXA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-	
97	SXA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ F1-F10
98	ย้ายโหลด SXA04 กลับจาก SXA09							
99	SXA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-	-
100	SXA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ F4-F9
101	ย้ายโหลด SXA03 กลับจาก SXA06							
102	SXA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-	-

