



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 23 พ.ย. 64

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ กต.กบข.(บพ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต.)
ตำแหน่ง อก.บข.(กต.)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(กต).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สินสวคร.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 2	๒๖ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด riser pole, สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์,เคเบิล รีเลย์ 22 เควี	SXA03YB-01	Riser Pole	นายนพดล ดีลอด โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนพดล ดีลอด.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....โทร.....๐๘๔๔๐๖๓๘๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ขึ้นดั่ง.....

(.....นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟกต

เรียน อก.ปน.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ BUS2 จาก SXA3YB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 26 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1466/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อร โภทพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลอด
16 พ.ย. 64

นาย อร โภทพันธ์
(.....วศก.๗ 11ทพ นว.ฉพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กบข.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(กต), อก.วว.(กต) ผจก. นพ.คทว.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SXA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานีฯ สิ้นสาคร (Main Bus 2)

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สิ้นสาคร (Main Bus 2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิลและรีเลย์ (BUS 2)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1466/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์				วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
4	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 0.4 MW
5	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 0.56 MW
6	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 7.52 MW
7	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 7.12 MW
8	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 1.52 MW
9	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 2.72 MW
10	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 5.28 MW
11	SXA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- โหลด 1.76 MW
12	ย้ายโหลด SXA-TP2 ไปรับไฟจาก SXA-TP1						
13	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
14	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Incoming 2
15	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SXA02						
16	SXA02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 ตรงข้าม บ.ไฮเบอร์พรีนัทกรุป
17	SXA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 บ.ไฮเบอร์พรีนัทกรุป
18	ย้ายโหลด SXA06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SXA03						
19	SXA03S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ F3-F6
20	SXA06VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
21	ย้ายโหลด SXA07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SXA02						
22	SXA02S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS บ.ยงยูร
23	SXA07VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
24	ย้ายโหลด SXA09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SXA04						
25	SXA04S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS หน้าสถานีฯ F4-F9
26	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
27	ย้ายโหลด SXA10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SXA01						
28	SXA01S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ F1-F10
29	SXA10VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
30	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
31	SXA02CVB-01	สับ	ปลด		SXA		- Cap 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
34	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ใบมีด 115 เควี
35	SXA06S-01	สับ	ปลด		คกช.		- POT HEAD F.6
36	SXA07S-01	สับ	ปลด		คกช.		- POT HEAD F.7
37	SXA08S-01	สับ	ปลด		คกช.		- POT HEAD F.8
38	SXA09S-01	สับ	ปลด		คกช.		- POT HEAD F.9
39	SXA10S-01	สับ	ปลด		คกช.		- POT HEAD F.10
40	SXA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		- Incoming 2
41	SXA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		- Cap 2
42	SXA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
43	SXA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
44	SXA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
45	SXA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SXA		-
46	ตรวจสอบฟิวส์เบรกเกอร์ SXA06,07,08,09,10,INC2,CAP2 ถ้าไม่มีฟิวส์						
47	SXA06VG-01	ปลด	สับ		SXA		SW. GND F6
48	SXA07VG-01	ปลด	สับ		SXA		SW. GND F7
49	SXA08VG-01	ปลด	สับ		SXA		SW. GND F8
50	SXA09VG-01	ปลด	สับ		SXA		SW. GND F9
51	SXA10VG-01	ปลด	สับ		SXA		SW. GND 10
52	SXA02CVG-01	ปลด	สับ		SXA		SW. GND CAP2
53	SXA02BVG-01	ปลด	สับ		SXA		SW. GND INCOMING 2
54	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
55	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
56	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
57	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
58	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
59	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
60	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
61	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
62	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
63	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
64	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
65	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
66	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
67	SXA06VG-01	สับ	ปลด		SXA		SW. GND F6
68	SXA07VG-01	สับ	ปลด		SXA		SW. GND F7
69	SXA08VG-01	สับ	ปลด		SXA		SW. GND F8
70	SXA09VG-01	สับ	ปลด		SXA		SW. GND F9
71	SXA10VG-01	สับ	ปลด		SXA		SW. GND 10
72	SXA02CVG-01	สับ	ปลด		SXA		SW. GND CAP2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	SXA02BVG-01	สับ	ปลด		SXA		SW. GND INCOMING 2
74	SXA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		- Incoming 2
75	SXA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		- Cap 2
76	SXA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		-
77	SXA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		-
78	SXA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		-
79	SXA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		-
80	SXA06S-01	ปลด	สับ		คกข.		- POT HEAD F.6
81	SXA07S-01	ปลด	สับ		คกข.		- POT HEAD F.7
82	SXA08S-01	ปลด	สับ		คกข.		- POT HEAD F.8
83	SXA09S-01	ปลด	สับ		คกข.		- POT HEAD F.9
84	SXA10S-01	ปลด	สับ		คกข.		- POT HEAD F.10
85	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
86	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ใบมีด 115 เควี
87	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ใบมีด 115 เควี
88	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	SXA02CVB-01	ปลด	สับ		SXA		- Cap 2
90	ย้ายโหลด SXA10 ทั้งหมด กลับคืนจาก SXA01						
91	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
92	SXA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
93	SXA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ F1-F10
94	ย้ายโหลด SXA09 ทั้งหมด กลับคืนจาก SXA04						
95	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
96	SXA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS หน้าสถานีฯ F4-F9
97	ย้ายโหลด SXA07 ทั้งหมด กลับคืนจาก SXA02						
98	SXA07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
99	SXA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS บ.ยงยูร
100	ย้ายโหลด SXA06 ทั้งหมด กลับคืนจาก SXA03						
101	SXA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		-
102	SXA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ F3-F6
103	ย้ายโหลด SXA04 บางส่วน กลับคืนจาก SXA02						
104	SXA04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 บ.ไซเบอร์พรีนทร์กรุ๊ป
105	SXA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 ตรงข้าม บ.ไซเบอร์พรีนทร์กรุ๊ป
106	ย้ายโหลด SXA-TP2 กลับคืนจาก SXA-TP1						
107	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA		- Incoming 2
108	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
109	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
110	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
111	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
112	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
113	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
114	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
115	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
116	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
117	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
118	SXA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด