

14 พ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๒๐ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าสามพราน ๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Main Bus ๑	๑๗ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus ๑ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๑	เขาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗
๒.	Main Bus ๒	๑๗ พ.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับ Main Bus ๒ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ รีเลย์ และเคเบิล	EGAT	Incoming ๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ ผสอ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ BUS1 จาก EGAT ถึง Incoming 1
ในวันที่ 17 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1572/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ ฟีดเดอร์ BUS2 จาก EGAT ถึง Incoming 2
ในวันที่ 17 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางเขาว์ลิต นิลรอด

(นาย เขาว์ลิต นิลรอด แก้วลิต นิลรอด)
จก. 5 แทน ผอ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. 5 พ.ร.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 7 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน 2 (เข้าบัส 1, บายบัส 2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา เบรกเกอร์ 22KV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1572/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	8 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวิวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SAB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=0.1 MW
5	SAB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=0.74 MW
6	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=2.67 MW
7	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=4.92 MW
8	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=7.89 MW
9	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=1.5 MW
10	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=4.66 MW
11	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load=6.9 MW
12	NCS-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
13	NCABR-11	Normal	Nonreclosing ,ALT		NCA	-	Load=0.3 MW
14	*ย้ายโหลด SAB10 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA11*						
15	NCA11S-04	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	SF6	สะพานล่อยก่อนถึงขวนชม
16	SAB10S-03	ล๊ပ်	ปลด		สพร.	SF6	หน้าร้านแม่สายบัว
17	*ย้ายโหลด SAB01 ไปรับไฟจาก SAB02*						
18	SAB01S-03	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	DIS	Loop line ช.นาวิน
19	SAB01VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAB	-	-
20	*ย้ายโหลด SAB02 ไปรับไฟจาก SAB07*						
21	SAB02S-03	ปลด	ล๊ပ်		SAB	-	ขนานบัส
22	SAB02S-03	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯ
23	SAB02VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAB	-	-
24	*ย้ายโหลด SAB03 ไปรับไฟจาก SAB06*						
25	SAB03S-02	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	DIS	หน้าสถานีฯ
26	SAB03VB-01	ล๊ပ်	ปลด		SAB	-	-
27	*ย้ายโหลด SAB05 ไปรับไฟจาก SAB10*						
28	SAB05S-05	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	DIS	รร.สกลฯ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
30	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	ขนานบัส
31	*ย้ายโหลด SAB04 ไปรับไฟจาก SAB07*							
32	SAB04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	อุปกรณ์ (ล่าง)
33	SAB04VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
34	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.							
35	SAB01BVB-01	สับ	ปลด		SAB		-	INCOMING 1
36	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
37	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
38	SAB01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.1
39	SAB02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.2
40	SAB03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.3
41	SAB04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.4
42	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.5
43	SAB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	INCOMING 1
44	SAB01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
45	SAB02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
46	SAB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
47	SAB04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
48	SAB05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
49	SAB05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	ขนานบัส
50	แจ้งพนักงานสถานีสามพราน 2 ตรวจสอบฟัยออน ถ้าไม่มีฟัยออนให้สับกราวด์							
51	SAB01BVG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ INCOMING 1
52	SAB01VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F1
53	SAB02VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F2
54	SAB03VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F3
55	SAB04VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F4
56	SAB05VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F5
57	แจ้งชุด กสพ. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย							
58	แจ้ง กสพ. ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 1 ได้							
59	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
60	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
61	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
62	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
63	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
64	NCABR-11	Nonreclosing ,ALT	Normal		NCA		-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
65	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS1 และทำงานด้านบัส 2 ต่อ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
66	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-		
67	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-		
68	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-		
69	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-		
70	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-		
71	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-		
72	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	Load=4.91 MW	
73	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-		
74	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-	Load=3.52 MW	
75	SAB01BVG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ INCOMING 1	
76	SAB01VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F1	
77	SAB02VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F2	
78	SAB03VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F3	
79	SAB04VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F4	
80	SAB05VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F5	
81	SAB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	INCOMING 1	
82	SAB01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-	
83	SAB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-	
84	SAB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-	
85	SAB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-	
86	SAB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		-	-	
87	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ								
88	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมิด	
89	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์	
90	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB		-	INCOMING 1	
91	*ย้ายโหลด SAB06 ไปรับไฟจาก SAB03*								
92	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-	
93	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-	
94	*ย้ายโหลด SAB07 ไปรับไฟจาก SAB04*								
95	SAB04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-	
96	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-	
97	*ย้ายโหลด SAB10 ไปรับไฟจาก SAB05*								
98	SAB05VB-01	ปลด	สับ		SAB		-	-	
99	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-	
100	*ย้ายโหลด SAB08 ไปรับไฟจาก OYI01*								
101	OYI10S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ปากทางวัดไร่ชิง	
102	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-	
103	*ย้ายโหลด SAC08 ไปรับไฟจาก NCA08*								

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
104	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		NCA		-	-
105	SAC08VB-01	สับ	ปลด		SAC		-	-
106	*ย้ายโหลด SAB09 ไปรับไฟจาก NCA08*							
107	NCA08S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ถ่ายายโหลด (บน)
108	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		-	-
109	*ย้ายโหลด SAB02 กลับคืนจาก SAB04*							
110	SAB02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
111	SAB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
112	*ย้ายโหลด SAB01 กลับคืนจาก SAB02*							
113	SAB01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
114	SAB01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	Loop line ช.นาวิน
115	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้าน BUS2							
116	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB		-	INCOMING 2
117	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
118	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
119	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
120	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
121	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
122	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.9
123	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	POT HEAD F.10
124	SAB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	INCOMING 2
125	SAB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
126	SAB07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
127	SAB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
128	SAB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
129	SAB10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		-	-
130	แจ้งพนักงานสถานีฯสามพราน 2 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์							
131	SAB02BVG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ INCOMING 2
132	SAB06VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F6
133	SAB07VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F7
134	SAB08VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F8
135	SAB09VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F9
136	SAB10VG-01	ปลด	สับ		SAB		-	กราวด์ F10
137	แจ้งชุด กสพ. Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อย							
138	แจ้ง กสพ. ทราบและให้ปฏิบัติงานด้านบัส 2 ได้							
139	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
140	SAB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
141	SAB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
142	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
143	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
144	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
145	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
146	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
147	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
148	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
149	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย								
150	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งชุดทำงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทางด้าน BUS2							
151	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
152	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
153	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
154	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
155	NCS-KT1A/KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
156	NCABR-11	Normal	Nonreclosing ,ALT		NCA		-	-
157	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
158	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	-
159	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-	-
160	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-	-
161	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-	-
162	SAB02BVG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ INCOMING 2
163	SAB06VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F6
164	SAB07VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F7
165	SAB08VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F8
166	SAB09VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F9
167	SAB10VG-01	สับ	ปลด		SAB		-	กราวด์ F10
168	SAB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	INCOMING 2
169	SAB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
170	SAB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
171	SAB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
172	SAB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
173	SAB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	-
174	SABBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		-	ขนานบัส
175	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.6
176	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.7
177	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.8
178	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
179	SAB10S-01	ปลด	ล๊ับ		สพร.		DIS	POT HEAD F.10
180	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
181	SA2-2227	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	ใบมิด
182	SA2-2222	ปลด	ล๊ับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
183	SAB02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SAB		-	INCOMING 2
184	*ย้ายโหลด SAB09 กลับคืนจาก NCA08*							
185	SAB09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
186	NCA08S-03	ล๊ับ	ปลด		สพร.		SF6	ทำยายโหมด (บน)
187	*ย้ายโหลด SAC08 กลับคืนจาก NCA08*							
188	SAC08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SAC		-	-
189	NCA08VB-01	ล๊ับ	ปลด		NCA		-	-
190	*ย้ายโหลด SAB08 กลับคืนจาก OY101*							
191	SAB08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
192	OY110S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ปากทางวัดไร่ขิง
193	*ย้ายโหลด SAB07 กลับคืนจาก SAB04*							
194	SAB07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
195	SAB04S-04	ล๊ับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	อยู่ปรีชา (ล่าง)
196	*ย้ายโหลด SAB10 กลับคืนจาก SAB05*							
197	SAB10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
198	SABBVB-01	ปลด	ล๊ับ		SAB		-	ขนานบัส
199	SAB05S-05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	รร.สกลฯ
200	*ย้ายโหลด SAB06 กลับคืนจาก SAB03*							
201	SAB06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		SAB		-	-
202	SAB03S-02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	หน้าสถานีฯ
203	SABBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SAB		-	ขนานบัส
204	*ย้ายโหลด SAB10 บางส่วน กลับคืนจาก NCA11*							
205	SAB10S-03	ปลด	ล๊ับ		สพร.		SF6	หน้าร้านแม่สายบัว
206	NCA11S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
207	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
208	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
209	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
210	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
211	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
212	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
213	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
214	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
215	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	-
216	NCS-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
217	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
218	NCABR-11	Nonreclosing ,ALT	Normal		NCA		-	-
219	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
220	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-	-
221	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-	-
222	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								