



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๓๔๙๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS ๑	๑๖ ต.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษา สฟ.กำแพงแสน BUS๑ หมายเหตุ : ดึงทรัก สับกราวด์	EGAT	Riser Pole	นายพัชระ ปานดอนลาน ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖
๒	BUS ๒	๑๖ ต.ค. ๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษา สฟ.กำแพงแสน BUS๒ หมายเหตุ : ดึงทรัก สับกราวด์	EGAT	Riser Pole	นายพัชระ ปานดอนลาน ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.ผ.บพ โทร. ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สม 5 ต.ค. 65
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก KS-2212 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 16 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1581/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก KS-2222 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 16 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัยกร ไพธัพพ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กฟส. , กฟส.ดตม.
อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 9 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี กำแพงแสน)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กำแพงแสน (KSA เข้าบัส 1- บายบัส 2) | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 ต.ค. 65 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง 16 ต.ค. 65 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาตามวาระ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1581/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์ | | | วันที่ 8 ตุลาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
1. นายเพชรตัน, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | | วันที่ 8 ตุลาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ 8 ตุลาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร
3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | | | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 19.76 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	L = 18.32 MW
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 5.66 MW
5	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 8.46 MW
6	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 3.29 MW
7	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 1.77 MW
8	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 2.70 MW
9	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 4.58 MW
10	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 5.83 MW
11	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA	-	L = 3.16 MW
12	KSA01CVB-01	Auto	Manual			KSA	-	CAP 1
13	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SPN	-	L = 21.33 MW
14	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPN	-	L = 1.02 MW
15	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SPO	-	L = 15.92 MW
16	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPO	-	L = 0.48 MW
17	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPO	-	L = 0.24 MW
18	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DTM	-	L = 12.63 MW
19	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DTM	-	L = 4.60 MW
20	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DTM	-	L = 4.76 MW
21	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DTM	-	L = 2.26 MW
22	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			NPU	-	L = 21.32 MW
23	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NPU	-	L = 3.35 MW
24	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NPU	-	L = 5.77 MW
25	DTM04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT			ดตม.	-	
26	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT			กพส.	-	
27	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPN09							
28	KSA09S-14	ปลด	สับ			กพส.	SCADA SF6	ไผ่คอกเนื้อ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
29	KSA09R-02	สับ		ปลด		กพส.	SCADA	R	บ้านท่าเสา
30	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก KSA09								
31	KSA06S-18	ปลด		สับ		กพส.		DIS	บ. JBF
32	KSA06S-17	สับ		ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	กม.29
33	ย้ายโหลด KSA06,KSA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO02								
34	KSA09S-12	ปลด		สับ		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา(ล่าง)
35	KSA09S-08	สับ		ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บีมเจริญศักดิ์
36	ย้ายโหลด KSA01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KSA06								
37	KSA01S-06	ปลด		สับ		กพส.		SF6	หอพักอยู่แล้วรวย
38	KSA01VB-01	สับ		ปลด		KSA		-	-
39	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM05								
40	DTM04S-10	ปลด		สับ		ดตม.		SF6	บ้านดอนเกาะและ
41	DTM04R-02	สับ		ปลด		ดตม.	SCADA	R	ร.ร.แจ้งงาม
42	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM04								
43	KSABVB-01	ปลด		สับ		KSA		-	ขนาบัส
44	DTM03S-06	ปลด		สับ		ดตม.		SF6	หนองปลาไหล
45	DTM04S-06	ปลด		สับ		ดตม.		DIS	แยกบ้านใหม่
46	KSA02S-07	สับ		ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
47	DTM03S-06	สับ		ปลด,ล๊อคคาน		ดตม.		SF6	หนองปลาไหล
48	ย้ายโหลด KSA02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KSA07								
49	KSA02S-04	ปลด		สับ		กพส.		DIS	ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
50	KSA02VB-01	สับ		ปลด		KSA		-	-
51	KSABVB-01	สับ		ปลด		KSA		-	ขนาบัส
52	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPO07								
53	KSA03S-21	ปลด		สับ		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา(บน)
54	KSA03S-08	สับ		ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บีมเจริญศักดิ์
55	ย้ายโหลด KSA03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DTM02								
56	KSA03S-07	ปลด		สับ		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
57	KSA03VB-01	สับ		ปลด		KSA		-	-
58	ย้ายโหลด KSA04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPU01								
59	KSA04S-07	ปลด		สับ		กพส.	SCADA	SF6	บีมสนิทมิตร
60	KSA04VB-01	สับ		ปลด		KSA		-	-
61	ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก NPU02								
62	KSA05S-09	ปลด		สับ		กพส.	SCADA	SF6	อ้อกระทิง
63	KSA05VB-01	สับ		ปลด		KSA		-	-
64	KSA01S-01	สับ		ปลด		กพส.		DIS	POT HEAD F.1
65	KSA02S-01	สับ		ปลด		กพส.		DIS	POT HEAD F.2
66	KSA03S-01	สับ		ปลด		กพส.		DIS	POT HEAD F.3
67	KSA04S-01	สับ		ปลด		กพส.		DIS	POT HEAD F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
		สับ							
68	KSA05S-01	สับ		ปลด		กพส.		DIS	POT HEAD F.5
69	ให้ปลด STEP Capacitor KSA01CVB-01 ออกทีละ STEP								
70	KSA01CVB-01	สับ		ปลด		KSA		-	CAP 1
71	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.								
72	KSA01BVB-01	สับ		ปลด		KSA		-	INCOMING 1
73	KS-2212	สับ		ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
74	KS-2217	สับ		ปลด		EGAT		-	ใบมีด
75	KSA01VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	
76	KSA02VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	
77	KSA03VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	
78	KSA04VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	
79	KSA05VB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	
80	KSA01BVB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	INCOMING 1
81	KSABVB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	ขนานบัส
82	KSA01CVB-01	ทรีค "In service"		ทรีค "Out service"		KSA		-	CAP 1
83	แจ้ง สถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อน								
84	KSA01VG-01	ปลด		สับ		KSA		-	กราวด์ F1
85	KSA02VG-01	ปลด		สับ		KSA		-	กราวด์ F2
86	KSA03VG-01	ปลด		สับ		KSA		-	กราวด์ F3
87	KSA04VG-01	ปลด		สับ		KSA		-	กราวด์ F4
88	KSA05VG-01	ปลด		สับ		KSA		-	กราวด์ F5
89	KSA01BVG-01	ปลด		สับ		KSA		-	กราวด์ INCOMING 1
90	KSA01CVG-01	ปลด		สับ		KSA		-	กราวด์ CAP1
91	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ								
92	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE								
93	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว								
94	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้								
95	KS-KT2A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
96	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
97	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
98	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
99	SPN-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		SPN		-	
100	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SPN		-	
101	SPO-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		SPO		-	
102	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SPO		-	
103	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SPO		-	
104	DTM-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		DTM		-	
105	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		DTM		-	
106	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		DTM		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
107	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DTM		-	
108	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			NPU		-	
109	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NPU		-	
110	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NPU		-	
111	***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า***								
112	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมทำงานด้าน BUS2 ต่อ								
113	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-	
114	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA		-	
115	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA		-	
116	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA		-	
117	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA		-	
118	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			KSA		-	
119	KSA02CVB-01	Auto	Manual			KSA		-	CAP 2
120	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SPO		-	
121	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPO		-	
122	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			DTM		-	
123	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DTM		-	
124	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DTM		-	
125	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			NPU		-	
126	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NPU		-	
127	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NPU		-	
128	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			TMU		-	
129	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing			TMU		-	
130	KSA01VG-01	สับ	ปลด			KSA		-	กราวด์ F1
131	KSA02VG-01	สับ	ปลด			KSA		-	กราวด์ F2
132	KSA03VG-01	สับ	ปลด			KSA		-	กราวด์ F3
133	KSA04VG-01	สับ	ปลด			KSA		-	กราวด์ F4
134	KSA05VG-01	สับ	ปลด			KSA		-	กราวด์ F5
135	KSA01BVG-01	สับ	ปลด			KSA		-	กราวด์ INCOMING 1
136	KSA01CVG-01	สับ	ปลด			KSA		-	กราวด์ CAP1
137	KSA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	
138	KSA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	
139	KSA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	
140	KSA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	
141	KSA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	
142	KSA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	INCOMING 1
143	KSABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	ขนานบัส
144	KSA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"			KSA		-	CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
145	KSA01S-01	ปลด		ล๊اب		กพส.		DIS	POT HEAD F.1
146	KSA02S-01	ปลด		ล๊اب		กพส.		DIS	POT HEAD F.2
147	KSA03S-01	ปลด		ล๊اب		กพส.		DIS	POT HEAD F.3
148	KSA04S-01	ปลด		ล๊اب		กพส.		DIS	POT HEAD F.4
149	KSA05S-01	ปลด		ล๊اب		กพส.		DIS	POT HEAD F.5
150	KS-2217	ปลด		ล๊اب		EGAT		-	ใบมีด
151	KS-2212	ปลด		ล๊اب		EGAT		-	เบรกเกอร์
152	KSA01BVB-01	ปลด		ล๊اب		KSA		-	INCOMING 1
153	ย้ายโหลด KSA05 ทั้งหมด คีนจาก NPU02								
154	KSA05VB-01	ปลด		ล๊اب คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
155	KSA05S-09	ล๊اب		ปลด		กพส.	SCADA	SF6	อ้อกระทิง
156	ย้ายโหลด KSA04 ทั้งหมด คีนจาก NPU01								
157	KSA04VB-01	ปลด		ล๊اب คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
158	KSA04S-07	ล๊اب		ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ปืมสหมิตร
159	ย้ายโหลด KSA03 ทั้งหมด คีนจาก DTM02								
160	KSA03VB-01	ปลด		ล๊اب คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
161	KSA03S-07	ล๊اب		ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
162	ย้ายโหลด KSA03 ทั้งหมด คีนจาก SPO07								
163	KSA03S-08	ปลด		ล๊اب		กพส.	SCADA	SF6	ปืมเจริญศักดิ์
164	KSA03S-21	ล๊اب		ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา(บน)
165	ย้ายโหลด KSA08 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก TMU04								
166	KSA01S-14	ปลด		ล๊اب		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
167	TMU04S-10	ปลด		ล๊اب		กพส.		DIS	หนองไม้งาม
168	KSA01S-14	ล๊اب		ปลด		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
169	KSA08VB-01	ล๊اب		ปลด		KSA		-	-
170	ย้ายโหลด KSA06 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก KSA01								
171	KSA01VB-01	ปลด		ล๊اب คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
172	KSA06VB-01	ล๊اب		ปลด		KSA		-	-
173	ย้ายโหลด KSA07 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก KSA02								
174	KSA02VB-01	ปลด		ล๊اب คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
175	KSA07VB-01	ล๊اب		ปลด		KSA		-	-
176	KSA01CVB-01	ปลด		ล๊اب คง Manual		KSA		-	CAP 1
177	ย้ายโหลด KSA09 ไปจ่ายจาก DTM07								
178	KSA09S-05	ปลด		ล๊اب		กพส.		SF6	โค้งสะพานดำ
179	KSA09VB-01	ล๊اب		ปลด		KSA		-	-
180	ย้ายโหลด KSA10 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก DTM07								
181	KSA10S-07	ปลด		ล๊اب		กพส.		SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
182	KSA10VB-01	ล๊اب		ปลด		KSA		-	-
183	KSA06S-01	ล๊اب		ปลด		กพส.		DIS	POT HEAD F.6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
184	KSA07S-01	สับ	ปลด			กพส.		DIS	POT HEAD F.7
185	KSA08S-01	สับ	ปลด			กพส.		DIS	POT HEAD F.8
186	KSA09S-01	สับ	ปลด			กพส.		DIS	POT HEAD F.9
187	KSA10S-01	สับ	ปลด			กพส.		DIS	POT HEAD F.10
188	ให้ปลด STEP Capacitor KSA02CVB-01 ออกทีละ STEP								
189	KSA02CVB-01	สับ	ปลด			KSA		-	CAP 2
190	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 13.00 น.								
191	KSA02BVB-01	สับ	ปลด			KSA		-	INCOMING 2
192	KS-2222	สับ	ปลด			EGAT		-	เบรกเกอร์
193	KS-2227	สับ	ปลด			EGAT		-	ใบมีด
194	KSA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	
195	KSA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	
196	KSA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	
197	KSA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	
198	KSA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	
199	KSA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	INCOMING 2
200	KSABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	ขนานบัส
201	KSA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"			KSA		-	CAP 2
202	แจ้ง สถานีฯ กำแพงแสน ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อน								
203	KSA06VG-01	ปลด	สับ			KSA		-	กราวด์ F6
204	KSA07VG-01	ปลด	สับ			KSA		-	กราวด์ F7
205	KSA08VG-01	ปลด	สับ			KSA		-	กราวด์ F8
206	KSA09VG-01	ปลด	สับ			KSA		-	กราวด์ F9
207	KSA10VG-01	ปลด	สับ			KSA		-	กราวด์ F10
208	KSA02BVG-01	ปลด	สับ			KSA		-	กราวด์ INCOMING 2
209	KSA02CVG-01	ปลด	สับ			KSA		-	กราวด์ CAP2
210	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ								
211	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE								
212	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว								
213	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้								
214	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
215	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			KSA		-	
216	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			KSA		-	
217	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			KSA		-	
218	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			KSA		-	
219	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			KSA		-	
220	KSA01CVB-01	Manual	Auto			KSA		-	CAP 1
221	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			SPO		-	
222	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			SPO		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน						
		ดำเนินการ						
223	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
224	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
225	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
226	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	
227	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
228	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	
229	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-	
230	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		-	
231	***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง***							
232	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS 2 แล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
233	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
234	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	
235	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-	
236	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	
237	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	
238	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-	
239	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-	
240	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
241	DTM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
242	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
243	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
244	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-	
245	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		-	
246	KSA06VG-01	สับ	ปลด		KSA		-	กราวด์ F6
247	KSA07VG-01	สับ	ปลด		KSA		-	กราวด์ F7
248	KSA08VG-01	สับ	ปลด		KSA		-	กราวด์ F8
249	KSA09VG-01	สับ	ปลด		KSA		-	กราวด์ F9
250	KSA10VG-01	สับ	ปลด		KSA		-	กราวด์ F10
251	KSA02BVG-01	สับ	ปลด		KSA		-	กราวด์ INCOMING 2
252	KSA02CVG-01	สับ	ปลด		KSA		-	กราวด์ CAP2
253	KSA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	
254	KSA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	
255	KSA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	
256	KSA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	
257	KSA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	
258	KSA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	INCOMING 2
259	KSABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	ขนานบัส
260	KSA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KSA		-	CAP 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
261	KSA06S-01		ปลด	ล๊ပ်		กพส.		DIS	POT HEAD F.6
262	KSA07S-01		ปลด	ล๊ပ်		กพส.		DIS	POT HEAD F.7
263	KSA08S-01		ปลด	ล๊ပ်		กพส.		DIS	POT HEAD F.8
264	KSA09S-01		ปลด	ล๊ပ်		กพส.		DIS	POT HEAD F.9
265	KSA10S-01		ปลด	ล๊ပ်		กพส.		DIS	POT HEAD F.10
266	KS-2227		ปลด	ล๊ပ်		EGAT		-	ใบมีด
267	KS-2222		ปลด	ล๊ပ်		EGAT		-	เบรกเกอร์
268	KSA02BVB-01		ปลด	ล๊ပ်		KSA		-	INCOMING 2
269	ย้ายโหลด KSA06 ทั้งหมด คินจาก KSA01								
270	KSA06VB-01		ปลด	ล๊ပ် คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
271	KSA01S-06		ล๊ပ်	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6	หอพักอยู่แล้วรวย
272	ย้ายโหลด KSA07 ทั้งหมด คินจาก KSA02								
273	KSA07VB-01		ปลด	ล๊ပ် คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
274	KSABVB-01		ปลด	ล๊ပ်		KSA		-	ขนานบัส
275	KSA02S-04		ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	ร้านวิริยะอะไหล่ยนต์
276	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วน คินจาก DTM04								
277	DTM03S-06		ปลด	ล๊ပ်		ดตม.		SF6	หนองปลาไหล
278	KSA02S-07		ปลด	ล๊ပ်		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
279	DTM04S-06		ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS	แยกบ้านใหม่
280	ย้ายโหลด DTM04 บางส่วน คินจาก DTM05								
281	DTM04R-02		ปลด	ล๊ပ် คง Nonreclosing		ดตม.	SCADA	R	ร.ร.แจ้งงาม
282	DTM04S-10		ล๊ပ်	ปลด		ดตม.		SF6	บ้านดอนเกาะและ
283	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วน คินจาก TMU04								
284	KSA08VB-01		ปลด	ล๊ပ် คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
285	KSA01S-14		ปลด	ล๊ပ်		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
286	TMU04S-10		ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	หนองไม้งาม
287	KSA01S-14		ล๊ပ်	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	แยกหนองกร่าง
288	KSABVB-01		ล๊ပ်	ปลด		KSA		-	ขนานบัส
289	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วน คินจาก DTM07								
290	KSA10VB-01		ปลด	ล๊ပ် คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
291	KSA10S-07		ล๊ပ်	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6	ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า
292	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน คินจาก DTM07								
293	KSA09VB-01		ปลด	ล๊ပ် คง "OFF"AutoReclose		KSA		-	-
294	KSA09S-05		ล๊ပ်	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6	โค้งสะพานดำ
295	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน คินจาก SPO02								
296	KSA09S-08		ปลด	ล๊ပ်		กพส.	SCADA	SF6	บึงเจริญศักดิ์
297	KSA09S-12		ล๊ပ်	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	บ้านท่าเสา(ล่าง)
298	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน คินจาก KSA09								
299	KSA06S-17		ปลด	ล๊ပ်		กพส.		DIS	กม.29

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
		สับ							
300	KSA06S-18			ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	บ.JBF
301	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วน คีนจาก SPN09								
302	KSA09R-02	ปลด		สับ คง Nonreclosing		กพส.		R	บ้านท่าเสา
303	KSA09S-14	สับ		ปลด		กพส.		SF6	ไฟคอกเนื้อ
304	KSA02CVB-01	ปลด		สับ คง Manual		KSA		-	CAP 2
305	KS-KT1A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
306	KS-KT2A	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		EGAT		-	
307	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
308	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
309	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
310	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
311	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
312	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
313	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		KSA		-	
314	KSA02CVB-01	Manual		Auto		KSA		-	CAP 2
315	SPN-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		SPN		-	
316	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SPN		-	
317	SPO-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		SPO		-	
318	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		SPO		-	
319	DTM-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		DTM		-	
320	DTM04VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		DTM		-	
321	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		DTM		-	
322	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose		"ON" Auto Reclose		DTM		-	
323	TMU-TP1	"OLTC" Manual		"OLTC" Auto		TMU		-	
324	TMUBR-04	Nonreclosing		Normal		TMU		-	
325	DTM04R-02	Nonreclosing, ALT		Normal		ดตม.			
326	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT		Normal		กพส.			
327	***สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด***								