



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสพ.(มก.)-๑๔๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

7 พ.ย. 66

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... ก.บ.ช.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส ที่ สถานีไฟฟ้า
เลขขวัญ ตามแผนผังสั่งเขปแนบ จำนวนแผนผัง ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus 1	๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัดบัส๑(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ	CB 115 kV	CB	นายจ่าง 086-655-2593
๒	Bus 2	๑๐ พ.ย. ๖๖	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัดบัส๒(ทั้งหมด) ไม่ปลด Riser Pole สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ	LWABVB-01	CB	นายจ่าง 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจ่าง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ผ.ม.ก.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สพ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สพ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก BUS 2 จาก LWABVB-01 ถึง CB 115 kV CB

ในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1609/66 ถึง CB

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษชกร จิตระมานะศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจ่าง ต้นภูมิประเทศ

31 ต.ค. 66

(นายจิวรัตน์) (นายจิวรัตน์)

กคค.5 แทน อ.ก.สพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟ.๕.๑๖ กฟ.๕.๑๖ กฟ.๕.๑๖

อก.สพ.(ก๓) กฟ.๖.๕๑๐ อก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 7 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี - LWA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
19	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
20	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-	-
21	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R	R.สระลงเรือ
22	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		AVR	หนองประตู
23	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR	หนองประตู
24	ย้ายโหลด LWA03 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก LWA01							
25	DIS ชค.ไลน์ LWA01,03	ปลด	สับ		นญช.		DIS	ปากทางวัดกองเงิน
26	LWA03VB-01	สับ	ปลด		LWA			
27	ย้ายโหลด LWA01 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก DOA07							
28	DAA06S-08	ปลด	สับ	SCADA	ดช.		SF6	ทัพตาแทน
29	LWA01VB-01	สับ	ปลด		LWA			
30	ย้ายโหลด LWA06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DOA07							
31	DAA09S-06	ปลด	สับ		ดจ.		SF6	ทัพตาแทน
32	LWA06VB-01	สับ	ปลด		LWA			
33	ย้ายโหลด LWA07 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DAA06							
34	DAA08S-04	ปลด	สับ		ดช.		SF6	ร้านสกล
35	LWA07VB-01	สับ	ปลด		LWA			
36	ย้ายโหลด LWA02 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DAA09							
37	LWU01S-07	ปลด	สับ		ลข.		SF6	บ้านหนองอีเปาะ
38	LWA02VB-01	สับ	ปลด		LWA			
39	ย้ายโหลด LWA05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG05							
40	UTG05S-07	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6	บ้านตะลุงเหนือ
41	LWU04S-07	สับ	ปลด		ลข.		SF6	หน้าบ.ไทยฟูดส์หนองประตู
42	ย้ายโหลด LWA05 ที่เหลือทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA08							
43	DIS ชค.ไลน์ LWA05,08	ปลด	สับ		ลข.		DIS	รร.บ้านหนองโสน
44	LWA05VB-01	สับ	ปลด		LWA			
45	ย้ายโหลด LWA04 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA09							
46	LWU04S-04	ปลด	สับ		ลข.		SF6	วัดนางาม
47	LWA04VB-01	สับ	ปลด		LWA			
48	ย้ายโหลด LWA09 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA10							
49	LWU04S-05	ปลด	สับ		ลข.		SF6	สามแยกบ้านนางาม
50	LWA09VB-01	สับ	ปลด		LWA			
51	ย้ายโหลด LWA10 ทั้งหมดไปจ่ายจาก UTG09							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
52	UTG09S-13	ปลด	ล๊اب		ลข.		SF6	ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
53	LWA10VB-01	ล๊اب	ปลด		LWA			
54	ย้ายโหลด LWA08 ทั้งหมดไปจ่ายจาก LWA02							
55	LWU03S-06	ปลด	ล๊اب		ลข.		SF6	หนองผ้าย
56	LWABVB-01	ล๊اب	ปลด		LWA			ขนานบัส
57	LWA01BVB-01	ล๊اب	ปลด		LWA			INCOMING 1
58	LWA01CVB-01	ล๊اب	ปลด		LWA			CAP 1
59	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			เบรกเกอร์ 115 เควี
60	LWA02YB-01	ล๊اب	ปลด		LWA			เบรกเกอร์ 115 เควี
61	LWA02YS-01	ล๊اب	ปลด		LWA			ใบมีด 115 เควี
62	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			เบรกเกอร์ 115 เควี
63	LWA01BVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			INCOMING 1
64	LWA01VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			
65	LWA02VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			
66	LWA03VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			
67	LWA04VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			
68	LWA05VB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			
69	LWABVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			ขนานบัส
70	LWA01CVB-01	ทรีด "In service"	ทรีด "Out service"		LWA			
71	แจ้งชุด กสฟ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
72	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
73	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
74	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
75	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
76	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
77	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
78	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR	สระกระโจม
79	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR	สระกระโจม
80	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
81	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
82	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R	R.สระลงเรือ
83	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.		AVR	หนองประดู่
84	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		AVR	หนองประดู่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
85	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
86	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS1 แล้วเสร็จ และพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ต่อ						
87	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
88	LWA02YS-01	ปลด	สับ		LWA		ใบมีด 115 เควี
89	LWA02YB-01	ปลด	สับ		LWA		เบรกเกอร์ 115 เควี
90	ปรับ TAP LWA-TP1 ที่ 22.6 เควี						
91	LWA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		INCOMING 1
92	LWA01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LWA		CAP 1
93	LWA01BVB-01	ปลด	สับ		LWA		INCOMING 1
94	LWA08VB-01	สับ	ปลด		LWA		
95	LWA02CVB-01	สับ	ปลด		LWA		CAP 2
96	LWA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		CAP 2
97	LWA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		
98	LWA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		
99	LWA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		
100	LWA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		
101	LWA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		LWA		
102	แจ้งชุด กสพ.ก3.ทำการตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
103	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
104	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
105	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
106	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานที่ด้าน BUS2 แล้วเสร็จ						
107	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
108	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-
109	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	AVR	หุงแสม
110	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	AVR	หุงแสม
111	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
112	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	สระกระโจม
113	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	AVR	สระกระโจม
114	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
115	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
116	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R	R.สระลงเร็ว
117	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		AVR	หนองประดู่
118	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		AVR	หนองประดู่
119	LWA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			CAP 2
120	LWABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			ขนานบัส
121	LWA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
122	LWA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
123	LWA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
124	LWA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
125	LWA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
126	LWA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
127	LWA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
128	LWA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
129	LWA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
130	LWA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		LWA			
131	LWABVB-01	ปลด	ล๊ับ		LWA			ขนานบัส
132	ย้ายโหลด LWA10 ทั้งหมดกลับจาก UTG09							
133	LWA10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
134	UTG09S-13	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.		SF6	ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
135	ย้ายโหลด LWA02 ทั้งหมดกลับจาก DAA09							
136	LWA02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
137	LWU01S-07	ล๊ับ	ปลด		ลข.		SF6	บ้านหนองอีเปาะ
138	ย้ายโหลด LWA08 ทั้งหมดกลับจาก LWA02							
139	LWA08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
140	LWU03S-06	ล๊ับ	ปลด		ลข.		SF6	หนองผ้าย
141	ย้ายโหลด LWA01 ทั้งหมดกลับจาก DOA07							
142	LWA01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
143	DAA06S-08	ล๊ับ	ปลด	SCADA	ดข.		SF6	ทัพตาแทน
144	ย้ายโหลด LWA06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก DOA07							
145	LWA06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
146	DAA09S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดจ.		SF6	ทัพตาแทน
147	ย้ายโหลด LWA03 ทั้งหมดกลับจาก LWA01							
148	LWA03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
149	DIS ชค.ไลน์ LWA01,03	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS	ปากทางวัดกองเงิน
150	ย้ายไหลด LWA09 ทั้งหมดกลับจาก LWA10							
151	LWA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
152	LWU04S-05	สับ	ปลด		ลช.		SF6	สามแยกบ้านนางาม
153	ย้ายไหลด LWA05 บางส่วนกลับจาก LWA08							
154	LWA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
155	DIS ชค.ไลน์ LWA05,08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ลช.		DIS	รร.บ้านหนองโสน
156	ย้ายไหลด LWA04 ทั้งหมดกลับจาก LWA09							
157	LWA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
158	LWU04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลช.		SF6	วัดนางาม
159	ย้ายไหลด LWA05 ที่เหลือกลับจาก UTG05							
160	LWU04S-07	ปลด	สับ		ลช.		SF6	หน้าบ.ไทยฟุตส์ห.วังประจักษ์
161	UTG05S-07	สับ	ปลด		ลช.	SCADA	SF6	บ้านตะลุงเหนือ
162	ย้ายไหลด LWA07 ทั้งหมดกลับจาก DAA06							
163	LWA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LWA			
164	DAA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6	ร้านสกล
165	LWA01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		LWA			
166	LWA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		LWA			CAP 2
167	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	-
168	LWA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
169	LWA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
170	LWA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
171	LWA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
172	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
173	LWA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
174	LWA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
175	LWA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
176	LWA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
177	LWA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-	-
178	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
179	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
180	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
181	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ทุ่งแสม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
182	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
183	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR	สระกระโจม
184	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR	สระกระโจม
185	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
186	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-	-
187	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R	R.สระลงเรือ
188	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.		AVR	หนองประดู่
189	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		AVR	หนองประดู่
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								