



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กสพ.(สก) 207/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

20 พ.ย. 66

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ลว. 10 พ.ย 2566

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	23 พ.ย. 66	08.00 น.	12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 และบำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	-	-	นายเชาว์สิทธิ์ โทร. 081-3657367
2	BUS1		13.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
-

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SXA จาก 1BVB-01 ถึง SXA 1, 2, 3, 4, 5
ในวันที่ 23 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1671/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SXA จาก 2BVB-01 ถึง SXA 6, 7, 8, 9, 10
ในวันที่ 23 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชื่นด้วง ขุนธู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด

(นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด)
30 ก.ย 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. พล.ค.คท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 7 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี SXA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร เข้า BUS2 , บ่าย BUS1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 66	เวลา 08.00 น.	ถึง เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1671/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 15.0MW.
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 17.0MW.
4	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 0.3 MW.
5	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 0.3 MW.
6	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 6.8 MW.
7	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 6.4 MW.
8	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 7.6 MW.
9	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 2.4 MW.
10	SXA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 0.3 MW.
11	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 5.2 MW.
12	SXA010VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 1.9 MW.
13	SXA01CVB-01	Auto	Manual		SXA		
14	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA01						
15	SXA0BVB-01	ปลด	สับ		SXA		CB ขนานเมนบัส
16	SXA09S-05	ปลด	สับ		คกข.		DIS ประตูสามนิคมสิ้นสาคร
17	SXA09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 บ. CAS PAPER
18	ย้ายโหลด SXA07 ไปจ่ายจาก SXA03						
19	SXA03S-04	ปลด	สับ		คกข.		SF6 บ. พิมพดี
20	SXA07VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB7
21	ย้ายโหลด SXA06 ไปจ่ายจาก SXA02						
22	SXA02S-04	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากทางนิคม ประตู2
23	SXA06VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด SXA10 ไปจ่ายจาก SXA01						
25	SXA01S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามกรุงเทพเมทอลล์
26	SXA10VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB10
27	ย้ายโหลด SXA08 ไปจ่ายจาก SXA09						
28	SXA08S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS บ.ไทยคอเรเซีย
29	SXA08VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB8
30	ย้ายโหลด SXA09 ไปจ่ายจาก SXA04						
31	SXA04S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS กรุงเทพเมทอลล์
32	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB9
33	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB ขนานเมนบัส
34	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการปลด STEP CAP2 ออกทีละสเต็ปโดยเว้นระยะเวลาการปลด						
35	SXA02CVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB CAP2
36	SXA06S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.6
37	SXA07S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.7
38	SXA08S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.8
39	SXA09S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.9
40	SXA10S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.10
41	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการตรวจหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้ไปรับไฟทางด้านBUS1						
42	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
43	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		SXA		INCOMING 2
44	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA		CB 115KV
45	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA		CB ไบมีด115kv
46	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA		CB ไบมีด115kv
47	SXA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		INCOMING 2
48	SXA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB6
49	SXA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB7
50	SXA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB8
51	SXA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB9
52	SXA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB10
53	SXA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CAP2
54	SXA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB ขนานเมนบัส
55	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ทำการตรวจสอบไฟย้อน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีไฟอ่อน						
57	SXA06VG-01	ปลด	ล๊اب		SXA		Ground F.6
58	SXA07VG-01	ปลด	ล๊اب		SXA		Ground F.7
59	SXA08VG-01	ปลด	ล๊اب		SXA		Ground F.8
60	SXA09VG-01	ปลด	ล๊اب		SXA		Ground F.9
61	SXA10VG-01	ปลด	ล๊اب		SXA		Ground F.10
62	SXA02CVG-01	ปลด	ล๊اب		SXA		Ground CAP2
63	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษ. รับทราบ						
64	แจ้ง กษ. ทำการทดสอบพร้อมลง WE SAFE ให้ทราบ						
65	แจ้ง กษ. ปฏิบัติงานทำงานได้						
66	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		SXA		
67	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
68	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
69	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
70	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
71	SXA01CVB-01	Manual	Auto		SXA		
72	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า BUS2						
73	เมื่อ กษ. ปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 เสร็จเรียบร้อยและพร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
74	SXA06VG-01	ล๊اب	ปลด		SXA		Ground F.6
75	SXA07VG-01	ล๊اب	ปลด		SXA		Ground F.7
76	SXA08VG-01	ล๊اب	ปลด		SXA		Ground F.8
77	SXA09VG-01	ล๊اب	ปลด		SXA		Ground F.9
78	SXA10VG-01	ล๊اب	ปลด		SXA		Ground F.10
79	SXA02CVG-01	ล๊اب	ปลด		SXA		Ground CAP2
80	SXA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		CB6
81	SXA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		CB7
82	SXA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		CB8
83	SXA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		CB9
84	SXA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		CB10
85	SXA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		INCOMING 2
86	SXA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SXA		CAP2
87	เมื่อพร้อมจ่ายไฟด้านบัส2 และดับไฟด้านบัส1 ตรวจสอบเบรกเกอร์ SXA05VB-01 ปลดอยู่						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด115kV
89	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด115kV
90	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		CB 115kV
91	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA		INCOMING 1
92	SXA02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB CAP2
93	ตรวจสอบแรงดันทางด้าน BUS2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
94	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
95	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
96	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
97	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
98	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
99	SXA06S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.6
100	SXA07S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.7
101	SXA08S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.8
102	SXA09S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.9
103	SXA10S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.10
104	ย้ายโหลด SXA02 ไปจ่ายจาก SXA06						
105	SXA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB2
106	SXA02VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB6
107	ย้ายโหลด SXA03 ไปจ่ายจาก SXA07						
108	SXA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB3
109	SXA03VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB7
110	ย้ายโหลด SXA04 ไปจ่ายจาก SXA09						
111	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB4
112	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB9
113	ย้ายโหลด SXA01 ไปจ่ายจาก SXA10						
114	SXA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB1
115	SXA01VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB10
116	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการปลด STEP CAP1 ออกทีละสแต็ปโดยเว้นระยะเวลาการปลด						
117	SXA01CVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB CAP1
118	SXA01S-01	สับ	ปลด		คกข.		Pot.Head F.1
119	SXA02S-01	สับ	ปลด		คกข.		Pot.Head F.2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
120	SXA03S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.3
121	SXA04S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.4
122	SXA05S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.5
123	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการตรวจหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้ไปรับไฟทางด้านBUS2						
124	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA		INCOMING 1
125	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		CB 115kV
126	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด115kV
127	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA		ใบมีด115kV
128	SXA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		CB1
129	SXA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		CB2
130	SXA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		CB3
131	SXA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		CB4
132	SXA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		CB5
133	SXA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		INCOMING 1
134	SXA01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		CAP1
135	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ทำการตรวจสอบไฟย้อน						
136	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีไฟย้อน						
137	SXA01VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.1
138	SXA02VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.2
139	SXA03VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.3
140	SXA04VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.4
141	SXA05VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.5
142	SXA01CVG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground CAP1
143	SXA01BVG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground inc1
144	แจ้งพื้นที่เฟดให้ กบช. รับทราบ						
145	แจ้ง กบช. ทำการทดสอบไฟ พร้อมลง WE SAFE ให้ทราบ						
146	แจ้ง กบช. ปฏิบัติงานทำงานได้						
147	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
148	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
149	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
150	SXA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
151	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
152	SXA010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
153	สิ้นสุด Switching ช่วงจ่าย BUS1						
154	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานทางด้าน BUS1 เสร็จเรียบร้อยและพร้อมจ่ายไฟ						
155	SXA01VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.1
156	SXA02VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.2
157	SXA03VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.3
158	SXA04VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.4
159	SXA05VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.5
160	SXA01CVG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground CAP1
161	SXA01BVG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground inc1
162	SXA01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		INCOMING 1
163	SXA01VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		CB1
164	SXA02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		CB2
165	SXA03VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		CB3
166	SXA04VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		CB4
167	SXA05VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		CB5
168	SXA01CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		CAP1
169	SXABVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SXA		ขนานบัส
170	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
171	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด115kV
172	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA		ใบมีด115kV
173	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA		CB 115kV
174	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		INCOMING 1
175	SXA01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB CAP1
176	ตรวจสอบแรงดันทางด้าน BUS1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
177	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
178	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
179	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
180	SXA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
181	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
182	SXA010VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
183	SXA01S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
184	SXA02S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.2
185	SXA03S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.3
186	SXA04S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.4
187	SXA05S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.5
188	ย้ายโหลด SXA01 กลับจาก SXA10						
189	SXA0BVB-01	ปลด	สับ		SXA		CB ขนานเมนบัส
190	SXA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB01
191	SXA01S-03	สับ	ปลด		คกข.		DIS ตรงข้ามกรุงเทพเมทล
192	ย้ายโหลด SXA04 กลับจาก SXA09						
193	SXA04VB-01	สับ	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB04
194	SXA04S-02	สับ	ปลด		คกข.		DIS กรุงเทพเมทล
195	ย้ายโหลด SXA08 กลับจาก SXA09						
196	SXA08VB-01	สับ	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB8
197	SXA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS บ.ไทยคอเรเซีย
198	ย้ายโหลด SXA03 กลับจาก SXA07						
199	SXA03VB-01	สับ	สับ คง OFF Auto Reclose		คกข.		CB3
200	SXA03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		SXA		SF6 บ.พิมพ์ดี
201	ย้ายโหลด SXA02 กลับจาก SXA06						
202	SXA02VB-01	สับ	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB6
203	SXA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากทางนิคม ประตุ2
204	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนกลับจาก SXA01						
205	SXA09S-02	ปลด	สับ		คกข.		SF6 บ. CAS PAPER
206	SXA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ประตุสามนิคมสินสาคร
207	SXA0BVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB ขนานเมนบัส
208	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
209	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
210	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
211	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
212	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
213	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
214	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
215	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
216	SXA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
217	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
218	SXA010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
219	SXA01CVB-01	Manual	Auto		SXA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 2	12 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		19 พ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
2	เดิมบางนางบวช	14 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)			
3	สุพรรณบุรี	15 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)			
4	กำแพงแสน	16 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)			
5	สามพราน 2	17 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)			
6	ท่าทราย 1	21 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		22 พ.ย. 66	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.		
7	สินสาคร	23 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.3 Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		25 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
8	เอกชัย 1	26 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
		13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.			
9	ด่านมะขามเตี้ย	28 พ.ย. 66	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ.(ก.3) กบย.(ก3)	เชาวลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส DMA2YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.		