



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.ต.กบข.(รล)๓๖๗๐/๒๕๖๔.....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง.....
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง.....

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔.....
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน FIBER OPTIC ระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า อุทอง...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-01	๒๖ ธ.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปลี่ยน FIBER OPTIC ระบบ CSCS ทดแทนที่ชำรุด	OPEN BREAKER, TRUCK OUT	ปลดใบมีด ตัน Riser pole, ไม่ สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒	อุปกรณ์ BUS2, BVB-01	๒๖ ธ.ค. ๖๔	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ร.ล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ช.ก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ UTG จาก UTG-BUS01 ถึง
ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1682/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ UTG จาก UTG-BUS02 ถึง
ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๓, กฟภ.๓, กฟภ.๓

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 8 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี UTG)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ร.ล. ๑๖ ธ.ค. ๖๔ (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	UTG08S-09	ปลด	สับ		สตง.	SCADA	SF6	บ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
27	SF6 โลင်း UTG08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สตง.		SF6	สะพานคลองมโนราห์
28	- ย้ายโหลด UTG06 ไปจ่ายจาก SPO03							
29	SPO03S-04	ปลด	สับ		สพท.	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน
30	UTG06R-01	สับ	ปลด		อทท.	SCADA	R	บ้านทางตลาด
31	- ย้ายโหลด UTG04 ไปจ่ายไฟจาก PTU02							
32	PTU02S-14	ปลด	สับ		อทท.	SCADA	SF6	จุดแบ่งเขต
33	UTG04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทท.		SF6	สามแยกจรเข้สามพัน
34	- ย้ายโหลด UTG04 ไปจ่ายไฟจาก UTG09							
35	UTG04S-09	ปลด	สับ		อทท.		DIS	เลยสถานีฯ UTG(บน-ล่าง)
36	UTG04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทท.		DIS	เลยสถานีฯ UTG(ล่าง)
37	- ย้ายโหลด UTG05 ไปจ่ายไฟจาก UTG10							
38	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG			ขนานบัส
39	UTG05S-12	ปลด	สับ		อทท.		DIS	เลยสถานีฯ UTG(บน-ล่าง)
40	UTG05VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	UTG05
41	- ย้ายโหลด UTG01 ไปจ่ายไฟจาก UTG09							
42	UTG01S-02	ปลด	สับ		อทท.		DIS	หน้าสถานีฯ UTG(บน)
43	UTG01VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	UTG01
44	- ย้ายโหลด UTG04 ไปจ่ายไฟจาก UTG06							
45	UTG04S-02	ปลด	สับ		อทท.		DIS	UG. รั้วนเปี้ยกการยาง
46	UTG04VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	UTG04
47	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG			ขนานบัส
48	- ย้ายโหลด UTG02 ไปจ่ายไฟจาก UTG06							
49	UTG02S-02	ปลด	สับ		อทท.		SF6	ตึกอำนวยการ
50	UTG02VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	UTG02
51	- ย้ายโหลด UTG03 ไปจ่ายไฟจาก UTG07							
52	UTG03S-09	ปลด	สับ		อทท.		SF6	ร้านเซเว่น
53	UTG03VB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	UTG03
54	UTG01S-01	สับ	ปลด		อทท.		DIS	POT HEAD F.1
55	UTG02S-01	สับ	ปลด		อทท.		DIS	POT HEAD F.2
56	UTG03S-01	สับ	ปลด		อทท.		DIS	POT HEAD F.3
57	UTG04S-01	สับ	ปลด		อทท.		DIS	POT HEAD F.4
58	UTG05S-01	สับ	ปลด		อทท.		DIS	POT HEAD F.5
59	- ดับไฟ UTG-TP1 เวลา 09.00 น.							
60	โยกหม้อแปลง Station Service ไปจ่ายทางด้าน UTG-BUS02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
61	UTG01BVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	INCOMING 1
62	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG			ใบมีด 115 เควี
64	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG			ใบมีด 115 เควี
65	UTG01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
66	UTGBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
67	UTG01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
68	UTG01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
69	UTG02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
70	UTG03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
71	UTG04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
72	UTG05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
73	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
74	UTG06VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
75	UTG07VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
76	UTG09VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
77	UTG10VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
78	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R	R.บ้านทางตลาด
79	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
80	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA			
81	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	วัดพันต่าสิง
82	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU			
83	PTU02VB-01	Manual	Auto		PTU			
84	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
85	SPN03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
86	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานด้าน UTG-BUS01 ได้							
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
87	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานด้าน UTG-BUS01 เสร็จพร้อมทำด้าน UTG-BUS02 ต่อ							
88	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching							
89	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			
90	UTG06VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
91	UTG07VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
92	UTG08VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
93	UTG09VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
94	UTG10VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
95	- จ่ายไฟ UTG-TP1						
96	UTG01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		
97	UTG01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		
98	UTG02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		
99	UTG03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		
100	UTG04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		
101	UTG05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		UTG		
102	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		ใบมิต 115 เควี
103	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		ใบมิต 115 เควี
104	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
105	Manual หม้อแปลง TP1 ปรับแรงดันที่ 22.7 เควี						
106	UTG01BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	INCOMING 1
107	UTG01S-01	ปลด	สับ		อทง.	DIS	POT HEAD F.1
108	UTG02S-01	ปลด	สับ		อทง.	DIS	POT HEAD F.2
109	UTG03S-01	ปลด	สับ		อทง.	DIS	POT HEAD F.3
110	UTG04S-01	ปลด	สับ		อทง.	DIS	POT HEAD F.4
111	UTG05S-01	ปลด	สับ		อทง.	DIS	POT HEAD F.5
112	- ย้ายโหลด UTG09 ไปจ่ายไฟจาก UTG01						
113	UTG01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG	CB	UTG01
114	UTG09VB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	UTG09
115	- ย้ายโหลด UTG10 ไปจ่ายไฟจาก UTG05						
116	UTG05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG	CB	UTG05
117	UTG10VB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	UTG10
118	- ย้ายโหลด UTG07 ไปจ่ายไฟจาก UTG03						
119	UTG03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG	CB	UTG03
120	UTG07VB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	UTG07
121	- ย้ายโหลด UTG02 กลับคืนจาก UTG06						
122	UTG02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG	CB	UTG02
123	UTG02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ตึกอำนวยการ
124	- ย้ายโหลด UTG06 ไปจ่ายไฟจาก UTG04						
125	UTG04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG	CB	UTG04
126	UTG06VB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	UTG06
127	- ย้ายโหลด UTG08 ไปจ่ายไฟจาก UTG04						
128	UTG06S-02	ปลด	สับ		อทง.	SF6	แยกอทง.-บพล.
129	UTG08VB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	UTG08

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
130	UTG06S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.6
131	UTG07S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.7
132	UTG08S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.8
133	UTG09S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.9
134	UTG10S-01	สับ	ปลด		อทง.		DIS	POT HEAD F.10
135	- ดับไฟ UTG-TP2							
136	โยกหม้อแปลง Station Service ไปจ่ายทางด้าน UTG-BUS01							
137	UTG02CVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	CAP 2
138	UTG02BVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	INCOMING 2
139	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
140	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG			ใบมีด 115 เควี
141	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG			ใบมีด 115 เควี
142	UTG02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
143	UTG02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
144	UTG06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
145	UTG07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
146	UTG08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
147	UTG09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
148	UTG10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		UTG			
149	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
150	UTG01VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
151	UTG02VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
152	UTG03VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
153	UTG04VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
154	UTG05VB-01	Manual,Off GND	Auto,On GND		UTG			
155	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานด้าน UTG-BUS02 ได้ (ตรวจเช็ค We Safe ก่อนด้วย)							
	%%%%%%%%%% ลื่นสุด Switching บ่าย %%%%%%%%%%%							
156	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานด้าน UTG-BUS02 เสร็จ (ตรวจเช็ค We Safe ก่อนด้วย)							
157	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching							
158	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG			
159	UTG01VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
160	UTG03VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
161	UTG04VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
162	UTG05VB-01	Auto,On GND	Manual,Off GND		UTG			
163	UTG06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
164	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
165	DOA08VB-01	Auto	Manual		DOA			
166	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	
167	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU			
168	PTU02VB-01	Auto	Manual		PTU			
169	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO			
170	SPN03R-02	Normal	Nonreclosing; ALT		สพน.		R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส.สองพี่น้อง
171	- จ่ายไฟ UTG-TP2							
172	UTG02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG			
173	UTGBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG			
174	UTG06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG			
175	UTG07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG			
176	UTG08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG			
177	UTG09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG			
178	UTG10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		UTG			
179	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG			ใบมิต 115 เควี
180	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG			ใบมิต 115 เควี
181	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
182	Manual หม้อแปลง TP2 ปรับแรงดันที่ 22.7 เควี							
183	UTG02BVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB	INCOMING 2
184	UTG06S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.6
185	UTG07S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.7
186	UTG08S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.8
187	UTG09S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.9
188	UTG10S-01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	POT HEAD F.10
189	- ย้ายโหลด UTG08 กลับคืนจาก UTG04							
190	UTG08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	UTG08
191	UTG06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6	แยกอทง.-บพล.
192	- ย้ายโหลด UTG04 กลับคืนจาก PTU02							
193	UTG04S-03	ปลด	สับ		อทง.		SF6	สามแยกจรเข้าสามพัน
194	PTU02S-14	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	จุดแบ่งเขต
195	- ย้ายโหลด UTG06 กลับคืนจาก UTG04							
196	UTG06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	UTG06
197	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG			ขนานบัส
198	UTG04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	UG.ร้านเปียกการยาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
199	- ย้ายโหลด UTG09 กลับคืนจาก UTG01							
200	UTG09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	UTG09
201	UTG01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	หน้าสถานีฯUTG(บน)
202	- ย้ายโหลด UTG04 กลับคืนจาก UTG09							
203	UTG04S-04	ปลด	สับ		อทง.		DIS	เลยสถานีฯUTG(ล่าง)
204	UTG04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	เลยสถานีฯUTG(บน-ล่าง)
205	- ย้ายโหลด UTG10 กลับคืนจาก UTG05							
206	UTG10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	UTG10
207	UTG05S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	เลยสถานีฯUTG(บน-ล่าง)
208	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG			ขนานบัส
209	- ย้ายโหลด UTG07 กลับคืนจาก UTG03							
210	UTG07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		CB	UTG07
211	UTG03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6	ร้านเซเว่น
212	- ย้ายโหลด UTG07 กลับคืนจาก DOA08							
213	UTG07S-08	ปลด	สับ		สตง.		SF6	บ้านดอนแจ่ง
214	UTG07S-09	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6	บ้านสามเหลี่ยมฝั่งซ้าย
215	- ย้ายโหลด UTG08 กลับคืนจาก DOA09							
216	SF6 ไลน์ UTG08	ปลด	สับ		สตง.		SF6	สะพานคลองมโนราห์
217	UTG08S-09	สับ	ปลด		สตง.	SCADA	SF6	บ้านสามเหลี่ยมฝั่งขวา
218	- ย้ายโหลด UTG06 กลับคืนจาก SPO03							
219	UTG06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		อทง.	SCADA	R	บ้านทางตลาด
220	SPO03S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6	บ้านรางประทุน
221	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
222	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
223	UTG01VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
224	UTG03VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
225	UTG04VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
226	UTG05VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
227	UTG06VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
228	UTG07VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
229	UTG08VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
230	UTG09VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
231	UTG10VB-01	Manual, Off GND	Auto, On GND		UTG			
232	UTG06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.		R	R.บ้านทางตลาด
233	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			หม้อแปลง TP2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
234	DOA08VB-01	Manual	Auto		DOA			
235	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	วัดพันด้าสิง
236	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU			
237	PTU02VB-01	Manual	Auto		PTU			
238	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
239	SPN03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R	ตรงข้ามสำนักงาน กฟส สงขฯ ฝั่ง
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท กปป.(คฟ.)- /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ ผจก.กฟอ.อุททอง, กฟส.เลาขวัญ
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟภายในสถานีฯ อุททอง เพื่อให้ กบข.(กท) เปลี่ยน Fiber optic CSCS ที่ชำรุด ด้านบัส ๑ และด้านบัส ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ดับไฟหม้อแปลง ด้านบัส ๑ แจ้ง VSPP ๑) บริษัท โรงไฟฟ้าสระยายโสม จำกัด วงจร UTGo๑ ๒) บริษัท อุททองไบโอพาวเวอร์ จำกัด วงจร UTGo๒ ๓)บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี ๑ จำกัด วงจร UTGo๓ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ดับไฟหม้อแปลง ด้านบัส ๒ แจ้ง VSPP ๑) บริษัท อุททองไบโอแมส จำกัด วงจร UTGo๗ ๒) บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ซึยมงคล จำกัด วงจร UTGo๘ ๓) บริษัท เข้มเหล็ก จำกัด วงจร UTGo๙ ๔) บริษัท โรงไฟฟ้าสระลงเรือ จำกัด วงจร UTGo๙ ๕) บริษัท โรงไฟฟ้าทองสัมพันธ์ จำกัด วงจร UTGo๑๐ งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้)

ดังนั้น จึงขอให้ กฟอ.อุททอง, กฟส.เลาขวัญ แจ้ง VSPP ในพื้นที่รับผิดชอบทราบแผนงานดังกล่าวของ กฟภ. โดยให้งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. (สามารถรับไฟจาก กฟภ. เพื่อเดินโหลดภายในโรงงานได้) ตามรายละเอียดในข้อ ๑ และ ๒ ต่อไป

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)
อก.ปป.(กท)

ผคฟ.กปป.(กท)

โทร (กท) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

รก.		
ทผ./ชผ.		