



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ธ.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สภ.) /2567

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณผล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน.1 ตามเอกสารแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV BUS2	15 ธ.ค. 67	8.00 น.	12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	115 kV BUS3		13.00 น.	16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.) ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA6YB-01 และ SAA7YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	-	-	

*เวลา 13.00-16.00 น. กฟผ. มีงานร่วมปลด SA1-KT7A ด้วย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์
(นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ป.น.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / 2 ฟีดเดอร์ BUS23 Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1687/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธา กลิ่นปทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ)
เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. น.ร.ค. ๐๘๖.
น.ร.ค. ๑๓๖.

(นายศิริรัตน์ บกิตติมงคล)
อ.ก.ค. 5 ๖๓๖ ๕๓. คฟ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 8 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 9 (สถานี SAA)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.น.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.น.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน1 (BUS2,BUS3,SAA05YB-01,SAA06YB-01,SAA07YB-01)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 67	เวลา	08.00	น. ถึง	15 ธ.ค. 67	เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาตามวาระ			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1687/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม					วันที่	10 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	10 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	10 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching							
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
4	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
5	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
6	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
7	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
8	SAA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
9	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
10	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
11	SAA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
12	SAA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-	
13	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-	
14	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA	-	-	
15	ONC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	-	
16	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-	
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-	
18	KTA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	-	
19	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	-	
20	- ย้ายโหลด SAA-KT7A ไปจ่ายจาก SAA-KT6A							
21	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส 2-3	
22	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA	-	INCOMING 3	
23	- ย้ายโหลด SAA11 ไปจ่ายจาก ONA01							
24	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ร้านหมอนันต์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
26	- ย้ายโหลด SAA07 ไปจ่ายจาก SAA03							
27	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายซอยแปซิฟิก
28	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
29	- ย้ายโหลด SAA05,09 ไปจ่ายจาก SAA01							
30	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		-	ขนานบัส 1-2
31	SAA01S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	หน้าร้านอาปา
32	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
33	SAA05S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	กลางซอยเจริญรัชดา
34	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
35	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส 1-2
36	- ย้ายโหลด SAA10 ไปจ่ายจาก KTA01							
37	KTA01S-08	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ก่อนซอย วปอ.11
38	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
39	- ย้ายโหลด SAA06 ไปจ่ายจาก KTA06							
40	KTA06S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ผ้าขนหนู
41	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		-	-
42	SAA05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.5
43	SAA06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.6
44	SAA07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.7
45	SAA08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.8
46	SAA09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.9
47	SAA10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS	POT HEAD F.10
48	SAA11S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS	POT HEAD F.11
49	ตรวจสอบ DIS POT HEAD SAA12S-01 สถานะ "ปลด" อยู่							
50	เมื่อพร้อมดับไฟ							
51	โยกหม้อแปลง Station Service ใต้ทางด้าน SAA-BUS01					SAA		
52	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส 2-3
53	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		-	INCOMING 2
54	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์ 22 เควี
55	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์ 22 เควี
56	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด 22 เควี
57	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด 22 เควี
58	ตรวจสอบสถานะทรัค SAA12VB-01 สถานะ "Out service" อยู่							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
59	SAA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	INCOMING 2
60	SAA03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	INCOMING 3
61	SAA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
62	SAA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
63	SAA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
64	SAA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
65	SAA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
66	SAA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
67	SAA11VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
68	SAA12VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	-
69	SAABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	ขนานบัส 1-2
70	SAABVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		-	ขนานบัส 2-3
71	แจ้งพนักงานสถานีสามพราน 1 ตรวจสอบไฟย้อน SAA02BVB-01,SAA03BVB-01,SAA05,06,07,08,09,10,11,12VB-01							
72	หลังจากตรวจสอบไฟย้อนแล้ว ไม่มีไฟย้อน							
73	SAA05VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F5
74	SAA06VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F6
75	SAA07VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F7
76	SAA08VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F8
77	SAA09VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F9
78	SAA10VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F10
79	SAA11VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F11
80	SAA12VG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ F12
81	SAA02BVG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ INCOMING 2
82	SAA03BVG-01	ปลด	สับ		SAA		-	กราวด์ INCOMING 3
83	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.(ก3)ทราบ							
84	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
85	แจ้งให้ กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA-BUS02,SAA-BUS03 ได้							
86	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
87	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
88	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
89	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
90	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		-	-
91	ONC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
92	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
93	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
94	KTA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
95	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
สิ้นสุด Switching ด้าน BUS 2 , BUS 3								
96	- ดับไฟ SAA05YB-01							
97	ตรวจสอบสถานะ Close Loop SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01 ว่า Close Loop กันอยู่ปกติ							
98	SAA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
99	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	SAA05YB-01	สับ	ปลด		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
101	SAA05YS-01	สับ	ปลด		SAA		-	ไบเมิต 115 เควี
102	SAA05YS-03	สับ	ปลด		SAA		-	ไบเมิต 115 เควี
103	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
104	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ							
105	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลกรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
106	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA05YB-01 ได้							
สิ้นสุด Switching SAA05YB-01								
107	หลังจากกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA05YB-01 เสร็จ และทำ SAA06YB-01ต่อ							
108	SAA06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
109	ONA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
110	OYK03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
111	SAA05YS-01	ปลด	สับ		SAA		-	ไบเมิต 115 เควี
112	SAA05YS-03	ปลด	สับ		SAA		-	ไบเมิต 115 เควี
113	SAA05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
114	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
115	SAA06YS-01	สับ	ปลด		SAA		-	ไบเมิต 115 เควี
116	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA		-	ไบเมิต 115 เควี
117	SAA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
118	ONA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
119	OYK03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
120	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ							
121	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลกรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
122	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA06YB-01 ได้							
สิ้นสุด Switching SAA06YB-01								
123	หลังจากกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA06YB-01 เสร็จจ่ายไฟ Loop ตามปกติ และทำ SAA07YB-01ต่อ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
124	OYK03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
125	SAA06YS-01	ปลด	สับ		SAA		- ใบมีด 115 เควี
126	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ใบมีด 115 เควี
127	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
128	OYK03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
129	SAA06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
130	- ดับไฟ SAA07YB-01						
131	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
132	OYM04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
133	ตรวจสอบ SAA07YB-01 ให้ปลดโซลาร์"OPEN"ไว้						
134	SAA07YS-02	สับ	ปลด		SAA		- ใบมีด 115 เควี
135	SAA07YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ใบมีด 115 เควี
136	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
137	OYM04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
138	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ						
139	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
140	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA07YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching SAA07YB-01							
141	หลังจากกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA07YB-01 เสร็จ						
142	ตรวจสอบ SAA07YB-01 ให้ปลดโซลาร์"OPEN"ไว้						
143	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
144	OYM04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	SAA07YS-02	ปลด	สับ		SAA		- ใบมีด 115 เควี
146	SAA07YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ใบมีด 115 เควี
147	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
148	OYM04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching 115 kV.							
149	หลังจากกบข.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA-BUS02,SAA-BUS03 เสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
150	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
151	SAA05VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F5
152	SAA06VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F6
153	SAA07VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F7
154	SAA08VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F8
155	SAA09VG-01	สับ	ปลด		SAA		- กราวด์ F9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
156	SAA10VG-01	สับ	ปลด		SAA	-	กราวด์ F10
157	SAA11VG-01	สับ	ปลด		SAA	-	กราวด์ F11
158	SAA12VG-01	สับ	ปลด		SAA	-	กราวด์ F12
159	SAA02BVG-01	สับ	ปลด		SAA	-	กราวด์ INCOMING 2
160	SAA03BVG-01	สับ	ปลด		SAA	-	กราวด์ INCOMING 3
161	SAA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	-
162	SAA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	-
163	SAA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	-
164	SAA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	-
165	SAA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	-
166	SAA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	-
167	SAA11VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	-
168	SAA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	INCOMING 2
169	SAA03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	INCOMING 3
170	SAABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	ขนานบัส 1-2
171	SAABVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAA	-	ขนานบัส 2-3
172	- จ่ายไฟ SA1-KT6A,SA1-KT7A						
173	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
174	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
175	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
176	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
177	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA	-	INCOMING 2
178	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA	-	ขนานบัส 2-3
179	ปรับแรงดัน SAA-KT6A,KT7A ไว้ 22.5 kV.Manual ไว้				EGAT		
180	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
181	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-
182	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA	-	-
183	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
184	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA	-	-
185	ONC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONC	-	-
186	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
187	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA	-	-
188	KTA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	-
189	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
190	SAA05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.5
191	SAA06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.6
192	SAA07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.7
193	SAA08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.8
194	SAA09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.9
195	SAA10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	POT HEAD F.10
196	SAA11S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS	POT HEAD F.11
197	- ย้ายโหลด SAA11 กลับจาก ONA01							
198	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
199	ONA01S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ร้านหมอนันต์
200	- ย้ายโหลด SAA07 กลับคืนจาก SAA03							
201	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
202	SAA03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SCADA	SF6	ท้ายซอยแปซิฟิก
203	- ย้ายโหลด SAA05,09 กลับคืนจาก SAA01							
204	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		-	ขนานบัส 1-2
205	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
206	SAA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	หน้าร้านอาปา
207	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส 1-2
208	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
209	SAA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS	กลางซอยเจริญรัชดา
210	- ย้ายโหลด SAA10 กลับคืนจาก ONA06							
211	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
212	KTA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ก่อนซอย วปอ.11
213	- ย้ายโหลด SAA06 กลับคืนจาก KTA06							
214	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		-	-
215	KTA06S-04	สับ	ปลด		กทบ.		SF6	ผ้าขนหนู
216	- ย้ายโหลด SAA-KT7A กลับคืนจาก SAA-KT6A							
217	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		-	INCOMING 3
218	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		-	ขนานบัส 2-3
219	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
220	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
221	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
222	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
223	SAA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
224	SAA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
225	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
226	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
227	SAA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
228	SAA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-	-
229	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-	-
230	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		-	-
231	ONC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONC		-	-
232	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
233	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-	-
234	KTA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
235	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินงานปฏิบัติงาน	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
17	สนพพน 1	8 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	กศพ.(ก.3)	ชวาลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAABYB-01, SAA1YB-01, SAA2YB-01 และ SAA3YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กษ. (ก.3)	
18	ถ่านวง 2 (ชั่วคราว)	15 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 KV.)	กศพ.(ก.3)	ชวาลิต (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. รหัส SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ที่จะวาง) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV.	กษ. (ก.3)	
19	ถ่านวง 4 (ชั่วคราว)	12 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กศพ., กษ.	ชวาลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กษ., กษ.	
20	ถ่านวง 12 (ชั่วคราว)	17 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กศพ., กษ.	ชวาลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กษ., กษ.	
21	สนพพน 4	22 ธ.ค. 67	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กศพ.(ก.3)	ชวาลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กษ. (ก.3)	
22	บ่อทอง 2 (ชั่วคราว)	23 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กศพ.(ก.3)	ชวาลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กษ. (ก.3)	
23	บ่อทอง 4	26 ธ.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กศพ.(ก.3)	ชวาลิต (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม้มัไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 KV.	กษ. (ก.3)	