



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ธ.ค. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก).207/2566

วันที่ ลว. 10 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	17 ธ.ค. 66	08.00 น.	12.00 น.	ตัดไฟ Main Bus2 (ปลด Riser Pole สับ กราวด์,ปลด EGAT,ปลดเบรกเกอร์ 115kV) เพื่อบำรุงรักษาสายโคโรมาส SAA148-01, 348-01	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367
2	BUS3		13.00 น.	16.00 น.	ตัดไฟ Main Bus3 (ปลด Riser Pole สับ กราวด์,ปลด EGAT,ปลดเบรกเกอร์ 115kV) เพื่อบำรุงรักษาสายโคโรมาส SAA648-01, SAA748-01	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAA จาก SAI-2222(HT6A) ถึง SAA5,6,7,8,9-01
ในวันที่ 19 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1707/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAA จาก SAI-2222(HT7A) ถึง SAA 9,10,11,12,5-01
ในวันที่ 19 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ช.สรณ์ อ.ร.ป.สมนิต ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ช.เชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
20 ธ.ค. 66 นท. น. ๑.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟก.3 กทบ.
กฟ.อ.อมท.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 7 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SAA-BUS02,BUS03,SAA01YB-01,SAA03YB-01,SAA06YB-01,SAA07YB-01 สถานีไฟฟ้าสามพราน1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ธ.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง 17 ธ.ค. 66 เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1707/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
6	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
7	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
8	SAA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
9	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
10	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
11	SAA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
12	SAA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
13	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
14	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		
15	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
16	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
17	KTA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
18	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
19	- ย้ายโหลด SAA-KT7A ไปจ่ายจาก SAA-KT6A						
20	SAA0BVB-02	ปลด	สับ		SAA	CB	22 kV.ขนานบัส 02-C
21	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA	CB	22 kV.IN03
22	- ย้ายโหลด SAA11 ไปจ่ายจาก ONA01						
23	ONA01S-09	ปลด	สับ		รถอมน.-	SF6	ร้านหมอนันต์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA11
25	- ย้ายโหลด SAA07 ไปจ่ายจาก SAA03							
26	SAA03S-04	ปลด	สับ		รถอมน.-		SF6	ท้ายซอยแปซิฟิค
27	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA07
28	- ย้ายโหลด SAA05,09 ไปจ่ายจาก SAA01							
29	SAA0BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB	22 kv.ขนาบัส 01-C
30	SAA01S-02	ปลด	สับ		รถทบ.-		DIS	ร้านอาป่า
31	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA09
32	SAA05S-05	ปลด	สับ		รถทบ.-		DIS	กลางซอยเจริญรัชดา
33	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA05
34	SAA0BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	22 kv.ขนาบัส 01-C
35	- ย้ายโหลด SAA10 ไปจ่ายจาก KTA01							
36	KTA01S-08	ปลด	สับ		รถทบ.-		SF6	ก่อนซอยวปอ.11
37	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA10
38	- ย้ายโหลด SAA06 ไปจ่ายจาก KTA06							
39	KTA06S-04	ปลด	สับ		รถทบ.-	SCADA	SF6	ฟ้าชนหนู
40	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	SAA06
41	SAA05S-01	สับ	ปลด		รถทบ.-		DIS	POT HEAD F.5
42	SAA06S-01	สับ	ปลด		รถทบ.-		DIS	POT HEAD F.6
43	SAA07S-01	สับ	ปลด		รถอมน.-		DIS	POT HEAD F.7
44	SAA08S-01	สับ	ปลด		รถอมน.-		DIS	POT HEAD F.8
45	SAA09S-01	สับ	ปลด		รถทบ.-		DIS	POT HEAD F.9
46	SAA10S-01	สับ	ปลด		รถทบ.-		DIS	POT HEAD F.10
47	SAA11S-01	สับ	ปลด		รถอมน.-		DIS	POT HEAD F.11
48	SAA12S-01	สับ	ปลด		รถอมน.-		DIS	POT HEAD F.12
49	- ตับไฟ SA1-KT6A,SA1-KT7A							
50	โยกหม้อแปลง Station Service ไร่ทางด้าน SAA-BUS01				SAA			
51	SAA0BVB-02	สับ	ปลด		SAA		CB	22 kv.ขนาบัส 02-C
52	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB	22 kv.IN02
53	SA1-2222	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม		CB	22 kv.กฟผ.KT6A
54	SA1-2232	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม		CB	22 kv.กฟผ.KT7A
55	SA1-2227	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม			ใบมิต 22 kv.กฟผ.
56	SA1-2237	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกทม			ใบมิต 22 kv.กฟผ.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	SAA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
58	SAA03BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
59	SAA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
60	SAA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
61	SAA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
62	SAA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
63	SAA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
64	SAA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
65	SAA11VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
66	SAA12VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
67	SAA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
68	SAA0BVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAA		
69	Test ไฟดับก่อนทำการสับกราวด์					SAA	
70	SAA05VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA05
71	SAA06VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA06
72	SAA07VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA07
73	SAA08VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA08
74	SAA09VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA09
75	SAA10VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA010
76	SAA11VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA11
77	SAA12VG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA12
78	SAA02BVG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA-IN02
79	SAA02BVG-01	ปลด	สับ		SAA		SAA-IN03
80	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
81	SAA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
82	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
83	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
84	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		
85	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
86	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
87	KTA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
88	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
89	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
90	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
91	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA-BUS02,SAA-BUS03 ได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
92	- ดับไฟ SAA01YB-01						
93	ตรวจสอบ Loop SAA01YB-01กับ SAA03YB-01 ว่า Loop กันอยู่ปกติ						
94	SAA01YB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 115 kV.
95	SAA01YS-02	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
96	SAA01YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
97	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ						
98	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
99	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA01YB-01 ได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
100	หลังจากกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA01YB-01 เสร็จทำ SAA03YB-01ต่อ						
101	SAA01YS-02	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
102	SAA01YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
103	SAA01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB 115 kV.
104	SAA03YB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 115 kV.
105	SAA03YS-02	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
106	SAA03YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
107	SAA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
108	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ						
109	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
110	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA03YB-01 ได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
111	หลังจากกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA03YB-01 เสร็จจ่ายไฟ Loop ตามปกติ						
112	SAA03YS-02	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
113	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
114	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB 115 kV.
115	SAA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
116	- ดับไฟ SAA06YB-01						
117	ตรวจสอบ Loop SAA05YB-01กับ SAA06YB-01 ว่า Loop กันอยู่ปกติ						
118	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 115 kV.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
119	SAA06YS-01	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
120	SAA06YS-02	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
121	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ						
122	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
123	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA06YB-01 ได้						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
124	หลังจากกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA06YB-01 เสร็จจ่ายไฟ Loop ตามปกติ						
125	SAA06YS-01	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
126	SAA06YS-02	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
127	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA	CB	115 kV.
128	SAA06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
129	- ดับไฟ SAA07YB-01						
130	ตรวจสอบ SAA07YB-01 ให้ปลดโซลาร์"OPEN"ไว้						
131	SAA07YS-01	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
132	SAA07YS-02	สับ	ปลด		SAA		ใบมิต 115 kV.
133	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ						
134	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
135	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA07YB-01 ได้						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
136	หลังจากกสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA07YB-01 เสร็จ						
137	ตรวจสอบ SAA07YB-01 ให้ปลดโซลาร์"OPEN"ไว้						
138	SAA07YS-01	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
139	SAA07YS-02	ปลด	สับ		SAA		ใบมิต 115 kV.
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						
140	หลังจากกบข.(ก3)ปฏิบัติงานด้าน SAA-BUS02,SAA-BUS03 เสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
141	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
142	SAA05VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA05
143	SAA06VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA06
144	SAA07VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA07
145	SAA08VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA08
146	SAA09VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA09
147	SAA10VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA010

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
148	SAA11VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA11
149	SAA12VG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA12
150	SAA02BVG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA-IN02
151	SAA03BVG-01	สับ	ปลด		SAA		SAA-IN03
152	SAA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
153	SAA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
154	SAA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
155	SAA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
156	SAA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
157	SAA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
158	SAA11VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
159	SAA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
160	SAA03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
161	SAA0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
162	SAA0BVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA		
163	- จ่ายไฟ SA1-KT6A,SA1-KT7A						
164	SA1-2227	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทผ		ใบมีด 22 kV.กฟผ.
165	SA1-2237	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทผ		ใบมีด 22 kV.กฟผ.
166	SA1-2222	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทผ	CB	22 kV.กฟผ.KT6A
167	SA1-2232	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกทผ	CB	22 kV.กฟผ.KT7A
168	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA	CB	22 kV.IN02
169	SAA0BVB-02	ปลด	สับ		SAA	CB	22 kV.ขนานบัส 02-C
170	ปรับแรงดัน SAA-KT6A,KT7A ไว้ 22.5 kV.Manual ไว้				ศูนย์ฯกทผ		
171	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
172	SAA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
173	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
174	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
175	ONA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONA		
176	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
177	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
178	KTA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
179	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
180	SAA05S-01	ปลด	สับ		รถกทข.-	DIS	POT HEAD F.5

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
181	SAA06S-01	สับ ปลด	ปลด สับ		รถทพ.-		DIS POT HEAD F.6
182	SAA07S-01	สับ ปลด	ปลด สับ		รถอมน.-		DIS POT HEAD F.7
183	SAA08S-01	สับ ปลด	ปลด สับ		รถอมน.-		DIS POT HEAD F.8
184	SAA09S-01	สับ ปลด	ปลด สับ		รถทพ.-		DIS POT HEAD F.9
185	SAA10S-01	สับ ปลด	ปลด สับ		รถทพ.-		DIS POT HEAD F.10
186	SAA11S-01	สับ ปลด	ปลด สับ		รถอมน.-		DIS POT HEAD F.11
187	- ย้ายโหลด SAA11 กลับจาก ONA01						
188	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB SAA11
189	ONA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถอมน.-		SF6 ร้านหมอนันต์
190	- ย้ายโหลด SAA07 กลับคืนจาก SAA03						
191	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB SAA07
192	SAA03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถอมน.-		SF6 ทำยชอยแปซิฟิค
193	- ย้ายโหลด SAA05,09 กลับคืนจาก SAA01						
194	SAA0BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB 22 kv.ขนานบัส 01-C
195	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB SAA09
196	SAA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทพ.-		DIS ร้านอาป่า
197	SAA0BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 22 kv.ขนานบัส 01-C
198	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB SAA05
199	SAA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทพ.-		DIS กลางชอยเจริญรัชดา
200	- ย้ายโหลด SAA10 กลับคืนจาก ONA06						
201	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB SAA10
202	KTA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถทพ.-		SF6 ก่อนชอยวปอ.11
203	- ย้ายโหลด SAA06 กลับคืนจาก KTA06						
204	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB SAA06
205	KTA06S-04	สับ	ปลด		รถทพ.-	SCADA	SF6 ผ้าขนหนู
206	- ย้ายโหลด SAA-KT7A กลับคืนจาก SAA-KT6A						
207	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB 22 kv.IN03
208	SAA0BVB-02	สับ	ปลด		SAA		CB 22 kv.ขนานบัส 02-C
209	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
210	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
211	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
212	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
213	SAA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
214	SAA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
215	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
216	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
217	SAA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
218	SAA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
219	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
220	ONA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONA		
221	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
222	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
223	KTA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
224	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
16	สามพราน 1	10 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3)	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAABYB-01, SAAZYB-01, SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กสฟ.(ก.3)	
17	สามพราน 4	17 ธ.ค. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA1YB-01 และ SAA3YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบย.(ก3)	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบส., กบย.	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAA6YB-01 และ SAA7YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
18	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	13 ธ.ค. 66	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กสฟ.(ก.3)	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบย.(ก3)	
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SADB YB-01, SAD2YB-01 (TP.1) และ SAD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAD1YB-01 (โดยขอ ไฟช้อนด้าน Bus 2)	กบส., กบย.	
19	อุ้มผาง 2 (ชั่วคราว)	14 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย.	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SAD4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบส.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย.	
20	บ่อพลอย 2 (ชั่วคราว)	15 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบย.	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบส., กบย.	
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กบส., กบย.	
21	ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว)	20 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย.	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส., กบย.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบส., กบย.	
22	กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)	21 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย.	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส., กบย.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบส., กบย.	
23	สมุทรสาคร 12 (ชั่วคราว)	22 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย.	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ตาม กสฟ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบส., กบย.	
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบส., กบย.	
24	ไทรโยค	24 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	กสฟ., กบย.	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (โดยขอ ไฟช้อนด้าน Bus 2)	กบส., กบย.	
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบย.	
24	ไทรโยค	26 ธ.ค. 66	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank และ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบย.	เชาว์ดิศ (081-3657367)
				ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ., กบย.	
				บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank และ บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กสฟ., กบย.	