



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๓๘๑๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บางเลน ๑ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV. ทั้งสถานี	๖ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ ๑๑๕ KV. ทั้งสถานี เพื่อรื้อถอน Circuit Breaker ๑๑๕ KV. รหัส BEA๓YB-๐๑			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔
๒	๑๑๕ KV. ทั้งสถานี	๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟ ๑๑๕ KV. ทั้งสถานี เพื่อติดตั้ง Circuit Breaker ๑๑๕ KV. รหัส BEA๓YB-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1,2 ฟีดเดอร์ 115 จาก DEA01YS-01 ถึง DEA01YS-02
DEA02YS-01
DEA03YS-01
DEA04YS-01
DEA05YS-01
DEA06YS-01
DEA07YS-02
DEA08YS-02
DEA09YS-02
DEA10YS-02
DEA11YS-02
DEA12YS-02
DEA13YS-02
DEA14YS-02
DEA15YS-02
DEA16YS-02
DEA17YS-02
DEA18YS-02
DEA19YS-02
DEA20YS-02
DEA21YS-02
DEA22YS-02
DEA23YS-02
DEA24YS-02
DEA25YS-02
DEA26YS-02
DEA27YS-02
DEA28YS-02
DEA29YS-02
DEA30YS-02
DEA31YS-02
DEA32YS-02
DEA33YS-02
DEA34YS-02
DEA35YS-02
DEA36YS-02
DEA37YS-02
DEA38YS-02
DEA39YS-02
DEA40YS-02
DEA41YS-02
DEA42YS-02
DEA43YS-02
DEA44YS-02
DEA45YS-02
DEA46YS-02
DEA47YS-02
DEA48YS-02
DEA49YS-02
DEA50YS-02
DEA51YS-02
DEA52YS-02
DEA53YS-02
DEA54YS-02
DEA55YS-02
DEA56YS-02
DEA57YS-02
DEA58YS-02
DEA59YS-02
DEA60YS-02
DEA61YS-02
DEA62YS-02
DEA63YS-02
DEA64YS-02
DEA65YS-02
DEA66YS-02
DEA67YS-02
DEA68YS-02
DEA69YS-02
DEA70YS-02
DEA71YS-02
DEA72YS-02
DEA73YS-02
DEA74YS-02
DEA75YS-02
DEA76YS-02
DEA77YS-02
DEA78YS-02
DEA79YS-02
DEA80YS-02
DEA81YS-02
DEA82YS-02
DEA83YS-02
DEA84YS-02
DEA85YS-02
DEA86YS-02
DEA87YS-02
DEA88YS-02
DEA89YS-02
DEA90YS-02
DEA91YS-02
DEA92YS-02
DEA93YS-02
DEA94YS-02
DEA95YS-02
DEA96YS-02
DEA97YS-02
DEA98YS-02
DEA99YS-02
DEA100YS-02

ในวันที่ 6 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1724/2565
4 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พณพล ตีลอด
1 พ.ย. 65

รทพร ตันติเกษตรกิจ
(พณพร ตันติเกษตรกิจ)
๐๘๖.๗ ปฏิบัติงานแทน นว.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.-บส., กฟผ.บส.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 7 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี บางเลน 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บางเลน 1 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 6 พ.ย. 65, 11 ธ.ค. 65 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) งานที่ท่า | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1724/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ | วันที่ | 2 พฤศจิกายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | วันที่ | 2 พฤศจิกายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | วันที่ | 2 พฤศจิกายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโษ
2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
3. เพชรรัตน์, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ท่า						
2	1.วันที่ 6 พ.ย. 65 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ดับไฟสถานีฯ บางเลน เพื่อรื้อถอนเบรกเกอร์ 115 เควี BEA03YB-01						
3	2.วันที่ 11 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ดับไฟสถานีฯ บางเลน เพื่อรื้อถอนเบรกเกอร์ 115 เควี BEA03YB-01						
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนสั่งสวิตชิง						
5	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- โหลด 16.1 MW
6	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- โหลด 14.6 MW
7	BEA01VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 4.5 MW
8	BEA02VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 4.0 MW
9	BEA03VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 3.1 MW
10	BEA04VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 3.9 MW
11	BEA05VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 2.0 MW
12	BEA06VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 4.8 MW
13	BEA07VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 2.5 MW
14	BEA08VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 3.7 MW
15	BEA09VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 1.7 MW
16	BEA10VB-01	Auto	Manual		BEA		- โหลด 1.8 MW
17	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		- โหลด 15.7 MW
18	SPN04VB-01	Auto	Manual		SPN		- โหลด 1.0 MW
19	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		- โหลด 1.0 MW
20	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 14.4 MW
21	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 13.5 MW
22	DTM01VB-01	Auto	Manual		DTM		- โหลด 1.2 MW
23	DTM02VB-01	Auto	Manual		DTM		- โหลด 2.8 MW
24	DTM08VB-01	Auto	Manual		DTM		- โหลด 1.8 MW
25	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		- โหลด 7.7 MW
26	BEU01VB-01	Auto	Manual		BEU		- โหลด 1.6 MW
27	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		- โหลด 6.3 MW
28	BEV01VB-01	Auto	Manual		BEV		- โหลด 1.3 MW
29	BEV02VB-01	Auto	Manual		BEV		- โหลด 2.5 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	BEV03VB-01	Auto	Manual		BEV		- โหลด 2.5 MW
31	ย้ายโหลดวงจร BEA07 บางส่วน มารับไฟจาก DTM08						
32	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R อยู่เกษมการไฟฟ้า
33	BEA07S-11	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
34	BEA07R-01	สับ	ปลด		บล.		R อยู่เกษมการไฟฟ้า
35	ย้ายโหลดวงจร BEV03 บางส่วน มารับไฟจาก BEU03 (ลดโหลดหม้อแปลง)						
36	BEA08R-03	Normal	Nonreclosing		บล.		R วัดเวฬุ
37	BEU04S-06	ปลด	สับ		บล.		SF6 อบต.ลำพญา (เก่า)
38	BEA08R-03	สับ	ปลด		บล.		R วัดเวฬุ
39	ย้ายโหลดวงจร BEA08 บางส่วน มารับไฟจาก SPN05 (ลดโหลดหม้อแปลง)						
40	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing		บลง.		R สี่แยกบางกาว้อง
41	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R ป้อมตำรวจบางไทร
42	BEA08S-27	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 โรงสี ป.เฟื่องฟู
43	BEA08R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
44	SPN05R-04	Nonreclosing	Normal		บลง.		R สี่แยกบางกาว้อง
45	ย้ายโหลดวงจร BEA08 ที่เหลือ มารับไฟจาก BEV03						
46	BEA08S-08	ปลด	สับ		บล.		SF6 โรงงาน หล่อดอกยาง
47	BEA08VB-01	สับ	ปลด		BEA		- -
48	ย้ายโหลดวงจร BEA06 ทั้งหมด มารับไฟจาก BEV01						
49	BEV01S-06	ปลด	สับ		บล.		SF6 บั้ม PT (LPG)
50	BEA06VB-01	สับ	ปลด		BEA		- -
51	ย้ายโหลดวงจร BEA09 ทั้งหมด มารับไฟจาก BEV02 (ขึ้น BUS2 ออก BEA07)						
52	BEA08S-07	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 บริษัท ไทยสมุทร
53	BEABVB-02	สับ	ปลด , หนัด cut		BEA		- INCOMING 2
54	ย้ายโหลดวงจร BEA05 ทั้งหมด มารับไฟจาก DTM02						
55	BEA05S-25	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 บ.แม็คโนเรียว
56	BEA05VB-01	สับ	ปลด		BEA		- -
57	ย้ายโหลดวงจร BEA10 ทั้งหมด มารับไฟจาก DTM01						
58	BEA10S-07	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ตรงข้ามภัทรออยล์
59	BEA10VB-01	สับ	ปลด		BEA		- -
60	ย้ายโหลดวงจร BEA03 ทั้งหมด มารับไฟจาก SPN09						
61	SPN09S-06	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
62	BEA03VB-01	สับ	ปลด		BEA		- -
63	ย้ายโหลดวงจร BEA01, BEA02, BEA04 ทั้งหมด มารับไฟจาก SPN04 (ขึ้น BUS1 ออก BEA01, BEA02)						
64	BEA03S-08	ปลด	สับ		บล.		SF6 อนามัยหินมูล
65	BEABVB-01	สับ	ปลด , หนัด cut		BEA		- INCOMING 1
66	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อุทอง						
67	OFF SCL SPO						
68	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01, SPO03YS-02 ให้สับอยู่						
69	KS-7022	Auto	Manual		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	1UGP02YB-01	Auto	Manual		1UGP		-
71	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		-
72	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
73	SPO03YB-01	Manual	Auto		SPO		-
74	1UGP02YB-01	Manual	Auto		1UGP		-
75	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กพผ.)						
76	OFF SCL DTM						
77	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม รหัส DTM04YS-01, DTM04YS-01 ให้สับอยู่						
78	BEA02YB-01	Auto	Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
79	DTM02YB-01	Auto	Manual		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	DTM04YB-01	Manual	Auto		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	KS-7022	Manual	Auto		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
85	ตรวจสอบ SNO02YB-02,03 SNO03YB-02,03 ให้จ่ายไฟแบบ Open loop อยู่ BEA04YB-01 ปลดอยู่						
86	SNO03YB-02,03	Auto	Manual		กพท.1		-
87	2SCL01YB-01	Auto	Manual		SCL		- ไทรณลวย
88	BEA01YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	BEA05YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	BEA01YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
92	BEA01YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
93	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
94	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
95	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
96	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
97	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
98	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
99	BEA05YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
100	BEA05YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
101	BEABYS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
102	BEABYS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
103	DTM02YB-01	Manual	Auto		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
104	SNO03YB-02,03	Manual	Auto		กพท.1		-
105	2SCL01YB-01	Manual	Auto		SCL		- ไทรณลวย
106	BEA01VB-01	Manual	Auto		BEA		-
107	BEA02VB-01	Manual	Auto		BEA		-
108	BEA04VB-01	Manual	Auto		BEA		-
109	BEA07VB-01	Manual	Auto		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	BEA09VB-01	Manual	Auto		BEA		-
111	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
112	SPN04VB-01	Manual	Auto		SPN		-
113	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		-
114	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
115	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
116	DTM01VB-01	Manual	Auto		DTM		-
117	DTM02VB-01	Manual	Auto		DTM		-
118	DTM08VB-01	Manual	Auto		DTM		-
119	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-
120	BEU01VB-01	Manual	Auto		BEU		-
121	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		-
122	BEV01VB-01	Manual	Auto		BEV		-
123	BEV02VB-01	Manual	Auto		BEV		-
124	BEV03VB-01	Manual	Auto		BEV		-
125	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
126	เมื่อ ชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
127	DTM02YB-01	Auto	Manual		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
128	SNO03YB-02,03	Auto	Manual		กฟภ.1		-
129	2SCL01YB-01	Auto	Manual		SCL		- ไทรคัลวาย
130	BEA01VB-01	Auto	Manual		BEA		-
131	BEA02VB-01	Auto	Manual		BEA		-
132	BEA04VB-01	Auto	Manual		BEA		-
133	BEA07VB-01	Auto	Manual		BEA		-
134	BEA09VB-01	Auto	Manual		BEA		-
135	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-
136	SPN04VB-01	Auto	Manual		SPN		-
137	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		-
138	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
139	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
140	DTM01VB-01	Auto	Manual		DTM		-
141	DTM02VB-01	Auto	Manual		DTM		-
142	DTM08VB-01	Auto	Manual		DTM		-
143	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-
144	BEU01VB-01	Auto	Manual		BEU		-
145	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-
146	BEV01VB-01	Auto	Manual		BEV		-
147	BEV02VB-01	Auto	Manual		BEV		-
148	BEV03VB-01	Auto	Manual		BEV		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
149	BEA01YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
150	BEA01YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
151	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
152	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
153	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
154	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
155	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
156	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
157	BEA05YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
158	BEA05YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
159	BEABYS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
160	BEABYS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไปมิต 115 เควี
161	BEA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
162	BEA01YB-01	ปลด	สับ		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
163	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
164	ตั้ง Manual BEA-TP1, BEA-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
165	ย้ายโหลดสถานีฯ ตอนตุม ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน						
166	DTM04YB-01	Auto	Manual		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
167	KS-7022	Auto	Manual		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
168	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
169	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
170	BEA02YB-01	Manual	Auto		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
171	DTM02YB-01	Manual	Auto		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
172	ON SCL DTM						
173	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
174	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		- -
175	1UGP02YB-01	Auto	Manual		1UGP		- -
176	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		- -
177	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- -
178	KS-7022	Manual	Auto		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
179	1UGP02YB-01	Manual	Auto		1UGP		- -
180	ON SCL SPO						
181	ย้ายโหลดวงจร BEA01, BEA02, BEA04 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPN04 (ขึ้น BUS1 ออก BEA01, BEA02)						
182	BEABVB-01	ปลด	ปลด In, สับ		BEA		- INCOMING 1
183	BEA03S-08	สับ	ปลด		บล.		SF6 อนามัยหินมูล
184	ย้ายโหลดวงจร BEA03 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPN09						
185	BEA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		- -
186	SPN09S-06	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
187	ย้ายโหลดวงจร BEA10 ทั้งหมด กลับคืนจาก DTM01						
188	BEA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
189	BEA10S-07	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ตรงข้ามภัทรออยล์
190	ย้ายโหนดวงจร BEA05 ทั้งหมด กลับคืนจาก DTM02						
191	BEA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		-
192	BEA05S-25	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 บ.แม่คโนเรีย
193	ย้ายโหนดวงจร BEA09 ทั้งหมด กลับคืนจาก BEV02 (ขึ้น BUS2 ออก BEA07)						
194	BEABVB-02	ปลด	หวิด. โท, สับ		BEA		- INCOMING 2
195	BEA08S-07	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 บริษัท ไทยสมุทร
196	ย้ายโหนดวงจร BEA06 ทั้งหมด กลับคืนจาก BEV01						
197	BEA06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		-
198	BEV01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 บั้ม PT (LPG)
199	ย้ายโหนดวงจร BEA08 ที่เหลือ กลับคืนจาก BEV03						
200	BEA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		-
201	BEA08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 โรงงาน หล่อดอกยาง
202	ย้ายโหนดวงจร BEA08 บางส่วน กลับคืนจาก SPN05						
203	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing		บลง.		R สีแยกบงการร้อง
204	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.	SCADA	R ป้อมตำรวจบางไทร
205	BEA08S-27	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 โรงสี ป.เพื่องฟู
206	SPN05R-04	Nonreclosing	Normal		บลง.		R สีแยกบงการร้อง
207	BEA08R-01	Nonreclosing	Normal		บล.		R ป้อมตำรวจบางไทร
208	ย้ายโหนดวงจร BEV03 บางส่วน กลับคืนจาก BEU03						
209	BEA08R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.		R วัดเวฬุ
210	BEU04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 อบต.ลำพญา (เก่า)
211	BEA08R-03	Nonreclosing	Normal		บล.		R วัดเวฬุ
212	ย้ายโหนดวงจร BEA07 บางส่วน กลับคืนจาก DTM08						
213	BEA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.		R อุเขมการไฟฟ้า
214	BEA07S-11	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
215	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R อุเขมการไฟฟ้า
216	BEA07R-01	Nonreclosing	Normal		บล.		R อุเขมการไฟฟ้า
217	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
218	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
219	BEA01VB-01	Manual	Auto		BEA		-
220	BEA02VB-01	Manual	Auto		BEA		-
221	BEA03VB-01	Manual	Auto		BEA		-
222	BEA04VB-01	Manual	Auto		BEA		-
223	BEA05VB-01	Manual	Auto		BEA		-
224	BEA06VB-01	Manual	Auto		BEA		-
225	BEA07VB-01	Manual	Auto		BEA		-
226	BEA08VB-01	Manual	Auto		BEA		-
227	BEA09VB-01	Manual	Auto		BEA		-
228	BEA10VB-01	Manual	Auto		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
229	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
230	SPN04VB-01	Manual	Auto		SPN		-
231	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		-
232	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
233	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
234	DTM01VB-01	Manual	Auto		DTM		-
235	DTM02VB-01	Manual	Auto		DTM		-
236	DTM08VB-01	Manual	Auto		DTM		-
237	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-
238	BEU01VB-01	Manual	Auto		BEU		-
239	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		-
240	BEV01VB-01	Manual	Auto		BEV		-
241	BEV02VB-01	Manual	Auto		BEV		-
242	BEV03VB-01	Manual	Auto		BEV		-
สิ้นสุด Switching							