

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล) ๓๘๒๓/๒๕๖๕

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน Update Relay รุ่น CSC 211 (Fault reset) สถานีไฟฟ้า กระทบแนบ ๑ ตามแผนผังส่งเขแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ดับไฟ BUS1	๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ทั้ง Bus๑ ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ปลดใบมีด Risor Pole ๔. ไม่สับกราวด์			นายสมภูมิ ดิษฐคำเรียง
๒	ดับไฟ BUS2	๒๗ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ทั้ง Bus๒ ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ปลดใบมีด Risor Pole ๔. ไม่สับกราวด์			๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมภูมิ ดิษฐคำเรียง ตำแหน่ง พงษ.๖ กบข.(ก๓) โทร. ๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายสมหมาย ชื่นดวง)

อก.บ.ข.(ก๓)

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 2 ฟีดเดอร์ TP2 จาก KTA49B-01 ถึง KTA6,7,8,9,10B-01
ในวันที่ 27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1738/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุกรรณ อานปนนิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พร สมมา ดิษฐคำเรียง

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบข.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ. กบข.

อก.บ.ข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายสมหมาย ชื่นดวง)
๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑

ขั้นตอนการสวิชชิง ↑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KTA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

พงษ.๖ ๓๑ ต.ค. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KTA06,07,08,09,10VB-01,KTA02BVB-01 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 พ.ย. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ Update Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1738/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
3	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
4	KTA01VB-01	Auto	Manual		KTA		
5	KTA06VB-01	Auto	Manual		KTA		
6	KTA07VB-01	Auto	Manual		KTA		
7	KTA08VB-01	Auto	Manual		KTA		
8	KTA09VB-01	Auto	Manual		KTA		
9	KTA10VB-01	Auto	Manual		KTA		
10	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
11	KTB06VB-01	Auto	Manual		KTB		
12	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
13	SMV0BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
14	SMV0BR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
15	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
16	SAA06VB-01	Auto	Manual		SAA		
17	- ย้ายโหลด KTA06 ไปจ่ายจาก SAA06						
18	KTA06S-04	ปลด	สับ		รถทบ-	SCADA	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
19	KTA06VB-01	สับ	ปลด		KTA	CB	KTA06
20	- ย้ายโหลด KTA10 ไปจ่ายจาก KTB06						
21	KTA10S-08	ปลด	สับ		รถทบ-	SCADA	SF6 โรงปูนนายสวาสดี
22	KTA10VB-01	สับ	ปลด		KTA	CB	KTA10
23	- ย้ายโหลด KTA07 ไปจ่ายจาก KTA01						
24	KTA01S-04	ปลด	สับ		รถทบ-	SF6	ปากข.โรงน้ำแข็งหอมประเสริฐ
25	KTA07VB-01	สับ	ปลด		KTA	CB	KTA07
26	- ย้ายโหลด KTA09 ไปจ่ายจาก SMV03						
27	KTA09S-02	ปลด	สับ		รถทบ-	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
28	KTA09VB-01	สับ	ปลด		KTA	CB	KTA09
29	- ย้ายโหลด KTA08 ไปจ่ายจาก SMV01						
30	KTA08S-04	ปลด	สับ		รถทบ-	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
31	KTA08VB-01	สับ	ปลด		KTA	CB	KTA08

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	KTA06S-01	สับ	ปลด		รถทบ-		DIS หัว Pot Head KTA06
33	KTA07S-01	สับ	ปลด		รถทบ-		DIS หัว Pot Head KTA07
34	KTA08S-01	สับ	ปลด		รถทบ-		DIS หัว Pot Head KTA08
35	KTA09S-01	สับ	ปลด		รถทบ-		DIS หัว Pot Head KTA09
36	KTA10S-01	สับ	ปลด		รถทบ-		DIS หัว Pot Head KTA10
37	- ดับไฟ KTA-TP2 เวลา 08.30 น.						
38	KTA02BVB-01	สับ	ปลด		KTA		CB INCOMING 2
39	KTA04YB-01	สับ	ปลด		KTA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
40	KTA04YS-01	สับ	ปลด		KTA		ใบมีด 115 เควี
41	KTA04YS-02	สับ	ปลด		KTA		ใบมีด 115 เควี
42	KTA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
43	KTA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
44	KTA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
45	KTA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
46	KTA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
47	KTA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
48	KTA0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		
49	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
50	KTA01VB-01	Manual	Auto		KTA		
51	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
52	KTB06VB-01	Manual	Auto		KTB		
53	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
54	SMV0BR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
55	SMV0BR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SMV		
56	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
57	SAA06VB-01	Manual	Auto		SAA		
58	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กับข.รับทราบ						
59	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
60	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
61	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
62	ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการ Switching						
63	KTA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
64	KTA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
65	KTA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
66	KTA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
67	KTA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
68	KTA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
69	KTA0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		
70	- จ่ายไฟ KTA-TP2						
71	KTA04YS-01	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี
72	KTA04YS-02	ปลด	สับ		KTA		ใบมีด 115 เควี
73	KTA04YB-01	ปลด	สับ		KTA	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	ปรับแรงดัน KTA-TP1 ไว้ 22.7 kV.				KTA		
75	KTA02BVB-01	ปลด	ล๊ับ		KTA		CB INCOMING 2
76	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
77	KTA01VB-01	Auto	Manual		KTA		
78	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
79	KTB06VB-01	Auto	Manual		KTB		
80	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
81	SMV0BR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
82	SMV0BR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SMV		
83	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทผ.		
84	SAA06VB-01	Auto	Manual		SAA		
85	KTA06S-01	ปลด	ล๊ับ		รถกทบ-		DIS หัว Pot Head KTA06
86	KTA07S-01	ปลด	ล๊ับ		รถกทบ-		DIS หัว Pot Head KTA07
87	KTA08S-01	ปลด	ล๊ับ		รถกทบ-		DIS หัว Pot Head KTA08
88	KTA09S-01	ปลด	ล๊ับ		รถกทบ-		DIS หัว Pot Head KTA09
89	KTA010S-01	ปลด	ล๊ับ		รถกทบ-		DIS หัว Pot Head KTA10
90	- ย้ายโหลด KTA06 กลับคืนจาก SAA06						
91	KTA06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		KTA		CB KTA06
92	KTA06S-04	ล๊ับ	ปลด		รถกทบ-	SCADA	SF6 โรงงานผ้าขนหนู
93	- ย้ายโหลด KTA10 ไปจ่ายจาก KTB06						
94	KTA10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		KTA		CB KTA10
95	KTA10S-08	ล๊ับ	ปลด		รถกทบ-	SCADA	SF6 โรงปูนนายสวาสดี
96	- ย้ายโหลด KTA07 กลับคืนจาก KTA01						
97	KTA07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		KTA		CB KTA07
98	KTA01S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		รถกทบ-		SF6 ปากช.โรงงานซึ่งหมอบระเสริฐ
99	- ย้ายโหลด KTA09 กลับคืนจาก SMV03						
100	KTA09VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		KTA		CB KTA09
101	KTA09S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		รถกทบ-	SCADA	SF6 บ.กรีนสปอร์ต
102	- ย้ายโหลด KTA08 กลับคืนจาก SMV01						
103	KTA08VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Manual		KTA		CB KTA08
104	KTA08S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		รถกทบ-	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
105	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
106	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
107	KTA01VB-01	Manual	Auto		KTA		
108	KTA06VB-01	Manual	Auto		KTA		
109	KTA07VB-01	Manual	Auto		KTA		
110	KTA08VB-01	Manual	Auto		KTA		
111	KTA09VB-01	Manual	Auto		KTA		
112	KTA10VB-01	Manual	Auto		KTA		
113	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
114	KTB06VB-01	Manual	Auto		KTB		
115	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		
116	SMV0BR-01	Manual	Auto		SMV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
117	SMV0BR-03	Manual	Auto		SMV		
118	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
119	SAA06VB-01	Manual	Auto		SAA		
***** สิ้นสุด Switching *****							