



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHUKHONG ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) /๒๕๖๕

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๒	๒๗ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat)	-	-	นายพิชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	BUS๓		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat)	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพิชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ข.พ.พ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SA-BUS2 จาก SA1-2222 ถึง Riser Pole (BUS2)

ในวันที่ 27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข ๑๘๑๖/๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ SA-BUS3 จาก SA1-2232 ถึง Riser Pole (BUS3)

ในวันที่ 27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1816/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.บ.บ.บ. (Rev.๐๑/๒๕๖๐) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพิชระ ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบ.บ.(คพ)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓) ผจก. กฟก.๐๓บ., กฟก.๓บ.

(นายอ.ก.บ.บ.บ. ขึ้นดั่ง)
๐๑/ก-4 ทน. ๒๓.๐๑/๓.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ๑ สถานี 1 (CSAA))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒ (Rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (BUS 2, 3)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1816/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	21 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : 1. วันที่ 27 พ.ย. 65 เวลา 08.00 - 12.00 น. ดับไฟด้าน BUS 2 สถานีฯ สามพราน 1							
2. วันที่ 27 พ.ย. 65 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดับไฟด้าน BUS 3 สถานีฯ สามพราน 1							
1	ทำงานด้าน BUS 2						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.1 MW
7	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.8 MW
8	SAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 1.5 MW
9	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 2.8 MW
10	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 2.6 MW
11	SAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 2.4 MW
12	SAA11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 0.1 MW
13	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
14	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		โหลด 1.6 MW
15	ONC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB ONC09
16	ย้ายโหลดวงจร SAA07 ไปรับไฟจาก SAA03						
17	SAA03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายชอยแปซิฟิค
18	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA07
19	ย้ายโหลดวงจร SAA11 ไปรับไฟจาก ONA01 (รองรับดับไฟ BUS 3 ช่วงบ่าย)						
20	ONA01S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 รั้วหมอนันต์
21	SAA11VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA11
22	ย้ายโหลดวงจร SAA05 ไปรับไฟจาก SAA09						
23	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส (2-3)
24	SAA05S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ชอยเจริญรัชดา
25	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA05
26	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส (2-3)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลดวงจร SAA06 ไปรับไฟจาก SAA02						
28	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส (1-2)
29	SAA02S-03	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ตรงข้ามร้านอาปา
30	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA06
31	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส (1-2)
32	ตรวจสอบเบรกเกอร์ รหัส SAA08VB-01 สถานะอยู่ "OPEN"						
33	SAA05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
34	SAA06S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
35	SAA07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.7
36	SAA08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.8
37	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้าน BUS 2 เวลา 08.00 น.						
38	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 2
39	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง SA1-KT6A เป็นศูนย์						
40	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
41	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		ไบมิต 22 เควี
42	SAA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		CB SAA05
43	SAA06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		CB SAA06
44	SAA07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		CB SAA07
45	SAA08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		CB SAA08
46	SAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 2
47	SAABVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		ขนานบัส (1-2)
48	SAABVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		ขนานบัส (2-3)
49	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 1 ตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ SAA05,06,07,08VB-01, SAA02BVB-01						
50	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีฟิชั่น ให้สับกราวด์						
51	SAA05VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F5
52	SAA06VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F6
53	SAA07VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F7
54	SAA08VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F8
55	SAA02BVG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ INCOMING 2
56	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
57	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
58	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
59	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
60	SAA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
61	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
62	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
63	ONC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
64	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS 2 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	เมื่อปฏิบัติงานด้าน BUS 2 แล้วเสร็จ						
66	SAA05VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F5
67	SAA06VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F6
68	SAA07VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F7
69	SAA08VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F8
70	SAA02BVG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ INCOMING 2
71	SAA05VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		CB SAA05
72	SAA06VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		CB SAA06
73	SAA07VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		CB SAA07
74	SAA08VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		CB SAA08
75	SAA02BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		- INCOMING 2
76	SAABVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		- ขนานบัส (1-2)
77	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
78	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
79	SAA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
80	SAA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		
81	SAA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		โหลด 4.4 MW
82	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
83	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
84	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		โหลด 2.3 MW
85	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB ONC08
86	ONC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB ONC09
87	SAA05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
88	SAA06S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.6
89	SAA07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.7
90	SAA08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.8
91	จ่ายไฟ BUS 2 และดับไฟด้าน BUS 3						
92	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
93	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
94	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 2
95	ย้ายโหลดวงจร SAA07 กลับจาก SAA03						
96	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA07
97	SAA03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ท้ายขอยแปซิฟิค
98	ย้ายโหลดวงจร SAA09 ไปรับไฟจาก SAA05						
99	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA05
100	SAA09VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA09
101	ย้ายโหลดวงจร SAA10 ไปรับไฟจาก ONB06						
102	ONB06S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ปากขอย วปอ.11 พิเศษ
103	SAA10VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA10
104	ตรวจสอบเบรกเกอร์ รหัส SAA12VB-01 สถานะอยู่ "OPEN" + Truck "Out Service"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	SAA09S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
106	SAA10S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
107	SAA11S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.11
108	SAA12S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.12
109	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานด้าน BUS 3 เวลา 13.00 น.						
110	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
111	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง SA1-KT7A เป็นศูนย์						
112	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
113	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
114	SAA09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		CB SAA09
115	SAA10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		CB SAA10
116	SAA11VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		CB SAA11
117	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 3
118	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 1 ตรวจสอบฟิวส์ที่เบรกเกอร์ SAA09,10,11,12VB-01, SAA03BVB-01						
119	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีฟิวส์ ให้สับกราวด์						
120	SAA09VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F9
121	SAA10VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F10
122	SAA11VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F11
123	SAA12VG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ F12
124	SAA03BVG-01	ปลด	สับ		SAA		กราวด์ INCOMING 3
125	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
126	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
127	SAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA05
128	SAA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA07
129	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
130	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
131	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
132	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB ONC08
133	ONC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB ONC09
134	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS 3 ได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง *****						
135	เมื่อปฏิบัติงานด้าน BUS 3 แล้วเสร็จ						
136	SAA09VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F9
137	SAA10VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F10
138	SAA11VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F11
139	SAA12VG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ F12
140	SAA03BVG-01	สับ	ปลด		SAA		กราวด์ INCOMING 3
141	SAA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		CB SAA09
142	SAA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		CB SAA10

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
143	SAA11VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		CB SAA11
144	SAA03BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		- INCOMING 3
145	SAABVB-02	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SAA		- ขนานบัส (2-3)
146	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
147	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
148	SAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA02
149	SAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA05
150	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
151	ONA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
152	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		
153	ONB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
154	ONC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		CB ONC08
155	SAA09S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
156	SAA10S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.10
157	SAA11S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.11
158	SAA12S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.12
159	จ่ายไฟ BUS 3						
160	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
161	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
162	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
163	ย้ายโหนดวงจร SAA09 กลับจาก SAA05						
164	SAA09VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA09
165	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส (2-3)
166	SAA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ซอยเจริญรัชดา
167	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส (2-3)
168	ย้ายโหนดวงจร SAA10 กลับจาก ONB06						
169	SAA10VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA10
170	ONB06S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอย วปอ.11 พิเศษ
171	ย้ายโหนดวงจร SAA11 กลับจาก ONA01						
172	SAA11VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA11
173	ONA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 รั้นหมอนันต์
174	ย้ายโหนดวงจร SAA06 กลับจาก SAA02						
175	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส (1-2)
176	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง"OFF" Auto Reclose		SAA		CB SAA06
177	SAA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามร้านอาป่า
178	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		- ขนานบัส (1-2)
179	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
180	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
181	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
182	SAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA02
183	SAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA05

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
184	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA06
185	SAA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA09
186	SAA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA10
187	SAA11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		CB SAA11
188	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
189	ONA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
190	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
191	ONB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
192	ONC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		CB ONC08
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

