



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) /๒๕๖๕

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัชระนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เดิมบนางนพท ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๒ พ.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat)	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	BUS๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat)	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชม.บพ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง (นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓ เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ DBA BUS จาก Breaker ถึง Riser Pole ในวันที่ 22 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๑๙/๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเตอร์ DBA BUS จาก Breaker ถึง Riser pole ในวันที่ 22 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สโรจ พงษ์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟอ.๓๓, กฟล.๓๕-๓๖, กฟล.๑๓, กฟล.๒๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเชษฐาธิราช นิลทิศา) ๖๘๓.๖ ๖๓๓ นพ.๓๓

ขั้นตอนการสวิตชิง 7 แผ่น แผนผังแนบ

ผจก. 1 (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 07.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช (DBA_BUS1_BUS2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 พ.ย. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1819/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนโอช ทองย้อย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันแลสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนทฯ		
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนทฯ		
4	DBA01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
5	DBA02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
6	DBA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
7	DBA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
8	DBA05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
9	DBA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
10	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านลาดสิงห์
11	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หนองผักนาก
12	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
13	DAA02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
14	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
15	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สะพานดำ
16	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA		
17	HKA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		HKA		
18	*ย้ายโหลดDBA06 ไปรับไฟจาก DBA05						
19	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
20	DBA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสี CP
21	*ย้ายโหลด DBA05,06 ไปรับไฟจาก HKA06*						
22	DBA05S-33	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 พื้เกิดเข้าท์
23	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
24	*ย้ายโหลด DBA01 ไปรับไฟจาก DBA05*						
25	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
26	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA	CB	DBA01
27	*ย้ายโหลด DBA04 ไปรับไฟจาก DAA02*						
28	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6 สยามโซลาร์ 1
29	DBA04S-14	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	*ย้ายโหลด DBA03 ไปรับไฟจาก DOA03*						
31	DBA03S-14	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 บ้านลาดสิงห์
32	DBA03S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 สะพานบ้านสระ
33	*ย้ายโหลด DBA03 ไปรับไฟจาก DBA02*						
34	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสนง.สช.
35	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA03
36	*ย้ายโหลด DBA02,03 จ่ายไฟจาก DBA06						
37	DBA02S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 รั้วตัดผมนางบวช
38	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA02
39	*ย้ายโหลด DBA04 ไปจ่ายไฟจาก DBA05						
40	DBA04S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 แยกนางบวช
41	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA04
42	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		Pot Head F.1
43	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		Pot Head F.2
44	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		Pot Head F.3
45	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		Pot Head F.4
46	*ดับไฟ DBA-BUS1 เวลา 08.00 น.						
47	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		INCOMING 1
48	DBN-2222	สับ	ปลด		ศูนย์ฯนนฯ		CB 22 kv.กฟผ.KT2A//3A
49	DBN-2227	สับ	ปลด		ศูนย์ฯนนฯ		ใบมีด
50	DBA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
51	DBA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
52	DBA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
53	DBA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		
54	DBA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		INCOMING 1
55	DBA0BVB-03	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		ขนานเมนบัส
56	ตรวจสอบไฟอ่อนเบรกเกอร์ DBA01,02,03,04VB-01,0BVB-01 ไม่มีไฟอ่อน						
57	DBA01VG-01	ปลด	สับ		DBA		Ground F.1
58	DBA02VG-01	ปลด	สับ		DBA		Ground F.2
59	DBA03VG-01	ปลด	สับ		DBA		Ground F.3
60	DBA04VG-01	ปลด	สับ		DBA		Ground F.4
61	DBA0BVG-01	ปลด	สับ		DBA		Ground Inc1
62	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนฯ		
63	DBA05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
64	DBA06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
65	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
66	DAA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
67	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
68	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R ท้องฟ้ากนก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA		
70	HKA06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		HKA		
71	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
72	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
73	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
74	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
75	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
สิ้นสุด Switching เข้า							
76	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานด้าน DBA-BUS01 เสร็จพร้อมทำ DBA-BUS02 ต่อ						
77	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการสวิตซ์						
78	DBA01VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.1
79	DBA02VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.2
80	DBA03VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.3
81	DBA04VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.4
82	DBA0BVG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground Inc1
83	DBA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		INCOMING 1
84	DBA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		
85	DBA02 VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		
86	DBA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		
87	DBA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		
88	- จ่ายไฟ DBA-BUS01 ๕๓๒๐//๓A						
89	DBN-2227	ปลด	สับ		ศูนย์ฯนนฯ		ใบมีด
90	DBN-2222	ปลด	สับ		ศูนย์ฯนนฯ	CB	22 kV.กฟผ.KT2A//3A
91	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA		INCOMING 1
92	ปรับแรงดัน DBA-KT2A//3A ไว้ที่ 22.7 kV.						
93	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
94	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
95	DBA05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
96	DBA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
97	DBA07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
98	DBA08VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
99	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน.3		
100	KBG04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ศูนย์ฯนน.3		
101	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.1
102	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.2
103	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.3
104	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.4
105	*ย้ายโหลด DBA07,08 ไปจ่ายไฟจาก KBG04*						
106	DBA07S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 กาบบัวกม.6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	DBA07VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA07
108	DBA08S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	บ้านกม.6
109	DBA08VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA08
110	*ย้ายโหลด DBA04 กลับคืนจาก DBA05*							
111	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA		CB	DBA04
112	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	แยกนางบวช
113	*ย้ายโหลด DBA03 กลับคืนจาก DBA06*							
114	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA		CB	DBA03
115	DBA02S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6	ตรงข้ามสนง.สข.
116	*ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA01*							
117	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA		CB	DBA01
118	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA05
119	*ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA02*							
120	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA		CB	DBA02
121	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA06
122	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.			Pot Head F.5
123	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.			Pot Head F.6
124	DBA07S-01	สับ	ปลด		ดบ.			Pot Head F.7
125	DBA08S-01	สับ	ปลด		ดบ.			Pot Head F.8
126	-ดับไฟ DBA-BUS02							
127	DBA08VB-02	สับ	ปลด		DBA			INCOMING 2
128	DBN-2212	สับ	ปลด		ศูนย์ฯนนฯ		CB	22 kv.กฟผ.KT1A
129	DBN-2217	สับ	ปลด		ศูนย์ฯนนฯ			ใบมีด
130	DBA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA			
131	DBA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA			
132	DBA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA			
133	DBA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA			
134	DBA08VB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DBA			INCOMING 2
135	ตรวจสอบฟิวส์เบรกเกอร์ DBA05,06,07,08VB-01,BVB-02 ไม่มีฟิวส์							
136	DBA05VG-01	ปลด	สับ		DBA			Ground F.5
137	DBA06VG-01	ปลด	สับ		DBA			Ground F.6
138	DBA07VG-01	ปลด	สับ		DBA			Ground F.7
139	DBA08VG-01	ปลด	สับ		DBA			Ground F.8
140	DBA08VG-02	ปลด	สับ		DBA			Ground Inc2
141	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนฯ			
142	DBA01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA			
143	DBA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA			
144	DBA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA			
145	DBA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯน.3		
147	KBG04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ศูนย์ฯน.3		
148	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
149	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
150	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
สิ้นสุด Switching บ่าย							
151	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานด้าน DBA-BUS02 เสร็จ						
152	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน Switching						
153	DBA05VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.5
154	DBA06VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.6
155	DBA07VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.7
156	DBA08VG-01	สับ	ปลด		DBA		Ground F.8
157	DBA0BVG-02	สับ	ปลด		DBA		Ground Inc2
158	DBA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
159	DBA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
160	DBA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
161	DBA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		
162	DBA0BVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		INCOMING 2
163	DBA0BVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DBA		ขนานเมนบัส
164	- จ่ายไฟ DBA-BUS02						
165	DBN-2217	ปลด	สับ		ศูนย์ฯนนท		ใบมีด
166	DBN-2212	ปลด	สับ		ศูนย์ฯนนท	CB	22 kv.กฟผ.KT1A
167	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA		INCOMING 2
168	ปรับแรงดัน DBA-KT1A ไว้ที่ 22.7 kv.						
169	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนท		
170	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนนท		
171	DBA01VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
172	DBA02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
173	DBA03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
174	DBA04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DBA		
175	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	บ้านลาดสิงห์
176	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หนองผักนาก
177	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
178	DAA02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		DAA		
179	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
180	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สะพานดำ
181	HKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		HKA		
182	HKA06VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		HKA		
183	KBG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯน.3		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
184	KBG04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ศูนย์ฯน.3		
185	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.5
186	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.6
187	DBA07S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.7
188	DBA08S-01	ปลด	สับ		ดบ.		Pot Head F.8
189	*ย้ายโหนด DBA07,08 กลับคืนจาก KBG04*						
190	DBA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA	CB	DBA08
191	DBA08S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	บ้านกม.6
192	DBA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA	CB	DBA07
193	DBA07S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	กابบัวกม.6
194	*ย้ายโหนด DBA06 กลับคืนจาก DBA02*						
195	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA	CB	DBA06
196	DBA02S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	ร้านตัดผมนางบวช
197	*ย้ายโหนด DBA05 กลับคืนจาก DBA04*						
198	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA	CB	DBA05
199	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	แยกนางบวช
200	*ย้ายโหนด DBA04 กลับคืนจาก DAA02*						
201	DBA04S-14	ปลด	สับ		สข.	SCADA SF6	โรงเรียนบ้านสมเด็จ
202	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.	SCADA SF6	สยามโซลาร์ 1
203	*ย้ายโหนด DBA03 กลับคืนจาก DOA03*						
204	DBA03S-13	ปลด	สับ		สข.	SF6	สะพานบ้านสระ
205	DBA03S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดจ.	SF6	บ้านลาดสิงห์
206	*ย้ายโหนด DBA05 กลับคืนจาก DBA01*						
207	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		DBA	CB	DBA05
208	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
209	*ย้ายโหนด DBA05 กลับคืนจาก HKA06*						
210	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
211	DBA05S-33	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	พีทีเคเฮ้าท์
212	*ย้ายโหนด DBA06 กลับคืนจาก DBA05*						
213	DBA06S-05	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	โรงสี CP
214	DBA05S-05	สับ	ปลด		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
215	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนฯ		
216	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนนฯ		
217	DBA01VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
218	DBA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
219	DBA03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
220	DBA04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
221	DBA05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
222	DBA06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
223	DBA07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
224	DBA08VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DBA		
225	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	R	หนองผักนาก
226	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
227	DAA02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		DAA		
228	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
229	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	R	สะพานดำ
230	HKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		HKA		
231	HKA06VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		HKA		
232	KBG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯน.3		
233	KBG04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ศูนย์ฯน.3		
สิ้นสุด Switching							

