



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กษช.(บฟ.) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.บช.(ก๓)

Switching Deadline
(หมอลูกจันทน์ กิ่งกษาปณ์)
28 พ.ย. 65

Handwritten signature

ด้วยการไฟฟ้า..... กษช.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามพราน ๒.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๑ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat)	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๑๕๒๖
๒	BUS๒		๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV (ปลด Egat)	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายพัชระ ปานดอนลาน..... ตำแหน่ง..... ช.ผ.บฟ..... โทร..... ๐๘๖๕๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ขึ้นด้วง.....
(..... นายสมหมาย ขึ้นด้วง.....)
ตำแหน่ง..... อก.บช.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ SAB BUS1 จาก SA2 2212 ถึง Riser pole
ในวันที่ 16.๑.๖5 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๘๒๗/๖๕
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ SAB BUS2 จาก SA2 2222 ถึง Riser pole
ในวันที่ 16.๑.๖5 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1827/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันดิลกธรรม์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน
25 พ.ย. 65

สทพร ตันดิลกธรรม์
ผยสทพร ตันดิลกธรรม์
๐๘๓.๗ วิทยุสื่อสาร แทน น.ค.ป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพ.สทพร.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี ตามพราน 2)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

๕๘ ๑๙ ๖๕๖

นางสาว...

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานีฯ สามพราน 2

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1-ธ.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1827/65
นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ			วันที่	25 พฤศจิกายน 2565
			วันที่	25 พฤศจิกายน 2565
			วันที่	25 พฤศจิกายน 2565
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ						
2	1.วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น. - 12.000 น.		ดับไฟสถานีฯ สามพราน 2 เพื่อบำรุงรักษาสถานี				
3	2.วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 น. - 16.000 น.		ดับไฟสถานีฯ สามพราน 2 เพื่อบำรุงรักษาสถานี				
4	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนสั่งสวิตชิง						
5	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.1 MW
6	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 20.0 MW
7	SAB01VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 0.4 MW
8	SAB03VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 9.0 MW
9	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 4.3 MW
10	SAB05VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 7.0 MW
11	SAB06VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 0.8 MW
12	SAB07VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 3.4 MW
13	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 5.7 MW
14	SAB09VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 3.6 MW
15	SAB10VB-01	Auto	Manual		SAB		- โหลด 5.7 MW
16	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- โหลด 14.1 MW
17	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 6.0 MW
18	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		- โหลด 0.1 MW
19	ย้ายโหลดวงจร SAB03 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAC05						
20	SAC05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC		-
21	SAB03VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
22	ย้ายโหลดวงจร SA2-KT1A ทั้งหมด มารับไฟจาก SA2-KT2A						
23	SABBV-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
24	SABBV-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 1
25	ย้ายโหลดวงจร SAB04 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAB08						
26	SAB08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช่างร้านเซเว่น
27	SAB04VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
28	ย้ายโหลดวงจร SAB10 บางส่วน มารับไฟจาก NCA11						
29	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวณ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAB10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสตัส
31	ย้ายโหนดวงจร SAB05 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAB10						
32	SAB05S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS แนวถนนวัดเดชา
33	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
34	ย้ายโหนดวงจร SAB06 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAB10						
35	SAB06S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS รร. นายร้อย
36	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
37	ย้ายโหนดวงจร SAB09 ทั้งหมด มารับไฟจาก NCA11						
38	SAB09S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตู้ปรีชา
39	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
40	ย้ายโหนดวงจร SAB01, SAB02 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAB07						
41	SAB02S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าสถานีฯ
42	SAB01VB-01	สับ	ปลด		SAB		- -
43	SAB01VB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนानบัส
44	SA2 2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
45	SA2 2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
46	SAB01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
47	SAB02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
48	SAB03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
49	SAB04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
50	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
51	SAB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- INCOMING 1
52	SAB03VB-03	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- ขนานบัส
53	SAB01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- -
54	SAB02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- -
55	SAB03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- -
56	SAB04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- -
57	SAB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAB		- -
58	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 2 ให้ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
59	SAB01BVG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ INCOMING 1
60	SAB01VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F1
61	SAB02VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F2
62	SAB03VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F3
63	SAB04VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F4
64	SAB05VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F5
65	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	SAB06VB-01	Manual	Auto		SAB		-
67	SAB07VB-01	Manual	Auto		SAB		-
68	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		-
69	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
70	SAB10VB-01	Manual	Auto		SAB		-
71	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
72	SAC05VB-01	Manual	Auto		SAC		-
73	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-
75	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe						
76	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
77	เมื่อ ชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จด้านบัส 1 ขอทำด้านบัส 2 ต่อ						
78	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		-
79	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
80	SAB07VB-01	Auto	Manual		SAB		-
81	SAB08VB-01	Auto	Manual		SAB		-
82	SAB10VB-01	Auto	Manual		SAB		-
83	SAB01BVG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ INCOMING 1
84	SAB01VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F1
85	SAB02VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F2
86	SAB03VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F3
87	SAB04VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F4
88	SAB05VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F5
89	SABBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		- INCOMING 1
90	SABBVB-03	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		- ขนานบัส
91	SAB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-
92	SAB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-
93	SAB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-
94	SAB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAB		-
95	SAB01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
96	SAB02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
97	SAB03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
98	SAB04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
99	SAB05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
100	SA2 2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
101	SA2 2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
102	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 1
103	ย้ายโหลดวงจร SAB07 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAB01						
104	SAB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		-
105	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
106	ย้ายโหลดวงจร SAB08 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAB04						
107	SAB04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		-
108	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	ย้ายโหลดวงจร SAB10 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAB05						
110	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		-
111	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
112	SABBV-02	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
113	SA2 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
114	SA2 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
115	SAB06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.6
116	SAB07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
117	SAB08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.8
118	SAB09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.9
119	SAB10S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.10
120	SABBV-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 2
121	SAB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
122	SAB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
123	SAB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
124	SAB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
125	SAB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
126	แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 2 ให้ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
127	SAB02BVG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ INCOMING 2
128	SAB06VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F6
129	SAB07VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F7
130	SAB08VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F8
131	SAB09VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F9
132	SAB10VG-01	ปลด	สับ		SAB		- กราวด์ F10
133	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
134	SAB01VB-01	Manual	Auto		SAB		-
135	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		-
136	SAB05VB-01	Manual	Auto		SAB		-
137	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-
138	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe						
139	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย							
140	เมื่อ ชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จด้านบัส 2 ขอย้ายโหลดกลับคืน						
141	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
142	SAB01VB-01	Auto	Manual		SAB		-
143	SAB04VB-01	Auto	Manual		SAB		-
144	SAB05VB-01	Auto	Manual		SAB		-
145	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
146	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		-
147	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
148	SAC05VB-01	Auto	Manual		SAC		-
149	SAB02BVG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ INCOMING 2
150	SAB06VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F6
151	SAB07VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F7
152	SAB08VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F8
153	SAB09VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F9
154	SAB10VG-01	สับ	ปลด		SAB		- กราวด์ F10
155	SAB06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.6
156	SAB07S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.7
157	SAB08S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.8
158	SAB09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.9
159	SAB10S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.10
160	SA2 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมิต
161	SA2 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
162	SABBVB-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
163	ย้ายโหนดวงจร SAB07 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAB01,SAB02						
164	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		- -
165	SAB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสถานีฯ
166	ย้ายโหนดวงจร SAB08 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAB04						
167	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		- -
168	SAB08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช่างร้านเซเว่น
169	ย้ายโหนดวงจร SAB06, SAB10 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAB05						
170	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		- -
171	SAB06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS รร.นายร้อย
172	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		- -
173	SAB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แนวถนนวัดเดชา
174	ย้ายโหนดวงจร SAB09 ทั้งหมด กลับคืนจาก NCA11						
175	SAB09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		- -
176	SAB09S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตู้ปริชา
177	ย้ายโหนดวงจร SAB10 บางส่วน กลับคืนจาก NCA11						
178	SAB10S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสดใส
179	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวน
180	ย้ายโหนดวงจร SA2-KT2A ทั้งหมด มารับไฟจาก SA2-KT1A						
181	SABBVB-02	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
182	SABBVB-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
183	ย้ายโหนดวงจร SAB03 ทั้งหมด มารับไฟจาก SAC05						
184	SAB03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAB		- -
185	SAC05VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
186	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
187	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
188	SAB01VB-01	Manual	Auto		SAB		-
189	SAB03VB-01	Manual	Auto		SAB		-
190	SAB04VB-01	Manual	Auto		SAB		-
191	SAB05VB-01	Manual	Auto		SAB		-
192	SAB06VB-01	Manual	Auto		SAB		-
193	SAB07VB-01	Manual	Auto		SAB		-
194	SAB08VB-01	Manual	Auto		SAB		-
195	SAB09VB-01	Manual	Auto		SAB		-
196	SAB10VB-01	Manual	Auto		SAB		-
197	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
198	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
199	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-
สิ้นสุด Switching							



16 มี.ค. 65
[Signature]

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
9	สามพราน 2	1 มี.ค. 65	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)		
10	อ้อมน้อย 4	2 มี.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONDBYB-01, ONDYB-01 (TP.1) และ ONDIYB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบย.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OND3YB-01 (TP.2) และ OND4YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส OND4YB-01		
11	สมุทรสาคร 10 (ชั่วคราว)	4 มี.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษารีเลย์เซอร์ และเคนัล 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1 (ทาง กบย. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า)	กบย.(ก.3) กบย.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV., บำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.1 (ดำเนินการโดย กบย.ก.3) และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
12	สมุทรสาคร 12 (ชั่วคราว)	4 มี.ค. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SXABYB-01, SXAYB-01 (TP.1), SXA2YB-01 และ SXA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบย.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	(ดำเนินการโดยช่าง Transfer Bus) ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. รหัส SXAYB-01 (TP.2) และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.2		
13	สินสาคร	7 มี.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SADBXYB-01, SAD2YB-01 (TP.1) และ SAD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบย.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. รหัส SXAYB-01 (TP.2) และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.2		
14	สามพราน 4	8 มี.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SADBXYB-01, SAD2YB-01 (TP.1) และ SAD1YB-01 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบย.(ก.3) กบย.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 kV. ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV.		
15	นครปฐม 1	11 มี.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษามอเตอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ระวางง โดยช่าง Transfer Bus)	กบย.(ก.3) กบย.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.1 ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษามอเตอร์, เคนัล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษามอเตอร์แปลง TP.2		

[Handwritten notes and signatures]