



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ส.ก.) ๑๘๕๒ / ๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ Main Bus ๓ เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ KV. สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Incoming ๓ F๑๑ - F๑๕	๒๕ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main Bus ๓ , ดึงทรักคอก ปลด Riser Pole พร้อมสับ กราวด์ Incoming ๓ และ F๑๑ - F๑๕ (ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. ของ EGAT)			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผจก.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)
๕ ๘ ๕ ๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMBuse Breaker จาก Riser Pole
ในวันที่ 29 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1839/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิตร ทนต้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางเชาว์ลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.สค.
อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
๖๓-5 ๓๓๖ ๖๓๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 บัส 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ธ.ค. 10	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1839/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑียร ทองย้อย		วันที่ 21 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เข้าดับไฟด้านบัส 2 บายดับไฟด้านบัส 3 ปลด Riser pole และสับกราวด์						
3	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
4	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
5	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
6	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
7	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
8	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
9	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
10	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		
11	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
12	ย้าย SMB11 ไปจ่ายจาก SMB06						
13	SMB06S-07	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยอภิทูน
14	SMB11VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB SMB06
15	ย้าย SMB12 ไปจ่ายจาก SMB07						
16	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		ขนานบัส
17	SMB07S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากซอยวัดปากบ่อ
18	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		ขนานบัส
19	SMB12VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
20	ย้าย SMB13 ไปจ่ายจาก SMK10						
21	SMB13S-08	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 หน้าเซเว่นปากทางนิคม
22	SMB13VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
23	ย้าย SMB15 ไปจ่ายจาก SMB09						
24	SMB09S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางท่าฉลอม
25	SMB15VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
26	SMB03CVB-01	สับ	ปลด		SMB		- CAP 3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ตรวจสอบสถานเบรกเกอร์ SMB14VB-01 ปลด โขว์ OPEN						
28	SMB11S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.11
29	SMB12S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.12
30	SMB13S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.13
31	SMB14S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.14
32	SMB15S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.15
33	- พร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
34	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB		INCOMING 3
35	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT		
36	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		
37	SMB03CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		CAP 3
38	SMB11VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	-
39	SMB12VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	-
40	SMB13VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	-
41	SMB14VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	-
42	SMB15VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB	-	-
43	SMBBVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		ขนานบัส
44	- ให้พนักงานสถานี ตรวจสอบไฟย้อน หากไม่พบไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
45	SMB11VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F11
46	SMB12VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F12
47	SMB13VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F13
48	SMB14VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F14
49	SMB15VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F15
50	SMB03BVG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ INCOMING 3
51	SMB03CVG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ CAP3
52	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
53	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
54	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
55	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
56	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		
57	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ลง WeSafe และปฏิบัติด้าน ได้						
	สิ้นสุด Switching เข้า						
59	หลังผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
60	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง						
61	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
63	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
64	SMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		
65	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		
66	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
67	- จ่ายไฟ						
68	SMB11VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F11
69	SMB12VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F12
70	SMB13VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F13
71	SMB14VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F14
72	SMB15VG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ F15
73	SMB03BVG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ INCOMING 3
74	SMB03CVG-01	สับ	ปลด		SMB		กราวด์ CAP3
75	SMBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		ขนานบัส
76	SMB03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		
77	SMB03CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB	-	CAP 3
78	SMB11VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB	-	-
79	SMB12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB	-	-
80	SMB13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB	-	-
81	SMB14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB	-	-
82	SMB15VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-
83	SMB11S-01	ปลด	สับ		สค.		POT HEAD F.11
84	SMB12S-01	ปลด	สับ		สค.		POT HEAD F.12
85	SMB13S-01	ปลด	สับ		สค.		POT HEAD F.13
86	SMB14S-01	ปลด	สับ		สค.		POT HEAD F.14
87	SMB15S-01	ปลด	สับ		สค.		POT HEAD F.15
88	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
89	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT	-	22 kV.กฟผ.KT3A
90	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	INCOMING 3
91	SMB03CVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	CAP 3
92	ย้าย SMB11 กลับจาก SMB06						
93	SMB11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	-	-
94	SMB06S-07	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากชอยอภิทูน
95	ย้าย SMB12 กลับจาก SMB07						
96	SMB12VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB	-	-
97	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB		ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
98	SMB07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปากซอยวัดปากบ่อ
99	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB			ขนานบัส
100	ย้าย SMB13 กลับจาก SMK10							
101	SMB13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-	-
102	SMB13S-08	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	หน้าเซเว่นปากทางนิคม
103	ย้าย SMB15 กลับจาก SMB09							
104	SMB15VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-	-
105	SMB09S-02	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ปากทางท่าฉลอม
106	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
107	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
108	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
109	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
110	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
111	SMB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
112	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
113	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
114	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
115	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK			
116	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								