



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก.) 436 /2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสาธิต

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดั่ง

## Switching Deadline

26 ธ.ค. 66

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 2 ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Main Bus2	29 ธ.ค. 66	08:00 น.	16:00 น.	ตัดไฟ Main Bus 2 ดึงทรักเบรคเกอร์ 22 KV. พร้อมสับกราวด์ ( EGAT ปลดเบรคเกอร์ 22 KV.)	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

( นายสมหมาย ชื่นดั่ง )

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก SN2-2222 ถึง SM66,7,8,9,10 VB-01  
ในวันที่ 29 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1843/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย พิชยา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

20 ธ.ค. 66

*Signature*

( นายสมหมาย ชื่นดั่ง )

20 ธ.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นบ.๑๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง 4. แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1. (สถานี -SMP-)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๙.๑๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (Bus2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ธ.ค. 66	เวลา	08.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3) งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1843/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 20 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 9.7 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 18.6 MW
4	SMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- Load = 3.2 MW
5	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- Load = 4.8 MW
6	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- Load = 5.0 MW
7	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- Load = 8.7 MW
8	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		- Load = 17.28 MW
9	SMW03VB-01, 02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		- Load = 4 MW
10	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- Load = 3.9 MW
11	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- Load = 0.01 MW
12	ย้ายโหลด SMB04 กลับจาก SMW03						
13	ตรวจสอบ SMB04S-01 อยู่สถานะ "Close"						
14	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
15	SMB04S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ป้อนPTก่อนปากทางท่าฉลอม
16	ย้ายโหลด SMB08 ไปจ่ายไฟจาก SMB04						
17	SMB08S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากซอยกระเช้าขาว
18	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
19	ย้ายโหลด SMB06 ไปจ่ายไฟจาก THS04						
20	SMB06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
21	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
22	ย้ายโหลด SMB07 ไปจ่ายไฟจาก SMB02						
23	SMB07VB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
24	SMB02S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางวัดปากบ่อ
25	SMB07VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
26	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
27	SMB06S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.6



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMB07S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.7
29	SMB08S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.8
30	SMB09S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.9
31	SMB10S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS POT HEAD F.10
32	SMB02CVB-01	สับ	ปลด		SMB		- CAP 2
33	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
34	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
35	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
36	SMB0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- ขนานบัส
37	SMB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
38	SMB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
39	SMB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
40	SMB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
41	SMB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
42	SMB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- CAP 2
43	SMB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- INCOMING 2
44	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการตรวจสอบไฟอ่อนทางด้านบัส 2						
45	SMB06VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F6
46	SMB07VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F7
47	SMB08VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F8
48	SMB09VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F9
49	SMB10VG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ F10
50	SMB02CVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ CAP2
51	SMB02BVG-01	ปลด	สับ		SMB		- กราวด์ INCOMING 2
52	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสพ.(ก3) รับทราบ						
53	แจ้ง กสพ.(ก3) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
54	แจ้ง กสพ.(ก3) ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
55	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	SMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
57	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
58	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
59	SMW03VB-01, 02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
60	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
61	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
	<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>						
62	เมื่อ กสพ.(ก3) แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืน						
63	SMB06VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	SMB07VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F7
65	SMB08VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F8
66	SMB09VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F9
67	SMB10VG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ F10
68	SMB02CVG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ CAP2
69	SMB02BVG-01	สับ	ปลด		SMB		- กราวด์ INCOMING 2
70	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
71	SMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
72	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
73	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		-
74	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		-
75	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
76	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
77	SMB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- ขนानบัส
78	SMB06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-
79	SMB07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-
80	SMB08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-
81	SMB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-
82	SMB10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		-
83	SMB02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- CAP 2
84	SMB02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMB		- INCOMING 2
85	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
86	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
87	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
88	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
89	SMB02CVB-01	ปลด	สับ		SMB		- CAP 2
90	SMB06S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.6
91	SMB07S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.7
92	SMB08S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.8
93	SMB09S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.9
94	SMB10S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.10
95	ย้ายโหลด SMB07 กลับจาก SMB02						
96	SMB08VB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
97	SMB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
98	SMB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางวัดปากบ่อ
99	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
100	ย้ายโหลด SMB06 กลับจาก THS04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
102	SMB06S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
103	ย้ายโหลด SMB08 กลับจาก SMB04						
104	SMB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
105	SMB08S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยกระเช้าขาว
106	ย้ายโหลด SMB04 ไปจ่ายไฟจาก SMW03						
107	SMB04S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ป้อนPTก่อนปากทางท่าฉลอม
108	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
109	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
110	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
111	SMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
112	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
113	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
114	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
115	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
116	SMW03VB-01, 02, 03-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		-
117	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
118	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						