



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๕ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... นครปฐม ๒.....

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๕ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV			นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๑๕๒๖
๒	BUS๒	๒๕ ธ.ค.๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... -.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง..... ขผ.บฟ..... โทร..... ๐๘๖๕๖๑๕๒๖.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ขึ้นดิ่ง.....

(.....นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง.....)

ตำแหน่ง..... อก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 25 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๖๗/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก Breaker ถึง Riser Pole
ในวันที่ 25 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลีลา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... ขผ.บฟ. ย่างนครปฐม.....
19 ธ.ค. 65

(นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณชล)
๑๘ ธ.ค. ๖๕

ชั้นตอนการสวิตชิง 8 แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี..... NPU.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟภ. นครปฐม

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครปฐม 2 (BUS1,BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ธ.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1867/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	20 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	20 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนัส 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ทำงานด้าน BUS 1						
3	เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ทำงานด้าน BUS 2						
4	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 21.9 MW
5	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- โหลด 15.6 MW
6	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 4.2 MW
7	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 5.6 MW
8	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 6.0 MW
9	NPU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 0.2 MW
10	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 5.9 MW
11	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 3.8 MW
12	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 1.8 MW
13	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 4.0 MW
14	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 2.0 MW
15	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- โหลด 5.3 MW
16	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
17	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 5.5 MW
18	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
19	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 9.5 MW
20	ย้ายโหลด NPU 10 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV 3						
21	BPA01S-17	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อยู่ประจำ
22	NPU10S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกสระบัว
23	ย้ายโหลด NPU 8 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM 9						
24	NPU08S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
25	NPU08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 สามแยกบ่อขยะ
26	ย้ายโหลด NPU-TP1 ไปจ่ายจาก NPU-TP2						
27	NPU01BVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
28	NPU01BVB-01	สับ	ปลด		NPU		- INCOMING 1
29	ย้ายโหลด NPU 3 ไปจ่ายจาก NPU 8						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	NPU08S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
31	NPU03VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
32	ย้ายโหลด NPU 4 ไปจ่ายจาก NPU 2						
33	NPU02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าสถานีฯ NPU
34	NPU04VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
35	ย้ายโหลด NPU 2 ไปจ่ายจาก NPU 7						
36	NPU02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชลประทานทัพยายท้าว
37	NPU02VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
38	ย้ายโหลด NPU 1 ไปจ่ายจาก NPU 6						
39	NPU01S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ป้อมตำรวจทางหลวง
40	NPU01VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
41	ย้ายโหลด NPU 5 ไปจ่ายจาก NPU 10						
42	NPU05S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ NPU
43	NPU05VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
44	NPU01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
45	NPU02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
46	NPU03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
47	NPU04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
48	NPU05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
49	เมื่อพร้อมดับไฟ						
50	NPU01CVB-01	Auto	Manual		NPU		- CAP 1
51	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
52	NPU01CVB-01	สับ	ปลด		NPU		- CAP 1
53	NPU01VB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
54	NPU01YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	NPU01YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
56	NPU01YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
57	NPU01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- INCOMING 1
58	NPU01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- ขนานบัส
59	NPU01CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- CAP 1
60	NPU01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- -
61	NPU02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- -
62	NPU03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- -
63	NPU04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- -
64	NPU05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- -
65	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ NPU1BVB-01,NPU1,2,3,4,5VB-01,NPU1CVG-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
66	SW.Ground NPU1CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
67	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
68	NPU01BVG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	NPU01VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F1
70	NPU02VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F2
71	NPU03VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F3
72	NPU04VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F4
73	NPU05VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F5
74	NPU01CVG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ CAP1
75	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
76	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
77	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
78	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
79	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
80	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
81	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
82	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
83	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
84	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
85	NPV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
86	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
87	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- -
88	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
89	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS 1 เสร็จทั้งหมด พร้อมทำที่ BUS 2 ต่อ						
90	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
91	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
92	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
93	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
94	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
95	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
96	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
97	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -
98	NPU01BVG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ INCOMING 1
99	NPU01VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F1
100	NPU02VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F2
101	NPU03VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F3
102	NPU04VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F4
103	NPU05VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F5
104	NPU01CVG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ CAP1
105	NPU01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPU		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	NPU01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- CAP 1
107	NPU01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
108	NPU02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
109	NPU03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
110	NPU04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
111	NPU05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
112	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
113	NPU01YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
114	NPU01YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
115	NPU01YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
116	ปรับแรงดัน NPU-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.5 KV						
117	NPU01BVB-01	ปลด	สับ		NPU		- INCOMING 1
118	NPU01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		- CAP 1
119	NPU01CVB-01	Manual	Auto		NPU		- CAP 1
120	NPU01S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.1
121	NPU02S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.2
122	NPU03S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.3
123	NPU04S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.4
124	NPU05S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.5
125	ย้ายโหลด NPU 6 ไปจ่ายจาก NPU 1						
126	NPU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
127	NPU06VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
128	ย้ายโหลด NPU 7 ไปจ่ายจาก NPU 2						
129	NPU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
130	NPU07VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
131	ย้ายโหลด NPU 8 ไปจ่ายจาก NPU 3						
132	NPU03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
133	NPU08VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
134	ย้ายโหลด NPU 10 ไปจ่ายจาก NPU 5						
135	NPU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
136	NPU10VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
137	ย้ายโหลด NPU 9 ไปจ่ายจาก BPA 1						
138	BPA01S-07	ปลด	สับ		นร.	SCADA	SF6 อุ้ชาดี
139	NPU09VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
140	ย้ายโหลด NPU 4 กลับจาก NPU 2						
141	NPU04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
142	NPU02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้าสถานีฯ NPU
143	NPU06S-01	สับ	ปลด		นร.		DIS POT HEAD F.6
144	NPU07S-01	สับ	ปลด		นร.		DIS POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
145	NPU08S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
146	NPU09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
147	NPU10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
148	เมื่อพร้อมดับไฟ						
149	NPU02CVB-01	Auto	Manual		NPU		- CAP 2
150	ให้ปลด STEP Capacitor ออกทีละ STEP โดยเว้นระยะเวลา ปลด						
151	NPU02CVB-01	สับ	ปลด		NPU		- CAP 2
152	NPU02BVB-01	สับ	ปลด		NPU		- INCOMING 2
153	NPU03YB-01	สับ	ปลด		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
154	NPU03YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
155	NPU03YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
156	NPU02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- INCOMING 2
157	NPU02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- CAP 2
158	NPU06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- -
159	NPU07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- -
160	NPU08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- -
161	NPU09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- -
162	NPU10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NPU		- -
163	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ NPU2BVB-01,NPU6,7,8,9,10VB-01,NPU2CVG-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
164	SW.Ground NPU2CVG-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
165	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
166	NPU02BVG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ INCOMING 2
167	NPU06VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F6
168	NPU07VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F7
169	NPU08VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F8
170	NPU09VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F9
171	NPU10VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F10
172	NPU02CVG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ CAP2
173	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
174	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
175	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
176	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
177	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
178	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
179	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
180	NPU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
181	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
182	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
183	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
184	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ และแจ้งปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสอง							
185	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS 2 เสร็จทั้งหมด พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
186	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
187	NPU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
188	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
189	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
190	NPU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
191	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
192	NPV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
193	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
194	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
195	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
196	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
197	NPU02BVG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ INCOMING 2
198	NPU06VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F6
199	NPU07VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F7
200	NPU08VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F8
201	NPU09VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F9
202	NPU10VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F10
203	NPU02CVG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ CAP2
204	NPU02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		- INCOMING 2
205	NPU02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		- ขนานบัส
206	NPU02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		- CAP 2
207	NPU06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		-
208	NPU07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		-
209	NPU08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		-
210	NPU09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		-
211	NPU10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU		-
212	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
213	NPU03YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
214	NPU03YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
215	NPU03YB-01	ปลด	สับ		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
216	ปรับแรงดัน NPU-TP2 อยู่ที่ประมาณ 22.5 KV						
217	NPU02BVB-01	ปลด	สับ		NPU		- INCOMING 2
218	NPU02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		- CAP 2
219	NPU02CVB-01	Manual	Auto		NPU		- CAP 2
220	NPU06S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
221	NPU07S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.7
222	NPU08S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.8
223	NPU09S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.9
224	NPU10S-01	ปลด	สับ		นร.		DIS POT HEAD F.10
225	ย้ายโหลด NPU 8 กลับจาก NPU 3						
226	NPUVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
227	NPU08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
228	NPU08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้าโรงเรียนศรีวิชัย
229	ย้ายโหลด NPU 7 กลับจาก NPU 2						
230	NPU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
231	NPU02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS ชลประทานพิมายท้าว
232	ย้ายโหลด NPU 6 กลับจาก NPU 1						
233	NPU01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
234	NPU01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS ป้อมตำรวจทางหลวง
235	ย้ายโหลด NPU 10 กลับจาก NPU 5						
236	NPU05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
237	NPU05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ NPU
238	NPUVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
239	ย้ายโหลด NPU 9 กลับจาก BPA 1						
240	NPU09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPU		- -
241	BPA01S-07	สับ	ปลด		นร.	SCADA	SF6 อุซาลี
242	ย้ายโหลด NPU 10 บางส่วนกลับจาก NPV 3						
243	NPU10S-07	ปลด	สับ		นร.	SCADA	SF6 แยกสระบัว
244	BPA01S-17	สับ	ปลด		นร.	SCADA	SF6 อุปรีชา
245	ย้ายโหลด NPU 8 บางส่วนกลับจาก DTM 9						
246	NPU08S-07	ปลด	สับ		นร.		SF6 สามแยกบ่อขยะ
247	NPU08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นร.		SF6 ม.9 ห้วยชัน
248	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
249	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
250	NPU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
251	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
252	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
253	NPU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
254	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
255	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
256	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
257	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
258	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
259	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -

