



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ธ.ค. 65

# วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ..... /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสุดคร. ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๗ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP1 และปลดเบรกเกอร์ SXABYB-01, SXA1YB- 01, SXA2YB-01, SXA4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรก เกอร์ 115 เควี (ย้ายเข้า Transfer)	-	-	นายพัทธ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	BUS๒	๗ ธ.ค.๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV และบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SXA3YB-01 และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP2	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัทธ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ข.บ.บ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก SXA-TP1 ถึง Riser pole  
ในวันที่ ๗ ธค ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐8:๐๐ น. ถึง 12:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๘๙๒/๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ BUS 2 จาก SXA-TP2 ถึง Riser pole  
ในวันที่ ๗ ธค ๖๕ ตั้งแต่เวลา 13:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ นาย สว่าง ธีระพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ มหัทธนา ปานดอนลาน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก. นพ.ล.ต.บ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ร.ท.พร. อนันต์ กอสรกิจ  
(นายท.พร. อนันต์ กอสรกิจ)  
๐๓.๗ ปฏิบัติงานแทน น.ค.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 10 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี - SXA- )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๙:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน                      สถานีฯ สีนสาคร ( เข้า BUS 1 ) ( บ่าย BUS 2 )
2. กำหนดวันที่ทำงาน                      7 ธ.ค. 65                      ระหว่าง                      08.00 น.                      ถึง                      16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน                      กบข.(ก.3)                      งานที่ทำ                      บำรุงรักษาสถานีฯ                      ตามใบขอปฏิบัติงาน 1892/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย                      นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์                      วันที่                      30 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย                      \_\_\_\_\_                      วันที่                      30 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย                      \_\_\_\_\_                      วันที่                      30 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร                      (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ                      (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช                      (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
ตรวจสอบ SXA05VB-01 อยู่ตำแหน่ง Open ทรัค In service							
1	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	โหลด 16.80 MW
2	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	โหลด 20.16 MW
3	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 0.4 MW
4	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 0.64 MW
5	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 8.4 MW
6	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 7.12 MW
7	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 9.28 MW
8	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 2.72 MW
9	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 6.0 MW
10	SXA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 2.08 MW
11	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	โหลด 24.76 MW
12	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	โหลด 28.65 MW
13	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	โหลด 4.52 MW
14	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	โหลด 4.22 MW
15 ย้ายโหลด SXA-TP1 ไปจ่ายจาก SXA-TP2							
16	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส
17	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA	-	INCOMING 1
18 ย้ายโหลด SXA04 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA02							
19	SXA02S-08	ปลด	สับ		คกข.	SF6	ตรงข้ามบ.ไซเบอร์พรีนทร์กรุป
20	SXA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.	SF6	บ.ไซเบอร์พรีนทร์กรุป

(ลงชื่อ/พิมพ์ รศทพชช)

ณ.ค.๓๖ ถนนนครราชสีมา (ค.ค.) ๒๖ ๒๓

กรรพชชคกข.คช  
คกข.คชคชคช

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	ย้ายโหลด SXA02 ไปจ่ายจาก SXA07						
22	SXA02S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS บริษัท โดงยูน
23	SXA02VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
24	ย้ายโหลด SXA04 ไปจ่ายจาก SXA09						
25	SXA04S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS กรุงเทพมหานคร
26	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
27	ย้ายโหลด SXA01 ไปจ่ายจาก SXA10						
28	SXA01S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามกรุงเทพมหานคร
29	SXA01VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
30	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF06						
31	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
32	SMF05S-14	ปลด	สับ		คกช.		DIS หน้าหมู่บ้านกานดาภิรมคลอง
33	SMF05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS วัดโคกขาม
34	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
35	ย้ายโหลด SXA03 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF05						
36	SMF05S-09	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
37	SXA03S-05	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 ปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
38	ย้ายโหลด SXA03 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA06						
39	SXA03S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS บริษัท Atlantic
40	SXA03VB-01	สับ	ปลด		SXA		-
41	ปลด Step Capa ทางด้านบัส1 SXA01CVB-01 ออกทีละ Step						
42	SXA01CVB-01	สับ	ปลด		SXA		- CAP 1
43	ตรวจสอบ SXA05S-01 หัว POT HEAD อยู่สถานะ Open						
44	SXA01S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.1
45	SXA02S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.2
46	SXA03S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.3
47	SXA04S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.4
48	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
49	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
51	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
52	SXA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SXA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	SXA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
54	SXA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
55	SXA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
56	SXA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
57	SXA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CAP 1
58	SXA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		INCOMING 1
59	SXABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		ขนานบัส
60	แจ้งพนักงานสถานีสินสาร ตรวจสอบไฟย้อน SXA01,02,03,04,05,INC.1,CAP01 ไม่มีไฟย้อน						
61	SXA01VG-01	ปลด	สับ		SXA		กราวด์ F1
62	SXA02VG-01	ปลด	สับ		SXA		กราวด์ F2
63	SXA03VG-01	ปลด	สับ		SXA		กราวด์ F3
64	SXA04VG-01	ปลด	สับ		SXA		กราวด์ F4
65	SXA05VG-01	ปลด	สับ		SXA		กราวด์ F5
66	SXA01CVG-01	ปลด	สับ		SXA		กราวด์ CAP1
67	SXA01BVG-01	ปลด	สับ		SXA		กราวด์ INCOMING 1
68	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เวลา .....ชื่อผู้แจ้ง.....						
69	หลังจากชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
70	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานทางด้านBUS1ได้						
71	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
72	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
73	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
74	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
75	SXA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
76	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
77	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
78	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
79	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
80	เมื่อชุดปฏิบัติงานขอทำที่ เบรกเกอร์ 115 เควี SXA02YB-01,SXA04YB-01						
81	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี SXABYB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN และ SAXBYS-01,02 อยู่ตำแหน่ง Close						
82	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		เบรกเกอร์ 115 เควี
83	SXA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี
84	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
85	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
86	SXA02YS-03	ปลด	สับ		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
87	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
88	SXA02YB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
89	SXA02YS-01	สับ	ปลด		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
90	SXA02YS-02	สับ	ปลด		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
91	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
92	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่ SXA02YB-01 ได้						
93	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่ SXA02YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ SXA04YB-01 ต่อ						
94	SMF04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
95	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
96	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
97	SXA02YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
98	SXA02YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
99	SXA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
101	SXA02YS-03	สับ	ปลด		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
102	SXA04YS-03	ปลด	สับ		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
103	SXABYB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
104	SXA04YB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
105	SXA04YS-01	สับ	ปลด		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
106	SXA04YS-02	สับ	ปลด		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
107	SXA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
108	SMF04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
109	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
110	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่ SXA04YB-01 แล้วเสร็จ						
111	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
112	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
113	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ไขมิต 115 เควี
114	SXA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
115	SXABYB-01	สับ	ปลด		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
116	SXA04YS-03	สับ	ปลด		SXA	-	ไขมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
117	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
118	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 ของ BUS1							
119	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานทำงานที่ด้าน BUS1 แล้วเสร็จพร้อมทำงานที่ BUS2 ต่อ						
120	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA	-	-
121	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	โหลด 9.28 MW
122	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
123	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
124	SXA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA	-	-
125	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF	-	-
126	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
127	SXA01VG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ F1
128	SXA02VG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ F2
129	SXA03VG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ F3
130	SXA04VG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ F4
131	SXA05VG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ F5
132	SXA01CVG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ CAP1
133	SXA01BVG-01	สับ	ปลด		SXA	-	กราวด์ INCOMING 1
134	SXA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
135	SXA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
136	SXA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
137	SXA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
138	SXA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	-
139	SXA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	CAP 1
140	SXA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	INCOMING 1
141	SXABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA	-	ขนานบัส
142	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
143	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA	-	ไบมิด 115 เควี
144	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA	-	ไบมิด 115 เควี
145	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
146	ปรับแรงดัน SXA-TP1 อยู่ที่ 22.5 เควี						
147	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA	-	ขนานบัส

(ยกเลิกหนังสือ รศท.พจน)

ก.ค.ชช. ขอนแก่น (ค.ค.) บบ.๒๖



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
180	SXA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
181	SXA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
182	SXA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
183	SXA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		-
184	SXA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- CAP 1
185	SXA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- INCOMING 2
186	SXABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- ขนานบัส
187	แจ้งพนักงานสถานีสารสนเทศ ตรวจสอบไฟย้อน SXA02,06,07,08,09,10,INC.2,CAP02 ไม่มีไฟย้อน						
188	SXA06VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F6
189	SXA07VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F7
190	SXA08VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F8
191	SXA09VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F9
192	SXA10VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F10
193	SXA02CVG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ CAP2
194	SXA02BVG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ INCOMING 2
195	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ แจ้งชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เวลา .....ชื่อผู้แจ้ง.....						
196	หลังจากชุด กบข. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
197	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานทางด้าน BUS2 ได้						
198	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Manual		SXA		- -
199	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
200	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
201	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
202	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1 ของ BUS2							
203	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานทำงานทางด้าน BUS2 แล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
204	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
205	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		- -
206	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
207	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
208	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
209	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
210	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-

๒๕๖๓ ๓๑ ๑  
 ๒๕๖๓ ๓๑ ๑  
 ๒๕๖๓ ๓๑ ๑

๒๕๖๓ ๐๕  
 (บริษัท กบข. จำกัด)  
 บริษัท กบข. จำกัด (มหาชน) (๒๕๖๓) ๒๕๖๓



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
211	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
212	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
213	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
214	SXA06VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F6
215	SXA07VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F7
216	SXA08VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F8
217	SXA09VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F9
218	SXA10VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F10
219	SXA02CVG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ CAP2
220	SXA02BVG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ INCOMING 2
221	SXA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
222	SXA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
223	SXA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
224	SXA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
225	SXA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		-
226	SXA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- CAP 2
227	SXA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- INCOMING 2
228	SXABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- ขนานบัส
229	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
230	SXA04YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
231	SXA04YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
232	SXA04YB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
233	ปรับแรงดัน SXA-TP2 อยู่ที่ 22.5 เควี						
234	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
235	SXA02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		- CAP 2
236	SXA06S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS POT HEAD F.6
237	SXA07S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS POT HEAD F.7
238	SXA08S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS POT HEAD F.8
239	SXA09S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS POT HEAD F.9
240	SXA10S-01	ปลด	สับ		คกช.		DIS POT HEAD F.10
241	ย้ายโหลด SXA10 ทั้งหมดกลับจาก SXA01						
242	SXA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		-

และรับทราบ  
โดยตลอด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
243	SXA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	ตรงข้ามกรุงเทพเมทิล	
244	ย้ายโหลด SXA08 ทั้งหมดกลับจาก SXA09							
245	SXA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA			
246	SXA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	กรุงเทพเมทิล	
247	ย้ายโหลด SXA09 ทั้งหมดกลับจาก SXA04							
248	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA			
249	SXA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	กรุงเทพเมทิล	
250	ย้ายโหลด SXA07 ทั้งหมดกลับจาก SXA02							
251	SXA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA			
252	SXA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	บริษัท โดงยูน	
253	ย้ายโหลด SXA06 ทั้งหมดกลับจาก SXA03							
254	SXA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA			
255	SXA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.	DIS	บริษัท Atlantic	
256	ย้ายโหลด SXA03 บางส่วนกลับจาก SMF05							
257	SXA03S-05	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6	ปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
258	SMF05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกช.		SF6	ก่อนปากซอยศูนย์วิทยาศาสตร์
259	ย้ายโหลด SMF05 บางส่วนกลับจาก SMF06							
260	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		-	ขนานบัส
261	SMF05S-11	ปลด	สับ		คกช.		DIS	วัดโคกขาม
262	SMF05S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS	หน้าหมู่บ้านกานดาภิรมคลอง
263	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		-	ขนานบัส
264	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	-
265	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-	-
266	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
267	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
268	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
269	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
270	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
271	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
272	SXA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
273	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-
274	SXA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
275	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
276	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
277	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
278	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖

๑๕๖๖ ๒๕๖๓ ๑๖