



หน้าที 1 จาก 5
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 4 (SAD)เข้าบัส1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16 ก.ย. 65	16.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา และทดสอบรีเลย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1893/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	30 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	L = 20.63 MW
3	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	L = 11.73 MW
4	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	L = 11.88 MW
5	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 0.00 MW
6	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 4.36 MW
7	SAD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 0.12 MW
8	SAD05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 2.77 MW
9	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 5.88 MW
10	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 6.86 MW
11	SAD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 1.38 MW
12	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 3.26 MW
13	SAD10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	L = 2.09 MW
14	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	L = 10.05 MW
15	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	L = 0.6 MW
16	ย้ายโหลด SAD05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAD01						
17	SAD01S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานีฯSAD
18	SAD05VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD05 -
19	ย้ายโหลด SAD10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAD01 ผ่านไลน์วงจร SAD05						
20	SAD05S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
21	SAD10VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD10 -
22	ย้ายโหลด SAD01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYI04						
23	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		OYI		-
24	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD01 -
25	ย้ายโหลด SAD07 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYL04						
26	OYL04S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ขอยวัดคลองอ้อมใหญ่
27	SAD07VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD07 -
28	ย้ายโหลด SAD08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYL04 ผ่านไลน์วงจร SAD07						
29	SAD07S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยเซนคาเบียน
30	SAD08VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD08 -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลด SAD09 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAD04						
32	SAD04S-02	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนช.ชั้นยาง
33	SAD09VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD09 -
34	ย้ายโหลด SAD04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAD02						
35	SAD02S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หน้าสถานี SAD
36	SAD04VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD04 -
37	ย้ายโหลด SAD02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYI08						
38	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYI		-
39	SAD02VB-01	สับ	ปลด		SAD		SAD02 -
40	ย้ายโหลด SAD06 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก OYI03 (จ่ายไฟเลี้ยงบัส2)						
41	OYI03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYI		-
42	SADBVB-01	สับ	ปลด		SAD		- ขนานบัส
43	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. ย้ายหม้อแปลง Station Service ไปใช้ไฟด้านบัส2 ตรวจสอบเบรกเกอร์ SAD03VB-01 ปลดอยู่						
44	SAD01CVB-01	สับ	ปลด		SAD		- CAP 1
45	SAD01BVB-01	สับ	ปลด		SAD		- INCOMING 1
46	SAD02YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SAD02YS-01	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
48	SAD02YS-03	สับ	ปลด		SAD		- ไบมีด 115 เควี
57	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
58	SAD02S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.2
59	SAD03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.3
60	SAD04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.4
61	SAD05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
49	SAD01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- INCOMING 1
50	SAD01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- CAP 1
51	SADBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		- ขนานบัส
52	SAD01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
53	SAD02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
54	SAD03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
55	SAD04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
56	SAD05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SAD		-
62	ให้ทำการทดสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์ ได้						
63	SAD01VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F1
64	SAD02VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F2
65	SAD03VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F3
66	SAD04VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F4
67	SAD05VG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ F5
68	SAD01BVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ INC 1
69	SAD01CVG-01	ปลด	สับ		SAD		- กราวด์ Cap1
70	เมื่อพร้อมทำงานด้าน 115 เควี						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	ให้ ตรวจสอบ Close Loop NCA01YB-01 , NCA05YB-01 ลูบไล้รอย						
72	ย้ายโหม่งสถานี ONC ไปรับไฟสายส่ง 115 เควี จาก SAA05YB-01						
73	ONC01YB-01	ปลด	ตั้ง ท "OFF" Auto Reclose		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
74	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
75	ปลดลู่ไล้สายส่ง 115 เควี ที่สถานีสามพร้าว4						
76	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
77	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 เควี
78	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 เควี
79	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
80	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 เควี
81	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD		ใบมีด 115 เควี
82	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SADBYS-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
83	SADBYS-01	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด 115 เควี
84	SADBYS-02	สับ	ปลด		SAD		- ใบมีด 115 เควี
85	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
86	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
87	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
88	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้านบัส1 ได้						
89	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
90	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
91	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
92	OYI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
93	OYI08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
94	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
95	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
96	เมื่อ กบข.ปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ 115 เควี แล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
97	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
98	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
99	OYI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
100	OYI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
101	OYI08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
102	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
103	OYL04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
104	SADBYS-01	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด 115 เควี
105	SADBYS-02	ปลด	สับ		SAD		- ใบมีด 115 เควี
106	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		ใบมีด 115 เควี
107	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		ใบมีด 115 เควี
108	SAD04YB-01	ปลด	ตั้ง ท "OFF" Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
109	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ - ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD		ใบมิต 115 เควี
111	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
112	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
113	SAD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		เบรกเกอร์ 115 เควี
114	พร้อมจ่ายไฟด้านหม้อแปลง TP1 จ่ายไฟด้านบัส1						
115	SAD01VG-01	สับ	ปลด		SAD	-	กราวด์ F1
116	SAD02VG-01	สับ	ปลด		SAD	-	กราวด์ F2
117	SAD03VG-01	สับ	ปลด		SAD	-	กราวด์ F3
118	SAD04VG-01	สับ	ปลด		SAD	-	กราวด์ F4
119	SAD05VG-01	สับ	ปลด		SAD	-	กราวด์ F5
120	SAD01BVG-01	สับ	ปลด		SAD	-	กราวด์ INC 1
121	SAD01CVG-01	สับ	ปลด		SAD	-	กราวด์ Cap1
122	SAD01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD	-	INCOMING 1
123	SAD01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD	-	CAP 1
124	SAD01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD	-	-
125	SAD02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD	-	-
126	SAD03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD	-	-
127	SAD04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD	-	-
128	SAD05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAD	-	-
129	SAD01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
130	SAD02S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.2
131	SAD03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.3
132	SAD04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.4
133	SAD05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
134	จ่ายไฟด้านหม้อแปลง SAD-TP1						
135	SAD02YS-01	ปลด	สับ		SAD	-	ใบมิต 115 เควี
136	SAD02YS-03	ปลด	สับ		SAD	-	ใบมิต 115 เควี
137	SAD02YB-01	ปลด	สับ		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
138	SAD01BVB-01	ปลด	สับ		SAD	-	INCOMING 1
139	SAD01CVB-01	ปลด	สับ		SAD	-	CAP 1
140	ย้ายโหลด SAD01,05 ทั้งหมด คีนจาก OYI04						
141	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD	-	-
142	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI	-	-
143	SAD05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD	-	-
144	SAD01S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามสถานี SAD
145	ย้ายโหลด SAD02,04 ทั้งหมด คีนจาก OYI08						
146	SAD02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD	-	-
147	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI	-	-
148	ย้ายโหลด SAD04 กลับคีนจาก SAD02						
149	SAD04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
150	SAD02S-02	สับ	ปลด		สพร.		SF6 หน้าสถานี SAD
151	จ่ายไฟด้านบัส2 และย้ายโหลด SAD06 ทั้งหมด คืบจาก OYI03						
152	SADBVB-01	ปลด	สับ		SAD		- ขนานบัส
153	SAD02CVB-01	ปลด	สับ		SAD		- CAP 2 ค้นหา
154	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
155	ย้ายโหลด SAD07 ทั้งหมด คืบจาก OYL04						
156	SAD07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD		-
157	OYL04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ซอยวัดคลองอ้อมใหญ่
158	ย้ายโหลด SAD08 ทั้งหมด คืบจาก SAD07						
159	SAD08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD		-
160	SAD07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยเสนคาเบียน
161	ย้ายโหลด SAD10 ทั้งหมด คืบจาก SAD05						
162	SAD10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD		-
163	SAD05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามบ้านเทพประทาน
164	ย้ายโหลด SAD09 ทั้งหมด คืบจาก SAD04						
165	SAD09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose		SAD		-
166	SAD04S-02	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนข.ชั้นยาง
167	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
168	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
169	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
170	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
171	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
172	SAD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
173	SAD05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
174	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
175	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
176	SAD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
177	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
178	SAD10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
179	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
180	OYL04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****							