



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๙๒๐ / ๒๕๖๗ วันที่  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟ TP.๑ และ TP.๒ เพื่อติดตั้ง Bus Bar ขนาด ๒๒ KV. ตู้ BVB-๐๑

สถานีไฟฟ้าบางเลน ๑ ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP.๑, TP.๒	๒๒ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.๑ และ TP.๒ Main Bus ๑-๒ ไม่มีไฟ, ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ Inc.๑, Inc.๒ และ F๑-F๑๐	TP.๑, TP.๒	Riser Pole	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ช.ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(... นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์...)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

15 ธ.ค. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BEA จาก BUS 1, 2 ถึง  
 ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1908/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย โยนก สวัสดิ์ไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.๓ นิลรอด  
 20 ธ.ค. 67

(... โยนก สวัสดิ์ไพฑูริย์...)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. บค, กฟภ. บล.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางเลน1 BUS1-2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง BUS Bar	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1908/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	20 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนิช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายพีรภัทร,นส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายพีรภัทร,นส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BEA01YB-01 และใบมีดหัวท้าย อยู่สถานะ "ปลด"						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส BEA0BVB-01, BEA1BVB-01, BEA01,02,03,04,05 อยู่สถานะ "ปลด, Truck Out service"						
3	ตรวจสอบ DIS Pothead สถานีฯ บางเลน 1 รหัส BEA01,02,03,04,05S-01 อยู่สถานะ "ปลดออกจากกันทั้งสามเฟส"						
4	ตรวจสอบสวิตช์กราวด์ สถานีฯ บางเลน 1 รหัส BEA1BVG-01, BEA01,02,03,04,05VG-01 อยู่สถานะ "สับ"						
5	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
6	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 6.1 MW
7	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 5.0 MW
8	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 2.1 MW
9	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 1.9 MW
10	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	LOAD 1.7 MW
11	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
12	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
13	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	LOAD 0.7 MW
14	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	LOAD 3.4 MW
15	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	LOAD 2.6 MW
16	DTM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	LOAD 2.9 MW
17	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
18	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	LOAD 0.8 MW
19	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	LOAD 1.8 MW
20	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV	-	-
21	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	LOAD 1.3 MW
22	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV	-	LOAD 1.7 MW
23	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU	-	-
24	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU	-	-
25	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดสุขเกษม
26	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	ป้อมตำรวจบางไทร
27	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	วัดเวฬุ
28	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	บางตาเถร
29	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	R	ปากทางวัดบางปลา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนไปรับไฟจาก BEU01							
31	BEU01S-14	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
32	BEV03R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	วัดเวฬุ
33	ย้ายโหลด BEA05 (จ่ายไฟจาก BEA10 อยู่) ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก DTM02							
34	BEA06S-04	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงอุต่าเมียน
35	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		-	ขนานบัส
36	BEA05S-17	ปลด	สับ		บล.		DIS	ตรงข้ามปั้ม Esso
37	BEA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ
38	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		-	ขนานบัส
39	BEA06S-04	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงอุต่าเมียน
40	ย้ายโหลด BEA06 (จ่ายไฟจาก BEA09 อยู่) บางส่วนไปรับไฟจาก DTM10							
41	BEA06S-18	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	ศาลาแดง
42	BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	วัดสุขเกษม
43	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับจาก BEA09							
44	BEA06S-03	ปลด	สับ		บล.		DIS	ร้านบังเอิญ
45	BEA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ท่ารถ 99
46	ย้ายโหลด BEA01,02,03 ทั้งหมดและ BEA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEV01							
47	BEV01S-07	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	หน้าปั้ม PT LPG
48	BEA06VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
49	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SPN04 และ ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN05							
50	BEA04S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
51	BEA08S-27	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6	โรงสี ป.เพ็องฟู
52	BEA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
53	BEA08R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	ป้อมตำรวจบางไทร
54	ย้ายโหลด BEA08 ที่เหลือไปจ่ายไฟจาก BEA09							
55	BEA08S-03	ปลด	สับ		บล.		DIS	ร้านทินกร
56	BEA08VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
57	ย้ายโหลด BEA07 ทั้งหมดไปรับไฟจาก DTM08							
58	BEA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT,GND		บล.	SCADA	R	อุโมงค์การไฟฟ้า
59	Bypass Reclose BEA07R-01 อุโมงค์การไฟฟ้า							
60	Sw.bypass	ปลด	สับ		บล.		R	อุโมงค์การไฟฟ้า
61	BEA07R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	อุโมงค์การไฟฟ้า
62	BEA07VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
63	ย้ายโหลด BEA09 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก BEV03							
64	BEA08S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6	โรงงาน หล่อดอกยาง
65	BEA09VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-
66	ย้ายโหลด BEA10 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก DTM01							
67	BEA10S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	ภัทรออยส์
68	BEA10VB-01	สับ	ปลด		BEA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	BEA06S-01	สับ	ปลด		บล.		Pot Head F.6
70	BEA07S-01	สับ	ปลด		บล.		Pot Head F.7
71	BEA08S-01	สับ	ปลด		บล.		Pot Head F.8
72	BEA09S-01	สับ	ปลด		บล.		Pot Head F.9
73	BEA10S-01	สับ	ปลด		บล.		Pot Head F.10
74	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
75	BEA02BVB-01	สับ	ปลด		BEA	-	INCOMING 2
76	BEA03YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
77	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
78	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
79	<b>แจ้งพนักงานสถานี สามารถนำ Generator เข้าระบบได้</b>						
80	<b>เมื่อแจ้งพนักงานสถานี สามารถนำ Generator เข้าระบบ เรียบร้อย</b>						
81	BEA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA	-	INCOMING 2
82	BEA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		
83	BEA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		
84	BEA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		
85	BEA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		
86	BEA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		
87	<b>แจ้งพนักงานตรวจไฟย้อน BEA1BVB-01, BEA6,7,8,9,10VB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์</b>						
88	BEABVG-02	ปลด	สับ		BEA		Ground Incoming 2
89	BEA06VG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground F.6
90	BEA07VG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground F.7
91	BEA08VG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground F.8
92	BEA09VG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground F.9
93	BEA10VG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground F.10
94	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
95	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE</b>						
96	<b>เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย</b>						
97	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้</b>						
98	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
99	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
100	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
101	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
102	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
103	DTM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
104	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-
105	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
106	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
107	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
108	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
109	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
110	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		-	-
111	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
112	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R	บางตาเถร
113	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล:		R	ปากทางวัดบางปลา
114	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้							
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***								
115	เมื่อ กสฟ.(ก3) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับปกติ							
116	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	-
117	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	-
118	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
119	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
120	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
121	DTM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
122	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	-
123	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
124	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-	-
125	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		-	-
126	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		-	-
127	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		-	-
128	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-	-
129	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		-	-
130	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R	บางตาเถร
131	DTM10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	ปากทางวัดบางปลา
132	BEABVG-02	สับ	ปลด		BEA			Ground Incoming 2
133	BEA06VG-01	สับ	ปลด		BEA			Ground F.6
134	BEA07VG-01	สับ	ปลด		BEA			Ground F.7
135	BEA08VG-01	สับ	ปลด		BEA			Ground F.8
136	BEA09VG-01	สับ	ปลด		BEA			Ground F.9
137	BEA10VG-01	สับ	ปลด		BEA			Ground F.10
138	BEA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA		-	INCOMING 2
139	BEA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA			
140	BEA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA			
141	BEA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA			
142	BEA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA			
143	BEA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BEA			
144	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
145	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
146	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		-	ใบมิต 115 เควี
147	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
148	BEA02BVB-01	ปลด	สับ		BEA		-	INCOMING 2
149	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง TP2 ให้อยู่ที่ 22.6 kV							
150	BEA06S-01	ปลด	สับ		บล.			Pot Head F.6
151	BEA07S-01	ปลด	สับ		บล.			Pot Head F.7
152	BEA08S-01	ปลด	สับ		บล.			Pot Head F.8
153	BEA09S-01	ปลด	สับ		บล.			Pot Head F.9
154	BEA10S-01	ปลด	สับ		บล.			Pot Head F.10
155	ย้ายโหลด BEA10 ทั้งหมดกลับจาก DTM01							
156	BEA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
157	BEA10S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ภัทรออยส์
158	ย้ายโหลด BEA09 บางส่วนกลับจาก BEV03							
159	BEA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
160	BEA08S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6	โรงงาน หล่อดอกยาง
161	ย้ายโหลด BEA07 บางส่วนกลับจาก DTM08							
162	BEA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
163	BEA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT,GND		บล.	SCADA	R	อุ้งเขมการไฟฟ้า
164	Bypass Reclose BEA07R-01 อุ้งเขมการไฟฟ้า							
165	Sw.bypass	สับ	ปลด		บล.		R	อุ้งเขมการไฟฟ้า
166	BEA07R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R	อุ้งเขมการไฟฟ้า
167	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนกลับจาก BEA09							
168	BEA08VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
169	BEA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ร้านทินกร
170	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมดกลับจาก SPN04 และ ย้ายโหลด BEA08 ที่เหลือกลับจาก SPN05							
171	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		บล.	SCADA	R	ป้อมตำรวจบางไทร
172	BEA04S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	ตรงข้ามสถานีฯ
173	BEA04S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
174	BEA08S-27	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6	โรงสี ป.เฟื่องฟู
175	ย้ายโหลด BEA01,02,03 ทั้งหมดและ BEA06 บางส่วนกลับจาก BEV01							
176	BEA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		BEA		-	-
177	BEV01S-07	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	หน้าบ่ิม PT LPG
178	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA09							
179	BEA06S-06	ปลด	สับ		บล.		DIS	ท่ารถ 99
180	BEA06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ร้านบังเอิญ
181	ย้ายโหลด BEA06 (จ่ายไฟจาก BEA09 อยู่) ที่เหลือกลับจาก DTM10							
182	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing ,ALT		บล.	SCADA	R	วัดสุขเกษม
183	BEA06S-18	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	ศาลาแดง
184	ย้ายโหลด BEA05 (จ่ายไฟจาก BEA10 อยู่) บางส่วนกลับจาก DTM02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
185	BEA06S-04	ปลด	สับ		บล.		SF6	แยกไฟแดงอู่ต่าเมี่ยน
186	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		-	ขนานบัส
187	BEA05S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS	หน้าสถานีฯ
188	BEA05S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ตรงข้ามบีม Esso
189	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		-	ขนานบัส
190	BEA06S-04	สับ	ปลด		บล.		SF6	แยกไฟแดงอู่ต่าเมี่ยน
191	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนกลับจาก BEU01							
192	BEV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	SCADA	R	วัดเวฬุ
193	BEU01S-14	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
194	BEA-TP2	"OLT" Manual	"OLT" Auto		BEA		-	-
195	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
196	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
197	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
198	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
199	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	-
200	DTM-TP1	"OLT" Manual	"OLT" Auto		DTM		-	-
201	DTM-TP2	"OLT" Manual	"OLT" Auto		DTM		-	-
202	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
203	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
204	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
205	DTM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
206	SPN-TP1	"OLT" Manual	"OLT" Auto		SPN		-	-
207	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
208	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-	-
209	BEV-TP1	"OLT" Manual	"OLT" Auto		BEV		-	-
210	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
211	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		-	-
212	BEU-TP1	"OLT" Manual	"OLT" Auto		BEU		-	-
213	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		-	-
214	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	วัดสุขเกษม
215	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	ป้อมตำรวจบางไทร
216	BEV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	วัดเวฬุ
217	SPN05R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.		R	บางตาเถร
218	DTM10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	ปากทางวัดบางปลา
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								