



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบษ.กต. (รค.) ๔๗๓๐ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิริยาสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

๓ ธ.ค. ๖๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ. จะขอดับไฟเพื่อบวบติดงาน ตรวจสอบ CT Ratio Incoming ๒ ของสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิตเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	2BVB-01, 06VB-01, 07VB-01, 08VB-01, 09VB-01, 10VB-01, BVB-01, BVB-02, 2CVB-01 (ปลด EGAT)	๔ ธ.ค. ๒๕๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบ CT Ratio Incoming ๒	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ไบมีด RISER POLE, สับ GROUND (ปลด EGAT)	นายธวัช เป็นวงศ์ ๐๙๙-๗๖๖๓๘๕๐

พื้นที่ที่มีผู้เชิญไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นนูสัวนิยมนา สุธรรมโภค ตำแหน่ง อ.ก.ก.๔ โทร. ๐๘๕-๒๗๖๔๗๔๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้กวนนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง

- Cap
- Bus section

นายสมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.บช.(กต)

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(กต)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟิตเดอร์ ๒BVB-01 จาก SN2- ๒๒๒ ถึง ๕MB06, ๐๗, ๐๘, ๐๙, ๑๐ S-01
ในวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิงเลขที่ 1950/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟิตเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสิวิชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนูสัวนิยมนา พงษ์ศิริ

ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาวปิยวรรณ สุธรรมโภค

(นายนนูสัวนิยมนา ภายนอก)
๑๖๖๖๓๘๕๐ ๐๙๙-๗๖๖๓๘๕๐

ขั้นตอนการสิวิชิง ๔ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผคพ. ๑ (สถานีฯ สุรศักดาฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งเสร็จ

อ.ก.ก.๔	ปัชมน	๑ ธ.ค. ๖๕
---------	-------	-----------

(นายเลอพงศ์ แก่นเจันทร์)
อ.ก.ป.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(กต)

(นายเลอพงศ์ แก่นเจันทร์)
อ.ก.ป.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(กต)

ใบสั่งทำสวิทชิ้ง

1. สถานที่ทำงาน

Incoming 2 SMB

2. กำหนดวันที่ทำงาน

4 ก.ค. 65

ระหว่าง

08.30 น.

ถึง

16.30

น.

3. ผู้ขอทำงาน

กบษ.(ก.3) งานที่ทำ

ทดสอบ CT Ratio Incoming2

ตามใบขอบเขตงาน

1950/65

4. เตรียมการสวิทชิ้งโดย

นางสาวพิชยา พงษ์ศรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

5. ตรวจสอบสวิทชิ้งโดย

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

6. อนุมัติสวิทชิ้งโดย

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

7. สั่งทำสวิทชิ้งโดย

นายบุนครินทร์, นายณัฐกฤษณ์, นายสาระ

(กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)

นายสถาพร, นายสุรี, นายพิชชา, นายอมร

(กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)

นายพิรภัทร, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต

(กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching	* สั่ง Switching 9 กล. เส้น ห้วยเกล็ก 1700 วัตต์ ย้ายไปในครั้งเดียว ของ SMB08 *					
2	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	SME	-	-	
3	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	EGAT	-	-	
4	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	EGAT	-	-	
5	SMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose	SMB	-	-	
6	SMB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose	SMB	-	-	
7	SMB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose	SMB	-	-	
8	SME06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose	SME	-	-	
9	THS04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose	THS	-	-	
10	SMW02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose	SMW	-	-	
11	ย้ายโหลด SMB07 ไปจ่ายไฟจาก SMB02						
12	SMBBV0-01	ปลด	สับ	SMB	-	-	ขานบัส
13	SMB02S-03	ปลด	สับ	สค.	DIS	ปากทางวัดปากบ่อ	
14	SMBBV0-01	สับ	ปลด	SMB	-	-	ขานบัส
15	SMB07VB-01	สับ	ปลด	SMB	-	-	
16	ย้ายโหลด SMB08 ไปจ่ายไฟจาก SME06						
17	SMB08S-06	ปลด	สับ	สค.	SF6		
18	SMB08VB-01	สับ	ปลด	SMB	-	-	
19	SMB02CVB-01	Auto	Manual	SMB	-	-	
20	แจ้งพนักงานสถานีฯ สมุทรสาคร 2 ปลด Step Cap 2CVB-01 ออกทีละ Step						
21	SMB02CVB-01	สับ	ปลด	SMB	-	-	
22	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
23	SMBBV0-02	สับ	ปลด	SMB	-	-	ขานบัส
24	SN2-2222	สับ	ปลด	EGAT	-	-	เบรคเกอร์
25	SN2-2227	สับ	ปลด	EGAT	-	-	ใบมีด
26	SMB06S-01	สับ	ปลด	สค.	DIS	POT HEAD F.6	
27	SMB07S-01	สับ	ปลด	สค.	DIS	POT HEAD F.7	
28	SMB08S-01	สับ	ปลด	สค.	DIS	POT HEAD F.8	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMB09S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS POT HEAD F.9
30	SMB10S-01	สับ	ปลด		ศค.		DIS POT HEAD F.10
31	SMBBVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
32	SMB06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
33	SMB07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
34	SMB08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
35	SMB09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
36	SMB10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
37	SMB02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		-
38	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 22 เครื่อง ด้านเมนบัส 2 รหัส SMB06, 07, 08, 09, 10 VB-01 ไม่มีไฟย้อน						
39	SMB06VG-01	ปลด	ล็อก		SMB		- กราวด์ F6
40	SMB07VG-01	ปลด	ล็อก		SMB		- กราวด์ F7
41	SMB08VG-01	ปลด	ล็อก		SMB		- กราวด์ F8
42	SMB09VG-01	ปลด	ล็อก		SMB		- กราวด์ F9
43	SMB10VG-01	ปลด	ล็อก		SMB		- กราวด์ F10
44	SMB02BVG-01	ปลด	ล็อก		SMB		- กราวด์ INCOMING 2
45	SMB02CVG-01	ปลด	ล็อก		SMB		-
46	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบช.ก.3 รับทราบและให้ทำการเหลาไฟก่อนปฏิบัติงาน						
47	หลังจากชุด กบช.ก.3 ดำเนินการเหลาไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
48	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงาน ดำเนินการปฏิบัติงานได้						
49	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
50	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	SMB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
53	SME-06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		-
54	THS04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		-
55	SMW02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
56	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟchein						
57	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
58	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
59	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
60	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
61	SMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		-
62	SME-06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		-
63	THS01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		-
64	THS04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		-
65	SMW02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMW		-
66	SMB06VG-01	ล็อก	ปลด		SMB		- กราวด์ F6
67	SMB07VG-01	ล็อก	ปลด		SMB		- กราวด์ F7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	SMB08VG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ F8
69	SMB09VG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ F9
70	SMB10VG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ F10
71	SMB02BVG-01	สับ	ปลด		SMB	-	กราวด์ INCOMING 2
72	SMB02CVG-01	สับ	ปลด		SMB	-	
73	SMBBV-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
74	SMB06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
75	SMB07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
76	SMB08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
77	SMB09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
78	SMB10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
79	SMB02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
80	SMB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB	-	
81	SMB06S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.6
82	SMB07S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.7
83	SMB08S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.8
84	SMB09S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.9
85	SMB10S-01	ปลด	สับ		สค.	DIS	POT HEAD F.10
86	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
87	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
88	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB	-	
89	ย้ายโหลด SMB08 กลับจาก SME06						
90	SMB08VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	-	
91	SMB08S-06	สับ	ปลด,ล็อก canon		สค.	SF6	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
92	ย้ายโหลด SMB07 กลับจาก SMB02						
93	SMBBV-01	ปลด	สับ		SMB	-	ขนานบส
94	SMB07VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	-	
95	SMB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ปากทางวัดปากบ่อ
96	SMBBV-01	สับ	ปลด		SMB	-	ขนานบส
97	ย้ายโหลด SMB06 กลับจาก THS04						
98	SMB06VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	-	
99	SMB06S-05	สับ	ปลด,ล็อก canon		สค.	SF6	ปากทางนิคมท่าทราย
100	ย้ายโหลด SMB11 กลับจาก THS01						
101	SMB11VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	-	
102	SMB11S-03	สับ	ปลด,ล็อก canon		สค.	SF6	ปากทางนิคม
103	แจ้งพนักงานสถานี ๑ สมุทรสาคร 2 จ่าย Step Cap 2CVB-01 เข้าที่ละ Step						
104	SMB02CVB-01	ปลด	สับ คงManual		SMB	-	
105	THS-TP1,SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS,SME	-	
106	SMB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB	-	
107	SME06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
108	THS01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS	-	
109	THS04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS	-	
110	SMB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB	-	
111	SMB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB	-	
112	SMB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB	-	
113	SMB11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB	-	
114	SMW02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW	-	
115	SMB02CVB-01	Manual	Auto		SMB	-	