



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๔๕๒๒/๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม.๑  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS ๑	๘ ม.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๓๐ น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒kV ที่ สฟ. นครปฐม๑ BUS ๑ หมายเหตุ : ดึงทรัก สับกราวด์	TP๑	Riser Pole	นายพัชร ปานดอนลาน ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖
๒	BUS ๒	๘ ม.ค. ๖๖ ม.ค.	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒kV ที่ สฟ. นครปฐม๑ BUS ๒ หมายเหตุ : ดึงทรัก สับกราวด์	TP๒	Riser Pole	นายพัชร ปานดอนลาน ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชร ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.บ.บฟ โทร. ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT-BUS<sup>1</sup> จาก NPT03YB-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 8 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 2060/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NPT-BUS<sup>2</sup> จาก NPT05YB-01 ถึง Riser Pole  
ในวันที่ 8 ม.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชร ปานดอนลาน

( นายจีรภัทร โพธิ์พันธ์ )

ว.ก. 4 กกน นผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี นครปฐม 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. นร , กฟอ.นร

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขนครปฐม 1 (BUS1,BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ม.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	2060/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	27 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เวลา 08.00 น. - 12.30 น. ทำงานด้าน BUS 1						
3	เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ทำงานด้าน BUS 2						
4	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 16.92 MW
5	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		- โหลด 12.74 MW
6	NPT01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 0.00 MW
7	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 5.07 MW
8	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 3.15 MW
9	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 3.91 MW
10	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 5.18 MW
11	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 1.93 MW
12	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 4.81 MW
13	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 2.66 MW
14	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		- โหลด 3.66 MW
15	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- โหลด 12.08 MW
16	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 1.60 MW
17	ย้ายโหลด NPT INC.1 ไปจ่ายจาก NPT INC.2						
18	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส
19	NPT01BVB-01	สับ	ปลด		NPT		- INCOMING 1
20	ย้ายโหลด NPT03 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก NPT08						
21	NPT03S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS คลินิกหมอกล้วย
22	NPT03VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
23	ย้ายโหลด NPT02 ไปจ่ายจาก NPT07						
24	NPT02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แยกพระประโทน
25	NPT02VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
26	ย้ายโหลด NPT05 ไปจ่ายจาก NPT10						
27	NPT05S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ป้อมเอสไอ
28	NPT05VB-01	สับ	ปลด		NPT		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด NPT04 ไปจ่ายจาก NPT09						
30	NPT04S-05	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้า บ.ยูนิเพอร์ซิเด็นท์
31	NPT04VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
32	ย้ายโหลด NPT01 ไปจ่ายจาก NPV09						
33	NPT04S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ถาชี
34	NPT01VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
35	NPT01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
36	NPT02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
37	NPT03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
38	NPT04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
39	NPT05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
40	เมื่อพร้อมดับไฟ						
41	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
42	NPT03YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	NPT03YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
44	NPT03YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
45	NPT01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- INCOMING 1
46	NPTBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- ขนานบัส
47	NPT01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
48	NPT02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
49	NPT03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
50	NPT04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
51	NPT05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
52	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ NPT1BVB-01,NPT1,2,3,4,5VB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
53	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
54	NPT01BVG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
55	NPT01VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F1
56	NPT02VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F2
57	NPT03VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F3
58	NPT04VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F4
59	NPT05VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F5
60	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
61	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
62	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS1 ได้						
63	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
64	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
65	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
66	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
67	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
69	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
70	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS 1 เสร็จทั้งหมด พร้อมทำที่ BUS 2 ต่อ						
71	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
72	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
73	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
74	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
75	NPT10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
76	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-
77	NPV09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
78	NPT01BVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ INCOMING 1
79	NPT01VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F1
80	NPT02VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F2
81	NPT03VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F3
82	NPT04VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F4
83	NPT05VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F5
84	NPT01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		- INCOMING 1
85	NPT01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		-
86	NPT02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		-
87	NPT03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		-
88	NPT04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		-
89	NPT05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		NPT		-
90	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
91	NPT03YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
92	NPT03YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
93	NPT03YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
94	ปรับแรงดัน NPT-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.5 KV						
95	NPT01BVB-01	ปลด	สับ		NPT		- INCOMING 1
96	NPT01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
97	NPT02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
98	NPT03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
99	NPT04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
100	NPT05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
101	ย้ายโหลด NPT07 ไปจ่ายจาก NPT02						
102	NPT02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
103	NPT07VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
104	ย้ายโหลด NPT08 ไปจ่ายจาก NPT03						
105	NPT03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	NPT08VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
107	ย้ายโหลด NPT09 ไปจ่ายจาก NPT04						
108	NPT04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
109	NPT09VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
110	ย้ายโหลด NPT10 ไปจ่ายจาก NPT05						
111	NPT05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
112	NPT10VB-01	สับ	ปลด		NPT		-
113	ย้ายโหลด NPT01 กลับจาก NPV09						
114	NPT01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
115	NPT04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 หน้าศาลปู่ถาชี
116	NPT06S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.6
117	NPT07S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
118	NPT08S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
119	NPT09S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
120	NPT10S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
121	เมื่อพร้อมดับไฟ						
122	NPT02BVB-01	สับ	ปลด		NPT		- INCOMING 2
123	NPT05YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
124	NPT05YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
125	NPT05YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ไบมีด 115 เควี
126	NPT02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		- INCOMING 2
127	NPT06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
128	NPT07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
129	NPT08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
130	NPT09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
131	NPT10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPT		-
132	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อน เบรกเกอร์ NPT2BVB-01, NPT6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
133	หลังจากตรวจสอบไฟย้อน แล้ว เมื่อไม่มีไฟย้อน แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
134	NPT02BVG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ INCOMING 2
135	NPT06VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F6
136	NPT07VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F7
137	NPT08VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F8
138	NPT09VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F9
139	NPT10VG-01	ปลด	สับ		NPT		- กราวด์ F10
140	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
141	แจ้ง กบข. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
142	หลังจาก กบข. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานด้าน BUS2 ได้						
143	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
144	NPT01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
145	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
146	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
147	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
148	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
149	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
150	NPV09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงสอง</b>							
151	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานด้าน BUS 2 เสร็จทั้งหมด พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด</b>						
152	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		-
153	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
154	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
155	NPT04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
156	NPT05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
157	NPT02BVG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ INCOMING 2
158	NPT06VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F6
159	NPT07VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F7
160	NPT08VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F8
161	NPT09VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F9
162	NPT10VG-01	สับ	ปลด		NPT		- กราวด์ F10
163	NPT02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		- INCOMING 2
164	NPTBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		- ขนานบัส
165	NPT06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		-
166	NPT07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		-
167	NPT08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		-
168	NPT09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		-
169	NPT10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPT		-
170	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
171	NPT05YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
172	NPT05YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ไบมีด 115 เควี
173	NPT05YB-01	ปลด	สับ		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
174	<b>ปรับแรงดัน NPT-TP2 อยู่ที่ประมาณ 22.5 KV</b>						
175	NPT02BVB-01	ปลด	สับ		NPT		- INCOMING 2
176	NPT06S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.6
177	NPT07S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
178	NPT08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
179	NPT09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
180	NPT10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
181	<b>ย้ายโหลด NPT08 กลับจาก NPT03</b>						
182	NPTBVB-01	ปลด	สับ		NPT		- ขนานบัส



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
183	NPT08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
184	NPT03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS คลินิกหมอถวัลย์
185	ย้ายโหลด NPT07 กลับจาก NPT02						
186	NPT07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
187	NPT02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS แยกพระประโทน
188	ย้ายโหลด NPT10 กลับจาก NPT05						
189	NPT10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
190	NPT05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS บั้มเอสโซ่
191	ย้ายโหลด NPT09 กลับจาก NPT04						
192	NPT09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPT		-
193	NPT04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นร.		DIS หน้า บ.ยูนิเพรซิเด็นท์
194	NPTBVB-01	สับ	ปลด		NPT		- ขนานบัส
195	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
196	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		-
197	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
198	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
199	NPT04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
200	NPT05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
201	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
202	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
203	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
204	NPT10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							