



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปค.)-๑๘๖/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบมิเตอร์ ที่ตู้สวิตช์เกียร์ ๒๒ kV ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๒(ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, INC,F1-5	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 kV และเบรกเกอร์ 22 kV ทุกวงจร <u>ปลด Pothead</u>			นายธำรง 063 412 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.ปค. โทร. 063 412 2593,

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายก่อพล ต้อยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ^{115 kV} 22 kV จาก SMX01YB-01 ถึง SMX 01, 02, 03, 04, 05 YB-01
ในวันที่ 16 ก.พ. ๖๘ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 208/2568 ปลด Pothead
พนักงานศูนย์ฯ มีชัย สุภังษา จงดีบุญมาก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธำรง ตันภูมิประเทศ

จงดีบุญมาก
(ทงสาสุภังษา จงดีบุญมาก)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บบง.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMX)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 12				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบมิเตอร์ที่ตู้สวิตช์เกียร์ 22 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	208/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุภัชชา, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		
3	SMX01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 1.27 MW
4	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 4.13 MW
5	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 1.98 MW
6	SMX05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		Load = 2.32 MW
7	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
8	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
9	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		Load = 2.00 MW
10	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		Load = 1.18 MW
11	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
12	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		Load = 1.90 MW
13	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
14	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT, Blk Gnd		SMU		Load = 1.4 MW
15	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		
16	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
17	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
18	ย้ายโหลด SMX01 ไปจ่ายไฟจาก SMI02						
19	SMI02S-08	ปลด	สับ		บจน.		SF6 ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17
20	SMX01VB-01	ปลด	สับ		SMX		-
21	ย้ายโหลด SMX03 ไปจ่ายไฟจาก SMC09						
22	SMC09S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ข.บ่อดิน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	SMX03VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
24	ย้ายโหลด SMX02 ไปจ่ายไฟจาก SMC10						
25	SMC10S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.ป๋อดิน
26	SMX02VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
27	ย้ายโหลด SMX05 ไปจ่ายไฟจาก SMU03						
28	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
29	SMU03S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้าสมุทรสาคร8 เก้า
30	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
31	SMX05VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
32	SMX01S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F1
33	SMX02S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F2
34	SMX03S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F3
35	SMX04S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F4
36	SMX05S-01	สับ	ปลด		บนจ.		Pot. Head F5
37	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
38	SMX01BVB-01	สับ	ปลด		SMX		Incoming1
39	SMX01YB-01	สับ	ปลด		SMX		เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SMX01YS-01	สับ	ปลด		SMX		ใบมีด 115 เควี
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
42	แจ้งให้เทศบาลบริเวณที่ปฏิบัติงานและลงรายละเอียด Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
43	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
44	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
45	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		
46	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC		
47	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
48	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
49	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
50	SMUBR-03	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		SMU		
51	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		SMU		
52	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
53	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
54	เมื่อ กสฟ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
55	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
56	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
57	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
58	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		
59	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		
60	SMI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		
61	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		
62	SMUBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT,Blk Gnd		SMU		
63	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		
64	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		
65	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
66	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
67	SMX01YS-01	ปลด	สับ		SMX		ใบมีด 115 เควี
68	SMX01YB-01	ปลด	สับ		SMX		เบรกเกอร์ 115 เควี
69	SMX01BVB-01	ปลด	สับ		SMX		Incoming1
70	SMX01S-01	ปลด	สับ		บจน.		Pot. Head F1
71	SMX02S-01	ปลด	สับ		บจน.		Pot. Head F2
72	SMX03S-01	ปลด	สับ		บจน.		Pot. Head F3
73	SMX04S-01	ปลด	สับ		บจน.		Pot. Head F4
74	SMX05S-01	ปลด	สับ		บจน.		Pot. Head F5
75	ย้ายโหลด SMX05 กลับจาก SMU03						
76	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
77	SMX05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
78	SMU03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	หน้าสมุทสรสารศร8 เก้า
79	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
80	ย้ายโหลด SMX02 กลับจาก SMC10						
81	SMX02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
82	SMC10S-05	สับ	ปลด		สค.	SF6	ตรงข้าม ซ.บอดิน
83	ย้ายโหลด SMX03 กลับจาก SMC09						
84	SMX03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
85	SMC09S-05	สับ	ปลด		สค.	SF6	ตรงข้าม ซ.บอดิน
86	ย้ายโหลด SMX01 กลับจาก SMI02						
87	SMX01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMX		-
88	SMI02S-08	สับ	ปลด		บจน.	SF6	ที่ทำการเกษตรเศรษฐกิจที่ 17

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
89	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		
90	SMX01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
91	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
92	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
93	SMX05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		
94	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
95	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
96	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		
97	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC		
98	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		
99	SMI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		
100	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		
101	SMUBR-03	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		SMU		
102	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		SMU		
103	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		
104	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		

*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***