



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 เม.ย. 2568

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า.....อก.สพ.(ก3).....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.2.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus2	13 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.6.....โทร.....081-3657367.....

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....

(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง.....อก.สพ.(ก3).....

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

9MB-Bus 2

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์.....จาก SN2-2223.....ถึง Pot. head

ในวันที่ 13 เม.ย 68 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 437/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามรณ จิตภานะศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

วศก. 5 ทาน นว.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. นพ.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี.....- SMB -.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 (Bus2)

2. กำหนดวันที่ทำงาน 13 เม.ย. 68 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น. 437/68

3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ ตามใบขอปฏิบัติงาน ~~437/68~~

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตрманะศักดิ์ วันที่ 5 เมษายน 2568

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 เมษายน 2568

6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 เมษายน 2568

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
1	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = -3.35 MW.
2	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = -3.35 MW.
3	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด = 6.02 MW.
4	SMB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด = 3.67 MW.
5	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด = 1.55 MW.
6	SMB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด = 0.82 MW.
7	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด = 3.52 MW.
8	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Auto		THS		โหลด = -5.56 MW.
9	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด = 1.19 MW.
10	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		โหลด = -6.53 MW.
11	SMO09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		โหลด = 7.91 MW.
12	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		โหลด = -9.6 MW.
13	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		โหลด = 1.15 MW.
14	- ย้ายโหลด SMB06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก THS14						
15	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยนิคมท่าทราย
16	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
17	- ย้ายโหลด SMB07 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SMB12						
18	SMBBV-02	ปลด	สับ		SMB		ขนานบัส
19	SMB07S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากซอยวัดปากบ่อ
20	SMBBV-02	สับ	ปลด		SMB		ขนานบัส
21	SMB07VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
22	- ย้ายโหลด SMB08 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SMO09						
23	SMB08S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ก่อนปากซอยวัดบางสีกัด
24	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- ย้ายโหลด SMB09 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก SMK10						
26	SMB09S-02	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากทางท่าฉลอม ขวา
27	SMB08VB-01	สับ	ปลด		SMB	SCADA	-
28	SMB06S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.6
29	SMB07S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.7
30	SMB08S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.8
31	SMB09S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.9
32	SMB10S-01	สับ	ปลด		สค.		POT HEAD F.10
33	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SMB10VB-01,BVB-01,BVB-02 อยู่ตำแหน่ง "Open"และ Step capa 2 ไม่ได้จ่าย						
34	- ดับไฟ SMB-BUS2 (SN2-KT2A)						
35	SMB02CVB-01	สับ	ปลด		SMB		CAP 2
36	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		INCOMING 2
37	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
38	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด
39	SMB02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		INCOMING 2
40	SMB02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		CAP 2
41	SMBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		ขนานบัส
42	SMBBVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB		ขนานบัส
43	SMB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB	-	-
44	SMB07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB	-	-
45	SMB08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB	-	-
46	SMB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB	-	-
47	SMB10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMB	-	-
48	แจ้งพนักงานสถานีสมุทรสาคร 2 ตรวจสอบฟีดที่เบรกเกอร์ SMB06,07,08,09,10VB-01, SMB2BVB-01, SMB02CVB-01ว่าไม่มีฟีด						
49	SMB02BVG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ INCOMING 2
50	SMB02CVG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ CAP2
51	SMB06VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F6
52	SMB07VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F7
53	SMB08VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F8
54	SMB09VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F9
55	SMB10VG-01	ปลด	สับ		SMB		กราวด์ F10
56	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ และปฏิบัติงานได้						
57	แจ้งให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
58	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
59	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
60	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการผู้สั่งการ	หมายเหตุ
96	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB	INCOMING 2
97	SMB02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMB	CAP 2
98	SMB06S-01	ปลด	สับ		สด.	POT HEAD F.6
99	SMB07S-01	ปลด	สับ		สด.	POT HEAD F.7
100	SMB08S-01	ปลด	สับ		สด.	POT HEAD F.8
101	SMB09S-01	ปลด	สับ		สด.	POT HEAD F.9
102	SMB10S-01	ปลด	สับ		สด.	POT HEAD F.10
103	- ย้ายโหลด SMB09 ทั้งหมดกลับจาก SMK10					
104	SMB09VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	SCADA - -
105	SMB09S-02	สับ	ปลด		สด.	SCADA SF6 ปากทางท่าฉลอม ขวา
106	- ย้ายโหลด SMB08 ทั้งหมดกลับจาก SMO09					
107	SMB08VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	- -
108	SMB08S-04	สับ	ปลด		สด.	SCADA SF6 ก่อนปากซอยวัดบางสีด
109	- ย้ายโหลด SMB07 ทั้งหมดกลับจาก SMB12					
110	SMB07VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	- -
111	SMBBVB-02	ปลด	สับ		SMB	ขนานบัส
112	SMB07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สด.	DIS ปากซอยวัดปากบ่อ
113	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB	ขนานบัส
114	- ย้ายโหลด SMB06 ทั้งหมดกลับจาก THS14					
115	SMB06VB-01	ปลด	สับคง "OFF" Auto Reclose		SMB	- -
116	SMB06S-05	สับ	ปลด		สด.	SCADA SF6 ปากซอยนิคมท่าทราย
117	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-
118	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-
119	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-
120	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-
121	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-
122	SMB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-
123	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-
124	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS	-
125	THS14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS	-
126	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO	-
127	SMO09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO	-
128	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK	-
129	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK	-

*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****

