



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่วมวัง 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 2	25 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิสรอด ตำแหน่ง โทร. 081-3657367

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.บ.น.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMA-บสร 2 จาก TM-2222 ถึง Ground 6-10
ในวันที่ 25 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 454/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิต ราษฎร์นิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทชย.ตัววัด วิศวกร.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.น.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.น.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟค.ท.ม.ง.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิสรอด)
อ.ก.บ.น. แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี						
2	แจ้งโรงไฟฟ้าแม่กลอง 2 หยุดขนานไฟ						
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	TMA01VB-01	Auto	Manual		EGAT		L=6.53MW.
6	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=5.44MW.
7	TMA03VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=1.63MW.
8	TMA04VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=3.15MW.
9	TMA05VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=-3.05MW.
10	TMA06VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=0.11MW.
11	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=3.26MW.
12	TMA08VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=0.54MW.
13	TMA09VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=2.07MW.
14	TMA10VB-01	Auto	Manual		TMA	-	L=3.15MW.
15	ย้าย TM-KT2A ไปจ่ายจาก TM-KT1A						
16	TMA0BVB-01	ปลด	ล๊اب		TMA	-	ขนานบัส
17	TMA02BVB-01	ล๊اب	ปลด		TMA	-	INCOMING 2
18	ย้ายTMA 6 ไปจ่ายจาก TMA1						
19	TMA01S-05	ปลด	ล๊اب		ทมจ.	DIS	บุญชูคอมเพ็ค
20	TMA06VB-01	ล๊اب	ปลด		TMA	-	-
21	ย้าย TMA7 ไปจ่ายจาก TMA2						
22	TMA02S-04	ปลด	ล๊اب		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามโลตัส (บน-ล่าง)
23	TMA07VB-01	ล๊اب	ปลด		TMA	-	-
24	ย้าย TMA8 ไปจ่ายจาก TMA3						
25	TMA03S-08	ปลด	ล๊اب		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามบ.ไทยเครนเปเปอร์
26	TMA08VB-01	ล๊اب	ปลด		TMA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้าย TMA09 ไปจ่ายจาก TMA04						
28	TMA04S-06	ปลด	สับ		ทมจ.	SCADA	SF6 หน้าโรงงานน้ำตาลเก่า
29	TMA09VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
30	ย้าย TMA10 ไปจ่ายจาก TMA05						
31	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีท่าม่วง
32	TMA10VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
33	TMA02CVB-01	สับ	ปลด		TMA		CAP 2
34	ดับไฟหม้อแปลงด้าน KT2A						
35	TMA0BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-
36	TM-2222	สับ	ปลด		EGAT		-
37	TM-2227	สับ	ปลด		EGAT		-
38	TMA06S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.6
39	TMA07S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.7
40	TMA08S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.8
41	TMA09S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.9
42	TMA10S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		DIS POT HEAD F.10
43	TMA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
44	TMA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
45	TMA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
46	TMA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
47	TMA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
48	TMA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
49	TMA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
50	TMA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
51	แจ้งพนักงานสถานีท่าม่วง ให้ตรวจสอบฟิออน เบรกเกอร์TMA2BVB-01,BPA6,7,8,9,10VB-01 ว่ามีฟิออนหรือไม่						
52	หลังจากตรวจสอบฟิออน แล้ว เมื่อไม่มีฟิออน แจ้งพนักงานสถานีท่าม่วง สับกราวด์ ได้						
53	TMA02BVG-01	ปลด	สับ		TMA		-
54	TMA02CVG-01	ปลด	สับ		TMA		-
55	TMA06VG-01	ปลด	สับ		TMA		-
56	TMA07VG-01	ปลด	สับ		TMA		-
57	TMA08VG-01	ปลด	สับ		TMA		-
58	TMA09VG-01	ปลด	สับ		TMA		-
59	TMA10VG-01	ปลด	สับ		TMA		-
60	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
61	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA		-
62	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		-
63	TMA03VB-01	Manual	Auto		TMA		-
64	TMA04VB-01	Manual	Auto		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	TMA05VB-01	Manual	Auto		TMA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
66	เมื่อปฏิบัติงานทางด้าน BUS 2 เสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
67	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
68	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
69	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
70	TMA03VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
71	TMA04VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
72	TMA05VB-01	Auto	Manual		TMA		-	-
73	TMA02BVG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ INCOMING 2
74	TMA02CVG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ CAP2
75	TMA06VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F6
76	TMA07VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F7
77	TMA08VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F8
78	TMA09VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F9
79	TMA10VG-01	สับ	ปลด		TMA		-	กราวด์ F10
80	TMA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	INCOMING 2
81	TMA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	ขนานบัส
82	TMA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	CAP 2
83	TMA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA			
84	TMA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
85	TMA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
86	TMA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
87	TMA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		-	-
88	TMA06S-01	ปลด	สับ		ทมว.		DIS	POT HEAD F.6
89	TMA07S-01	ปลด	สับ		ทมว.		DIS	POT HEAD F.7
90	TMA08S-01	ปลด	สับ		ทมว.		DIS	POT HEAD F.8
91	TMA09S-01	ปลด	สับ		ทมว.		DIS	POT HEAD F.9
92	TMA10S-01	ปลด	สับ		ทมว.		DIS	POT HEAD F.10
93	เมื่อ พร้อมจ่ายไฟหม้อแปลงด้าน TMA-KT2A							
94	TM-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
95	TM-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
96	TMA02BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	INCOMING 2
97	TMA0BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	ขนานบัส
98	TMA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMA			CAP 2
99	ย้ายTMA 6 กลับจาก TMA1							
100	TMA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMA		-	-
101	TMA01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมว.		DIS	บุญชูคอมเพ็ค

