



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

23 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นำนโป่ง 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 1	27 เม.ย. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.), บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง โทร 081-3657367

- ☐ มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BUS 1 จาก - ถึง -
ในวันที่ 27 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 455/2568
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย โสภณ นิลรอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด
17 เม.ย. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.ช.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. ก.ค.ค.ค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายจิรวัฒน์ แก้วลัญจิก)
อ.ก.ก-5 เกษน ๒๕.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 1 (Main Bus 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	455/68	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	18 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวิวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 6.2 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 9.79 MW
4	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 1.31 MW
5	BPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 1.96 MW
6	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 0 MW
7	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 0.11 MW
8	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 3.7 MW
9	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 2.18 MW
10	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- Load 2.83 MW
11	BPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์เพชร		-
12	BPC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์เพชร		-
13	BPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		-
14	BPC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		-
15	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
16	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- Load 3.61 MW
17	ย้ายโหลดหม้อแปลง BP1-KT3A ไปรับไฟจากหม้อแปลง BP1-KT1A//KT2A						
18	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
19	BPA01BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 1
20	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPC01						
21	BPA04S-03	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		SF6 วัดจันทรากรม
22	BPA04VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
23	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPC06						
24	BPA02S-07	ปลด	สับ		ศูนย์เพชร		SF6 ตรงข้าม บ.น้ำเขา
25	BPA02VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
26	ย้ายโหลด BPA01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก NPU09						
27	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 อยู่ชาลี
28	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด BPA05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA10						
30	BPA05S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ร้ายางข้างศูนย์ฮอนต้า
31	BPA05VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
32	ย้ายโหลด BPA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPA08						
33	BPA03S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
34	BPA03VB-01	สับ	ปลด		BPA		- -
35	ตรวจสอบ Step Cap ทางด้านบัส 1 BPA01CVB-01 อยู่ตำแหน่ง <u>ปลด</u> ทั้ง 3 Step						
36	BPA01CVB-01	สับ	ปลด		BPA		CB CAP 1
37	BPA01S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
38	BPA02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
39	BPA03S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
40	BPA04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
41	BPA05S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
42	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
43	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		CB ขนานบัส
44	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์
45	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT		CB ใบมีด
46	BPA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
47	BPA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
48	BPA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
49	BPA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
50	BPA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB -
51	BPA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB CAP 1
52	BPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB INCOMING 1
53	BPABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA		CB ขนานบัส
54	ตรวจสอบฟิวส์เบรกเกอร์ BPA01,02,03,04,05VB-01,01BVB และ 01CVB-01 เมื่อไม่มีฟิวส์						
55	BPA01VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F1
56	BPA02VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F2
57	BPA03VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F3
58	BPA04VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F4
59	BPA05VG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ F5
60	BPA01CVG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ CAP1
61	BPA01BVG-01	ปลด	สับ		BPA		SW กราวด์ INCOMING 1
62	แจ้งสถานะไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
63	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
64	BP1-KT1A//KT2A	"OLT" Manual	"OLT" Auto		EGAT		- -
65	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	BPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
67	BPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์เพชร		-
68	BPC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์เพชร		-
69	BPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		-
70	BPC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		-
71	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
72	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
73	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
74	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
75	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
76	BPA01VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F1
77	BPA02VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F2
78	BPA03VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F3
79	BPA04VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F4
80	BPA05VG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ F5
81	BPA01CVG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ CAP1
82	BPA01BVG-01	สับ	ปลด		BPA		SW กราวด์ INCOMING 1
83	BPA01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB -
84	BPA02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB -
85	BPA03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB -
86	BPA04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB -
87	BPA05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB -
88	BPA01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB CAP 1
89	BPA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB INCOMING 1
90	BPABVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		CB ขนานบัส
91	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
92	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
93	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
94	BPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์เพชร		-
95	BPC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์เพชร		-
96	BPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		-
97	BPC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		-
98	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
99	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
100	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
101	BP1-2227	ปลด	สับ		EGAT		CB ใบมีด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	BP1-2222	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์
103	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		CB ขนานบัส
104	BPA01CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		CB CAP 1
105	BPA01S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.1
106	BPA02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
107	BPA03S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.3
108	BPA04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
109	BPA05S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.5
110	ย้ายโหลด BPA04 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPC01						
111	BPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
112	BPA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศูนย์เพชร		SF6 วัดจันทร์าราม
113	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPC06						
114	BPA02S-07	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์เพชร		SF6 ตรงข้าม บ.นำเขา
115	BPA02VB-01	สับ	ปลด, ล็อคคาน		BPA		- -
116	ย้ายโหลด BPA01 ทั้งหมดกลับคืนจาก NPU09						
117	BPA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
118	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 อุซาลี
119	ย้ายโหลด BPA05 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPA10						
120	BPA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
121	BPA05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ร้ายางช้างศูนย์ฮอนต้า
122	ย้ายโหลด BPA03 ทั้งหมดกลับคืนจาก BPA08						
123	BPA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
124	BPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
125	ย้ายโหลดหม้อแปลง BP1-KT3A กลับคืนจากหม้อแปลง BP1-KT1A/KT2A						
126	BPA01BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 1
127	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
128	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
129	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
130	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
131	BPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
132	BPA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
133	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
134	BPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
135	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
136	BPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
137	BPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์เพชร		- -
138	BPC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์เพชร		- -
139	BPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	BPC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์เพชร		- -
141	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
142	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		- -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

