



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

30 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3 กสฟ.(สก) /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS 2	4 พ.ค. 68	08.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา เบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดเบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิขิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิขิต นิลรอด ตำแหน่ง โทร. 081-3657367

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ เอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPA BUS 2 จาก BPA 28VB-01 ถึง BPA 6,7,8,9,10VB-01, 2CVB-01
ในวันที่ 4 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 456/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัณฑิลา แก้วพิณรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หม่อมราชวงศ์ นิลดล

นายสุภาสวัสดิ์ ธาราจารย์ สวัสดิ์

(นายสุภาสวัสดิ์ ธาราจารย์ สวัสดิ์)
๒๐๑.5 กก. น. น. น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.บ.บ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3) ผจก. กฟล.นร.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี BPA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1 (Main Bus 2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ค. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 456/2568	
4. เตรียมการ Switching โดย		นายธนพล แสงเพ็ญอ่อน		วันที่	17 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	17 เมษายน 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	17 เมษายน 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนัส				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching						
2	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ BPA06VB-01 อยู่ในตำแหน่ง OPEN						
3	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.65 MW
4	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.04 MW
5	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		- โหลด 17.96 MW
6	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 0.01 MW
7	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 4.03 MW
8	BPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 0.00 MW
9	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 0.98 MW
10	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 2.83 MW
11	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 4.24 MW
12	BPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 2.39 MW
13	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		- โหลด 3.64 MW
14	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		- โหลด 3.20 MW
15	BPC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		- ศูนย์ฯ เพชรบุรี
16	ย้ายโหลดจาก BPA 7 ไปจ่ายไฟจาก NPW 5						
17	BPA07S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 วัดศรีอารียะเมตตรัย
18	BPA07VB-01	สับ	ปลด		BPA		-
19	ย้ายโหลดจาก BPA 9 ไปจ่ายไฟจาก NPW 4						
20	BPA09S-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 ชาญชัยอะไหล่ยนต์
21	BPA09VB-01	สับ	ปลด		BPA		-
22	ย้ายโหลดจาก BPA 8 ไปจ่ายไฟจาก BPA 3						
23	BPA08VB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
24	BPA28VB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 2
25	BPA03S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก
26	BPA08VB-01	สับ	ปลด		BPA		-
27	ย้ายโหลดจาก BPA 10 ไปจ่ายไฟจาก BPA 5						
28	BPA05S-04	ปลด	สับ		นฐ.		DIS เลย์ศูนย์ฮอนต้า
29	BPA10VB-01	สับ	ปลด		BPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟด้าน BUS 1						
70	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
71	NPW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPW		-
72	BPA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
73	BPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
74	NPW04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
75	NPW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPW		-
76	BPC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		- ศูนย์ฯ เพชรบุรี
77	BPA02BVG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ INCOMING 2
78	BPA02CVB-01	สับ	ปลด		BPA		- CAP 2
79	BPA06VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F6
80	BPA07VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F7
81	BPA08VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F8
82	BPA09VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F9
83	BPA10VG-01	สับ	ปลด		BPA		- กราวด์ F10
84	BPA2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- INCOMING 2
85	BPA02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- CAP 2
86	BPA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
87	BPA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
88	BPA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
89	BPA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
90	BPA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- -
91	BPA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BPA		- ขนानบัส
92	BPA06S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.6
93	BPA07S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.7
94	BPA08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.8
95	BPA09S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.9
96	BPA10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.10
97	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
98	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
99	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง BP1-KT1A//2A ให้อยู่ที่ 22.5 เควี						
101	BPA2BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 2
102	BPA02CVB-01	ปลด	สับ		BPA		- CAP 2
103	ย้ายโหลด BPA 8 กลับมาจาก BPA 3						
104	BPA0BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
105	BPA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPA		- -
106	BPA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ปากทางวัดบางหญ้าแพรก

