



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

8 เม.ย. 68

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) /2568
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี 1 ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	สถานี สุพรรณบุรี 1	11 เม.ย. 68	8.00 น.	16.30 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อ บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลด เบรกเกอร์ 22 kV.)	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร 081-3657367

3. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
4. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 11 เม.ย. 68 ☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPABUS2 SP-2222 จาก pothead
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 591/2568

ในวันที่ ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นายวรณพงษ์ นาคทด ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

กฟผ. กษ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเชาว์ลิต นิลรอด) โทร 081-3657367

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สุพรรณบุรี (SPA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 BUS2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	591/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	5 เมษายน 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 เมษายน 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโฆ 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีระวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 20.80 MW
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 11.47 MW
4	SPA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 4.99 MW
5	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 0.40 MW
6	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	โหลด 3.80 MW
7	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB	-	โหลด 25.50 MW
8	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 2.90 MW
9	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	โหลด 2.67 MW
10	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สพ.	R	บ้านห้วยหมาก
11	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สพ.	R	สามแยกโคกโคเค้น
12	- ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA02						
13	SPA02S-13	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 ดอนมะสังข์
14	SPA06R-02	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	R สามแยกโคกโคเค้น
15	- ย้ายโหลด SPA06 ไปจ่ายจาก SPA07						
16	SPA06S-06	ปลด	ล๊اب		สพ.	DIS	ร้านขายของเอมอร
17	SPA06VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA	CB	SPA06
18	- ย้ายโหลด SPA07 ไปจ่ายไฟจาก SPB06						
19	SPA07S-02	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 ไทยสมุทร
20	SPA07VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA	CB	SPA07
21	- ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายไฟจาก SPB07						
22	SPA09S-04	ปลด	ล๊اب		สพ.	SCADA	SF6 เขิงสะพานท่าจีน
23	SPA10VB-01	ล๊اب	ปลด		SPA	CB	SPA10
24	ตรวจสอบ SPA08,09VB-01 เบรกเกอร์อยู่สถานะ OPEN ทั้งสองตัว						
25	SPA06S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.6
26	SPA07S-01	ล๊اب	ปลด		สพ.	DIS	POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SPA08S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.8
28	SPA09S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.9
29	SPA10S-01	สับ	ปลด		สพ.		DIS	POT HEAD F.10
30	เมื่อพร้อมดับไฟ							
31	แจ้งพนักงานสถานี ตรวจสอบโหลดหม้อแปลงภายในสถานี ให้รับไฟอยู่ทางด้าน BUS1							
32	SPA2CVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	CAP 2
33	SPA2BVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB	INCOMING 2
34	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT			เบรกเกอร์
35	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT			ไบมิต
36	SPA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			ขนานบัส
37	SPA2BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			INCOMING 2
38	SPA2CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			CAP 2
39	SPA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			
40	SPA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			
41	SPA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			
42	SPA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			
43	SPA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPA			
44	แจ้งพนักงานสถานี ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน BUS2 หากไม่พบไฟย้อน							
45	SPA2BVG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ INCOMING 2
46	SPA2CVG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ CAP 2
47	SPA06VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.6
48	SPA07VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.7
49	SPA08VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.8
50	SPA09VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.9
51	SPA10VG-01	ปลด	สับ		SPA		-	กราวด์ F.10
52	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
53	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE							
54	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS ๑ ได้							
55	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
56	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
57	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
58	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
59	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สพ.		R	บ้านห้วยหมาก
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
60	เมื่อ ผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ BUS 2 แล้วเสร็จ							
61	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
62	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB			
64	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB			
65	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สพ.		R	บ้านห้วยหมาก
66	SPA2BVG-01	สับ	ปลด		SPA			กราวด์ INCOMING 2
67	SPA2CVG-01	สับ	ปลด		SPA			กราวด์ CAP 2
68	SPA06VG-01	สับ	ปลด		SPA			กราวด์ F.6
69	SPA07VG-01	สับ	ปลด		SPA			กราวด์ F.7
70	SPA08VG-01	สับ	ปลด		SPA			กราวด์ F.8
71	SPA09VG-01	สับ	ปลด		SPA			กราวด์ F.9
72	SPA10VG-01	สับ	ปลด		SPA			กราวด์ F.10
73	SPA0BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			ขนานเมนบัส
74	SPA2BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			INCOMING 2
75	SPA2CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			CAP2
76	SPA06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			
77	SPA07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			
78	SPA08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			
79	SPA09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			
80	SPA10VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SPA			
81	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS2							
82	SP-222	ปลด	สับ		EGAT			ใบมีด
83	SP-222	ปลด	สับ		EGAT			เบรกเกอร์
84	SPA2BVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	INCOMING 2
85	SPA2CVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB	CAP 2
86	ตรวจสอบแรงดัน SPA-KT2A ให้อยู่ที่ประมาณ 22.7 เควี							
87	SPA06S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.6
88	SPA07S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.7
89	SPA08S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.8
90	SPA09S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.9
91	SPA10S-01	ปลด	สับ		สพ.		DIS	POT HEAD F.10
92	- ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก SPB06							
93	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA07
94	SPA07S-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ไทยสมุทร
95	- ย้ายโหลด SPA06 กลับจาก SPA07							
96	SPA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA06
97	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร์
98	- ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก SPB07							
99	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		CB	SPA10

