



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

16 พ.ค. 68

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก3.(สก) /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย ก.ปป.(ก3) มีแผน AC Withstand Test Capacitor 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น
ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	18 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68	08.00 น. -	- 08.00 น.	AC Withstand Test 24 ชม.	BREAKER 115 kV	ใบมิด 115 KV

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ขผ.สก. โทร. ๐๘๖-๕๖๖-๑๕๒๖

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก - ถึง -
ในวันที่ 18-19 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 08-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 781/68
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ - วงจร/หม้อแปลง - จาก - ถึง -
ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ -
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ - วงจร/หม้อแปลง - จาก - ถึง -
ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ -
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ - วงจร/หม้อแปลง - จาก - ถึง -
ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ -
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ ธีระกุล ประสานงานการขอดับไฟกับ กสอ.๒๕๖๘ อ.พท.๒๕๖๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปป.(คฟ)
เรียน ผจก. กสอ.๒๕๖๘, กสอ.๒๕๖๙, กสอ.๒๕๖๙,
กสอ.๒๕๖๙, กสอ.๒๕๖๙

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพัชระ ปานดอนลาน)
กสอ.๕ ทท.๒๕๖๘
ขั้นตอนการสวิตชิง ๑๐ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ กสอ.๒๕๖๘ ๒ (สว๒๐))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

- | ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์
ปกติก่อน
ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|-------------|
| | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| | Switching ไกล่เคียง หมายเลข 627/2568 ดับไฟ SNO ถึง LBS คลองพระพิมล รหัส SNO03YS-11 เวลา 08.30 น. | | | | | | |
| | AC Withstand Voltage Test ของ Capacitor 115 kV ที่ติดตั้งในสถานีฯ สองฟัनोंง 2 จะมีแรงดันเพิ่มขึ้นประมาณ 5% (หรือประมาณ 5.7 kV) | | | | | | |
| | 18-พ.ค.-68 | | | | | | |
| 1 | 1. ย้ายโหลด 22 เควี สถานีฯ สองฟัनोंง 2 ออกทั้งหมด | | | | | | |
| 2 | SPO-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SPO | | TP1 - |
| 3 | SPO01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPO | | CB - |
| 4 | SPO02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPO | | CB - |
| 5 | SPO03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPO | | CB - |
| 6 | SPO05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPO | | CB - |
| 7 | SPO06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPO | | CB - |
| 8 | SPO07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPO | | CB - |
| 9 | SPO10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPO | | CB - |
| 10 | TMW-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | TMW | | TP1 - |
| 11 | TMW09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | TMW | | CB - |
| 12 | SPN-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SPN | | TP1 - |
| 13 | SPN01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPN | | CB - |
| 14 | SPN02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPN | | CB - |
| 15 | SPN07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | SPN | | CB - |
| 16 | UTG-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | TP2 - |
| 17 | UTG-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | UTG | | TP2 - |
| 18 | UTG01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | UTG | | CB - |
| 19 | UTG06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | UTG | | CB - |
| 20 | KS-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | TP - |
| 21 | KS-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | TP - |
| 22 | KSA01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KSA | | CB - |
| 23 | KSA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | KSA | | CB - |
| 24 | SPO08R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทคก. | SCADA | R บ่อสุพรรณ |
| 25 | - ย้ายโหลด SPN05,10 ไปจ่ายไฟจาก UTG06 | | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SPO05S-02	ปลด	ล๊ับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
27	SPO05VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		CB -
28	SPO10S-02	ปลด	ล๊ับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
29	SPO10VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		CB -
30	- ย้ายโหลด SPO03 ไปจ่ายไฟจาก SPN01						
31	SPN01S-08	ปลด	ล๊ับ		สพน.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
32	SPO03VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		CB -
33	- ย้ายโหลด SPO01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA06						
34	KSA06S-24	ปลด	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
35	SPO01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		CB -
36	- ย้ายโหลด SPO08 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก TMW09						
37	SPO08S-06	ปลด	ล๊ับ		ทคก.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจดอนกระเพรา
38	SPO08R-01	ล๊ับ	ปลด		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
39	- ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA01						
40	KSA01S-10	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเซนต์ชาวด์
41	SPO06S-02	ล๊ับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
42	- ย้ายโหลด SPO06,08 บางส่วน และ SPO07,09 ไปจ่ายไฟจาก SPN07						
43	SPN07S-04	ปลด	ล๊ับ		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
44	SPOBVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		CB ขนानบัส
45	- ย้ายโหลด SPO02 และ SPO04 ไปจ่ายไฟจาก SPN02						
46	SPN02S-04	ปลด	ล๊ับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
47	SPO01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		CB INCOMING 1
48	ตรวจสอบควบคุมแรงดันด้าน BUS1 และ BUS 2 สถานีฯ สองพี่น้อง 2 ให้อยู่ที่ 22.7 kV โดยให้นำ CAPA เข้าที่ละ STEP						
49	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
50	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		TP1 -
51	TMW09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		CB -
52	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1 -
53	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
54	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
55	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
56	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
57	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
58	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
59	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
60	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
61	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
62	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
63	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
64	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
65	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SPO02YB-01	ล๊ับ	ปลด		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SPO02YS-01	สับ	ปลด		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
68	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
69	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
70	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
71	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
72	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
73	SPO01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SPO		CB INCOMING 1
74	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
76	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
77	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
78	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
79	2. ทดสอบ Function Bus Differenttial 115 kV ภายในสถานีฯ สองพี่น้อง 2 เสร็จ						
80	3. จ่ายไฟ AC Withstand Voltage Test Capacitor 115 kV						
81	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ (ตรวจสอบ SPO05YB-01, SPO05YG-01 สถานะ OPEN)						
82	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
83	SPO01YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
84	SPO01YS-02	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
85	SPO02YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
86	SPOBYS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
87	SPOBYS-02	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
88	SPO05YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
89	เริ่มทำการ AC ชุดอุปกรณ์ประกอบ Capacitor เป็นเวลา 2 ชั่วโมง						
90	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
91	เมื่อทำการ AC ชุดอุปกรณ์ประกอบ Capacitor ครบ 2 ชั่วโมง						
92	เริ่มทำการ AC Capacitor เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ขณะ AC Withstand แรงดันระบบ 115 เควี จะเพิ่มขึ้นจากปกติ ประมาณ 5.7 kV)						
93	SPO05YB-01	ปลด	สับ		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
94	4. หลังจากจ่ายไฟ AC Capacitor ครบ 2 ชม. ย้ายโหลด 22 เควี กลับสภาพปกติ						
95	"ON" ATS สถานีฯ สองพี่น้อง 2						
96	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
97	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
98	SPO08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
99	SPO09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
100	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		TP1 -
101	TMUBR-03	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
102	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1 -
103	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
104	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
106	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
107	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
108	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
109	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
110	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
111	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
112	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
113	SPO01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPO		CB INCOMING 1
114	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
115	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
116	SPO02YB-01	ปลด	สับ		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
117	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPO-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
118	- ย้ายโหลด SPO02 และ SPO04 กลับจาก SPN02						
119	SPO01BVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB INCOMING 1
120	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
121	- ย้ายโหลด SPO06,08 บางส่วน และ SPO07,09 กลับจาก SPN07						
122	SPOBVB-01	ปลด	สับ		SPO		CB ขนानบัส
123	SPN07S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
124	- ย้ายโหลด SPO01 บางส่วน กลับจาก KSA06						
125	SPO01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
126	KSA06S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านออกซิเจน
127	- ย้ายโหลด SPO03 กลับจาก SPN01						
128	SPO03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
129	SPN01S-08	สับ	ปลด		สพน.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
130	- ย้ายโหลด SPO5,10 กลับจาก UTG06						
131	SPO05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
132	SPO05S-02	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
133	SPO10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
134	SPO10S-02	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
135	- ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน กลับจาก KSA01						
136	SPO06S-02	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
137	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด์
138	- ย้ายโหลด SPO08 บางส่วน กลับจาก TMW09						
139	SPO08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
140	SPO08S-06	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจดอนกระเพรา
141	SPO08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
142	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		CB -
143	SPO01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
144	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
145	SPO03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
146	SPO05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
147	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
148	SPO10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
149	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		TP1 -
150	TMW09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		CB -
151	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		CB -
152	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
153	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
154	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
155	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		CB -
156	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		CB -
157	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
158	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
159	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		CB -
160	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		CB -
161	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
162	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
163	19-พ.ค.-68						
164	1. หลังจากจ่ายไฟ AC ครบ 24 ชม. ย้ายโหลด 22 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 ออกทั้งหมด						
165	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		TP1 -
166	SPO01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
167	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
168	SPO03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
169	SPO05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
170	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
171	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
172	SPO10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
173	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		TP1 -
174	TMW09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		CB -
175	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1 -
176	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
177	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
178	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
179	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
180	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
181	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
182	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
183	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
184	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
185	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
186	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
187	SPO08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
188	- ย้ายโหลด SPN05,10 ไปจ่ายไฟจาก UTG06						
189	SPO05S-02	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
190	SPO05VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB -
191	SPO10S-02	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
192	SPO10VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB -
193	- ย้ายโหลด SPO03 ไปจ่ายไฟจาก SPN01						
194	SPN01S-08	ปลด	สับ		สพน.		SF6 ธนากรกรุงศรีฯ
195	SPO03VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB -
196	- ย้ายโหลด SPO01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA06						
197	KSA06S-24	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
198	SPO01VB-01	สับ	ปลด		SPO		CB -
199	- ย้ายโหลด SPO08 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก TMW09						
200	SPO08S-06	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ่อตำรวจดอนกระเพรา
201	SPO08R-01	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	R บ่อสุพรรณ
202	- ย้ายโหลด SPO06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก KSA01						
203	KSA01S-10	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด
204	SPO06S-02	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านทะเลบก
205	- ย้ายโหลด SPO06,08 บางส่วน และ SPO07,09 ไปจ่ายไฟจาก SPN07						
206	SPN07S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
207	SPOBVB-01	สับ	ปลด		SPO		CB ขนานบัส
208	- ย้ายโหลด SPO02 และ SPO04 ไปจ่ายไฟจาก SPN02						
209	SPN02S-04	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
210	SPO01BVB-01	สับ	ปลด		SPO		CB INCOMING 1
211	ตรวจสอบควบคุมแรงดันด้าน BUS1 และ BUS 2 สถานี สองพี่น้อง 2 ให้อยู่ที่ 22.7 kV โดยให้นำ CAPA เข้าที่ละ STEP						
212	SPO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		CB -
213	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		TP1 -
214	TMW09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		CB -
215	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		TP1 -
216	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
217	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
218	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		CB -
219	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
220	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
221	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
222	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
223	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
224	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
225	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -
226	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
227	2. ปลด Capacitor 115 kV ออก						
228	SPO05YB-01	สับ	ปลด		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
229	3. ย้ายโหลด 22 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 กลับทั้งหมด						
230	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
231	SPO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
232	SPO08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
233	SPO09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		CB -
234	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		TP1 -
235	TMUBR-03	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
236	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		TP1 -
237	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
238	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
239	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		CB -
240	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
241	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
242	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
243	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
244	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
245	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		CB -
246	SPO01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SPO		CB INCOMING 1
247	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
248	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		CB ใบมีด 115 เควี
249	SPO02YB-01	ปลด	สับ		SPO		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
250	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPO-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี						
251	- ย้ายโหลด SPO02 และ SPO04 กลับจาก SPN02						
252	SPO01BVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB INCOMING 1
253	SPN02S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 โรงสีสุรชัย
254	- ย้ายโหลด SPO06,08 บางส่วน และ SPO07,09 กลับจาก SPN07						
255	SPOBVB-01	ปลด	สับ		SPO		CB ขนานบัส
256	SPN07S-04	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
257	- ย้ายโหลด SPO01 บางส่วน กลับจาก KSA06						
258	SPO01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
259	KSA06S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านออกซิเจน
260	- ย้ายโหลด SPO03 กลับจาก SPN01						
261	SPO03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
262	SPN01S-08	สับ	ปลด		สพน.		SF6 ธนาคารกรุงศรีฯ
263	- ย้ายโหลด SPO5,10 กลับจาก UTG06						
264	SPO05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -
265	SPO05S-02	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านดอนพรหม
266	SPO10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		CB -

[illegible]