



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ก.พ. 68

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปก.)-๑๘๙๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานหรือถอนตู้ควบคุม ระบบ ๑๑๕ เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ ๑๑๕ เควี ที่สถานีไฟฟ้าบางเลน๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-5YB, BYB	๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทูทวงจร เพื่อปลดสายระหว่างตู้ควบคุม			นายทรงชนะ 082 128 9484
๒	BYB-01	๖ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEABYB-01	BEABYS-01	BEABYS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๓	1YB-01	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๑๘ ม.ค.	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA1YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA1YS-01	BEA1YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๔	2YB-01	๑๙ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA2YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA2YS-01	BEA2YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๕	3YB-01	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA3YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA3YS-01	BEA3YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๖	4YB-01	๓ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA4YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA4YS-01	BEA4YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๗	5YB-01	๙ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BEA05YB-01 (ฝาก BYB-01 ไม่ได้)	BEA05YS-01	BEA05YS-02	นายทรงชนะ 082 128 9484
๘	1YB-5YB, BYB	๑๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทูทวงจร เพื่อทดสอบ Relay Bus diff และ ขอ hotline ปลดสายส่งเข้าสถานี ไฟฟ้า			นายทรงชนะ 082 128 9484
๙	1YB-5YB, BYB	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทูทวงจร เพื่อทดสอบ Bus diff ชั้นศูนย์			นายทรงชนะ 082 128 9484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

;bmp๖ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศว.๔ ผ.ปค. โทร. ๐๘๒ ๑๒๘ ๙๔๘๔.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง..... ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๖ ฟีดเดอร์ 115 kv จาก BEA 1-5YB-01 ถึง
ในวันที่ 16 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 30/2568

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต วัฒนรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ..... นายจรัส ตันภูมิประเทศ.....

.....
(นางสาวสุภาวดี วัฒนรัตน์)
.....

๑๓ ก. ๕ แทน นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.นค., กฟผ.๑๓๗, กฟผ.๒๗๖

อก.บช.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๘ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BFA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 9
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.พ. 68	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ รีดออนผู้ควบคุม ระบบ 115 เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ 115 เควี BEA	ตามใบขอปฏิบัติงาน 30/2๖68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 30 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		2SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
10	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	
11	BEA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 0.2 MW
12	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 2.2 MW
13	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 2.6 MW
14	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 3.0 MW
15	BEA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 2.8 MW
16	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 5.0 MW
17	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		Load = 1.2 MW
18	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV		
19	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		Load = 0.5 MW
20	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		Load = 2.0 MW
21	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV		Load = 1.2 MW
22	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
23	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		Load = 5.4 MW
24	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
26	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			Load = 0.2 MW
27	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			Load = 5.8 MW
28	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			Load = 1.4 MW
29	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN			
30	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			Load = 1.3 MW
31	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			Load = 1.1 MW
32	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดสุขเกษม
33	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing,GND		บล.		R	อู่เกษมการไฟฟ้า
34	BEA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	ป้อมตำรวจบางไทร
35	BEV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R	วัดเวฬุ
36	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R	บางตาเถร
37	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM10							
38	BEA06S-18	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	SF6	ศาลาแดง
39	BEA06R-01	ล๊ับ	ปลด		บล.	Scada	R	วัดสุขเกษม
40	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN05							
41	BEA08S-27	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6	โรงสี ป.เฟื่องฟู
42	BEA08R-01	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	R	ป้อมตำรวจบางไทร
43	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนไปรับไฟจาก BEU01							
44	BEU01S-14	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
45	BEV03R-01	ล๊ับ	ปลด		บล.	Scada	R	วัดเวฬุ
46	ย้ายโหลด BEA08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEA09							
47	BEA08S-03	ปลด	ล๊ับ		บล.		DIS	ร้านทินกร
48	BEA08VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA08
49	ย้ายโหลด BEA09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEV02							
50	BEA09S-05	ปลด	ล๊ับ		บล.	Scada	SF6	บริษัท ไทยสมุทร
51	BEA09VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA09
52	ย้ายโหลด BEA03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SPN09							
53	BEA03S-11	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรบน
54	BEA03VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA03
55	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SPN04							
56	BEA04S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
57	BEA04VB-01	ล๊ับ	ปลด		BEA		CB	BEA04
58	ย้ายโหลด BEA05 ไปรับไฟจาก DTM02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
59	BEA05S-13	ปลด	ล๊اب		บล.	Scada	SF6	แมคโนเลีย
60	BEA05VB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	BEA05
61	ย้ายโหลด BEA07 ไปรับไฟจาก DTM08							
62	Bypass Reclose BEA07R-01 อยู่เขตการไฟฟ้า							
63	Sw.Bypass	ปลด	ล๊اب		บล.		DIS	อยู่เขตการไฟฟ้า
64	BEA07R-01	ล๊اب	ปลด		บล.	Scada	R	อยู่เขตการไฟฟ้า
65	BEA07S-15	ปลด	ล๊اب		ดตม.		SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางเลน
66	BEA07VB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	BEA07
67	ย้ายโหลด BEA10 ไปรับไฟจาก DTM01							
68	BEA10S-06	ปลด	ล๊اب		บล.	Scada	SF6	ภัทรออยล์
69	BEA10VB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	BEA10
70	ย้ายโหลด BEA-TP1 ไปจ่ายไฟจาก BEA-TP2							
71	BEA0BVB-01	ปลด	ล๊اب		BEA		CB	ขนานบัส
72	BEA1BVB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	INCOMING 1
73	ย้ายโหลด BEA01,02,06 ไปรับไฟจาก BEV01							
74	BEV01S-07	ปลด	ล๊اب		บล.	Scada	SF6	หน้าบีม PT,LPG ถนนบางเลนปทุม
75	BEA2BVB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	INCOMING 2
76	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีดอนตูม ไปรับไฟจาก สถานีกำแพงแสน (EGAT)							
77	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส DTM04YS-01,02 อยู่สถานะ "ล๊اب"							
78	ดำเนินการ OFF ATS ที่ สถานีดอนตูม							
79	DTM04YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		DTM		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
80	DTM02YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
81	เมื่อพร้อมดับไฟ							
82	ตรวจสอบสายส่ง 115 เควี SNO-LBL-1SKY-SPN-1SLU-2SCL-BEA-SNO จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ							
83	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BEA0BYB-01 อยู่สถานะ "ปลด"							
84	BEA01YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	115kV
85	BEA02YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	115kV
86	BEA03YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	115kV
87	BEA04YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	115kV
88	BEA05YB-01	ล๊اب	ปลด		BEA		CB	115kV
89	2SCL01YB-01	ล๊اب	ปลด		2SCL			เบรกเกอร์ 115 เควี
90	2SCL01YS-01	ล๊اب	ปลด		2SCL			ใบมีด 115 kV
91	2SCL01YS-02	ล๊اب	ปลด		2SCL			ใบมีด 115 kV
92	DTM02YS-01	ล๊اب	ปลด		BEA			ใบมีด 115 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
93	DTM02YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
94	BEA01YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
95	BEA01YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
96	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
97	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
98	BEA03YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
99	BEA03YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
100	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
101	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
102	BEA05YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
103	BEA05YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
104	BEA0BYS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
105	BEA0BYS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมิต 115 kV
106	แจ้ง Hotline 115 เควี ทำการปลด DDE บริเวณสามแยกบางเลน ได้						
107	เมื่อ Hotline 115 เควี ทำการปลด DDE บริเวณสามแยกบางเลน แล้วเสร็จ						
108	BEA1BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		INCOMING 1
109	BEA2BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		INCOMING 2
110	แจ้งพนักงานตรวจไฟย้อน BEA1BVB-01, BEA2BVB-01 หากไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
111	BEA1BVG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground Incoming 1
112	BEA2BVG-01	ปลด	สับ		BEA		Ground Incoming 2
113	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
114	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
115	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
116	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
117	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		เบรกเกอร์ 115 เควี
118	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		เบรกเกอร์ 115 เควี
119	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		เบรกเกอร์ 115 เควี
120	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV		
121	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
122	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
123	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV		
124	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
125	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
126	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
127	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
128	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
129	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
130	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
131	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
132	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
133	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
134	SPN05R-04	Nonreclosing	Normal		บลง.		R	บางตาเถร
สิ้นสุด Switching เข้า								
135	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
136	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			เบรกเกอร์ 115 เควี
137	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO			เบรกเกอร์ 115 เควี
138	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT			เบรกเกอร์ 115 เควี
139	BEV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEV			
140	BEV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV			
141	BEV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV			
142	BEV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEV			
143	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU			
144	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU			
145	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
146	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM			
147	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
148	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
149	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM			
150	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN			
151	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			
152	SPN09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN			
153	SPN05R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.		R	บางตาเถร
154	BEA1BVG-01	สับ	ปลด		BEA			Ground Incoming 1
155	BEA2BVG-01	สับ	ปลด		BEA			Ground Incoming 2
156	BEA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA			INCOMING 1
157	BEA2BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA			INCOMING 2
158	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
159	2SCL01YS-01	ปลด	สับ		2SCL			ใบมีด 115 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
160	2SCL01YS-02	ปลด	สับ		2SCL		ใบมิต 115 kV
161	DTM02YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
162	DTM02YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
163	BEA01YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
164	BEA01YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
165	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
166	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
167	BEA03YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
168	BEA03YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
169	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
170	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
171	BEA05YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
172	BEA05YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
173	BEA0BYS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
174	BEA0BYS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมิต 115 kV
175	แจ้ง Hotline 115 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณสามแยกบางเลน ได้						
176	เมื่อ Hotline 115 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณสามแยกบางเลน แล้วเสร็จ						
177	จ่ายไฟ Close Loop สายส่ง 115 เควี SNO-LBL-1SKY-SPN-1SLU-2SCL-BEA-SNO						
178	BEA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB 115kV
179	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB 115kV
180	2SCL01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		2SCL		เบรกเกอร์ 115 เควี
181	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB 115kV
182	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีดอนตูม กลับจาก สถานีกำแพงแสน (EGAT)						
183	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
184	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
185	ดำเนินการ ON ATS ที่ สถานีดอนตูม						
186	จ่ายไฟหม้อแปลง TP1,TP2						
187	BEA01YB-01	ปลด	สับ		BEA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
188	BEA03YB-01	ปลด	สับ		BEA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
189	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง TP1,TP2 ให้อยู่ที่ 22.6 kV						
190	ย้ายโหลด BEA01,02,06 กลับจาก BEV01						
191	BEA2BVB-01	ปลด	สับ		BEA		CB INCOMING 2
192	BEV01S-07	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6 หน้าบีม PT,LPG ถนนบางเลนปทุม
193	ย้ายโหลด BEA-TP1 กลับจาก BEA-TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
194	BEA1BVB-01	ปลด	สับ		BEA		CB	INCOMING 1
195	BEA0BVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB	ขนานบัส
196	ย้ายโหลด BEA10 กลับจาก DTM01							
197	BEA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA10
198	BEA10S-06	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	ภัทรออยล์
199	ย้ายโหลด BEA07 กลับจาก DTM08							
200	BEA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA07
201	BEA07S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6	ตรงข้ามสวนเกษตรบางนา
202	นำ Reclose BEA07R-01 อยู่เขตการไฟฟ้า เข้าระบบ							
203	BEA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		บล.	Scada	R	อยู่เขตการไฟฟ้า
204	Sw.Bypass	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	อยู่เขตการไฟฟ้า
205	ย้ายโหลด BEA05 กลับจาก DTM02							
206	BEA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA05
207	BEA05S-13	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	แมคโนเลีย
208	ย้ายโหลด BEA04 ทั้งหมดกลับจาก SPN04							
209	BEA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA04
210	BEA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรล่าง
211	ย้ายโหลด BEA03 ทั้งหมดกลับจาก SPN09							
212	BEA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA03
213	BEA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	อนามัยหินมูล วงจรบน
214	ย้ายโหลด BEA09 ทั้งหมดกลับจาก BEV02							
215	BEA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA09
216	BEA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	บริษัท ไทยสมุทร
217	ย้ายโหลด BEA08 ทั้งหมดกลับจาก BEA09							
218	BEA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB	BEA08
219	BEA08S-03	สับ	ปลด		บล.		DIS	ร้านทินกร
220	ย้ายโหลด BEV03 บางส่วนกลับจาก BEU01							
221	BEV03R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	Scada	R	วัดเวฬุ
222	BEU01S-14	สับ	ปลด		บล.	Scada	SF6	อบต.ลำพญาเก่า
223	ย้ายโหลด BEA08 บางส่วนกลับจาก SPN05							
224	BEA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	Scada	R	ป้อมตำรวจบางไทร
225	BEA08S-27	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	โรงสี ป.เฟื่องฟู
226	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับจาก DTM10							
227	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บล.	Scada	R	วัดสุขเกษม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
228	BEA06S-18	ล๊ပ်	ปลด		บล.	Scada	SF6	ศาลาแดง
229	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			เบรกเกอร์ 115 เควี
230	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			เบรกเกอร์ 115 เควี
231	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			เบรกเกอร์ 115 เควี
232	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			เบรกเกอร์ 115 เควี
233	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO			เบรกเกอร์ 115 เควี
234	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		2SCL			เบรกเกอร์ 115 เควี
235	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT			เบรกเกอร์ 115 เควี
236	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
237	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-	
238	BEA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
239	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
240	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
241	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
242	BEA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
243	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
244	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
245	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU			
246	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU			
247	BEV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEV			
248	BEV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV			
249	BEV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV			
250	BEV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEV			
251	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
252	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM			
253	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
254	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
255	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM			
256	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN			
257	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
258	SPN09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN			
259	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	วัดสุขเกษม
260	BEA07R-01	Nonreclosing,GND	Normal		บล.		R	อุ่เกษมการไฟฟ้า
261	BEA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R	ป้อมตำรวจบางไทร